BALLUFF

BNI PNT-507-005-Z040 BNI PNT-527-005-Z040 IP67-Module



deutschBetriebsanleitungenglishUser's guide中文用户指南

www.balluff.com

BVLLAL

BNI PNT-507-005-Z040 BNI PNT-527-005-Z040 IP67-Module Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1 A 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.	Ilgemeines Gliederung des Handbuchs Typografische Konventionen Aufzählungen Handlungen Schreibweisen Querverweise Symbole Abkürzungen Abweichende Ansichten	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 Si 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.	icherheit Bestimmungsgemäße Verwendung Installation und Inbetriebnahme Allgemeine Sicherheitshinweise Beständigkeit gegenüber aggressiven Stoffen Gefährliche Spannung	5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 Ei 3.1. 3.2. 3.3.	rste Schritte Modul Übersicht Mechanischer Anschluss Elektrischer Anschluss Spannungsversorgung Erdung PROFINET-Schnittstelle Port	6 6 7 7 7 7 8
4 Te 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.	Abmessungen Abmessungen Mechanische Daten Betriebsbedingungen Elektrische Daten PROFINET Funktionsanzeigen Modulstatus Port	9 9 9 10 10 11
5 In 5.1. Einl	tegration Konfiguration GSDML-Datei binden des Modules Parametrierung des Kopfmoduls Hardware Konfiguration IO-Link Konfiguration IO-Link Funktionen Zyklus Einstellungen Datenauswahl Validierung Gerätename, Profinet Adresse Gerätebeziehung aufbauen Gerätenamen vergeben Abschluss der Konfiguration	12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 17 18
5.2. 5.3.	Funktionen in den Modul Eigenschaften Moduleinstellungen Port Funktionalität Safe State Bitmapping und Funktion Eingänge Pin 4 Eingänge Pin 2* Ausgänge Pin 4*	19 19 19 19 20 20 20 20

	Ausgänge Pin 2* IO–Link Module Aktorabschaltung* Pin 4 / Pin 2 Aktorwarnung* Pin 4 / Pin 2 Restart* Pin 4 / Pin 2 IO-Link Diagnose ein- / ausschalten IO-Link Kommunikation Peripheriefehler Buchse Sensorversorgung Kurzschluss Class B Versorgung Kurzschluss ** Stationsdiagnose IO-Link PD Valid Parameter-Server	20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 22
6	Monitoring & Diagnose 6.1. Allgemeines 6.2. SNMP MIBs	23 23 23
7	Webserver 7.1. Allgemeines 7.2. Navigation / Info 7.3. Login / Logout 7.4. Dialog "Home" 7.5. Dialog "Ports" Keine passende IODD hochgeladen Passende IODD hochgeladen 7.6. Dialog "IODD" 7.7. Dialog "Config" 7.8. Dialog "Log"	25 26 27 28 30 31 33 34 36
8	Diagnose 8.1. Diagnose-Meldungen 8.2. Block Header Block Type Block Length Block Version Alarm Type API Slot Subslot Module Ident Submodule Ident	 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 41
	 Sequence Number Channel Diagnostic Manufacturer Specific Diagnosis Submodule Diagnostic State ARDiagnosis State User Structure Ident 8.4. Channel Number 8.5. Channel Properties Type Accumulative 	41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 43 43 43
	Maintenance Specifier Direction 8.6. Channel Error Type	43 43 43 44
9	Parametrieren von IO-Link Devices Möglichkeiten Lesen Schreiben	45 45 45 45

10 Anh	hang	46
10.1.	Lieferumfang	46
10.2.	Bestellnummer	46
10.3.	Bestellinformationen	46

1 Allgemeines

1.1.	Gliederung des Handbuchs	Dieses Handbuch ist so gegliedert, dass ein Kapitel auf dem anderen aufbaut. Kapitel 1: Allgemeines Kapitel 2: Grundlegende Sicherheitshinweise		
1.2.	Typografische Konventionen	Folgende typografische Konventionen finden in diesem Handbuch Verwendung.		
	Aufzählungen	Aufzählungen sind in Listenform mit Spiegelstrich dargestellt. – Stichwort 1 – Stichwort 2		
	Handlungen	 Handlungsanweisungen sind durch ein vorangestelltes Dreieck gekennzeichnet. Das Ergebnis einer Handlung ist durch einen Pfeil gekennzeichnet. ➢ Handlungsanweisung 1 ※ Ergebnis der Handlung ➢ Handlungsanweisung 2 Vorgänge können auch als Zahlen in Klammern dargestellt werden. (1) Schritt 1 (2) Schritt 2 (3) 		
	Schreibweisen	Zahlen: Dezimalzahlen sind ohne zusätzliche Hinweise dargestellt (z.B. 123), Hexadezimalzahlen werden mit dem zusätzlichen Indikator hex (z.B. 00 _{hex}) oder dem Präfix "0x" (z.B. 0x00) dargestellt.		
	Querverweise	Querverweise zeigen an, wo sich weitere Informationen zu dem Thema befinden.		
1.3.	Symbole	Hinweis Dieses Symbol kennzeichnet allgemeine Hinweise.		
		Achtung! Dieses Symbol kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, der unbedingt beachtet werden muss.		
1.4.	Abkürzungen	BNIBalluff NetzwerkschnittstelleEStandard-EingangsportPNTProfiNet™EMVElektromagnetische VerträglichkeitFEFunktionserdeAStandard-AusgangsportUSUnterspannung SensorversorgungUAUnterspannung Aktorversorgung		
1.5.	Abweichende Ansichten	Produktansichten und Bilder können in dieser Bedienungsanleitung vom angegebenen Produkt abweichen. Sie dienen lediglich als Anschauungsmaterial.		

2 Sicherheit

2.1. Be ge Ve	estimmungs- emäße erwendung	Der BNI PNT ist ein dezentrales IO-Link-, Eingangs- und Ausgangsmodul zum Anschluss an ein ProfiNet [™] -Netzwerk.		
2.2. Ins Int	stallation und betriebnahme	Achtung! Die Installation und die Inbetriebnahme sind nur durch geschultes Fachpersonal zulässig. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Arbeiten wie der Installation und dem Betrieb des Produktes vertraut sind, und über die für diese Tätigkeit notwendige Qualifikation verfügen. Bei Schäden, die aus unbefugten Eingriffen oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch gegenüber dem Hersteller. Der Betreiber hat die Verantwortung, dass die im spezifischen Einzelfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden.		
2.3. All Sid hir	llgemeine cherheits- nweise	 Inbetriebnahme und Prüfung Vor Inbetriebnahme ist die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Das System darf nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt. Bestimmungsgemäße Verwendung Garantie- und Haftungsanspruch gegenüber dem Hersteller erlöschen bei Schäden durch: unbefugte Eingriffe nicht bestimmungsgemäße Verwendung Verwendung, Installation, Handhabung entgegen der Vorschriften dieser Bedienungsanleitung. Pflichten des Betreibers! Das Gerät ist eine Einrichtung der EMV Klasse A. Dieses Gerät kann ein HF-Rauschen verursachen. Für den Einsatz muss der Betreiber hierfür angemessene Vorkehrungen treffen. Das Gerät darf nur mit hierfür zugelassenen Stromversorgungen betrieben werden. Es dürfen nur zugelassene Leitungen angeschlossen werden. Betriebsstörungen Bei defekten und nicht behebbaren Gerätestörungen das Gerät außer Betrieb setzen und gegen unbefugte Benutzung sichern. Die bestimmungsgemäße Verwendung ist nur gewährleistet, wenn das Gehäuse vollständig metiet intervertent intervertent intervertent.		
2.4. Beständigkeit gegenüber aggressiven Stoffen		Achtung! Die BNI-Module haben grundsätzlich eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz in aggressiven Medien (z.B. Chemikalien, Öle, Schmier- und Kühlstoffe jeweils in hoher Konzentration (d.h. zu geringer Wassergehalt)) ist die Materialbeständigkeit vorab applikationsbezogen zu überprüfen. Im Falle eines Ausfalles oder einer Beschädigung der BNI-Module bedingt durch solch aggressive Medien bestehen keine Mängelansprüche.		
Ge Sp	efährliche oannung	Achtung! Vor dem Arbeiten an dem Gerät dessen Stromversorgung abschalten.		
		Hinweis Im Interesse einer ständigen Verbesserung des Produkts behält sich die Balluff GmbH vor, die technischen Daten des Produkts und den Inhalt dieser Anleitung jederzeit, ohne Ankündigung zu ändern.		

3 **Erste Schritte**

3.1. Modul Übersicht



Abbildung 1 – Übersicht BNI PNT-50x-005-Z040

- Befestigungsbohrung
 PROFINET [™] Port 1
- 3 Status LEDs
- Pin/Port-LED : Signalstatus 4
- 5 Port 3
- Port 2 6
- 7 Port 1

- Port 0 8
- Power IN 9
- 10 Schilder
- PROFINET ™ Port 2
 Erdanschluss

3 Erste Schritte

3.2. Mechanischer Anschluss

3.3. Elektrischer Anschluss

> Spannungsversorgung

Das Modul wird mittels 2 M6-Schrauben und 2 Unterlegscheiben befestigt. Eine Isolierauflage ist getrennt erhältlich.

		Pin	Funktion	Beschreibung
		1	0.V	GND Modul- / Sensor- und
	Class A	2	0 V	Aktorversorgung
IN 3		3	FE	Funktionserde
4 • • 2		4	+24 V	Modul- / Sensorversorgung
5 • 1		5	+24 V	Aktorversorgung
7/8", male	1 2 3 3 4 Class B 4	1	N24	Separate Spannungsversorgung (-)
		2	0 V	GND Modul- / Sensorversorgung
		3	FE	Funktionserde
		4	+24 V	Modul- / Sensorversorgung
		5	P24	Separate Spannungsversorgung (+)

Hinweis

i

Stromversorgung von Sensor/Bus und Aktor sofern möglich über eine getrennte Stromversorgung herstellen. Gesamtstrom < 9 A Der Gesamtstrom aller Module darf selbst bei

Reihenschaltung der Aktorversorgung 9A nicht überschreiten.



Hinweis

M12, D-codiert, Buchse

Der FE-Anschluss zwischen Gehäuse und Maschine muss eine niedrige Impedanz aufweisen und so kurz wie möglich sein.

PROFINET-Schnittstelle

	Pin	Funl	ktion
	1	Tx+	Transmit Data +
)3	2	Rx+	Receive Data +
r	3	Tx-	Transmit Data -
	4	Rx-	Receive Data -



Ungenutzte I/O-Ports sind mit Abdeckkappen zu versehen, um die Schutzart IP67 zu gewährleisten.

Erdung

3 Erste Schritte

Port

2	Pin	Funktion		
200		Class A	Class B	
1 (0 0 ⁵ 0) 3	1	+24V 1.6 A	+24V 1.6A	
\circ	2	Eingang / Ausgang 2A	P24	
4	3	0V	0V	
A-coded	4	Eingang / Ausgang 2A IO-Link	Eingang / IO-Link	
Temale	5	n.c.	N24	



Hinweis

Das IO-Link Interface wird über die Sensorversorgung versorgt.



Hinweis

Für die digitalen Sensoreingänge, siehe Richtlinie über Eingänge EN61131-2, Typ 3.

	Port
	0 - 3
BNI PNT-507-005-Z040	IO-Link Class A
BNI PNT-527-005-Z040	IO-Link Class B

4 Technische Daten

4.1. Abmessungen



4.2. Mechanische Daten	Gehäusewerkstoff	Zinkdruckguss, matt vernickelt
	Gehäuseschutzart gemäß IEC 60529	IP 67 (nur im gesteckten und verschraubten Zustand)
	Versorgungsspannung	7/8" 5-polig, Buchse
	Eingangsports / Ausgangsports	M12 A-codiert (4x Buchse)
	Ausmaße (B x H x T in mm)	37 x 224 x 32,6
	Montageart	Schraubenmontage mit 2 Befestigungslöchern
	Anbringung Erdung	M4
	Gewicht	Ca. 350 g
		1
4.3. Betriebs-	Umgebungstemperatur	-40°C 70°C
bedingungen	Lagertemperatur	-40°C 70°C
		1
4.4. Elektrische Daten	Versorgungsspannung	1830.2 V DC, gemäß EN 61131-2
	Restwelligkeit	<1%
	Eingangsspannung bei 24 V	130 mA

4 Technische Daten

4.5. PROFINET

PROFINET-Port	1 x 10Base-/100Base-Tx
Kabeltypen gemäß IEEE 802.3	Geschirmtes, verdrilltes Leitungspaar min. STP CAT 5/ STP CAT 5e
Datenübertragungsrate	10/100 Mbit/s
Max. Kabellänge	100 m
Flusskontrolle	Halbduplex/Vollduplex (IEEE 802.33x-Pause)

4.6. Funktionsanzeigen



atus	LED	Anzeige	Funktion
	U	grün	Versorgungsspannung OK
		rot	Keine Aktorversorgung
		rot blinkend	UA Versorgungsspannung gering (< 18 V) US Versorgungsspannung gering (< 18 V)
		aus	Kein Fehler
	SF	rot	Diagnosemeldung; Systemfehler
		rot blinkend	Dienst DCP-Signal über Bus aktiviert
	BF	aus	Kein Fehler
		rot	Keine Konfiguration oder keine Verbindung
		rot blinkend	Kein Datenaustausch
	LK	grün	Datentransfer

Modulstatus

4 Technische Daten

Port

Standard Port

Status	Funktion
aus	Zustand der Eingangs oder Ausgangs Pin ist 0
gelb	Zustand der Eingangs oder Ausgangs Pin ist 1

IO-Link Port

Status	Funktion
grün	IO-Link – Verbindung aktiv
grün blinkend	Keine IO-Link – Verbindung
grün schnell blinkend	Preoperate
rot blinkend	Validierung fehlgeschlagen

	Portkonfiguration								
Status	Diagnose Eingang	Eingang	Ausgang						
rot	Eingang inaktiv	Kurzschluss Pin 1 und 3	Kurzschluss auf Ausgangspin						
rot kurz blinkend	-	-	Kurzschluss Pin 1 und 3						

5.1. Konfiguration Bei der Planung von Profinet-Geräten wird ein Gerät als modulares System abgebildet, das über ein Kopfmodul und mehrere Datenmodule verfügt. Die hier abgebildeten Screenshots sind aus der Projektierungssoftware der Siemens HW-Konfig entnommen.

GSDML-DateiDie für die Projektplanung erforderlichen Gerätedaten werden in GSDML-Dateien (Generic
Station Description Markup Language) gespeichert. Die GSDML-Dateien sind in zwei
Sprachen als Internet-Download (www.balluff.com) erhältlich. Die Datenmodule eines IO-
Link-Moduls werden nach Slot aufgeschlüsselt in der Projektplanungs-Software dargestellt.
Die GSDML-Datei stellt die möglichen Datenmodule bereit (Ein- oder Ausgabe
verschiedener Datenbreiten). Zur Konfiguration der IO-Link-Module werden die
entsprechenden Datenmodule einem Slot zugeordnet.

Einbinden desDas Gerät kann über die Suche in dem Katalog gefunden und per drag & drop in denModulesProfinet Strang gezogen werden.



Das Modul BNIPNT507005Z040 / BNIPNT527005Z040 mit den Untermodulen PN-IO, port 1-M12, port 2-M12 werden für die Profinet Kommunikation genützt.

In X1 PN-IO können Funktionen wie priorisierter Hochlauf oder die Domäne für die Ringtopologie ausgewählt werden.

Im Steckplatz 0 kann die Port Funktion (Eingang, Ausgang, Diagnoseeingang) oder Diagnose Meldungen definiert werden.

Die restlichen in der Default Konfiguration vorbelegten Steckplatze (2-5) sind die Platzhalter für die IO-Link Module oder Standard E/A Module. Steckplatz 2 steht für den ersten IO-Link Port / Standard E/A Port Steckplatz 5 für den letzten.

Ist an dem entsprechenden Port eine IO-Link Kommunikation vorgesehen, muss das Standard I/O Modul gelöscht und durch ein IO-Link Modul, z.B. IOL_E_2 byte, ersetzt werden.

Parametrierung des Kopfmoduls

Mit einem Doppelklick auf das Kopfmodul öffnen sich die Eigenschaften. Unter dem Fenster "Parameter" können mit Hilfe einer Menüauswahl die Portfunktionen und Diagnosefunktionen definiert werden.

BNIPNT507005	Z040 [Module]								Eigenschaften
Allgemein	IO-Variablen	Systemkonst	tanten	Texte					
 Allgemein 		1	Bauman		_				
Kataloginfor	mation		baugru	ppenparamete	·				
 PROFINET-Schni 	ittstelle [X1]		Modu	leinstellungen					
Allgemein						_			
Ethernet-Adr	ressen					Globale Diagnose			
· Erweiterte O	optionen				1	Unterspannung der Sen	sorversorgung melden		
Ladiante	duedanz				1	Unterspannung der Akto	orversorgung melden		
- Echtwite	Linstellungen				1	Sensorkurzschluss an Ai	usgang melden		
IO-Zvk	lus								
Port 1 - M	12 [X1 P1 R]		Port F	unktionalität					
Port 2 - M	12 [X1 P2 R]								
HWKennung	9			Funktion Po	ort O Pin 4:	Schliesser	-		
Identification &	Maintenance			Funktion Po	ert 1 Pin 4:	Schliesser			
Baugruppenpa	rameter			Funktion Po	ert 2 Pin 4:	Schliesser	-		
HW-Kennung				Funktion Po	art 3 Pin 4:	Schliesser	-		
				Euroktion Pr	et O Pin 2-	Schliesser	-		
				- trianger - c	and an	- I f	10		
		1		Funktion Po	ert 1 Pin 2:	Schliesser			
				Funktion Po	ort 2 Pin 2:	Schliesser	•		
		*		Funktion Po	ort 3 Pin 2:	Schliesser	-		
			Siche	rer Zustand de	r Ports				
			-	barar Turtand Po	et O Rin 4:	0	-		
			-	herer Zusterid Fo		•	-		
			210	cherer Zustand Po	art i Pin +:	0			
			Sic	therer Zustand Po	ort 2 Pin 4:	0	-		
			Sic	therer Zustand Po	ort 3 Pin 4:	0			
			Sid	therer Zustand Po	ort O Pin 2:	0			
			Sid	therer Zustand Po	ort 1 Pin 2:	0			
			Sic	herer Zustand Po	ert 2 Pin 2:	0			
			Sic	herer Zustand Po	art 3 Pin 2:	0	-		
				_					
 Portalansic 	:ht 🗄 Übersi	cht BNI	PNT5070.						

Hinweis





Falls das angeschlossene IO-Link Device Ausgänge zur Verfügung stellt, muss der Pin 2 an dem entsprechenden Port auf Ausgang konfiguriert werden. Standard Eingang und Ausgang:

Hier kann für jeden Port an Pin 4 und Pin 2 die Funktion (Öffner, Schließer, Diagnoseeingang (Pin2)) beliebig gewählt werden.

Hardware Konfiguration	Passend zu den Konfigurationen des Kopfmoduls müssen nun die IO-Link / S Module konfiguriert werden. Diese können bei Bedarf aus dem Hardwarekatalog per drag & drop in die Konfigurationstabelle gezogen werden. Als default Einstellung sind alle Ports auf Standard E/A. Falls der Port als IO-Link Port konfiguriert werden soll, muss das Modul gelös ein IO-Link Modul getauscht werden.	Standard E/A scht und gegen
	Steckplatz 14 sind für die IO-Link Ports / Standard E/A Ports reserviert.	
	Adressierung Module: Durch einen Doppelclick auf die IO-Link Module und die restlichen Adressier kann die Adressierung Im Fenster "Adressen" geändert werden	baren Module
	Konfiguration IO-Link Modul: Entsprechend der Prozessdatenlänge des IO-Link Device muss ein passend Modul im Katalog ausgewählt und auf den entsprechenden Steckplatz per d gezogen werden. Die jeweils vom Device benötigte Prozessdatenlänge ist dem Handbuch des Devices zu entnehmen.	les IO-Link Irag & drop IO-Link
	 Konfiguration Standard Eingang / Ausgang: Sollte einer der möglichen Port Pins (Pin 4) mit einer Standartfunktion (Einga konfiguriert sein, muss das Platzhaltermodul "Standard E/A" für den entsprechter Steckplatz verwendet werden. Zum Adressieren der Eingänge und Ausgänge müssen entsprechend die Mot Eingang Pin 2 / 4 und Ausgang Pin 2 / 4 aus dem Katalog in die Parametriere werden. Für die SIO Funktion das Modul "IO-Link Eingang mit SIO Modus" einbinden Mit den restlichen Modulen werden verschiedene Funktionen in die jeweiligen Prozessdatenbereiche gemappt. 	ang, Ausgang) chenden odule ung gezogen
	Semens - COlverbadminDocumentsAutomatisleuropAntellung IMI 597 & 537/Antellung IMI 597 & 537 Popter textederin Associa Enform Other Ernes Werkinge Freisen Hile Ori El ministrationem 21 / El 20 / El 10 / El 20	_ # X Totally Integrated Automation PORTAL
	Atlahlung (NT 507 & 527 > R.C. 1 (CPU 1516F-3 PNDP) > Desentate Peripheele > PRDFINET IO-System (100); PNVE_1 > ENUM150/2005/2040	ware-Katalog 👘 🗉 🕨
	Image: Instruction Image:	Import Import<
	Call Alton Call Call Call Call Call Call Call Cal	0_01/01 byte

IO-Link Konfiguration In den Eigenschaften des IO-Link Moduls, können die IO-Link Parameter des jeweiligen Port geändert werden.

							2	Topologiesicht A Netzsich	t Gerätesicht	Optionen	
BNIPNT507005Z040	6 🗄 🔍 ± 📑 🖬	eräteübers	icht								
a b	A	Baugr	100e	Baupr.,	Steck	E-Adresse	A-Adres	Tvp	Artikel-Nr.	✓ Katalog	
1050	-	- BI	IPNT5070052040	0	0			ENI PNT-507-005-2040	BNI0092	 Suchero- 	14g (*
1595		•	PNHO	0	0 X1			ENIPNT507005Z040	1	Filter	
ALC: NO.	1	10	_1/0_32/32 byte_1	0	1	031	031	IOL_IO_32/32 byte		Kootnodul	
*		10	_1_24 byte_1	0	2	3255		IOL_1_24 byte		- Modul	
	× -	10	L_O_16 byte_1	0	3		3247	IOL_O_16 byte		- III IO-Link modules	
> 100%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<	Link inget with site mode 1	0	•			IDUNK INPUT WITH SID MODE	>	IOL_I/O_01/01 byte	
I/O 32/32 byte 1 [Module]		1010					191 Elor	orchaften Slinfo D VI	liagnos III	10L_1/0_02/02 byte	
							Bug	inclusion 124 no 2120 c	naginore	10L_10_0204 byte	
igemein IO-vanabien Systemio	onstanten Texte									10L 10 0602 http	
gemein	Baugruppenparameter									10L_1/0_04/04 byte	
Kataloginemation	Addee Floratellows									IOL_NO_04IOS Byte	
ugnige	Zykius-Einsteilung									IOL_1/0_04/32 byte	
Adressen	Zykluszeit	automatiso	h							10L_1/0_08/02 byte	
Hennung										IOL_NO_08/04 byte	
	Datenauswahl									IOL_NO_GBIOS byte	
										100_100_1616 byte	
	Datenausschritt-Offset:	0								10L 1/0 32/04 byte	
	max. Eingangsdatenlänge:									IOL NO 32/32 byte	
										IDL_LO1 byte	
	Validierung									IOL_LO2 byte	
										IOL_1_04 byte	
	Validierungsmodus:	keine Valid	erung							IOL_LO6 byte	
	 Hersteller ID 0: 	0								IOL_I_OS byte	
	Hersteller ID 1:	0								incrobje	
	Device ID 0:	0								 Information 	
	Device ID 1:	0								Gerät:	
	Device ID 2:	0									ABACC
	Seriennummer:										
	Parameter server									IOL_1/O_01/01 bye	
	Parameter Server Einstellung:	auspesche	tet								
										Artikel-Nr.:	
										Version:	
										Beschreibung:	
										IOL_NO_01/01 byte	

IO-Link Funktionen	Erklärung der möglichen Einstellungen in den Eigenschaften des IO-Link Ports
Zyklus Einstellungen	Mit diesem Parameter kann die IO-Link Kommunikationsgeschwindigkeit durch Erhöhung der IO-Link Zykluszeit reduziert werden. Über das scroll down Menü kann die Zykluszeit verstellt werden.
Datenauswahl	Mit dem Datenausschnitt-Offset kann das Startbyte der Prozessdaten festgelegt werden. Bei der max. Eingangsdatenlänge wird die tatsächliche Prozessdatenlänge des IO-Link Devices eingegeben. Diese Einstellungen sind nur für die Eingangsdaten. Das sichtbare Datenfenster der Eingangsdaten kann nun über ein IO-Link Modul mit entsprechender Prozessdatenlänge angepasst werden.
Validierung	 Keine Validierung: Validierung deaktiviert, jedes Device wird akzeptiert Kompatibilität: Hersteller ID und Device ID wird mit den Daten des Moduls verglichen. Nur bei Übereinstimmung wird die IO-Link Kommunikation gestartet. Hersteller ID und Device ID wird in dezimal eingegeben. Identität: Hersteller ID und Device ID sowie die Seriennummer wird mit den Daten des Moduls verglichen. Nur bei Übereinstimmung wird die IO-Link Kommunikation gestartet. Hersteller ID und Device ID wird in dezimal, Die Seriennummer wird in ASCII code eingegeben

Gerätename, Profinet Adresse

Mit einem Doppelklick auf das Modul im Profinet Strang werden die Kommunikationsparameter des Modules angezeigt.

Hier wird die Konfiguration des Gerätenamens sowie der Profinet Adresse (IP) vorgenommen.



Gerätebeziehung aufbauen

tung PNT 507 & 527 + PLC_1 [CPU 1516F-3 PN/DP] + Dezentrale P	eripherie > PROFINET IO-Syste	em (100): PN	4/IE_1 ▶	BNIPN	1507005Z	040		_ # = ×	Hardware-Ka		
						2	Topologiesicht	Gerätesicht	Optionen		
ENIPHITS07005Z040 🖃 📰 🖬 🖬 🔍 ± 📑	Geräteübersicht								-		
			Bauer	Tank	P. Adverse	A . A dear	7.0	Authority	✓ Katalog		
10 million	 BNIPNTS07005204 	0	0	0			ENI PNT-507-005-7040	BNI0092	duchero>		841.8
155 Martin	· PNIO		0	0 X1			8NIP1/T5070052040		Filter		
	port 1 - MID		0	0 X1 P1			port 1 - M12		Nonimer		
V	port 2 - MT		0	0 X1 P2			port 2 - MI 2		T Modul		1
	IOL_I/O_32/32 bye	1_1	0	1	031	031	IOL_IIO_32/32 byte		- DUDLin	k modules	
	IOL_I_24 byte_1		0	2	3255		IOL_I_24 byte		10	NO 01/01 byte	
	IOL_0_16 byte_1		0	3		3247	IOL_O_16 byte		101	10_02/02 byte	
200 Baset Gerät tauscher	over lade taken a minker	O mode_1	0	4			IOLink Input with SIO mode		10	_10_02/04 byte	
Gerätenamen	uf Micro Memory Card schreiben	tionsstatus_	0	5	50		IO-LINK Kommunikationsstatus		101	_1/0_02/08 Byte	
Device Tool sta	nten		0	0	57		IO-Link PD Valid		101	_1/0_04/02 byte	
X Ausschneiden	Strg+X	ind 1	0		50		Altora by chaltures Rin 4		101	_10_04/04 byte	
E Kopieren	Strg+C	1	0	9	60		Aktorezra ano Pis 2		101	_NO_04/08 Byte	
🕞 Einfügen	Strg+V	1	0	10	61		Aktorwernung Pin 4		101	_1/0_04/32 byte	
× Löschen	Entf	·	0	11	62		Input Pin 2		101	_10_08/02 byte	
Umbenennen	F2		0	12	63		Input Pin 4			UD_DEIOS Byte	
🞜 Gebe au Topol	poiesicht	n-/ausschal.	0	13		48	IO-Link Diagnose ein- / ausschalten			10_0000 byte	
💑 Gehe aur Netzi	cht		0	14		49	Output Pin 2		10	10 74/74 hite	
Überretten			0	15		50	Output Pin 4		10	10 32/06 byte	
Laden in Gerät		chse_1	0	16	64		Peripheriefehler Buchse		101	NO 32/32 byte	
Ø Online verbind	n Strp+K		0	17		51	Restart Pin 2		101	L 01 byte	
Online-Verbind	ung trennen Strg+M		0	18		52	Restart Pin 4		101	1_02 byte	
🖳 Online & Diegn	ose Strg+D	Kurzichluss_1	0	19	65		Sensorversorgung Kurzichluss		101	_L_04 byte	
Gerötename zu	weisen	1	0	20	66		Stationsdiagnose		101	_1_06 byte	
Meidungen em	plangen								101	_1_08 byte	
Geforcte Opera	men existenced und analigen								101	_I_10 byte	
Querverweis-In	formationen Shift+F11								✓ Informati	an	
G Eigenschaften	Alt+Eingabe								Gerät:		
🕞 Beschrittungss	reifen für Module exportieren									The all the second	
										a contraction	
										IOL_I/O_01/01 byte	
									Artikel-Nr.:		
									Marrison:		
									version:		
8									Beschreibung		

Gerätenamen vergeben

Den gewünschten Gerätenamen auswählen und mit Hilfe von "Name zuweisen" dem markierten, gefundenen Gerät vergeben. Der Gerätename muss der selbe Name sein wie zuvor unter Geräteeigenschaften konfiguriert (siehe vorige Seite)

Die Identifizierung findet über die MAC-Adresse (auf der Rückseite des Gerätes zu finden), oder über den Blink Test.

ertes PROFINET-Gerät NET-Gerätename: bnipnt507005:2040 Gerätetyp: BNI PNT-507-005-2040 Jagang JRC-Schnittstelle: PNI/E SIPC-Schnittstelle: PNI/E SIPC-	FINE I-Geratename	vergeben		_		_		
NET-Gerätename: bnipnt507005:2040 Gerätetyp: BNI PNT-507-005-2040 Jgang SIPC-Schnittstelle: PNI/E SIPC-Schnittstelle: PNI/E SIPC-Schnittstelle: Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter r Geräte gleichen Typs anzeigen r Geräte ohne Namen anzeigen tzwerk: e Gerät PROFINET-Gerätename Status -EE-25 BNI PNT-5 – I Kein Gerätename zugewiesen Liste aktualisieren Name zuweisen			Konfiguriertes P	ROFINET-G	erät			
Gerätetyp: BNI PNT-507-005-2040 Igang SIPC-Schnittstelle: PNI/E SIPC-Schnittstelle: Imtel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter Ir Geräte gleichen Typs anzeigen Ir Geräte ohne Namen anzeigen Itzwerk: e Gerät PROFINET-Gerätename Status IEE-25 BNI PNT-5 – I Kein Gerätename zugewiesen Liste aktualisieren Name zuweisen			PROFINET-Gerä	tename:	bnipnt507005z	040		•
Argang SIPC-Schnittstelle: PNIE (R) PRO/1000 MT Desktop Adapter (R) (R) PRO/1000 MT Desktop Adapter (R)			G	erätetyp:	BNI PNT-507-005	5-Z040		
IPC-Schnittstelle: PNIE IPC-Schnittstelle:			Online-Zugang					
SIPC-Schnittstelle: I Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter			Typ der PG/PC-Schn	nittstelle:	PN/IE			-
ter ur Geräte gleichen Typs anzeigen ur falsch parametrierte Geräte anzeigen tzwerk: e Gerät PROFINET-Gerätename Status -EE-25 BNI PNT-5 – 1 Kein Gerätename zugewiesen -EE-25 BNI PNT-5 – 1 Kein Gerätename zugewiesen 			PG/PC-Schn	nitts telle :	Intel(R) PRO/1	000 MT De:	sktop Adapter	• 🖲 🖸
ur Geräte gleichen Typs anzeigen ur falsch parametrierte Geräte anzeigen ur Geräte ohne Namen anzeigen tzwerk: ee Gerät PROFINET-Gerätename Status 	Ļ		Gerätefilter					
ur falsch parametrierte Geräte anzeigen ur Geräte ohne Namen anzeigen tzwerk: e Gerät PROFINET-Gerätename Status -EE-25 BNI PNT-5 – § Kein Gerätename zugewiesen 			🛃 Nur Geräte	gleichen Typ	s anzeigen			
ur Geräte ohne Namen anzeigen ttaverk: :e Gerät PROFINET-Gerätename Status :EE-25 BNI PNT-5 – Kein Gerätename zugewiesen 			Nur falsch p	parametriert	e Geräte anzeige	n		
etzwerk: se Gerät PROFINET-Gerätename Status I-EE-25 BNI PNT-5 – I Kein Gerätename zugewiesen IIII IIII Liste aktualisieren Name zuweisen			Nur Geräte	ohne Namei	n anzeigen			
itzverk: se Gerät PROFINET-Gerätename Status I-EE-25 BNI PNT5 – f. Kein Gerätename zugewiesen IIII IIII Liste aktualisieren Name zuweisen			0		· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
e Gerat PKDFINE i-Geratename Status I-EE-25 BNI PNT5 – I Kein Gerätename zugewiesen IIII IIII Liste aktualisieren Name zuweisen		Erreichbare Te	ilnehmer im Netzwerk:					
Liste aktualisieren		IP-Adresse	MAC-Adresse	Gerat BNI PNT-5	PROFINE I-Gerat	tename	Status Kein Geräten	ame Tigewieren
Liste aktualisieren Name zuweisen		0.0.0.0	00-19-51-51-66-25	DIVITIVITS		<u>_</u>	Nem Geraten	ame zugewiesen
m Liste aktualisieren Name zuweisen	L 💷							
m Liste aktualisieren Name zuweisen								
III Liste aktualisieren Name zuweisen	LED blinken							
Liste aktualisieren Name zuweisen								
Liste aktualisieren Name zuweisen		\$						
						Liste ak	tualisieren	Name zuweise
		<			III	Liste ak	tu	alisieren
	alian Caracinform di							
rausnefiltert	Inline-Statusinformation	ren 1 von 3 Geri	iten wurden bereusgefilt	tert				
rausgefiltert.	Online-Statusinformation Suche abgeschlos	sen. 1 von 3 Geri	äten wurden herausgefil	itert.				
rausgefiltert.	Doline-Statusinformation	sen. 1 von 3 Geri	äten wurden herausgefil	tert.				
rausgefiltert.	Online-Statusinformation	sen. 1 von 3 Geri	äten wurden herausgefil	tert.				
rausgefiltert.	Online-Statusinformation	ssen. 1 von 3 Geri	äten wurden herausgefil	itert. IIII				
rausgefiltert. III	Inline-Statusinformation	ssen. 1 von 3 Geri	äten wurden herausgefil	itert. IIII		_		

Abschluss der	Downloaden der Konfiguration in der HW-Konfig.							
Konfiguration	Daraufhin sollte der Bus Fehler am Modul verschwinden. Es könnte, speziell wenn IO-Link verwendet wird, weiterhin ein System Fehler aktiv sein.							
	Mögliche Ursachen: - Leitungsbruch (Kein IO-Link Device angeschlossen) - IO-Link Device Fehler (z.B. Externe Spannungsversorgung nicht angeschlossen) - Validierung fehlgeschlagen							
	Sollte das Modul weiterhin einen Busfehler melden, könnte es ein Problem in einer der folgenden Punkte geben:							
	 Gerätebeziehung nicht aufgebaut. Das Netzwerk scannen und überprüfen ob sich das Gerät unter dem korrekten Gerätenamen und unter der korrekten IP Adresse meldet. Gegebenenfalls die Ethernet Adresse oder den Gerätenamen anpassen, den Gerätenamen erneut dem Gerät zuweisen und die Konfiguration downloaden. 							

5.2.	Funktionen in den Modul Eigenschaften	Beschreibung der Funktionen in den Modul - Eigenschaften
	Moduleinstellungen	Globale Diagnose: Mit dieser Funktion können alle Diagnose Meldungen des Moduls erlaubt / unterdrückt werden. (optische Diagnose Signale und Diagnose in konfigurierten Diagnosemodulen sind nicht betroffen)
		Unterspannung der Sensorversorgung: Mit dieser Funktion wird die Diagnose Meldung Unterspannung Sensorversorgung des Moduls erlaubt / unterdrückt. (optische Diagnose und Diagnose in konfigurierten Diagnosemodulen Signale ist nicht betroffen)
		Unterspannung der Aktorversorgung: Mit dieser Funktion wird die Diagnose Meldung Unterspannung Aktorversorgung des Moduls erlaubt / unterdrückt. (optische Diagnose Signale und Diagnose in konfigurierten Diagnosemodulen ist nicht betroffen)
	Port Funktionalität	Hier kann die Funktion für jeden einzelnen Port Pin definiert werden: Schließer = Eingang als Schließerkontakt Öffner = Eingang als Öffnerkontakt Ausgang= Ausgang Funktion
		IO-Link Input with SIO mode = SIO Modus; Ein IO-Link Device kann über IO-Link parametriert und danach in einen SIO Modus versetzt werden in welchem der IO-Link Port Pin als einfacher Schalteingang funktioniert. Pin-Funktion je nach Konfiguration.
	Safe State	Diese Funktion ist eine Ergänzung zu einer Ausgangskonfiguration des jeweiligen Port Pins
		Für jeden Port Pin kann ein sicherer Zustand vordefiniert werden, die dieser im Falle eines
		Verlustes der Buskommunikation einnehmen soll.

5.3. B F	Bitmapping und Funktion	Bitmapp	ing und l	Funktion	der konf	ïgurierbaren Module
E	Eingänge Pin 4 Eingänge Pin 2*	Signale Eingäng	von konf e Pin 4 /	iguriertei Eingäng	n Eingän je Pin 2 s	gen oder Ausgängen werden in den Modulen sowie Ausgänge Pin 4, Ausgänge Pin 2 abgebildet.
4	Ausgänge Pin 2*	Das Moo Diagnos	dul "Eing eeingano	änge Pir g Funktic	n 2" bilde on ab. Je	t außerdem auch die Diagnose Eingänge der nach Konfiguration.
10	0–Link Module	Die IO-L	ink Modu	ule sind i	mmer na	ach demselben Schema aufgebaut:
		IOL_E/A	_x/xByte	es - Anzahl die Pro: - E = Ein A = Aus E/A = s	der verw zessdate gangsda sgangdat owohl Ei	rendeten Prozessdaten (sollte gleich oder größer als enlänge des IO-Link Device sein) iten ten ingangs- als auch Ausgangsdaten
A P	Aktorabschaltung* Pin 4 / Pin 2	Bildet ei am jewe	nen Kur eiligen Po	zschluss ort Pin al	zwische o.	n einem gesetzten Ausgang zu Masse
		Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0]
		Port 3	Port 2	Port 1	Port 0	
A	Aktorwarnung* Pin 4 / Pin 2	Rückme	ldung we	enn auf e	inem nic	cht gesetzten Ausgang eine Spannung eingespeist wird.
		Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
		Port 3	Port 2	Port 1	Port 0	
R P	Restart* Pin 4 / Pin 2	Wird die kein auto entsprec	se Funkt omatisch henden	tion konfi ler Neua Bits den	guriert w nlauf dur Port frei	rird nach einem Aktorkurzschluss chgeführt, sondern man muss durch Einsetzen des schalten.
		Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
		Port 3	Port 2	Port 1	Port 0	
*Nur be **Nur b	ei BNI PNT-507-005-2 bei BNI PNT-527-005-	2040 Z040				

IO-Link Diagnose	Wird diese Funktion konfiguriert,
ein- / ausschalten	wird die IO-Link Diagnose für alle Ports deaktiviert und
	kann für die gewünschten Ports wieder aktiviert werden.

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Port 3	Port 2	Port 1	Port 0

IO-Link Kommunikation Bitstatus für jeden IO-Link Port, Rückmeldung ob eine Kommunikation aufgebaut ist.

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Port 3	Port 2	Port 1	Port 0

Peripheriefehler Buchse

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Port 3	Port 2	Port 1	Port 0

Rückmeldung auf welchem Port ein Fehler aufgetreten ist.

Sensorversorgung Rückmeldung an welchem Port ein Kurzschluss der Sensorversorgung vorliegt. Kurzschluss

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Port 3	Port 2	Port 1	Port 0

Class B Versorgung Kurzschluss ** Rückmeldung an welchem Port ein Kurzschluss der Class B Versorgung vorliegt.

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Port 3	Port 2	Port 1	Port 0

Stationsdiagnose

Rückmeldung welcher Fehler aufgetreten ist.

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
IO-Link Kurzschluss	Aktor- Warnung	Aktor- Kurzschluss	Sensorspg. Kurzschluss	Externer Fehler	No UA	US Aktor	US Sensor

IO-Link PD Valid

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Port 3	Port 2	Port 1	Port 0

*Nur bei BNI PNT-507-005-Z040

**Nur bei BNI PNT-527-005-Z040

Parameter-Server

Ausgeschaltet:

Datenhaltungsfunktionen deaktiviert, gespeicherte Daten bleiben gespeichert.

Löschen:

Datenhaltungsfunktionen deaktiviert, gespeicherte Daten werden gelöscht.

Wiederherstellen:

Es wird nur ein Download der Parameterdaten auf das IO-Link Device durchgeführt. Sobald sich die gespeicherten Parameterdaten im Parameterserver des Ports vom angeschlossenen IO-Link Device unterscheiden wird ein Download durchgeführt. Einzige Ausnahme: Der Parameterserver ist leer. Dann wird einmalig ein Upload durchgeführt.

Sichern/Wiederherstellen:

Es wird ein Up- und Download der Parameterdaten auf das IO-Link Device durchgeführt. Sobald sich die gespeicherten Parameterdaten im Parameterserver des Ports vom angeschlossenen IO-Link Device unterscheiden und keine Upload Anforderungen vom IO-Link Device vorhanden ist, wird ein Download durchgeführt.

Sobald ein Device einen Upload angefordert (Uploadflag gesetzt) oder wenn im Master Port keine Daten hinterlegt sind (z.B. nach Löschung der Daten oder vor dem ersten Datenupload) startet der Master einen Upload der Parameterdaten aus dem Device.



Ť

Nach dem Upload der Parameterdaten bleibt bis zum Löschen der Datensätze ebenfalls die Vendor ID und Device ID des angeschlossenen IO-Link Devices gespeichert.

Es findet beim Anlauf des angeschlossenen IO-Link Devices eine Validierung statt. Somit kann dann nur ein IO-Link Device vom gleichen Typ für die Datenhaltung eingesetzt werden.

6 Monitoring & Diagnose

6.1. Allgemeines Das Feldbusmodul bietet mehrere Diagnoseschnittstellen, die im Folgenden beschrieben sind:

- Gerätediagnose über das Webinterface
- Netzwerkdiagnose über SNMP
- Feldbusspezifische Diagnose über die SPS

Das Webinterface und die Feldbus-spezifische Diagnoseschnittstelle sind jeweils in einem separaten Kapitel beschrieben.

Ein Zugriff auf die Monitoring - und Diagnose- Schnittstellen des Geräts erfolgt über die IPbasierte Management-Schnittstelle über das Ethernet-Netzwerk. Die notwendige Einstellung des IP-Zugangs kann alternativ zu der im Kapitel "Integration" beschriebenen Vorgehensweise auch mittels anderer dedizierter Konfigurationswerkzeuge unter Verwendung des Protokolls DCP von PROFINET erfolgen. Die folgenden Parameter müssen dabei gesetzt werden:

- IP Adresse (IP)
- Subnetmaske (SN)
- Gatewayadresse (GW)
- Gerätename

-

Ein Zurücksetzen der Konfigurationseinstellungen auf Werkseinstellungen (Auslieferungszustand) ist über das Webinterface möglich.

Konfigurationseinstellungen sind nur möglich, wenn das Modul keine aktive Verbindung mit einer Steuerungseinheit hat.

6.2. SNMP MIBs Monitoring und Diagnose der Netzwerkschnittstellen des Geräts kann über das Netzwerk mithilfe des SNMPv1-Protokolls erfolgen. Auf dieses kann einfach über einen sogenannten SNMP-Browser oder übliche Netzwerkmanagement-Anwendungen zugegriffen werden.

Unterstützt werden die folgenden MIBs:

- MIB-2 (RFC 1213)
 - LLDP-MIB (IEEE 802.1AB)

In den modulbezogenen Informationen der MIB-2 werden Informationen über das Feldbusmodul bereitgestellt:

MIB-Variable	Beschreibung
sysDescr	A textual description of the entity. This value should include the full
-	name and version identification of the system's hardware type, software
	operating-system, and networking software.
sysObjectID	{1.3.6.1.4.1.44233.1.2.1}
	For Balluff products with Product enterprise Number (PEN) = 44233, the
	product list is defined in BALLUFF-PRODUCTS-MIB
sysUpTime	The time (in hundredths of a second) since the network management
	portion of the system was last re-initialized.
sysContact	The textual identification of the contact person for this managed node,
	together with information on how to contact this person. ("BALLUFF")
sysName	An administratively-assigned name for this managed node. By
	convention, this is the node's fully-qualified domain name.
	("BNI PNT")
sysLocation	The physical location of this node (e.g. "73765 Neuhausen a.d.F,
-	Germany")

6 Monitoring & Diagnose

MIB-Variable	Ethernet-Port IO-Link-Port					
ifIndex	A unique value, contiguously					
	starting from 1.					
ifDescr	A textual string containing	"IO-Link X" / "IO-IN X" / "IO-OUT				
	information about the interface,	X"				
	I.e. "Ethernet X"					
if I ype	IANAIFI ype = 6	IANAITType = 280 (sdcl) when				
	(ethemetcsmacd) when	- 0 (other) when I/O Port				
ifMTU	length of Ethernet MTU	length of IO-Link process data				
	-	(typically max. 32 Byte) or 1,				
		when IO-port				
ifSpeed	actual Ethernet speed	IO-Link speed (no device = 0				
		bit/s, Com1 Mode = 4800 bit/s,				
		Com2 Mode 38400 bit/s, Com3				
		Mode = 230400 bit/s)				
ifPhysAddress	MAC address assigned to this	This object may contain an octet				
	роп	string of zero length, since IO-				
		with no specific addressing				
if Admin Status	LIp(1) Down(2) depending	Up(1) Down(2) depending if				
InAdministatus	op(1), bown(z), depending	IO-Link canability is configured				
ifOperStatus	Up(1) Down(2) depending if an	O-Link device is connected and				
noporotatio	operable.					
ifLastChange	The value of sysUpTime at the	n/a				
-	time the interface entered its					
	current operational state. If the					
	current state was entered prior					
	to the last re-initialization of the					
	local network management					
	subsystem, then this object					
	contains a zero value.	a di ana dha ta ta afa a a ta a ha dha a'				
ifInOctets	The total number of octets receive	ed on the interface, including				
illa Erroro	naming characters.	Number of received frames that				
minerrors	n/a	wore rejected as involid by the				
		IO-Link-Master (Abort)				
ifOutOctets	The total number of octets transm	nitted out of the interface				
	including framing characters					
ifOutErrors	n/a	Number of retries by the IO-				
		Link-Master, indicating				
		unsuccessful packet				
		transmissions.				

In den portbezogenen Informationen der MIB-2 werden Diagnosedaten über die Netzwerkverbindungen, darunter auch die IO-Link-Ports, angezeigt:

7.1. Allgemeines Das BNI Feldbusmodul enthält einen integrierten Webserver zum Abruf detaillierter Geräteinformationen und zur Konfiguration des Geräts.

Zur Nutzung dieses Webinterfaces müssen Sie zuerst sicherstellen, dass die Integration des Moduls in ihr Netzwerk korrekt erfolgt ist. Dazu muss das IP-Subnetz des BNI-Moduls von dem PC aus erreichbar sein, auf dem der Browser betreiben wird. Bezüglich der unterstützten Webbrowser, bitte das entsprechende Datenblatt anschauen.

Zum Verbindungsaufbau mit dem Webinterface muss die IP-Adresse des BNI-Moduls in die Adresszeile des Browsers eingegeben werden. Es erscheint dann die Home-Seite mit den wichtigsten Geräteinformationen.



7.2. Navigation / Info Im oberen Fensterbereich befindet sich die Navigationszeile, die einen Wechsel zwischen den verschiedenen Dialogen des Webinterfaces ermöglicht. Klicken Sie dazu auf das entsprechende Symbol.

Bei Auswahl des Reiters "Info" erscheint folgende Übersicht:



Das BALLUFF-Logo oben links verlinkt zur internationalen Balluff Homepage.

7.3. Login / Logout Um über das Webinterface auf dem Feldbusmodul Konfigurationseinstellungen vornehmen zu können, muss zuvor ein Login erfolgen. Funktionalitäten, die ohne Login nicht genutzt werden können, sind durch ausgegraute Buttons erkennbar.

Das Standardpasswort lautet:	
BNI PNT-XXX-XXX-XXXX	"BNIPNT"
BNI EIP-XXX-XXX-XXXX	"BNIEIP"
BNI ECT-XXX-XXX-XXXX	"BNIECT"

Das Passwort kann nicht verändert werden!



Nach erfolgreichem Login stellt sich der Dialog wie folgt dar:

BALLUFF	BNI PNT-508-105-Z015	♠ Home	Ports	IODD	L. Logout	Config	E	i Info
User Login								
	Logout Successfully logged in.							

Über den Button "Logout" kann ein Benutzer sich wieder ausloggen. Erfolgt 5 Minuten lang keine Interaktion mit dem Webserver, wird der Benutzer automatisch ausgeloggt.



Das Feldbusmodul unterstützt aus Sicherheitsgründen zu einem Zeitpunkt nur ein einzelnes Login mit Konfigurationszugang. Lesend (ohne Login) kann aber von mehreren PCs gleichzeitig auf das Feldbusmodul zugegriffen werden.

7.4. Dialog "Home" Unter "Home" erhalten Sie wesentliche Informationen über das Feldbusmodul selbst und dessen Netzwerk-Aktivität. Es wird auch angezeigt, ob die Konfigurationssperre über die Steuereinheit (SPS) aktiviert wurde.

Über die LEDs des Feldbusmoduls werden Informationen über die aktuellen Prozessdaten und den Status des Moduls dargestellt. Nach Auswahl von "LED Legend" erscheint ein Hilfe-Dialog, der die Bedeutung der LEDs erläutert.

Ist ein IO-Link-Gerät an einem der konfigurierten IO-Link-Ports angeschlossen, werden neben den Moduldaten auch einige Gerätedaten als Link angezeigt. Nach Anwählen einer dieser Links wird der entsprechende Gerätedialog aufgerufen.



PNT:



EIP:



7.5. Dialog "Ports"

Über den Dialog "Ports" werden Informationen und Prozessdaten der angeschlossenen IO-Link-Geräte angezeigt.

Selektieren Sie auf der rechten Seite an der Abbildung des Feldbusmoduls den gewünschten IO-Link-Port, um die Gerätedaten zu sehen.



Hinweis

Keine passende IODD hochgeladen

Es ist möglich, die Konfigurationsparameter des IO-Link-Geräts über die Option "Parameters" zu lesen und zu schreiben. Die Parameterindizes und Unterindizes des IO-Link-Geräts sind im dazugehörigen separaten Benutzerhandbuch beschrieben (bzw. folgen den IO-Link Konventionen).

Unter dem Punkt "Events" können Sie sehen, ob ein Diagnoseereignis vom IO-Link-Gerät vorliegt.

Unter dem Punkt "Parameter Server Content" können Sie den Inhalt des Parameter-Servers einsehen, wenn Parameterdaten auf dem Parameter-Server gespeichert sind.

BALLUF	F	NI PNT-508-105-Z015	h Home	Orts	IODD	Logout	Config	E	i Info
IO-Link Device Pro	perties (Port 0)								
Identification Data									
Vendor ID:									
Device ID:	0x050D20								Ĭ
Vendor Name:	BALLUFF								
Vendor Text:	www.balluff.com								
Product Name:	BNI IOL-302-002-Z046								
Product ID:	BNI00AU								
Product Text:	Sensor/Actor hub M8)°°@	
Serial Number:	7A 69 68 67 6A 68 73 6C 66 6	1 6A 6B F6 64 6C 75							
Hardware Revision:	1								
Firmware Revision: Application specific tag:	1.0 2016/03/08 09:05:24 R29	20							
Process Data									
Inputs (hex):	20 00								
Outputs (hex):	00 00								
Parameters									
Index:									
Subindex:									
Data (hex):									
Result:									
	Read Write Apply	Clear							
Events									
Current Event:	Secondary supply voltage fault	(Port Class B) - Check tolerance							
Parameter server o	ontent								
Vendor ID (hex):	00 00								
Device ID (hex):	00 00 00								
Checksum (hex):	00 00 00 00								
Content (hex):	(none)								

Dialog "Ports" mit direktem Parameterzugriff

Passende IODD
hochgeladenIst passend zu dem IO-Link-Gerät, das am aktuell selektierten Port angeschlossen ist, eine
IODD hochgeladen worden (siehe "Dialog "IODD", wird nicht der normale Dialog für "Process
Data" und "Parameters" angezeigt, sondern ein erweiterter Dialog.
Dabei werden Informationen aus der IODD des Geräts verwendet, um die Daten besser

verständlich darstellen zu können.

So sind im folgenden Screenshot nicht nur die Input-Daten des Distanzsensors als Hex-Zahl dargestellt, sondern sie unter dem Punkt "Input" auch interpretiert und mit Beschriftungen versehen.

Da dieser Sensor keine Parameter hat, werden auch keine angezeigt.

BALLUF	F	BNI PNT-508-105-Z015	♠	0		Ŧ	₽	≣	i
			Home	Ports	IODD	Logout	Config	Log	Info
IO-Link Device Pro	operties (Port 2)								
Identification Data							-		
Vendor ID:	0x0378					(
Device ID:	0x020101								
Vendor Name:	BALLUFF					(۵ ۱ 🝙	00	
Vendor Text:	www.balluff.com								
Product Name:	BAW M18MI-BLC50B-S04G					(••@	
Product ID:	153938								Ŭ
Product Text:	Inductive distance sensor,	15mm				(°° @)	
Serial Number:									, × .
Hardware Revision:	1.00							\frown	
Firmware Revision:	1.01								
Application specific tag:									
Process Data							_)
Inputs (hex):	00 03 FF								
Outputs (hex):	no outputs								
						ID-Un	11.17		
						100	9		
Input									
Distance absolute						1023			
Reserved bits						0			
Events									
Current Event:	no Event								
Domenton comion	antant								
Vondor ID (box):	00.00								
Device ID (hex):	00 00 00								
Chacksum (here):									
Content (hex):	(papa)								
Concenc (nex):	(none)								

Dialog "Ports": IODD-Interpretation und Gerätebild

Hat die IODD des IO-Link-Geräts am aktuell ausgewählten Port auch Parameter, werden diese als Tabelle angezeigt (siehe folgender Screenshot). In diesem Beispiel werden die Parameter der Balluff Smart Light angezeigt.

Die Smart Light ist eine Meldeleuchte, die in drei Modi betrieben werden kann. Diese Modi können über einen IO-Link Parameter eingestellt werden. Die Parameterwerte und die zugehörigen Texte sind in der IODD hinterlegt.

So kann der "Operation Mode" ausgelesen und angezeigt werden (Buttons "Read" bzw. "Read All") oder auch auf das Gerät geschrieben werden (Button "Write").

Haben Unterindizes keine Buttons, können diese nicht einzeln verarbeitet werden, sondern nur der ganze Index auf einmal.



Hinweis Jeder geänderte Wert muss einzeln mit einem Klick auf den "Write" Button geschrieben werden!

Parame	ters			
				Read All
64 (0)	Operating mode (rw)	Segment mode 👻	/rite	Read
65 (0)	Number of segments (rw)	One segment 👻	/rite	Read
66 (0)	Type of level indicator (rw)	Bottom-up 👻	/rite	Read
67 (0)	Resolution of level indicator (rw)	8 bit 👻	/rite	Read
68 (0)	Level mode, segment 1 (rw)	See child elements		
68 (1)	Level mode, segment 1 color	Off • W	/rite	Read
68 (2)	Level mode, segment 1 dominance	$\ensuremath{}$ Color is not dominant $\ensuremath{}$ Color is dominant W	/rite	Read
69 (0)	Level mode, segment 2 (rw)	See child elements		
69 (1)	Level mode, segment 2 color	Off • W	/rite	Read
69 (2)	Level mode, segment 2 dominance	◎ Color is not dominant ◎ Color is dominant W	/rite	Read
70 (0)	Level mode, segment 3 (rw)	See child elements		
70 (1)	Level mode, segment 3 color	Off • W	/rite	Read
70 (2)	Level mode, segment 3 dominance	$\ensuremath{}$ Color is not dominant $\ensuremath{}$ Color is dominant W	/rite	Read
71 (0)	Level mode, segment 4 (rw)	See child elements		
71 (1)	Level mode, segment 4 color	Off • W	/rite	Read
71 (2)	Level mode, segment 4 dominance	\odot Color is not dominant \odot Color is dominant W	/rite	Read

Dialog "Ports": Parameterliste eines IO-Link-Geräts mit hochgeladener IODD

7.6. Dialog "IODD" Über diesen Dialog können IODDs (Gerätebeschreibungsdateien für IO-Link-Geräte) und die zugehörigen Gerätebilder auf das Feldbusmodul hochgeladen werden, damit im Dialog "Ports" eine detailliertere Darstellung der angeschlossenen IO-Link-Geräte möglich ist.

Bei angeschlossenen IO-Link-Geräten und aktivierten IO-Link-Ports zeigt der Dialog eine Tabelle mit Informationen über die IO-Link-Geräte an.

Das Feldbusmodul unterstützt mit seinem Dateisystem lediglich Dateinamen im "8+3"-Format, d.h. mit einer eingeschränkten Namenslänge. Da IODD-Dateien üblicherweise mit langen Dateinamen veröffentlicht werden, müssen diese vor dem Hochladen auf das Feldbusmodul auf dem PC nach einem bestimmten Schema umbenannt werden.

Dazu wird im Dialog Hilfestellung angeboten, indem im unteren Teil der Website in der Auflistung der aktuell angeschlossenen IO-Link-Geräte der zugehörige benötigte IODD-Dateiname angezeigt wird (Spalte IODD Filename).

Es können auch Bilddateien ohne IODD hochgeladen werden, die Bilder werden trotzdem im Dialog "Ports" angezeigt.

BALLUFF		BNI PNT-508-105-Z015			5 🔶	0	-	1	•	Ξ	i		
					Home	Ports	IODD	Logout	Config	Log	Info		
IODD Management				Inf	ormation								
Device Picture				This	This module has a FAT12 file system, which means it supports only file								
BA050A01.x	ml X	Delete			the	the suggested filename in the table below.						ig to	
BA020101.xml X Delete					The suggested filename is generated according to following rule:								
BA050D20.xml X Delete					The first two characters of the file name are the first two letters of								
Choose the I	ODD to	upload:				the IODD Ve characters ar • The remaini	ndor Nam e substituing 6 cl	ne. If the ited by un haracters	device has derscores. must en	no vendo	or name, 1 DeviceI	those D in	
Durchsuchen BA020101.png					hexadecimal	represent	ation (pag	ded with a	eros if ne	cessary).			
Upload					Not	e that the filena	me must	contain th	e DeviceID	that is in	the IODD	file!	
Currently o	onnect	ed IO - Link Device	Product ID	Vender ID	Device ID	IODD Filenam							
BALLUFF	BNI	IOL-302-002-Z046	BNIODAU	0000	050D20	BA050D20.xml							
	BNI	IOL-802-000-Z036	BNI0072	0378	050A01	BA050A01.xml							
BALLUFF													

Über den Button "Delete" können IODDs und Gerätebilder bei Bedarf wieder vom Feldbusmodul entfernt werden.



Hinweis

Vor dem Auswählen der IODD muss diese auf dem PC auf den Dateinamen, der in der Tabelle in der Spalte "IODD Filename" angezeigt wird, umbenannt werden!
7.7. Dialog "Config" Die Konfigurationsseite ermöglicht nach dem Einloggen die Konfiguration des Moduls. Sie können sowohl die Modul-Informationstexte als auch die Portkonfiguration ändern. Die Aktion "Set Ports" wird nicht dauerhaft im Gerät gespeichert und geht mit dem nächsten Reboot oder Reset verloren.

PNT / ECT:

BALLUFF	BNI PNT-508-105-Z015	♠ Home	Ports	1000	L. Logout	Config	Log	i
Module Configuration	Port Configuration							
Name:								
Balluff GmbH		-			-			
Location:	Pin				P	in		
Schurwaldstraße 9	Mode		000	0	3 11			Mode
Contact:	IO Link -	4 (((:::			4 1	O Link		•
+49 (0) 7158 173	Digital Input -			9	2	Digital Input		•
	IO Link -		000	6	3 4 1	O Link		
	Digital Input -		,	Y	2 0	Digital Input		·
	IO Link -		00		4 1	O Link		•
	Digital Input -			U	2 (Digital Input		•
	IO Link -		000	0	7 a 1	O Link		•
	Digital Input -			C	2	Digital Input		•
	1	-			-			
Save Configuration								
Reboot Factory Reset	[Set Ports]							

7 Webserver

EIP:

BALLUFF	BNI EIP-508-105-Z015	ft Home	Ports	IODD	Logout	Config		<i>i</i> Info
Module Configuration	Port Configuration							
Balluff GmbH								
ocation:	Dia					in		
Schurwaldstraße 9	Mode	6		UKT 100 UKT		in	1	Mode
Contact:	IO Link 🗸		ງ້ໍ້		4 [Digital Inpu	t/Output	~
+49 (0) 7158 173	Digital Input/Output 🗸		01		9 2 [Digital Inpu	t/Output	~
O DHCP Client Static IP IP Address:	Digital Input/Output V Digital Input/Output V					O <mark>Link</mark> Digital Inpu	t/Output	> >
192 168 0 159 Subnet Mask: 255 255 0	Digital Input/Output V Digital Input/Output V				4 [2 [Digital Inpu Digital Inpu	t/Output t/Output	> >
Gateway Address: 192,168,0,1 Factory IP IP Address: 192.168.1.1	Digital Input/Output V Digital Input/Output V				4 [2 [O Link Digital Inpu	t/Output	> >
Subnet Mask: 255.255.255.0	1	-						
Gateway Address: 192.168.1.1			10					
in order to change the IP adress, t's necessary to reboot the module after saving the configuration.								
Save Configuration								
	2-1 P-1-							

Der Parametersatz "Module Configuration" auf der linken Seite wird durch Drücken des Buttons "Save Configuration" angewendet und dauerhaft im Gerät hinterlegt. Der Button "Reboot" startet das Gerät neu, als wenn die Versorgungsspannung des Moduls

ab- und wieder angeschaltet worden wäre.

Durch Drücken des Buttons "Factory Reset" wird die im Gerät hinterlegte Konfiguration gelöscht und anschließend ein Reboot durchgeführt, so dass das Gerät die Default-Konfiguration wie im Auslieferungszustand aufweist.

7.8. Dialog "Log" Dieser Dialog bietet allgemeine Service-Informationen über das Gerät und eine Logging-Funktion.

Die obere Tabelle (siehe Screenshot unten) enthält wichtige Informationen für alle Service-Anfragen.



Wenn Sie eine detaillierte Frage zu einem konkreten Fall haben, senden Sie uns einen Screenshot dieser Website oder drucken Sie die Website als PDF.

Das Logging stellt aufgetretene Ereignisse in ihrer zeitlichen Abhängigkeit dar. Damit ist es ein Werkzeug zur detaillierten Störungssuche in Anlagen.

BVI	LUFF		BNI P	NT-508-105-	Z015	ft Home	Ports	1000	L. Logout	\$ Config	E	i
Inform	nation											
Produ	ct name:	BNI PNT-508-105-2015	В	rowser time:	2016-12-1	6 10:26:	29.495					
Firmw	are revision:	3.2	5	ystem uptime:	50 secs 29	1 msecs						
MAC a	address:	00:19:31:3F:FF:02	Fr	ree flash space:	1720 KB							
IP add	iress:	192.168.0.10	W	leb version	2.0.113							
Brows	ser version:	Firefox 50.0										
Log							Set mod	ule time	Clear	Log	Update	Log
No.	Severity	Date		Origin				Messa	ge			
0	Notice	2000-01-01 00:0	0:00.404	SYS	System	n startup	(Oct 6 2	016, 11:5	4:01)			
1	Notice	2000-01-01 00:00	0:00.437	SYS	Set MA	C addres	s: 00:19	:31:3F:FF	:02			
2	Notice	2000-01-01 00:0	0:00.493	IOL_MASTER	R IO-Link	Master s	started					
3	Informatio	nal 2000-01-01 00:00	0:00.501	IOL_MASTER	R FW ver	sion 1.2.	8					
-4	Notice	2000-01-01 00:0	0:01.999	ETH	Port 1:	Link Up	(100 MB	t/s, full du	plex)			
5	Notice	2000-01-01 00:00	0:37.926	WEB_IF	Login s	uccessfu	I, IP addr	ess: 192.	168.0.50			
6	Error	2000-01-01 00:0	0:41.902	IOL_MASTE	R Port O:	Device d	lisconnec	ted				
7	Error	2000-01-01 00:0	0:42.272	IOL_MASTER	R Port 1:	Device d	Isconnec	ted				
8	Error	2000-01-01 00:0	0:42.981	IOL_MASTER	R Port 3:	Device d	lisconnec	ted				
9	Notice	2000-01-01 00:00	0:43.169	IOL_MASTE	Port 2:	ISDU rea	ad error:	Error cod	e 80 Addit	ional Cod	le 11	
10	Notice	2000-01-01 00:0	0:43.347	IOL_MASTE	R Port 2:	ISDU rea	ad error:	Error cod	e 80 Addit	ional Cod	le 11	
11	Warning	2000-01-01 00:0	0:43.347	IOL_MASTER	R Port 2:	BNI IOL-	101-501	-K018 cos	nnected			
12	Notice	2000-01-01 00:0	0:44.145	IOL_MASTER	R Port 4:	ISDU rea	ad error:	Error cod	e 80 Addit	ional Cod	le 11	
13	Error	2000-01-01 00:00	0:44.183	IOL_MASTE	Port 5:	Device d	lisconnec	ted				
14	Warning	2000-01-01 00:0	0:44.499	IOL_MASTE	R Port 4:	BNI IOL	801-000	-Z036 cor	nected			
15	Error	2000-01-01 00:0	0:44.830	IOL_MASTER	R Port 6:	Device d	isconnec	ted				
16	Error	2000-01-01 00:00	0:45.200	IOL_MASTER	R Port 7:	Device d	isconnec	ted				

7 Webserver

Die Klassifizierung der Ereignisse erfolgt über die Spalte "Severity":

Interner Fehler (Emergency, Alert, Critical)

→ Das Feldbusmodul hat einen Defekt an sich selbst (Hardware oder Software) festgestellt, was im Normalbetrieb nicht vorkommen darf. Falls dieser Fall doch eintritt, muss das Modul gewartet oder ausgetauscht werden.

Externer Fehler (Error, Warning)

→ Das Feldbusmodul hat ein möglicherweise unzulässiges Ereignis festgestellt, welches von außen auf das Modul einwirkt. Eine Störungssuche in der Anlage könnte notwendig sein.

Ereignis (Informational, Notice)

→ Das Feldbusmodul hat ein wichtiges normales Betriebsereignis festgestellt und meldet dieses. Dazu gehören zum Beispiel auch Konfigurationsaktionen über das Webinterface und andere Konfigurationsschnittstellen, welche aufgezeichnet werden.

Durch Drücken des Buttons "Set Module Time" wird die aktuelle Uhrzeit des Browsers auf das Feldbusmodul übertragen, wird aber nicht permanent gespeichert. Nach einem Reset, Reboot oder einer spannungslosen Phase läuft die Uhrzeit wieder beim Jahr 2000 los.

Mit dem Button "Update Log" kann die Anzeige aktualisiert werden, "Clear Log" löscht alle vorhandenen Einträge. Die Log-Einträge sind in einem Ringpuffer gespeichert.

8.1. Diagnose-Meldungen Die Diagnose-Meldungen, welche das Modul bei einem Fehler generiert, werden im Regelfall von der SPS ausgelesen und verarbeitet. Es ist ebenso möglich die Diagnose mittels Funktionsbaustein aus dem Modul auszulesen und auszuwerten.

Die Diagnose Meldung ist 34 Byte lang und in 3 Blöcke unterteilt: Block Header, Alarm Specifier, Channel Properties

Byte	Wert	Bedeutung	Block
0	00	Block Type	
1	02		
2	00	Block Length	
3	1E	Diook Longki	
4	01	Block Version High	
5	00	Block Version Low	
6	00	Alarmtype	
7	01	,	
8	00		
9	00		
10	00		
11	00		
12	00	Slotnumbor	BlockHeader
13	01	Siothumber	
14	00	Cub cloteursh er	
15	01	Subsiothumber	
16	00		
17	00		
18	00	Module Ident	
19	17		
20	00		
21	00		
22	00	Submodule Ident	
23	01		
24	XX	AL 0 1	
25	36	AlarmSpecifier	
26	80		
27	00	User Structure Ident	AlarmSpecifier
28	ХХ		
29	XX	Channelnumber	
30	08		
31	00	ChannelProperties	
32	00		ChannelProperties
33	1A	ChannelErrorType	

Black Type	Dia aratan 2 Puta das Black	Joodar'a wardan durah dan Plaak Tun basahriahan i					
Вюск Туре	Die ersten 2 Byte des Block-r Datentyp zu definieren.	Header's werden durch den Block Typ beschrieben (
	Mögliche Werte	Bedeutung					
	0x0002	Alarm Notification Low					
Block Length	2 Byte Daten, die die Länge der folgenden Diagnosemeldung beschreiben. (für die komplette Diagnosemeldung müssen die 2 Byte von Block Typ und d Block Länge addiert werden).						
Block Version	Low Byte fest auf 0x01, High Byte fest auf 0x00						
Alarm Type	2 Byte, hier steht die Informa	tion um welchen Alarm Typ es sich handelt					
	Mögliche Werte	Bedeutung					
	0x0001	Diagnose					
AFI	4 Byte, delauit 1st 0.	Bedeutung					
Slot	A Byte, default ist 0. Mögliche Werte 0x00000000 2 Byte Daten, beschreibt wele BNI BNT-507-005-7040	Bedeutung Default Wert cher Slot (Steckplatz) des Moduls einen Fehler meld					
Slot	2 Byte Daten, beschreibt weld BNI PNT-507-005-Z040	Bedeutung Default Wert cher Slot (Steckplatz) des Moduls einen Fehler meld Bedeutung					
Slot	A Byte, default ist 0. Mögliche Werte 0x00000000 2 Byte Daten, beschreibt wele BNI PNT-507-005-Z040 Mögliche Werte 0x0001	Bedeutung Default Wert cher Slot (Steckplatz) des Moduls einen Fehler meld Bedeutung Slot 0 (Kopfmodul)					
Slot	A Byte, default ist 0. Mögliche Werte 0x00000000 2 Byte Daten, beschreibt wele BNI PNT-507-005-Z040 Mögliche Werte 0x0001 0x0002	Bedeutung Default Wert cher Slot (Steckplatz) des Moduls einen Fehler meld Bedeutung Slot 0 (Kopfmodul) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)					
Slot	A Byte, default ist 0. Mögliche Werte 0x00000000 2 Byte Daten, beschreibt wele BNI PNT-507-005-Z040 Mögliche Werte 0x0001 0x0002 0x0003	Bedeutung Default Wert cher Slot (Steckplatz) des Moduls einen Fehler meld Bedeutung Slot 0 (Kopfmodul) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)					
Slot	Mögliche Werte 0x00000000 0x0000000 0x0000000 0x0000000 0x0000000 0x00000000000 0x00000000000000000000000000000000000	Bedeutung Default Wert cher Slot (Steckplatz) des Moduls einen Fehler meld Bedeutung Slot 0 (Kopfmodul) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)					
Slot	Mögliche Werte 0x00000000 0x0000000 0x0000000 0x0000000 0x0000000 0x0000000000 0x00000000000000000000000000000000000	Bedeutung Default Wert cher Slot (Steckplatz) des Moduls einen Fehler meld Bedeutung Slot 0 (Kopfmodul) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)					
Slot	Mögliche Werte 0x00000000 0 2 Byte Daten, beschreibt weld BNI PNT-507-005-Z040 Mögliche Werte 0x0001 0x0002 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 0x0006	Bedeutung Default Wert cher Slot (Steckplatz) des Moduls einen Fehler meld Bedeutung Slot 0 (Kopfmodul) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 5 - 20 (Standard IO-Module)					
Slot	Mögliche Werte 0x00000000 0 2 Byte Daten, beschreibt weld BNI PNT-507-005-Z040 Mögliche Werte 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 0x0007	Bedeutung Default Wert cher Slot (Steckplatz) des Moduls einen Fehler meld Bedeutung Slot 0 (Kopfmodul) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 5 - 20 (Standard IO-Module) Slot 5 - 20 (Standard IO-Module)					
Slot	Mögliche Werte 0x00000000 0 2 Byte Daten, beschreibt weld 0 BNI PNT-507-005-Z040 Mögliche Werte 0x0001 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 0x0007 0x0008	Bedeutung Default Wert cher Slot (Steckplatz) des Moduls einen Fehler meld Bedeutung Slot 0 (Kopfmodul) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 5 - 20 (Standard IO-Module) Slot 5 - 20 (Standard IO-Module) Slot 5 - 20 (Standard IO-Module)					
Slot	Mögliche Werte 0x00000000 2 Byte Daten, beschreibt weld BNI PNT-507-005-Z040 Mögliche Werte 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 0x0007 0x0008	Bedeutung Default Wert cher Slot (Steckplatz) des Moduls einen Fehler meld Bedeutung Slot 0 (Kopfmodul) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 5 - 20 (Standard IO-Module)					
Slot	Mögliche Werte 0x00000000 2 Byte Daten, beschreibt weld BNI PNT-507-005-Z040 Mögliche Werte 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 0x0007 0x0008 0x0009	Bedeutung Default Wert cher Slot (Steckplatz) des Moduls einen Fehler meld Bedeutung Slot 0 (Kopfmodul) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 5 - 20 (Standard IO-Module)					
Slot	Mögliche Werte 0x00000000 2 Byte Daten, beschreibt weld BNI PNT-507-005-Z040 Mögliche Werte 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 0x0007 0x0008 0x0010 0x0011	Bedeutung Default Wert cher Slot (Steckplatz) des Moduls einen Fehler meld Bedeutung Slot 0 (Kopfmodul) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 5 - 20 (Standard IO-Module)					
Slot	Mögliche Werte 0x00000000 2 Byte Daten, beschreibt weld BNI PNT-507-005-Z040 Mögliche Werte 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 0x0007 0x0008 0x0010 0x0011	Bedeutung Default Wert cher Slot (Steckplatz) des Moduls einen Fehler meld Bedeutung Slot 0 (Kopfmodul) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 5 - 20 (Standard IO-Module)					
Slot	Mögliche Werte 0x00000000 2 2 Byte Daten, beschreibt wele 0x000 BNI PNT-507-005-Z040 Mögliche Werte 0x0001 0x0002 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 0x0007 0x0008 0x0009 0x0011 0x0012 0x0012	Bedeutung Default Wert cher Slot (Steckplatz) des Moduls einen Fehler meld Bedeutung Slot 0 (Kopfmodul) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 5 - 20 (Standard IO-Module)					
Slot	Mögliche Werte 0x00000000 2 2 Byte Daten, beschreibt weld 0x000 8NI PNT-507-005-Z040 Mögliche Werte 0x0001 0x0002 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 0x0006 0x0007 0x0009 0x0011 0x0012 0x0012	Bedeutung Default Wert cher Slot (Steckplatz) des Moduls einen Fehler meld Bedeutung Slot 0 (Kopfmodul) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3) Slot 5 - 20 (Standard IO-Module) Slot 5 - 20 (Standard IO-Module)					

Mögliche Werte	Bedeutung
0x0001	Subslot 1

Module Ident

4 Byte Daten, beschreibt welches Modul in dem jeweiligen Steckplatz gesteckt ist. (Die Modul Ident ist in der GSDML hinterlegt)

Mögliche Werte	Bedeutung
0x00000017	BNI PNT-xxx-xxxx
0x0000025	IOL IN 1 OUT 0
0x0000026	IOL IN 2 OUT 0
0x000003A	IOL IN 4 OUT 0
0x000003B	IOL IN 6 OUT 0
0x0000027	IOL IN 8 OUT 0
0x0000035	IOL IN 10 OUT 0
0x0000037	IOL IN 16 OUT 0
0x000003C	IOL IN 24 OUT 0
0x0000028	IOL IN 32 OUT 0
0x0000029	IOL IN 0 OUT 1
0x000002A	IOL IN 0 OUT 2
0x000003D	IOL IN 0 OUT 4
0x000003E	IOL IN 0 OUT 6
0x000002B	IOL IN 0 OUT 8
0x0000036	IOL IN 0 OUT 10
0x0000038	IOL IN 0 OUT 16
0x000003F	IOL IN 0 OUT 24
0x000002C	IOL IN 0 OUT 32
0x000002D	IOL IN 1 OUT 1
0x000002E	IOL IN 2 OUT 2
0x0000040	IOL IN 2 OUT 4
0x00000041	IOL IN 4 OUT 2
0x00000042	IOL IN 4 OUT 4
0x000002F	IOL IN 2 OUT 8
0x0000043	IOL IN 4 OUT 8
0x0000030	IOL IN 8 OUT 2
0x00000044	IOL IN 8 OUT 4
0x0000045	IOL IN 8 OUT 8
0x0000031	IOL IN 4 OUT 32
0x0000032	IOL IN 32 OUT 4
0x0000039	IOL IN 16 OUT 16
0x0000046	IOL IN 24 OUT 24
0x0000033	IOL IN 32 OUT 32
0x0000059	Output Pin 4
0x000005A	Output Pin 2
0x000005B	Input Pin 4
0x0000005C	Input Pin 2

Submodule Ident

4 Byte Daten, beschreibt welches Submodul mit dem jeweiligen Modul benützt wird. (Die Submodul Ident ist in der GSDML hinterlegt)

Mögliche Werte	Bedeutung
0x0000001	BNI PNT-xxx-xxxx

8.3.	AlarmSpecifier	2 Byte, unterteilt sich wie folgt: Bit 0-10 mit jeder neuen Diagnose Meldung wird dieser Zähler inkrementiert. Bit 11					
	Sequence Number						
	Channel Diagnostic						
		Mögliche Werte	Bedeutung				
		0x00	Keine anliegende Kanal bezogene Diagnose				
		0x01	anliegende Kanal bezogene Diagnose				
	Manufacturer Specific Diagnosis	Bit 12					
		Mögliche Werte	Bedeutung				
		0x00	Keine anliegende Hersteller bezogenen Diagnose				
		0x01	anliegende Hersteller bezogene Diagnose				
	Submodule						
	Diagnostic State						
	Diagnostic State	Mögliche Werte	Bedeutung				
	Diagnostic State	Mögliche Werte 0x00	Bedeutung Keine weitere Diagnose des Submodule vorhanden				
	Diagnostic State	Mögliche Werte 0x00 0x01	Bedeutung Keine weitere Diagnose des Submodule vorhanden Mindestens eine weitere Diagnose des Submodules vorhanden				
	Diagnostic State	Mögliche Werte 0x00 0x01 Bit 14 reserviert	Bedeutung Keine weitere Diagnose des Submodule vorhanden Mindestens eine weitere Diagnose des Submodules vorhanden				
	Diagnostic State ARDiagnosis State	Mögliche Werte 0x00 0x01 Bit 14 reserviert Bit 15	Bedeutung Keine weitere Diagnose des Submodule vorhanden Mindestens eine weitere Diagnose des Submodules vorhanden				
	Diagnostic State ARDiagnosis State	Mögliche Werte 0x00 0x01 Bit 14 reserviert Bit 15 Mögliche Werte	Bedeutung Keine weitere Diagnose des Submodule vorhanden Mindestens eine weitere Diagnose des Submodules vorhanden				
	Diagnostic State ARDiagnosis State	Mögliche Werte 0x00 0x01 Bit 14 reserviert Bit 15 Mögliche Werte 0x00	Bedeutung Keine weitere Diagnose des Submodule vorhanden Mindestens eine weitere Diagnose des Submodules vorhanden Bedeutung Keine weitere Diagnose des Modules vorhanden				
	Diagnostic State ARDiagnosis State	Mögliche Werte0x000x01Bit 14 reserviertBit 15Mögliche Werte0x000x01	Bedeutung Keine weitere Diagnose des Submodule vorhanden Mindestens eine weitere Diagnose des Submodules vorhanden Bedeutung Keine weitere Diagnose des Modules vorhanden Mindestens eine weitere Diagnose des Modules vorhanden Mindestens eine weitere Diagnose des Modules vorhanden				
	Diagnostic State ARDiagnosis State User Structure Ident	Mögliche Werte 0x00 0x01 Bit 14 reserviert Bit 15 Mögliche Werte 0x00 0x01 2 Byte, beschreibt die Ar	Bedeutung Keine weitere Diagnose des Submodule vorhanden Mindestens eine weitere Diagnose des Submodules vorhanden Bedeutung Keine weitere Diagnose des Modules vorhanden Mindestens eine weitere Diagnose des Modules vorhanden Mindestens eine weitere Diagnose des Modules vorhanden Mindestens eine weitere Diagnose des Modules vorhanden Vorhanden t der Diagnose				
	Diagnostic State ARDiagnosis State User Structure Ident	Mögliche Werte 0x00 0x01 Bit 14 reserviert Bit 15 Mögliche Werte 0x00 0x01 2 Byte, beschreibt die Ar Mögliche Werte	Bedeutung Keine weitere Diagnose des Submodule vorhanden Mindestens eine weitere Diagnose des Submodules vorhanden Bedeutung Keine weitere Diagnose des Modules vorhanden Mindestens eine weitere Diagnose des Modules vorhanden Mindestens eine weitere Diagnose des Modules vorhanden Mindestens eine weitere Diagnose des Modules vorhanden Vorhanden t der Diagnose Bedeutung				

8.4. Channel Number

Konfiguration als Standard E/A

Error Type	Channel Number
Undervoltage US	8000
Undervoltage UA	8000
No UA	8000
Sensor Short circuit Pin 1 - 3	0n
Actor Short circuit Pin 2 - 3	0n
Actor Short circuit Pin 4 - 3	0n

n = Anzahl IOL-Ports

Konfiguration als IO-Link

Error Type	Channel Number
Line break	0
Short circuit IOL Pin 4 - 3	0
Sensor short circuit Pin 1 - 3	0
IOL Device wrong configuration	0

Diagnose von IO-Link Devices

Error Type	Channel Number
Short circuit	1
Undervoltage	1
Upper threshold exceeded	1
Lower threshold undershot	1

8.5. Channel Properties

2 Byte, unterteilt sich wie folgt:

Туре

Mögliche Werte	Bedeutung
0x00	Benützt wenn die Channel Number 0x8000 ist oder keiner der unten definierten Typen zutrifft.
0x01	1 Bit
0x02	2 Bit
0x03	4 Bit
0x04	8 Bit
0x05	16 Bit
0x06	32 Bit
0x07	64 Bit
0x08 – 0xFF	Reserved
Bit 0-7	

Accumulative Bit 8 nicht benützt, immer 0.

Maintenance

Mögliche Werte		
Bit 9	Bit 10	Bedeutung
0x00	0x00	Diagnose
Bit 9-10		

Specifier

Mögliche Werte	Bedeutung	
0x00	Nicht benützt	
0x01	Diagnose aufgetreten	
0x02	Diagnose gegangen	
0x03	Diagnose gegangen, aber eine weitere noch aktiv	
Bit 11-12	·	

Direction

Mögliche Werte	Bedeutung	
0x00	Herstellerspeziefisch	
0x01	Kanal als Eingang verwendet	
0x02	Kanal als Ausgang verwendet	
0x03	Kanal als Ein- sowie Ausgang verwendet	
D'1 40 45		

Bit 13-15

8.6.	Channel	Error
	Туре	

Fehlercode in Hex	Beschreibung
0x0000	Unbekannter Fehler
0x0001	Kurzschluss
0x0002	Unterspannung
0x0003	Überspannung
0x0004	Überlast
0x0005	Temperaturlimit überschritten
0x0006	Leitungsbruch
0x0007	Oberer Schwellwert überschritten
0x0008	Unterer Schwellwert unterschritten
0x0009	Fehler
0x001A	Externer Fehler
0x001B	Sensor hat falsche Konfiguration (IO-Link Device)
0x0101	Aktorwarnung
0x0105	Unterspannung Aktorversorgung
0x0104	Keine Aktorversorgung

9 Parametrieren von IO-Link Devices

Möglichkeiten IO- Link Devices können über den Webserver, Funktionsbausteine und das IO-Link Device Tool parametriert werden.

Bei der Benutzung des Device Tools sowie des Webservers wird der Großteil der Parameter welche benötigt werden, von der Software übernommen.

Das Beispielprojekt mit dem IO_Call Funktionsbaustein der Siemens AG kann von der Balluff Homepage geladen werden.

Webserver und IO-Link Device Tool greifen direkt auf das Modul zu, mit dem Funktionsbaustein wird ein Telegramm zusammengebaut, welches über DPV1 Funktionen an den Master übertragen wird.

Telegrammaufbau

Bereich	Größe in Byte	Wert (dec)	Definition
Call – Header	1	08h	08h für "CALL", fix
	1	0	IOL-Master
		163	Port Nummer
		64255	Reserved
	2	65098	FI_Index, IO-Link Header is following
IO-Link Header	1	0255	Aufgabe
			2 = Schreiben
			3 = Lesen
	2	032767	IO-Link Index
		65535	Port Funktion
	1	0255	IO-Link Subindex
Datenbereich	232		Bereich der zu schreibenden -oder
			zu lesenden Daten

Lesen

Um Daten auslesen zu können, muss dem Master eine Leseaufgabe für den entsprechenden Slot/Index/Subindex übermittelt werden.

Dafür muss das Telegramm entsprechend angepasst (Slot, Index), sowie bei "Aufgabe" 0x03 für Lesen eingetragen werden. Daraufhin kann das Telegramm per Schreibbefehl an das entsprechende Modul geschickt werden.

Das Modul liest die Daten aus dem IO-Link Device aus. Die Daten können über ein Lesen mit demselben Telegramm abgeholt werden.

Schreiben Um Daten schreiben zu können, muss dem Master eine Schreibaufgabe für den entsprechenden Slot/Index/Subindex übermittelt werden.

Dafür muss das Telegramm entsprechend angepasst (Slot, Index), sowie bei "Aufgabe" 0x02 für Schreiben eingetragen werden. Daraufhin kann das Telegramm per Schreibbefehl an das entsprechende Modul geschickt werden. 10 Anhang

10.0.	informationen	BNI PNT-507-005-7040	BNI0092
10.3.	Bestell-	Produkt-Bestellcode	Bestellcode
		Mechanische Version Z040 = Material Zinkdruckguss Datenübermittlung: 2 x M12 Innenger Stromanschluss: 7/8" Außengewinde Sensoranschlüsse: 4 x M12 Innenger	winde / Innengewinde winde
		Varianten	
		ProfiNet Funktionen 507 = IP 67 IO-Link Master-Modul, 4 IO-Lin 527 = IP 67 IO-Link Master-Modul, 4 IO-Lin	k Ports, Class A k Ports, Class B
		Balluff Netzwerkschnittstelle	
10.2.	Bestellnummer		BNI PNT-5xx-005-7040
10.1.	Lieferumfang	Der BNI PNT setzt sich aus folgenden Eleme - IO-Link-Block - 4 Blindstopfen M12 - Erdungsband - Schraube M4x6 - 20 Hinweisschilder	nten zusammen:

BNI PNT-527-005-Z040

BNI00A9

www.balluff.com

Balluff GmbH Schurwaldstrasse 9 73765 Neuhausen a.d.F. Germany Tel. +49 7158 173-0 Fax +49 7158 5010 balluff@balluff.de

BVLLAL

BNI PNT-507-005-Z040 BNI PNT-527-005-Z040 IP67 Module User's Guide



Table of Contents

1	General	4
	1.1. Structure of the guide	4
	1.2. Typographical Conventions	4
	Actions	4
	Svotax	4
	Cross-references	4
	1.3. Symbols	4
	1.4. Abbreviations	4
	1.5. Differing views	4
2	Safety	5
-	2.1. Intended use	5
	2.2. Installation and Startup	5
	2.3. General Safety Notes	5
	2.4. Resistance to Aggressive Substances	5
	Dangerous Voltage	5
3	First Steps	6
	3.1. Module overview	6
	3.2. Mechanical Connection	7
	3.3. Electrical Connection	7
	Supply voltage	7
	Grounding PROFINET interface	7
	Port	8
		•
4	Technical data	9
	4.1. Dimensions 4.2. Mochanical Data	9
	4.2. Mechanical Data 4.3. Operating conditions	9
	4.4. Electrical Data	9
	4.5. PROFINET	10
	4.6. Function indicators	10
	Module Status	10
	Port	11
5	Integration	12
	5.1. Configuration	12
	GSDML file	12
	Integration of the module	12
	Conliguration of the header module	13
		14
	IO-Link functions	15
	Cycle Settings	15
	Data selection	15
	Validation	15
	Device name, Profinet address	16
	Establishing device relationship Assigning device name	17
	Concluding the configuration	18
	5.2. Functions in module properties	19
	Module settings	19
	Port functions	19
	Safe state	19
	5.3. Bit mapping and function	20
	inputs pin 4	20

	Inputs pin 2* Outputs pin 4* Outputs pin 2* IO-Link modules Actuator shutdown* pin 4 / pin 2 Actuator warning* pin 4 / pin 2 Restart* pin 4 / pin 2 Switching IO-Link diagnostics on / off IO-Link communication Peripheral error, socket Sensor supply Short-circuit Class B supply short circuit** Station diagnostics IO-Link PD valid Parameter server	20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22
6	Monitoring & diagnostics 6.1. General 6.2. SNMP MIBs	23 23 23
7	Web Server 7.1. General information 7.2. Navigation / Info 7.3. Login/Logout 7.4. "Home" dialog 7.5. "Ports" dialog No appropriate IODD uploaded Appropriate IODD uploaded 7.6. "IODD" dialog 7.7. "Config" dialog 7.8. "Log" dialog	25 25 26 27 28 30 31 33 34 36
8	Diagnostics 8.1. Diagnostics messages 8.2. Block Header Block Type Block Length Block Version Alarm Type API Slot Subslot Module ID Submodule ID	38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40
	8.3. AlarmSpecifier Sequence Number Channel Diagnostic Manufacturer-Specific Diagnosis Submodules Diagnostic State ARDiagnosis State User Structure ID	41 41 41 41 41 41 41 41
	 8.4. Channel Number 8.5. Channel Properties Type Accumulative Maintenance Specifier Direction 8.6. Channel Error Type 	42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
9	Configuration of IO-Link devices Options	45 45

	Write	45
10 Appe	endix	46
10.1.	Included in the Scope of Delivery	46
10.2.	Order number	46
10.3.	Ordering information	46

1 General

1.1.	Structure of the guide	This gu Chapte Chapte	ide is arranged so that one chapter builds upon the other. r 1: General r 2: Basic safety instructions
1.2.	Typographical Conventions	The foll	owing typographical conventions are used in this manual.
	Enumerations	Enumei _ _	ration is shown in list form with indentation. Entry 1 Entry 2
	Actions	Action i by an a \$ \$ Actions (1) (2) (3)	nstructions are indicated by a preceding triangle. The result of an action is indicated rrow. Action instruction 1 Result of action Action instruction 2 can also be indicated as numbers in parentheses. Step 1 Step 2
	Syntax	Numbe Decima Hexade "0x" (e.	rs: I numbers are shown without additional information (e.g. 123), ccimal numbers are shown with the additional indicator hex (e.g., 00 _{hex}) or the prefix g., 0x00).
	Cross-references	Cross-r	eferences indicate where additional information on the topic is located.
1.3.	Symbols	i	Note This symbol indicates general notes.
			Attention! This symbol indicates a security notice which must be observed.
1.4.	Abbreviations	BNI I PNT EMC FE O US UA	Balluff Network Interface Standard input port ProfiNet [™] Electromagnetic Compatibility Function earth Standard output port Sensor supply undervoltage Actuator supply undervoltage
1.5.	Differing views	Product intende	views and images in this manual may differ from the product described. They are d to serve only as illustrations.

2 Safety

2.1.	Intended use	The BNI PNT is a decentral IO-Link input and output module for connecting to a ProfiNet™ network.
2.2.	Installation and Startup	Attention! Installation and startup are to be performed by trained technical personnel only. Skilled specialists are people who are familiar with the work such as installation and the operation of the product and have the necessary qualifications for these tasks. Any damage resulting from unauthorized tampering or improper use shall void warranty and liability claims against the manufacturer. The operator is responsible for ensuring that the valid safety and accident prevention regulations are observed in specific individual cases.
2.3.	General Safety Notes	Commissioning and inspection Before commissioning, carefully read the User's Guide. The system must not be used in applications in which the safety of persons depends on the function of the device. Intended use Warranty and liability claims against the manufacturer shall be rendered void by damage from: - Unauthorized tampering - Improper use - Use, installation or handling contrary to the instructions provided in this User's Guide. Obligations of the owner/operator! The device is a piece of equipment in accordance with EMC Class A. This device can produce RF noise. The owner/operator must take appropriate precautionary measures against this for its use. The device may be used only with a power supply approved for this. Only approved cables may be connected. Malfunctions In the event of defects and device malfunctions that cannot be rectified, the device must be taken out of operation and protected against unauthorized use. Approved use is ensured only when the housing is fully installed.
2.4.	Resistance to Aggressive Substances	Attention! The BNI modules always have good chemical and oil resistance. When used in aggressive media (such as chemicals, oils, lubricants and coolants, each in a high concentration (i.e. too little water content)), the material must first be checked for resistance in the particular application. No defect claims may be asserted in the event of a failure or damage to the BNI modules caused by such aggressive media.
	Dangerous Voltage	Attention! Before working on the device, switch off its power supply.
		Note In the interest of continuous improvement of the product, Balluff GmbH reserves the right to change the technical data of the product and the content of these instructions at any time without notice.

3 **First Steps**

3.1. Module overview



Figure 1 – Overview of BNI PNT-50x-005-Z040

- 1
- Mounting hole PROFINET ™ Port 1 2
- 3 Status LEDs
- 4 Pin/Port-LED : Signal status
- 5 Port 3
- Port 2 6
- 7 Port 1

- Port 0 8
- Power IN 9
- 10 Labels
- 11 PROFINET ™ Port 212 Ground connection

3 First Steps

3.2. Mechanical Connection The module is secured by means of two M6 screws and two washers. Insulation support is available separately.

3.3. Electrical Connection

Supply voltage

		Pin	Function	Description
		1	0.14	GND module / sensor and actuator supply
	۲	2	0 v	
IN 3	ass	3	FE	Function earth
4 • • 2	Ö	4	+24 V	Module / sensor supply
5 • 1		5	+24 V	Actuator supply
7/8", male	ass B	1	N24	Separate supply voltage (-)
		2	0 V	GND module / sensor supply
		3	FE	Function ground
	Ö	4	+24 V	Module / sensor supply
		5	P24	Separate supply voltage (+)

Note

i

Where possible, use separate power supplies for sensor/bus and actuator. Total current < 9 A The total current of all modules must not exceed 9 A even in the case of series connection of the actuator supply.





Note

The functional ground connection between housing and machine must have a low impedance and be as short as possible.

PROFINET interface

Grounding

M12, D-coded, female			
2	Pin	Fund	ction
503	1	Tx+	Transmit Data +
1(o	2	Rx+	Receive Data +
\bigcirc	3	Tx-	Transmit Data -
4	4	Rx-	Receive Data -



Note

Unused I/O ports must be provided with cover caps to comply with degree of protection IP67.

3 First Steps

Port

2	Pin	Function			
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		Class A	Class B		
1 ( 0 0 ⁵ 0 ) 3	1	+24V 1.6 A	+24V 1.6A		
· ·	2	Input/output 2A	P24		
4	3	0V	0V		
A-coded	4	IO-Link input/output 2A	Input / IO-Link		
remale	5	n. c.	N24		



#### Note

Note

The IO-Link interface is powered from the sensor supply.



For the digital sensor inputs, refer to guideline on inputs EN 61131-2, Type 3.

	Port
	0 - 3
BNI PNT-507-005-Z040	IO-Link Class A
BNI PNT-527-005-Z040	IO-Link Class B

### 4 Technical data

#### 4.1. Dimensions



4.2. Mechanical Data	Housing material	Zinc diecasting, matte nickel-plated	
	Enclosure rating per IEC 60529	IP 67 (only in plugged-in and screwed-down state)	
	Supply voltage	7/8" female, 5-pin	
	Input ports / output ports	M12, A-coded (4x female)	
	Dimensions (W x H x D in mm)	37 x 224 x 32.6	
	Type of mounting	Screw mounting with 2 mounting holes	
	Ground strap installation	M4	
	Weight	Approx. 350 g	
4.3. Operating	Ambient temperature	-40°C 70°C	
conditions	Storage temperature	-40°C 70°C	
4.4. Electrical Data	Supply voltage	1830.2 V DC, in accordance with EN 61131-2	
	Ripple	< 1%	
	Input voltage at 24 V	130 mA	

#### 4 Technical data

#### 4.5. PROFINET

PROFINET port	1 x 10Base/100Base Tx		
Cable types in accordance with IEEE 802.3	Shielded, twisted pair min. STP CAT 5/ STP CAT 5e		
Data transmission rate	10/100 Mbps		
Max. cable length	100 m		
Flow control	Half-duplex/full-duplex (IEEE 802.33x pause)		

## 4.6. Function indicators



Status	LED	Indicator	Function
		Green	Supply voltage OK
	U	Red	No actuator power supply
	-	Red, flashing	UA supply voltage low (< 18 V)
		Off	No error
	SF	Red	Diagnostics message; system error
		Red, flashing	Service DCP signal activated via bus
		Off	No error
	BF	Red	No connection or no configuration
		Red, flashing	No data exchange
	LK	Green	Data transfer

## Module Status

### 4 Technical data

Port

#### Standard port

Status	Function
Off	Status of input or output pin is 0
Yellow	Status of input or output pin is 1

### **IO-Link port**

Status	Function
Green	IO-Link – connection active
Green, flashing	No IO-Link – connection
Green, rapidly flashing	Preoperate
Red, flashing	Validation failed

	Port configuration				
Status	Diagnostics input	Input	Output		
Red	Input inactive	Short-circuit Pin 1 and 3	Short circuit at output pin		
Red, flashes briefly	-	-	Short circuit Pin 1 and 3		

5.1. Configuration When planning Profibus devices, a device is depicted as a modular system with a header module and several data modules. The screenshots shown here have been taken from the configuration software of the Siemens HW config.
 GSDML file The device data required for project planning is saved in GSDML files (Generic Station Description Markup Language). The GSDML files are available in two languages as an Internet download (www.balluff.com). The data modules of an IO-Link block are depicted in the project planning software according to the slot. The GSDML file makes the possible data modules available (input or output of different data ranges). For configuration of the IO-Link blocks, the corresponding data modules are assigned to a slot.

## Integration of the<br/>moduleThe device can be found by searching in the catalog and inserted in the Profinet section by<br/>drag & drop.



The BNIPNT507005Z040 / BNIPNT527005Z040 module with submodules PN-IO, port 1-M12, port 2-M12 are used for Profinet communication.

In X1 PN-IO, functions such as prioritized run-up or the domains for the ring topology can be selected.

Slot 0 can be used for defining the port function (input, output, diagnostics input) or diagnostics messages.

The remaining slots (2-5) preallocated in the default configuration are the placeholders for the IO-Link modules or standard I/O modules. Slot 2 is for the first IO-Link port / standard I/O port and Slot 5 for the last.

If IO-Link communication is planned for a given port, the standard I/O module must be deleted and replaced with an IO-Link module, e.g., IOL_E_2byte.

# Configuration of the header module

Double-click on the header module to open its properties. Click on the "Parameter" tab to open a menu selection for defining the port functions and diagnostic functions.

BNIPNT507005Z040 [Module]						Sigenschaft
Allgemein IO-Variablen	Systemkonstan	ten Texte				
▼ Allgemein			ator			
Kataloginformation		augruppenparam				
<ul> <li>PROFINET-Schnittstelle [X1]</li> </ul>		Moduleinstellungen				
Allgemein				_		
Ethernet-Adressen				Globale Diagnose		
Envelterte Optionen				Unterspannung der Senso	irversorgung melden	
Mediepredundanz				Unterspannung der Aktory	ersorgung melden	
<ul> <li>Echtzeit-Einstellungen</li> </ul>				Sensorkurzschluss an Aus	gang melden	
IO-Zyklus						
port 1 - M12 [X1 P1 R]		Port Funktionalit	ät			
port 2 - M12 [X1 P2 R]						
HWKennung		Funktion	n Port O Pin 4:	Schliesser	•	
Identification & Maintenance		Funktion	n Port 1 Pin 4:	Schliesser		
Baugruppenparameter		Funktion	n Port 2 Pin 4:	Schliesser		
HW-Kennung		Funktion	n Port 3 Pin 4:	Schliesser		
		Funktion	n Port O Pin 2:	Schliesser		
		Funktion	Port 1 Pin 2	Schliesser		
		Euchtics	Rest 2 Rin 2:	Cablinson		
		Funktion	- Dem 2 Dia 2:	Schlesser		
		Punktion	n Fort 5 Fin 2:	schliesser		
		Sicherer Zustand	der Ports			
		Sicharar Zurtan	Rort O Rin 4:	0		
		Sicherer Zustern	d Boot d B'o 4.	0		
		Sicherer Zustand	a Port I Pin +:	0		
		Sicherer Zustand	a Port 2 Pin 4:	0		
		Sicherer Zustant	d Port 3 Pin 4:	0	•	
		Sicherer Zustand	d Port O Pin 2:	0	•	
		Sicherer Zustand	d Port 1 Pin 2:	0		
		Sicherer Zustand	d Port 2 Pin 2:	0		
		Sicherer Zustant	d Port 3 Pin 2:	0		
A Rostalansicht		15070			_	
	a cos preirre					

## Note IO-Link configuration:



If the connected IO-Link device makes outputs available, pin 2 must be configured to output on the corresponding port. **Standard input and output:** 

For each port, the function (N.C., N.O., diagnostic input (pin 2)) can be arbitrarily selected for each port at pin 2 and pin 4.

Hardware configuration	The IO-Link / standard I/O modules must now be configured appropriately for the configuration of the header module. If necessary, these can be taken over into the configuration table from the hardware catalog by means of drag & drop. By default, all ports are set to Standard I/O. If the port is to be configured as an IO-Link port, the module must be deleted and replaced with an IO-Link module. Slots 14 are reserved for the IO-Link ports / standard I/O ports.						
	Module addressing: Double-click on the IO-Link m addressing in the "Addresses	nodules and the remaining " window	g addressable modu	ules to change the			
	Configuring the IO-Link models of a suitable IO-Link module that must be selected in the cataled drop. The process data length requiremental of the IO-Link device.	dule: at corresponds to the proc og and dragged to the app uired by the device in each	ess data length of t propriate slot by me n case can be obtain	the IO-Link device ans of drag & ned from the			
	Configuring a standard inp If one of the possible port pin output), the "Standard I/O" placeholde corresponding slot. To address the inputs and ou must be taken over from the modules.	<b>ut / output:</b> s (pin 4) is to be configure er module must be used fo ttputs, input pin 2 / 4 and o catalog and used in the co	ed with a standard f or the output 2 /4 onfiguration accordi	unction (input, ng to the given			
	For the SIO function, integrat With the remaining modules,	e the "IO-Link input with S the various functions are	SIO mode" module. mapped into the pre	ocess data areas.			
	월 Siemens - C:Users\adminiDocuments\Automatisierung\Anleitung PNT 507 & 527\A	inleitung PNT 507 & 527		_ #>			
	Mojekt Bearbeiten Ansicht Einlugen Online Extres Werkzuge Fenster Hile P D D Projekt speichem D X III X III X III III III III III X IIII X IIII IIII III III III III IIII IIII IIII	Online verbinden 🖉 Online-Verbindung trennen 🧞 🖪 📑 💥 🖃 🛄 herie 🔸 PROFINET IO-System (100): PN/IE_1 🔸 BNIPNT5070052040	_#=×	Totally Integrated Automation PORTAL Hardware-Katalog			
		Control         Number of the second se	Topologieskit  Antiarite  Typ Antiarite Anti	Optionen         Image: Control of the control of			

IO-Link configuration

In the IO-Link properties of the module you can change the IO-Link parameters of the respective port.

letting fifth 507 a 327 7 Picc_1 [d	to to to to to the off and the	ene v morniter to system (100).		UNIF	11307003						-
						2	Topologiesicht Metz	sicht 🕅 Ge	rätesicht	Optionen	
BNIPNT5070052040	₩ 👍 🗉 🔍 🖬	Geräteübersicht									
100	^	W Baugruppe	Baugr	Steck	E-Adresse	A-Adres	Typ	Artikel-N		✓ Katalog	
650	=	<ul> <li>ENIPNT5070052040</li> </ul>	0	0			ENI PNT-507-005-2040	BNI0092		<ul> <li>duchero</li> </ul>	ing.
1592		PNHO	0	0 X1			BNIPNT507005Z040		1	S Filter	
ALC IN	7	IOL_I/O_32/32 byte_1	0	1	031	031	IOL_110_32/32 byte			> M Kostmodul	
w.		IOL_1_24 byte_1	0	2	3255		IOL_1_24 byte			+ Medul	
		IOL_O_16 byte_1	0	3		3247	IOL_O_16 byte			IO-Link modules	
		IOLink Input with SIO mode 1	0	4			IOLink Input with \$10 mode			IOL_NO_01IO1 byte	
1000			_	_		and an		11 m c	100.000	IOL_NO_02/02 byte	
VO_32/32 byte_1 [Module]						S Eige	nschaften [] Info ()	Diagnose		10L_1/0_02/04 byte	
Igemein IO-Variablen Sy	sternkonstanten Texte									10L_N0_02/08 Byte	
gemein										10L_1/0_04/02 byte	
Kataloginformation	baugruppenparameter									IOL_I/O_04/04 byte	
igänge	Zyklus-Einstellung									ICL_IC_BAIDS Eyes	
ugruppenparameter										10L_10_04/32 byte	
A-Adressen	Zyklusæi	t: eutometisch									
Hernung										IOL I/O GB/OB byte	
	Datenauswahl									IOL NO. 16/16 byte	
										10L_1/0_24/24 byte	
	Datenausschnitt-Offset	E 0								IOL_1/0_32/04 byte	
	max. Eingangsdatenlänge	: 32								IOL_NO_32/32 byte	
										IOL_I_01 byte	
	Validierung									IOL_LO2 byte	
										IOL_I_04 byte	
	valiolerungsmoous	E keine validierung								IOL_I_06 byte	
	<ul> <li>Hersteller ID 0</li> </ul>	k 0								IOL_I_OS byte	
	Hersteller ID 1	: 0								IOL_I_10 byte	
	Device ID 0	R 0								✓ Information	
	Desire ID 1	. 0								Gerit:	
	Device ID 1		_							The all interactions	
	Device iD a		_								•
	Seriennumme	с (									
	Parameter second										
	anamater server									IOL_I/O_01/01 byte	
	Parameter Server Einstellung	ausgeschaltet									_
										ArtikelNr.:	
										Version:	-
										Beschreibung:	
										IOL_NO_01/01 byte	

IO-Link functions Explanation of the possible settings in the properties of the IO-Link port

**Cycle Settings** This parameter can be used to reduce the IO-Link communication speed by increasing the IO-Link cycle time. Use the scroll down menu to adjust the cycle time. **Data selection** The start byte of the process data can be defined with the data section offset. For the max. input data length, the actual process data length of the IO-Link device is entered. These settings are only for the input data. The visible data window for the input data can now be adjusted via an IO-Link module with appropriate process data length. Validation No validation: validation deactivated, every device will be accepted Compatibility: manufacturer ID and device ID are compared to the module data. The IO-Link communication is only started if there is a match. Manufacturer ID and device ID are entered in decimal format. Identity: manufacturer ID and device ID and serial number are compared to the module data. The IO-Link communication is only started if there is a match. Manufacturer ID and device ID are entered in decimal format, the serial number is entered in ASCII code

Device name,

Double-click on the module in the Profinet line to view the communication parameters of the module. Profinet address

The device name and the Profinet address (IP) are configured here.



Establishing
device
relationship

"Device view"  $\rightarrow$  right-click on module  $\rightarrow$  "Assign device name".



Assigning device name

Select the desired name and use "Assign name" to assign the marked device that you found.

The device name must be the same as that previously configured under device properties (see previous page)

Identification takes place via the MAC address (on the rear of the device) or via the Blink Test.

		Konfiguriertes P	ROFINET-C	Gerät				
		PROFINET-Gerä	tename:	bnipnt507005z040			•	
		G	erätetyp:	BNI PNT-507-005-Z04	40			
		Online-Zugang						
		Typ der PG/PC-Schr	nitts telle :	PN/IE			•	
		PG/PC-Schr	nitts telle :	Intel(R) PRO/1000	MT Deskto	p Adapter	- •	
Ļ		Gerätefilter						
		🛃 Nur Geräte	gleichen Typ	os anzeigen				
		Nur falsch j	parametriert	e Geräte anzeigen				
		Nur Geräte	ohne Name	n anzeigen				
	Erreichbare Te	MAC-Adverse	Gerät	PROFINET-Ceritera	ma St	atur		
	0.0.0.0	00-19-31-31-EE-25	BNI PNT-5		Ki Ki	ein Geräten	ame zugewiesen	
							-	_
<b>I</b> 🔄								
<b>I .</b>								
LED blinken								
LED blinken	<							>
LED blinken	<							
LED blinken	د د د د د د د د د	šten wurden herausgefil	tert.		Liste aktual	isieren )	Name zuwei	sen
LED blinken	د د ssen. 1 von 3 Ger	äten wurden herausgefil	tert.		Liste aktual	isieren	Name zuwei	> sen
LED blinken	د د ssen. 1 von 3 Ger	äten wurden herausgefil	tert.		Liste aktual	isieren	Name zuwei	sen
LED blinken	r: ussen. 1 von 3 Ger	iten wurden herausgefil	itert.		Liste aktual	isieren ]	Name zuwei	sen >

Concluding the	Download the configuration into HW config.				
configuration	At this point, the bus error on the module should disappear. There could still be an active system error, particularly if an IO-Link is used.				
	Possible causes: - Line break (no IO-Link device connected) - IO-Link device fault (e.g., external voltage supply not connected) - Validation failed				
	If the module still reports a bus error, there could be a problem in one of the following areas:				
	<ul> <li>Device relationship not established.</li> <li>Scan the network and check whether the device is signaling under the correct</li> </ul>				

Scan the network and check whether the device is signaling under device name and correct IP address. Adapt the Ethernet address or device name if necessary, reassign the device name and download the configuration.

5.2.	Functions in module properties	Description of the functions in module properties
	Module settings	Global diagnostics: This function can be used to permit / suppress all diagnostics messages of the module. (optical diagnostics signals and diagnostics in configured diagnostics modules are not affected)
		Sensor supply undervoltage: This function can be used to permit / suppress the diagnostics message Sensor supply undervoltage. (optical diagnostics and diagnostics in configured diagnostics modules are not affected)
		Actuator supply undervoltage: This function can be used to permit / suppress the diagnostics message Actuator supply undervoltage. (optical diagnostics signals and diagnostics in configured diagnostics modules are not affected)
	Port functions	The function for every individual port pin can be defined here: Make contact = input as normally open contact Break contact = input as normally closed contact Output = output function IO-Link Input with SIO mode = SIO Mode; an IO-Link device can be configured and then placed in an SIO mode in which the IO-Link port functions as a simple switching input. Pin function depends on configuration.
	Safe state	This function is a supplement to an output configuration of the respective port pin. For each port pin, a safe status can be predefined which is to be assumed in the event of a loss of bus communication.

5.3.	Bit mapping and function	Bit map	Bit mapping and function of the configurable modules					
	Inputs pin 4 Inputs pin 2* Outputs pin 4*	Signal from configured inputs or outputs are depicted in the modules inputs pin 4 / inputs pin 2 and outputs pin 4, outputs pin 2.						
	Outputs pin 4 Outputs pin 2*	The "inp Depend	outs pin 2 ing on co	2" module onfigurat	e also de ion	picts the diagnostic inputs of the diagnostic input function.		
	IO-Link modules	The IO-	Link moo	lules alw	ays have	e the same structure:		
		IOL_I/O_x/xBytes Number of process data items used (should be equal to or greater than the process data length of the IO-Link device) I = Input data O = Output data I/O = Both input and output data						
	Actuator shutdown* pin 4 / nin 2	Depicts at the re	a short c spective	ircuit be port pin	tween a	set output to ground		
		Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
		Port 3	Port 2	Port 1	Port 0			
	Actuator warning* pin 4 / pin 2	Feedbad	ck if a vo	ltage is l	peing su	oplied at an output that is not set.		
	P P	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
		Port 3	Port 2	Port 1	Port 0			
	Restart* pin 4 / pin 2	If this fur automat	nction is ic restart	configur , but rath	ed, after her the p	an actuator short-circuit there is no ort must be activated by inserting the corresponding bit.		
		Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
		Port 3	Port 2	Port 1	Port 0			
*Only **Onl	y for BNI PNT-507-005-Z04 y for BNI PNT-527-005-Z0	40 040		L	1	1		

Switching IO-Link If this diagnostics on / off the IC

If this function is configured, the IO-Link diagnostics is deactivated for all ports and can be reactivated for the desired ports.

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Port 3	Port 2	Port 1	Port 0

IO-LinkBit status for each IO-Link port; feedback indicating whether communication is<br/>established.

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Port 3	Port 2	Port 1	Port 0

Peripheral error, socket

Feedback indicating the port at which an error occurred.

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Port 3	Port 2	Port 1	Port 0

**Sensor supply** Feedback indicating the port at which there is a sensor supply short circuit. **Short-circuit** 

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Port 3	Port 2	Port 1	Port 0

Class B supply short circuit** Feedback at which port a short-circuit of the Class B supply is present.

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Port 3	Port 2	Port 1	Port 0

Station diagnostics

Feedback indicating which fault occurred.

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
IO-Link short circuit	Actuator Warning	Actuator Short-circuit	Sensor voltage Short-circuit	External error	no UA	US actuator	US sensor

#### IO-Link PD valid

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Port 3	Port 2	Port 1	Port 0

*Only for BNI PNT-507-005-Z040 **Only for BNI PNT-527-005-Z040
#### 5 Integration

#### Parameter server Switched off:

Data management functions disabled, saved data are retained.

#### **Delete:**

Data management functions disabled, saved data is deleted.

#### **Restore:**

The parameter data are downloaded to the IO-Link device. As soon as the saved parameter data in the parameter server of the port differ from the connected IO-Link device a download is performed. Only exception: the parameter server is empty. Then another upload is carried out.

#### Save/Restore:

The parameter data are up- and downloaded to the IO-Link device. As soon as the saved parameter data in the parameter server of the port differ from the connected IO-Link device and there are no upload requests from the IO-Link device, an upload is performed. As soon as a device requests and upload (upload flag set) or when no data are stored in

the master port (e.g. after deleting the data or before the first upload), the master starts an upload of the parameter data from the device.

### Note



After the upload of the parameter data, the vendor ID and device ID of the connected IO-Link device are also still saved until the data records are deleted. When the connected IO-Link device is started, a validation takes place. Thus, only an IO-Link device of the same type can be used for the data management.

#### 6 Monitoring & diagnostics

6.1. General

The fieldbus module provides several diagnostics interfaces which are described in the following:

- Device diagnostics through the Web interface
- Network diagnostics via SNMP
- Fieldbus-specific diagnostics through the PLC

The Web interface and the fieldbus-specific diagnostics interface are each described in a separate section.

Access to the Monitoring and Diagnostics interfaces of the device is via the IP-based Management interface using the Ethernet network. The necessary setting of IP access can be made not only using the procedure described in the "Integration" section, but also using other dedicated configuration tools using the DCP protocol of PROFINET. The following parameters must be set for this:

- IP Address (IP)
- Subnet mask (SN)
- Gateway address (GW)
- Device name

The configuration settings can be reset to the factory default settings via the Web interface.

Configuration settings are only possible if the module does not have an active connection to a controller.

6.2. SNMP MIBs Monitoring and diagnostics of the network interfaces for the device can be performed using the SNMPv1 protocol. This can be accessed simply from a so-called SNMP browser using ordinary network management tools.

The following MIDs are supported:

- MIB-2 (RFC 1213)
- LLDP-MIB (IEEE 802.1AB)

The module-specific information for the MIB-2 are provided by the fieldbus module:

MIB-Variable	Description
sysDescr	A textual description of the entity. This value should include the full name and version identification of the system's hardware type, software
	operating-system, and networking software.
sysObjectID	{1.3.6.1.4.1.44233.1.2.1}
	For Balluff products with Product enterprise Number (PEN) = 44233, the product list is defined in <b>BALLUFF-PRODUCTS-MIB</b>
sysUpTime	The time (in hundredths of a second) since the network management portion of the system was last re-initialized.
sysContact	The textual identification of the contact person for this managed node, together with information on how to contact this person. ("BALLUFF")
sysName	An administratively-assigned name for this managed node. By convention, this is the node's fully-qualified domain name. ("BNI PNT")
sysLocation	The physical location of this node (e.g. "73765 Neuhausen a.d.F, Germany")

### 6 Monitoring & diagnostics

MIB-Variable	Ethernet-Port	IO-Link-Port
ifIndex	A unique value, contiguously	
	starting from 1.	
ifDescr	A textual string containing	"IO-Link X" / "IO-IN X" / "IO-OUT
	information about the interface,	X"
	i.e. "Ethernet X"	
ifType	IANAIT I ype = $6$	IANAifType = 280 (sdci) when
	(ethernetCsmaCd) when	IO-LINK-Port
	Ethemet	= 0 (other) when i/O-Port
ifMTU	length of Ethernet MTU	length of IO-Link process data
		(typically max, 32 Byte) or 1.
		when IO-port
ifSpeed	actual Ethernet speed	IO-Link speed (no device = 0
		bit/s, Com1 Mode = 4800 bit/s,
		Com2 Mode 38400 bit/s, Com3
		Mode = 230400 bit/s)
ifPhysAddress	MAC address assigned to this	This object may contain an octet
	роп	String of zero length, since IO-
		with no specific addressing
if Admin Status	Up(1) Down(2) depending	Up(1) Down(2) depending if
InAdministatus		IQ-Link capability is configured
ifOperStatus	Up(1), Down(2), depending if an	IO-Link device is connected and
	operable.	
ifLastChange	The value of sysUpTime at the	n/a
	time the interface entered its	
	current operational state. If the	
	current state was entered prior	
	to the last re-initialization of the	
	local network management	
	subsystem, then this object	
ifinOctoto	The total number of actors receiv	od on the interface, including
IIIIOclets	framing characters	ed on the interface, including
ifInErrors	n/a	Number of received frames that
		were rejected as invalid by the
		IO-Link-Master (Abort).
ifOutOctets	The total number of octets transm	nitted out of the interface,
	including framing characters.	
ifOutErrors	n/a	Number of retries by the IO-
		Link-Master, indicating
		unsuccessful packet
		transmissions.

The port-specific information for the MIB-2 contains diagnostics data about the network connections as well as the IO-Link ports:

**7.1. General** The BNI fieldbus module contains an integrated web server for retrieving detailed device information and for configuring the device.

To use the web interface you must first ensure that the module has been correctly integrated into your network. In addition the IP subnet of the BNI module must be accessible from the PC on which the browser is running. For the supported web browsers, please refer to the corresponding data sheet.

For open a connection with the web server, enter the IP address of the module in the address line of the browser. The homepage then appears with the essential device information.



**7.2. Navigation / Info** The navigation bar is located in the upper area of the window, which allows you to switch between the various dialogs of the web interface. To do this click on the corresponding icon.

€ 0 Ξ 1 ₳ i BALLUFF BNI PNT-508-105-Z015 Ports IODD Login Config Log Home Information A Show Module and Port Status IO-Link Device Management IODD Management Balluff GmbH Schurwaldstraße 9 73765 Neuhausen a.d.F. ± Administrator Login Germany Configure the Fieldbus Gateway Telefon: +49 (0) 7158 173-370 Fax: +49 (0) 7158 173-5010 E-Mail: > balluff@balluff.de Web: > http://www.balluff.com Ξ Logging and Diagnosis i Display this help window Copyright © 2016 Balluff GmbH

When the "Info" tab is selected the following overview appears:

The "BALLUFF" logo at upper right links to the international Balluff homepage.

# **7.3. Login/Logout** To make configuration settings on the fieldbus module using the web interface, you must first log in. Functionalities which cannot be used without logging in are indicated by the grayed out buttons.

The default password is:	
BNI PNT-XXX-XXX-XXXX	"BNIPNT"
BNI EIP-XXX-XXX-XXXX	"BNIEIP"
BNI ECT-XXX-XXX-XXXX	"BNIECT"

The password cannot be changed!



After successfully logging in the dialogs are shown as follows:

BALLUFF	BNI PNT-508-105-Z015	A Home	Ports	IODD	L. Logout	Config	E	i Info
User Login	Logout							
	Successfully logged in.							

Use the "Logout" button to log out again. After 5 minutes of no interaction with the Webserver the user is automatically logged out.



Note

For security reasons the fieldbus module shows only one login at a time with configuration access. Reading (without logging in) is however possible from multiple PCs at the same time on the fieldbus module.

# **7.4. "Home" dialog** Under "Home" you are given the essential information about the fieldbus itself and its network activity. You are also shown whether the configuration block was enabled by the controller (PLC).

Information is also shown about the current process data and the status of the module via the corresponding LEDs. After selecting "LED Legend" a Help dialog appears which explains the meaning of the LEDs.

If an IO-Link device is connected to one of the configured IO-Link terminals, some of the device data will be displayed in addition to the module data in the form of a link. After selecting one of these links the corresponding device dialog is opened.



PNT:



EIP:



7.5. "Ports" dialog

The "Ports" dialog displays information and process data for the connected IO-Link devices. Select the desired IO-Link Port in the image of the fieldbus module on the right side to see the device data.



The IO-Link device data are only displayed if the port is also configured as an IO-Link port!

**No appropriate IODD uploaded** It is possible to read and write the configuration parameters of the IO-Link device via the "Parameters" option. The parameter indexes and subindexes of the IO-Link device are described in the corresponding separate user's guide (and follow the IO-Link conventions).

Under "Events" you can see whether a diagnostic event from the IO-Link device exists.

Under "Parameter Server Content" you can view the content of the parameter server if parameter data is stored on the parameter server.

BALLUF	F	BNI	PNT-508-105-Z015	<b>h</b>	<b>e</b> Ports	IODD	Logout	Config	E	i Info
IO-Link Device Pr Identification Data Vendor ID: Device ID: Vendor Name: Vendor Text: Product Name:	0x050D20 BALLUFF www.balluff.com BNI IOL-302-002-2041	5							)**@ )**@	0
Product ID: Product Text: Serial Number: Hardware Revision: Firmware Revision: Application specific tag:	BNI00AU Sensor/Actor hub M8 7A 69 68 67 6A 68 73 1 1.0 2016/03/08 09:05	6C 66 61 6A	58 F6 64 6C 75							
Process Data Inputs (hex): Outputs (hex):	20 00 00 00									
Parameters Index: Subindex: Data (hex): Result:	Read      Write	Apply	Clear							
Events Current Event:	Secondary supply volt	age fault (Por	t Class B) - Check toleran	ce						
Parameter server of Vendor ID (hex): Device ID (hex): Checksum (hex): Content (hex):	content 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (none)									

"Ports" dialog with direct parameter access

Appropriate IODD If an IODD appropriate to the IO-Link device connected to the currently selected port has been uploaded (see "Dialog "IODD"), the normal dialog for "Process Data" and "Parameters" is not displayed, but rather an expanded dialog.

Information from the IODD of the device is used so that the data can be better understood.

Thus in the following screenshot not only are the input data of the distance sensor displayed as a hex number, but also interpreted and labeled under "Input". Since the sensor has no parameters, none are displayed.

BALLUF	F	BNI PNT-508-105-Z015	♠	0		Ŧ	₽	Ξ	i
			Home	Ports	IODD	Logout	Config	Log	Info
IO-Link Device Pr	operties (Port 2)								
Identification Data									
Vendor ID:	0x0378					,			
Device ID:	0x020101					(		••	
Vendor Name:	BALLUFF					,			
Vendor Text:	www.balluff.com					(	• I 🔘		
Product Name:	BAW M18MI-BLC50B-S04G	5				,			
Product ID:	153938					(			
Product Text:	Inductive distance sensor,	; 15mm				,			
Serial Number:						(			
Hardware Revision:	1.00							$\frown$	
Firmware Revision:	1.01								
Application specific tag:									
Process Data							_		)
Inputs (hex):	00 03 FF								
Outputs (hex):	no outputs								
						10-Lin	LLEY		
						100	9		
Input									
Distance absolute						1023			
Reserved bits						0			
Events									
Current Event:	no Event								
Parameter server	content								
Vendor ID (hex):	00 00								
Device ID (hex):	00 00 00								
Checksum (hex):	00 00 00 00								
Content (hex):	(none)								

Dialog "Ports": IODD interpretation and device image

If the IODD of the IO-Link device on the currently selected port has parameters, these are shown in table format (see following screenshot). In this example the parameters for the Balluff Smart Light are shown.

The Smart Light is a signal light which can be used in three different modes. These modes can be set using an IO-Link parameter. The parameter values and associated texts are stored in the IODD.

This means "Operation Mode" can be read out and displayed ("Read" and "Read All" buttons) or written to the device ("Write" button).

If subindexes have no buttons they cannot be individually processed but rather only the entire index at once.

Each changed value must be individually written by clicking on the "Write" button!

Parame	eters			
				Read All
64 (0)	Operating mode (rw)	Segment mode 👻	ite	Read
65 (0)	Number of segments (rw)	One segment 👻	ite	Read
66 (0)	Type of level indicator (rw)	Bottom-up 👻	ite	Read
67 <b>(0)</b>	Resolution of level indicator (rw)	8 bit 👻	ite	Read
68 (0)	Level mode, segment 1 (rw)	See child elements		
68 (1)	Level mode, segment 1 color	Off • Wri	ite	Read
68 (2)	Level mode, segment 1 dominance	◎ Color is not dominant ◎ Color is dominant Wr	ite	Read
69 <b>(</b> 0)	Level mode, segment 2 (rw)	See child elements		
69 (1)	Level mode, segment 2 color	Off • Wri	ite	Read
69 <b>(</b> 2)	Level mode, segment 2 dominance	◎ Color is not dominant ◎ Color is dominant Wri	ite	Read
70 (0)	Level mode, segment 3 (rw)	See child elements		
70 (1)	Level mode, segment 3 color	Off • Wri	ite	Read
70 (2)	Level mode, segment 3 dominance	◎ Color is not dominant ◎ Color is dominant Wr	ite	Read
71 (0)	Level mode, segment 4 (rw)	See child elements		
71 (1)	Level mode, segment 4 color	Off • Wri	ite	Read
71 (2)	Level mode, segment 4 dominance	◎ Color is not dominant ◎ Color is dominant Wri	ite	Read

"Ports" dialog: Parameter list of an IO-Link device with uploaded IODD

Note

•

**7.6. "IODD" dialog** Using this dialog you can transfer IODDs (device description files for IO-Link devices) and the associated device images to the fieldbus module, so that a detailed representation of the connected IO-Link devices in the "Ports" dialog is possible.

When IO-Link devices are connected and IO-Link ports are activated, the dialog shows a table with information about the IO-Link devices.

The fieldbus module file system supports only device names in "8+3" format, i.e. with a restricted name length. Since IODD files are generally published with a long file name, these must be renamed and given a shorter naming scheme on the PC before uploading to the fieldbus module.

For this a help setting is provided in the dialog, with the associated required IODD file name for the currently connected IO-Link devices shown in the bottom section of the list (column IODD Filename).

Image files without IODD can also be uploaded; the images are still displayed in the "Ports" dialog.

BALL	122		BNI	PNT-508-	105-701	5 🔶	0	-	1	•	Ξ	i		
			0.14	NV 686.		Home	Ports	IODD	Logout	Config	Log	Info		
IODD Manag	gement				Information									
Device	vice Picture						FAT12 fil	e system,	which me	ans it sup	ports onl	y file		
BA050A01.xm	X	Delete			the	the suggested filename in the table below.								
BA020101.xm	I X	Delete			The	suggested filen	ame is ge	nerated a	ccording to	following	rule:			
BA050D20.xm	ni X	Delete				• The first two	character	s of the f	ile name a	re the first	t two lette	ers of		
Choose the IO	DD to upl	oad:				the IODD Vendor Name. If the device has no vendor name, those characters are substituted by underscores. • The remaining 6 characters must encode the DeviceID in								
Durchsuche	n BA02	20101.png				hexadecimal	represent	ation (par	ided with a	teros if neo	cessary).			
Upload	nnecter	IQ - Link Device			Not	e that the filena	me must	contain th	e DeviceID	that is in	the IODD	file!		
Vendor Nam	e Produc	t Name	Product ID	Vendor ID	Device ID	IODD Filenam	e							
BALLUFF	BNI IO	-302-002-Z046	BNI00AU	0000	050D20	BA050D20.xml								
C. ALL LINES	BNI IO	-802-000-Z036	BNI0072	0378	050A01	BA050A01.xml								
BALLUFF														

Using the "Delete" button you can delete IODDs and device images from the fieldbus when needed.



**Note** Before selecting the IODD it must be renamed on the PC to the file name which is shown in the table in the "IODD Filename" column! 7.7. "Config" dialog The configuration page enables configuration of the module. You can change both the module information texts and the port configuration. The "Set Ports" action is not permanently stored in the device and is lost after the next reboot

or reset.

PNT / ECT:

BALLUFF	BNI PNT-508-105-Z015	A Home	Ports	1000	L. Logout	Config	E	i
Module Configuration	Port Configuration							
Balluff GmbH								
Location:	Pin					lin		
Schurwaldstraße 9	Mode	"						Mode
Contact:	IO Link -	4			4 1	O Link		•
+49 (0) 7158 173	Digital Input -	2		9	2	Digital Input		•
	IO Link -	4		0		O Link		
	Digital Input -	2	2	<u>e</u>	2	Digital Input		٠
	IO Link -	4	000			O Link		
	Digital Input -	2	2	U	2	Digital Input		•
	IO Link -	4	00		4 1	O Link		•
	Digital Input -		2	Y	2	Digital Input		•
Save Configuration								
Reboot Factory Reset	Set Ports							

#### EIP:

BALLUFF	BNI EIP-508-105-Z015	ft Home	Ports	L.	Config	Log	i Info
Module Configuration	Port Configuration						
Balluff GmbH ocation: Schurwaldstraße 9 Contact: +49 (0) 7158 173	Mode Pin IO Link V Digital Input/Output V			4 2	in Digital Inpu Digital Inpu	t/Output t/Output	¶ode ♥
○ DHCP Client ● Static IP IP Address:	Digital Input/Output V Digital Input/Output V		)°°		O Link Digital Inpu	t/Output	>
192   168   0   159 Subnet Mask: 255   255   255   0 Gateway Address:	Digital Input/Output v Digital Input/Output v		)°°	4 2 1	Digital Inpu Digital Inpu	t/Output t/Output	>
192 .168 .0 .1 O Factory IP IP Address: 192.168.1.1	Digital Input/Output V Digital Input/Output V			4	O Link Digital Inpu	t/Output	<b>&gt;</b>
Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway Address: 192.168.1.1 in order to change the IP adress, t's necessary to reboot the module after saving the configuration.			(				
Save Configuration							
Reboot Factory Reset	Set Ports						

The parameter set "Module Configuration" on the left side is used by clicking "Save Configuration" and permanently stored in the device.

The "Reboot" button reboots the device as if the power to the module had been turned off and on again.

Clicking on "Factory Reset" deletes the configuration and log files saved in the device and then performs a reboot, so that the device is restored to the default factory configuration as on delivery.

**7.8. "Log" dialog** This dialog provides general service information about the device as well as a logging function.

The upper table (see screenshot below) contains important information for all service inquiries.



If you have a detailed question about a specific situation, send us a screenshot of this Web site or print the site as a PDF.

Logging shows events which have occurred in chronological order. This provides a tool for detailed troubleshooting in equipment.

BVI	LUFF		BNI PI	NT-508-105-	Z015	ftome	Ports	1000	L. Logout	Config	E	i
Inform	nation											
Produ	ct name:	BNI PNT-508-105-2015	в	rowser time:	2016-12-1	6 10:26:	29.495					
Firmw	are revision:	3.2	S	ystem uptime:	50 secs 29	1 msecs						
MAC a	iddress:	00:19:31:3F:FF:02	F	ree flash space:	1720 KB							
IP add	Iress:	192.168.0.10	W	leb version	2.0.113							
Brows	er version:	Firefox 50.0										
Log							Set mod	lule time	Clear	Log	Update	Log
No.	Severity	Date		Origin				Messa	ge			
0	Notice	2000-01-01 00:00	0:00.404	SYS	System	startup	(Oct 6 2	016, 11:5	4:01)			
1	Notice	2000-01-01 00:00	0:00.437	SYS	Set MA	C addres	s: 00:19	:31:3F:FF	:02			
2	Notice	2000-01-01 00:00	0:00.493	IOL_MASTE	R IO-Link	Master	started					
3	Informatio	nal 2000-01-01 00:00	0:00.501	IOL_MASTE	R FW ver	sion 1.2.	8					
-4	Notice	2000-01-01 00:00	0:01.999	ETH	Port 1:	Link Up	(100 MB	t/s, full du	plex)			
5	Notice	2000-01-01 00:00	0:37.926	WEB_IF	Login s	uccessfu	l, IP addr	ess: 192.	168.0.50			
6	Error	2000-01-01 00:00	0:41.902	IOL_MASTE	R Port 0:	Device d	lisconnec	ted				
7	Error	2000-01-01 00:00	:42.272	IOL_MASTE	R Port 1:	Device d	lisconnec	ted				
8	Error	2000-01-01 00:00	3:42.981	IOL_MASTE	R Port 3:	Device d	lisconnec	ted				
9	Notice	2000-01-01 00:00	0:43.169	IOL_MASTE	R Port 2:	ISDU re	ad error:	Error cod	e 80 Addit	ional Cod	e 11	
10	Notice	2000-01-01 00:00	):43.347	IOL_MASTE	R Port 2:	ISDU re	ad error:	Error cod	e 80 Addit	ional Cod	e 11	
11	Warning	2000-01-01 00:00	):43.347	IOL_MASTE	FER Port 2: BNI IOL-101-S01-K018 connected							
12	Notice	2000-01-01 00:00	:44.145	IOL_MASTE	R Port 4:	ISDU re	ad error:	Error cod	e 80 Addit	ional Cod	e 11	
13	Error	2000-01-01 00:00	0:44.183	IOL_MASTE	R Port 5:	Device d	lisconnec	ted				
14	Warning	2000-01-01 00:00	):44.499	IOL_MASTE	R Port 4:	BNI IOL	801-000	-Z036 cor	nected			
15	Error	2000-01-01 00:00	0:44.830	IOL_MASTE	R Port 6:	Device d	lisconnec	ted				
16	Error	2000-01-01 00:00	:45.200	IOL_MASTE	R Port 7:	Device d	lisconnec	ted				

Events are classified using the "Severity" column:

**Internal Error** (Emergency, Alert, Critical)

→ The fieldbus module has detected a fault in itself (hardware or software) which should not occur during normal operation. If this happens, the module must be serviced or replaced.

#### External Error (Error, Warning)

→ The fieldbus module has detected what may be a non-permissible event which is affecting the module from the outside. The system may require troubleshooting.

Event (Informational, Notice)

The fieldbus module has detected an important normal operating event and reports it. These may include for example configuration actions over the web interface and other configuration interfaces which are also recorded.

Clicking on "Set Module Time" sends the current browser time to the fieldbus module but does not permanently store it. After a reset, reboot or loss of power the time begins to run again from the year 2000.

Clicking on "Update Log" refreshes the display, and "Clear Log" deletes all entries. The log entries are stored in a ring buffer.

#### 8.1. Diagnostics messages The diagnostics messages that are generated by the module in the event of an error are usually read out by the PLC and processed. It is also possible to read out the diagnosis from the module by means of function modules and evaluate it.

The diagnostics message is 34 bytes long and divided into 3 blocks: Block Header, Alarm Specifier, Channel Properties

Byte	Value	Meaning	Block
0	00	Block Type	
1	02	Бюск Туре	
2	00	Block Length	
3	1E	Diock Length	
4	01	Block Version High	
5	00	Block Version Low	
6	00	Alarmtype	
7	01	Alamiype	
8	00		
9	00		
10	00	AFI	
11	00		
12	00	Clataurahan	BlockHeader
13	01	Slotnumber	
14	00	Out alst sugar a	
15	01	Subsiotnumber	
16	00		
17	00		
18	00	Module Ident	
19	17		
20	00		
21	00		
22	00	Submodule Ident	
23	01		
24	XX		
25	36	AlarmSpecifier	
26	80		
27	00	User Structure Ident	AlarmSpecifier
28	XX		
29	XX	Channelnumber	
30	08		
31	00	ChannelProperties	
32	00		ChannelProperties
33	1A	ChannelError I ype	

<b>8.2. Block Header</b> The first part of the diagnosis is the so-called Block Header, which			
Block Type	The first 2 bytes of the Block Header are described by the Block Type to define the o type.		
	Possible values	Meaning	
	0x0002	Alarm Notification Low	
Block Length	2 bytes of data that define the (for the complete diagnostic: from the Block Length must	he length of the following diagnostics message. Is message, the 2 bytes from the Block Type and the 2 be added).	
<b>Block Version</b>	Low Byte fixed at 0x01, High	n Byte fixed at 0x00	
Alarm Type	2 bytes; the information on t	he type of alarm is provided here	
	Possible values	Meaning	
	0x0001	Diagnostics	
ΑΡΙ			
API	4 bytes, default is 0.		
AFI	4 bytes, default is 0.  Possible values	Meaning	
Slot	4 bytes, default is 0.  Possible values 0x00000000  2 bytes of data that describe	Meaning Default value	
Slot	A bytes, default is 0.      Possible values     0x0000000      2 bytes of data that describe BNI PNT-507-005-Z040      Possible values	Meaning         Default value         which slot of the module reports an error	
Slot	Possible values     0x00000000     2 bytes of data that describe     BNI PNT-507-005-Z040     Possible values     0x0001	Meaning         Default value         which slot of the module reports an error         Meaning         Slot 0 (Header module)	
Slot	4 bytes, default is 0. Possible values 0x00000000 2 bytes of data that describe BNI PNT-507-005-Z040 Possible values 0x0001 0x0002	Meaning         Default value         e which slot of the module reports an error         Meaning         Slot 0 (Header module)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)	
Slot	4 bytes, default is 0. Possible values 0x00000000 2 bytes of data that describe BNI PNT-507-005-Z040 Possible values 0x0001 0x0002 0x0003	Meaning         Default value         e which slot of the module reports an error         Meaning         Slot 0 (Header module)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)	
Slot	Possible values           0x0000000           2 bytes of data that describe           BNI PNT-507-005-Z040           Possible values           0x00001           0x0002           0x0002           0x0003           0x0004	Meaning         Default value         e which slot of the module reports an error         Meaning         Slot 0 (Header module)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)	
Slot	Possible values           0x0000000           2 bytes of data that describe           BNI PNT-507-005-Z040           Possible values           0x00001           0x0002           0x0002           0x0003           0x0004           0x0005	Meaning         Default value         e which slot of the module reports an error         Meaning         Slot 0 (Header module)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)	
Slot	Possible values           0x0000000           2 bytes of data that describe           BNI PNT-507-005-Z040           Possible values           0x00001           0x0002           0x0002           0x0003           0x0004           0x0005           0x0006	Meaning         Default value         e which slot of the module reports an error         Meaning         Slot 0 (Header module)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 5 - 20 (Standard IO-Modules)	
Slot	Possible values           0x0000000           2 bytes of data that describe           BNI PNT-507-005-Z040           Possible values           0x00001           0x0002           0x0002           0x0003           0x0004           0x0005           0x0006	Meaning         Default value         e which slot of the module reports an error         Meaning         Slot 0 (Header module)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 5 - 20 (Standard IO-Modules)         Slot 5 - 20 (Standard IO-Modules)	
Slot	Possible values           0x00000000           2 bytes of data that describe           BNI PNT-507-005-Z040           Possible values           0x0001           0x0002           0x0003           0x0004           0x0005           0x0007           0x0008	Meaning         Default value         e which slot of the module reports an error         Meaning         Slot 0 (Header module)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 5 - 20 (Standard IO-Modules)	
Slot	Possible values           0x00000000           2 bytes of data that describe           BNI PNT-507-005-Z040           Possible values           0x0001           0x0002           0x0002           0x0003           0x0004           0x0005           0x0007           0x0008           0x0009	Meaning         Default value         e which slot of the module reports an error         Meaning         Slot 0 (Header module)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 5 - 20 (Standard IO-Modules)	
Slot	Possible values           0x00000000           2 bytes of data that describe           BNI PNT-507-005-Z040           Possible values           0x00001           0x00002           0x0001           0x0002           0x0003           0x0004           0x0005           0x0007           0x0008           0x0009           0x0010	Meaning         Default value         e which slot of the module reports an error         Beaning         Slot 0 (Header module)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 5 - 20 (Standard IO-Modules)	
Slot	Possible values           0x0000000           2 bytes of data that describe           BNI PNT-507-005-Z040           Possible values           0x0001           0x0002           0x0003           0x0004           0x0005           0x0006           0x0007           0x0009           0x0010	Meaning         Default value         e which slot of the module reports an error         Beaning         Slot 0 (Header module)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 5 - 20 (Standard IO-Modules)	
Slot	Possible values           0x0000000           2 bytes of data that describe           BNI PNT-507-005-Z040           Possible values           0x0001           0x0002           0x0003           0x0004           0x0005           0x0006           0x0007           0x0008           0x0010           0x0011	Meaning         Default value         e which slot of the module reports an error         Slot 0 (Header module)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 5 - 20 (Standard IO-Modules)	
Slot	Possible values           0x0000000           2 bytes of data that describe           BNI PNT-507-005-Z040           Possible values           0x0001           0x0002           0x0003           0x0004           0x0005           0x0006           0x0007           0x0008           0x0010           0x0012	Meaning         Default value         e which slot of the module reports an error         Slot 0 (Header module)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 5 - 20 (Standard IO-Modules)	
Slot	Possible values           0x0000000           2 bytes of data that describe           BNI PNT-507-005-Z040           Possible values           0x0001           0x0002           0x0003           0x0004           0x0005           0x0006           0x0007           0x0008           0x0010           0x0012           0x0013	Meaning         Default value         which slot of the module reports an error         Slot 0 (Header module)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 1 - 4 (IO-Link Ports 0 - 3)         Slot 5 - 20 (Standard IO-Modules)         Slot 5 - 20 (Standard IO-Mod	

Possible values	Meaning
0x0001	Subslot 1

### Module ID

4 bytes of data that describe which module is inserted in the respective slot. (The module ID is saved in the GSDML)

Possible values	Meaning
0x0000017	BNI PNT-xxx-xxxx
0x0000025	IOL IN 1 OUT 0
0x0000026	IOL IN 2 OUT 0
0x000003A	IOL IN 4 OUT 0
0x000003B	IOL IN 6 OUT 0
0x0000027	IOL IN 8 OUT 0
0x0000035	IOL IN 10 OUT 0
0x0000037	IOL IN 16 OUT 0
0x000003C	IOL IN 24 OUT 0
0x0000028	IOL IN 32 OUT 0
0x0000029	IOL IN 0 OUT 1
0x000002A	IOL IN 0 OUT 2
0x000003D	IOL IN 0 OUT 4
0x000003E	IOL IN 0 OUT 6
0x000002B	IOL IN 0 OUT 8
0x0000036	IOL IN 0 OUT 10
0x0000038	IOL IN 0 OUT 16
0x000003F	IOL IN 0 OUT 24
0x000002C	IOL IN 0 OUT 32
0x000002D	IOL IN 1 OUT 1
0x000002E	IOL IN 2 OUT 2
0x00000040	IOL IN 2 OUT 4
0x00000041	IOL IN 4 OUT 2
0x00000042	IOL IN 4 OUT 4
0x000002F	IOL IN 2 OUT 8
0x0000043	IOL IN 4 OUT 8
0x0000030	IOL IN 8 OUT 2
0x00000044	IOL IN 8 OUT 4
0x0000045	IOL IN 8 OUT 8
0x0000031	IOL IN 4 OUT 32
0x0000032	IOL IN 32 OUT 4
0x0000039	IOL IN 16 OUT 16
0x0000046	IOL IN 24 OUT 24
0x0000033	IOL IN 32 OUT 32
0x0000059	Output pin 4
0x000005A	Output pin 2
0x000005B	Input pin 4
0x0000005C	Input pin 2

#### Submodule ID

4 bytes of data that describe which submodule is used with the respective module. (The submodule ID is saved in the GSDML)

Possible values	Meaning
0x0000001	BNI PNT-xxx-xxxx

8.3.	AlarmSpecifier	2 bytes, subdivided as follows:		
	Sequence Number	Bit 0-10, this counter is incremented with every new diagnostic message.		
	Channel Diagnostic	Bit 11		
		Possible values	Meaning	
		0x00	No diagnosis related to channel is pending	
		0x01	Diagnosis related to channel is pending	
	Manufacturer- Specific Diagnosis	Bit 12		
		Possible values	Meaning	
		0x00	No diagnosis related to manufacturer is pending	
		0x01	Diagnosis related to channel is pending	
Submodules Bit 13 Diagnostic State				
	Diagnostic State			
	Diagnostic State	Possible values	Meaning	
	Diagnostic State	Possible values 0x00	Meaning No further diagnosis of submodule present	
	Diagnostic State	Possible values 0x00 0x01	Meaning No further diagnosis of submodule present At least one further diagnosis of the submodule present	
	Diagnostic State	Possible values       0x00       0x01	Meaning No further diagnosis of submodule present At least one further diagnosis of the submodule present	
	Diagnostic State ARDiagnosis State	Possible values         0x00         0x01         Bit 14 reserved         Bit 15	Meaning No further diagnosis of submodule present At least one further diagnosis of the submodule present	
	Diagnostic State ARDiagnosis State	Possible values         0x00         0x01         Bit 14 reserved         Bit 15         Possible values	Meaning           No further diagnosis of submodule present           At least one further diagnosis of the submodule present	
	Diagnostic State ARDiagnosis State	Possible values         0x00         0x01         Bit 14 reserved         Bit 15         Possible values         0x00	Meaning         No further diagnosis of submodule present         At least one further diagnosis of the submodule present         present	
	Diagnostic State ARDiagnosis State	Possible values0x000x01Bit 14 reservedBit 15Possible values0x000x01	Meaning         No further diagnosis of submodule present         At least one further diagnosis of the submodule present         Meaning         No further diagnosis of module is present         At least one further diagnosis of the module is present	
	Diagnostic State ARDiagnosis State User Structure ID	Possible values         0x00         0x01         Bit 14 reserved         Bit 15         Possible values         0x00         0x01	Meaning         No further diagnosis of submodule present         At least one further diagnosis of the submodule present         Meaning         No further diagnosis of module is present         At least one further diagnosis of the module is present         At least one further diagnosis of the module is present         At least one further diagnosis of the module is present         At least one further diagnosis of the module is present         De of diagnosis	
	Diagnostic State ARDiagnosis State User Structure ID	Possible values         0x00         0x01         Bit 14 reserved         Bit 15         Possible values         0x00         0x01         2 bytes, describes the type         Possible values	Meaning         No further diagnosis of submodule present         At least one further diagnosis of the submodule present         Meaning         No further diagnosis of module is present         At least one further diagnosis of module is present         At least one further diagnosis of the module is present         De of diagnosis         Meaning         Meaning	

### 8.4. Channel Number

### Configuration as standard I/O

Error Type	Channel Number
Undervoltage US	8000
Undervoltage UA	8000
No UA	8000
Sensor Short circuit Pin 1 - 3	0n
Actor Short circuit Pin 2 - 3	0n
Actor Short circuit Pin 4 - 3	0n

n = number of IOL ports

Configuration as IO-Link

Error Type	Channel Number
Line break	0
Short circuit IOL Pin 4 - 3	0
Sensor short circuit Pin 1 - 3	0
IOL Device wrong configuration	0

Diagnostics for IO-Link devices

Error Type	Channel Number
Short circuit	1
Undervoltage	1
Upper threshold exceeded	1
Lower threshold undershot	1

#### 8.5. Channel Properties

2 bytes, subdivided as follows:

## Туре

Possible values	Meaning
0x00	Used if the channel number is 0x8000 or none of the types defined below is relevant.
0x01	1 bit
0x02	2 bits
0x03	4 bits
0x04	8 bits
0x05	16 bits
0x06	32 bits
0x07	64 bits
0x08 – 0xFF	Reserved
Bit 0-7	

Accumulative

Bit 8 not used, always 0.

#### Maintenance

Possib	le values		
Bit 9	Bit 10	Meaning	
0x00	0x00	Diagnostics	
Bit 9-10			

### Specifier

Possible values	Meaning
0x00	Not used
0x01	Diagnosis appeared
0x02	Diagnosis left
0x03	Diagnosis left, but another is still active
Bit 11-12	

#### Direction

Possible values	Meaning
0x00	Manufacturer-specific
0x01	Channel used as input
0x02	Channel used as output
0x03	Channel used as input and output

Bit 13-15

### 8.6. Channel Error Туре

Г

Error code in hex	Description
0x0000	Unknown error
0x0001	Short-circuit
0x0002	Undervoltage
0x0003	Overvoltage
0x0004	Overload
0x0005	Temperature limit exceeded
0x0006	Cable break
0x0007	Upper threshold exceeded
0x0008	Lower threshold undershot
0x0009	Error
0x001A	External error
0x001B	Sensor has incorrect configuration (IO-Link device)
0x0101	Actuator warning
0x0105	Actuator supply undervoltage
0x0104	No actuator power supply

#### 9 Configuration of IO-Link devices

Options

IO-Link devices can be configured via the web server, function modules and the IO-Link device tool.

When using the device tool and the web server, most of the parameters that are required are taken over by the software.

The sample project with the IO_Call function module from Siemens AG can be downloaded on the Balluff homepage.

The web server and the IO-Link device tool access the module directly, the function module is used to compile a telegram which is sent via DPV1 functions to the master.

Area	Size in bytes	Value (dec)	Definition
Call header	1	08h	08h for "CALL", fixed
	1	0	IOL master
		163	Port number
		64255	Reserved
	2	65098	FI_Index, IO-Link header is following
IO-Link header	1	0255	Task
			2 = write
			3 = read
	2	032767	IO-Link index
		65535	Port function
	1	0255	IO-Link subindex
Data range	232		Range of the data to be written or
			read

#### **Telegram structure**

To read out data, the master must be given a reading task for the corresponding slot/index/subindex.

The telegram must be adapted accordingly for this purpose (slot, index), and 0x03 for reading must be entered under "Task". The telegram can then be sent by write instruction to the corresponding module.

The module reads the data from the IO-Link device. The data can be retrieved by reading with the same telegram.

Write

Read

To write data, the master must be given a writing task for the corresponding slot/index/subindex.

The telegram must be adapted accordingly for this purpose (slot, index), and 0x02 for writing must be entered under "Task". The telegram can then be sent by write instruction to the corresponding module.

10.1.	Included in the Scope of Delivery	The BNI PNT comprises the following element - IO-Link block - 4x M12 dummy plugs - Ground strap - M4x6 screw - 20 informational signs	nts:
10.2.	Order number	Balluff Network Interface	BNI PNT-5xx-005-Z040
		Functions 507 = IP 67 IO-Link master module, 4 IO-Li 527 = IP 67 IO-Link master module, 4 IO-Li	ink ports, Class A ink ports, Class B
		Variants 005 = 2-Port-Switch	
		Mechanical version Z040 = Die-cast zinc Data transmission: 2 x M12 internal t Power connection: 7/8" male thread Sensor connections: 4 x M12 interna	hread / female thread I thread
10.3.	Ordering	Product order code	Order code
	Information	BNI PNT-507-005-Z040	BNI0092
		BNI PNT-527-005-Z040	BNI00A9

Balluff Network Interface ProfiNet™

# www.balluff.com

Balluff GmbH Schurwaldstrasse 9 73765 Neuhausen a.d.F. Germany Tel. +49 7158 173-0 Fax +49 7158 5010 balluff@balluff.de

# BVLLAL

# BNI PNT-507-005-Z040 BNI PNT-527-005-Z040 IP67 模块 用户指南



目录

1	通用	4
	1.1. 本指南的结构	4
	1.2. 印刷规则	4
	列举	4
	行动	4
	语法	4
	☆▽己田	1
	42 位 <b>二</b>	
		4
		4
	1.5. 代图偏差	4
2	2. 安全	5
	2.1. 既定用途	5
	2.2. 安装和启动	5
	2.3. 一般安全性 注意事项	5
	2.4. 对腐蚀性物质的耐受性	5
	6险电压	5
		_
3	· 产品简介	6
	3.1. 模块概览	6
	3.2. 机械连接	7
	3.3. 电气连接	7
	供电电压	7
	接地	7
	PROFINET 接口	7
	端口	8
4	1. 技术数据	٩
-		9
		9
	4.2.1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	9
	4.3. 上作求作	9
	4.4. 电飞效场 A.5. DDOCINET	9
	4.5. FROFINET	10
		10
	送口 2011年1月11日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日	10
	אין עויג	
5	<b>第一集成</b>	12
	5.1. 配置方案	12
	GSDML文件	12
	模块集成	12
	主模块的配置	13
	硬件配置	14
	IO-Link 配置	15
	IO-Link 功能	15
	循环设置	15
	数据选择	15
	确认	15
	设备名称、Profinet 地址	16
	建立设备关系	17
	指定设备名称	17
		18
		10

	5.2.	模块属性中的功能	19
		模块设置	19
		端口功能	19
		安全状态	19
	5.3.	位映射和功能	20
		输入针脚 4	20
		输入针脚 2*	20
		输出针脚 4*	20
		输出针脚 2*	20
		IO-Link 模块	20
		执行器关停*针脚 4/针脚 2	20
		执行器警告*针脚 4/针脚 2	20
		重启*针脚 4/针脚 2	20
		打开/关闭 IO-Link 诊断	21
		IO-Link 通信	21
		外围错误,插口	21
		传感器电源短路	21
		B 类电源短路**	21
		站点诊断	21
		IO-Link PD 有效	21
		参数服务器	22
6	监	控名诊断	23
Ū	6.1.	通用	23
	6.2.	SNMP MIB	23
7	۱۸/		25
'	7 1	UD 服务品 其大信自	20
	7.1.		20
	1.Z. 7.2	· 守肌/ 信息 	20
	7.3.		21
	7.4.	土火 对估性 "端口"对任据	20
	7.5.	<b>海口 刈泊性</b> 土上 <i>住</i> 会活的 IODD	30
			21
	76		22
	7.0.	1000 对dife "配罢"对任据	34
	7.8	"LLL"对任任 "LLL"对任标	36
	7.0.		
8	诊	断	38
	8.1.	诊断消息	38
	8.2.	块报头	39
		大类型	39
		块长度	39
		块版本	39
		警报类型	39
		API 任博	39
		加倍	29
		丁油信 横垣 ID	39
			40
	0 2	」 (天火) (D 整理治明な	40
	0.3.	高 JK ル パソコリ	<b>⊣</b> 1
		(1/2) コート・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション	+1 /1
			-+1 ⊿1
		子樽ゆる新光本	-⊤1 1
			<u></u> _1
		用户结构ID	<u></u> Δ1
	84	通道是	42
	<b>.</b>		

	8.5.	通道属性	43
		类型	43
		累积	43
		维护	43
		说明符	43
		方向	43
	8.6.	通道错误类型	44
9	10	D-Link 设备的配置	45
		选项	45
		读取	45
		写入	45
10	附	1录	46
	10.1	1. 供货清单包含的物品	46
	10.2	2. 订单号	46
	10.3	3. 订单信息	46

1 通用

1.1.	本指南的结构	本指南的内容按章节递进的方式设计组织。 第1章,概述
		第 2 章:基本安全说明
1.2.	印刷规则	本手册使用了以下编排规则:
	列举	列举以缩进列表的形式显示。
		— 列举 1 — 利米 2
		- 列半 Z
	行动	操作说明以三角形打头。操作结果以箭头指示。
		➤ 操作指示 1
		探作也可以用带拍亏的数子未指示。 (1)
		(1) 步骤 1 (2) 步骤 2
		(3)
	语法	数字.
		十进制数字显示没有附加信息(如:123)。
		十六进制数字还附带十六进制标识(例如,00 _{hex} )或前缀 "0x"(例如,0x00)来表示。
	交叉引用	交叉引用表示有关该主题的其他信息的位置。
1.3.	符号	
		▲
		这个图称拍小厂里反注息事项,必须谨遵。
1.4.	缩写	BNI 巴鲁夫网络接口
		Ⅰ 标准输入端口
		PNT ProfiNet™
		FE 切形性按地
		していたがです。 US  佐成哭虫 酒欠店
1.5.	视图偏差	本于册中的产品图片和插图可能与实际产品不同。它们仅起到说明的作用。

## 2 安全

BNI PNT 是一个分布式 IO-Link 输入和输出模块,用于连接到 ProfiNet™ 网络。
注意! 安装和启动只能由受过培训的专业人员执行。专业技术人员是指熟悉产品安装、操作 等工作且具备这些任务所要求的必要资质的人员。因未授权篡改或使用不当导致的任何损坏将导致制造商质保失效,亦将导致无权向制造商进行责任索赔。操作人员负责 确保在具体的应用场合中遵守相应的安全和事故预防规定。
<ul> <li>调试与检查</li> <li>进行调试之前,应仔细阅读本用户指南。</li> <li>不得在人员安全取决于设备功能的场合中使用本系统。</li> <li><b>既定用途</b></li> <li>因以下原因造成的损坏,保修以及对制造商提出的责任索赔无效: <ul> <li>朱授权篡改</li> <li>使用不当</li> <li>使用不当</li> <li>使用、安装或搬运时,未遵守本用户指南的相关说明。</li> </ul> </li> <li><b>产品所有者/操作人员的义务</b>!</li> <li>本设备属于 EMC A 类设备,可能产生射频噪声。所有者/操作人员在使用时必须采取适当的预防措施。设备只能与经批准的电源一起使用。而且只能连接经认可的电缆。</li> <li><b>故障</b></li> <li>如果出现无法修复的缺陷和设备故障,必须停止使用设备,对其加以保护,以防擅自使用。</li> <li>只有在完整安装了外壳的情况下,才能够保证获准的用途。</li> </ul>
注意! BNI模块具有良好的耐化学腐蚀性和耐油性。如要用在腐蚀性介质(比如,高浓度(即, 含水量非常低)的化学品、油、润滑剂和冷却液)中,必须先检查材料在具体应用中 的耐受能力。如因这样的腐蚀性介质导致 BNI模块故障或损坏,则不得提出缺陷索赔。
注意!           对设备作业之前,应切断电源。           計           为了持续改进产品,Balluff GmbH 有权随时更改产品的技术数据以及本指南的内容, 忽不另行通知。

## 3 产品简介

3.1. 模块概览



图 1-BNI PNT-50x-005-Z040 概览

- 1 安装孔
- 2 PROFINET™ 端口 1
- 3 状态 LED
- 4 针脚/端口-LED: 信号状态
- 5 端口3
- 6 端口2
- 7 端口1

- 8 端口 0
- 9 电源输入
- 10 标签
- 11 PROFINET™ 端口 2
- 12 接地

## 3 产品简介

**3.2. 机械连接** 此模块通过两个 M6 螺钉和两个垫圈来固定。 绝缘支架单独供应。

#### 3.3. 电气连接

供电电压

		针脚	功能	说明
		1	0 V	接地模块/传感器和执行器电源
た )		2		
制八	× ¥	3	FE	功能接地
4 • • 2		4	+24 V	模块/传感器电源
5 • 1		5	+24 V	执行器电源
7/8",公头		1	N24	独立工作电压 (-)
		2	0 V	GND 模块/传感器电源
	8	3	FE	功能 接地
		4	+24 V	模块/传感器电源
		5	P24	独立工作电压 <b>(+)</b>



如果可能,请为传感器/总线和执行器使用单独的电源。

总电流<9A即使在执行器电源串联的情况下,所有模块的总电流也不得超过9A。

接地



i

外壳和机器之间的功能性接地连接必须为低阻抗且尽可能短。

PROFINET 接口

M12, D-coded, 母头

0	针脚	功	能
2	1	Tx+	传输数据 +
്)3	2	Rx+	接收数据 +
	3	Tx-	传输数据-
-	4	Rx-	接收数据 -

**注** 未使用的 I/O 端口必须安装保护盖以达到 IP67 防护等级。

## 3 产品简介

端口

2	<b>左上 附加</b>	功能	
$1(0,0^{5}0)3$	†-  <i>1</i> /4µ	A 类	B 类
0	1	+24V 1.6 A	+24V 1.6A
4	2	输入/输出 2A	P24
M12	3	0V	0V
编码 A	4	IO-Link 输入/输出 2A	输入 / IO-Link
母头	5	n. c.	N24

## i

IO-Link 接口由传感器电源供电。



有关数字传感器输入,请参阅 EN 61131-2 的输入指南。

3 类。

注

注

	端口
	0 - 3
BNI PNT-507-005-Z040	IO-Link A 类
BNI PNT-527-005-Z040	B 类 IO-Link

#### 4 技术数据

4.1. 尺寸



#### 4.2. 机械数据

外壳材质	压铸锌,镀镍亚光表面
符合 IEC 60529 标准的外壳防护 等级	IP 67(仅在插入并拧紧状态时)
供电电压	7/8 英寸母头,5针
输入端口/输出端口	M12,A 编码(4x 母头)
尺寸(宽 x 高 x 深)(mm)	37 x 224 x 32.6
安装形式	通过 2 个 安装孔用螺钉安装
接地带安装	M4
重量	大约 350 g

#### 4.3. 工作条件

4.4. 电气数据

环境温度

存储温度

供电电压	1830.2 V DC,符合 EN 61131-2
纹波	< 1%
24 V 时的输入电压	130 mA

-40°C ... 70°C -40°C ... 70°C
## 4 技术数据

### 4.5. PROFINET

PROFINET 端口	1 x 10Base/100Base- Tx
符合 IEEE 802.3 的电缆型号	屏蔽双绞线,至少为 STP 5 类/STP 5e 类
数据传输速率	10/100 Mbps
最大电缆长度	100 m
流量控制	半双工/全双工(IEEE 802.33x 暂停)

### 4.6. 功能指示灯

模块状态



### LED 指示器 功能 绿色 供电电压良好 红色 无执行器电源 UA 供电电压 U 不足 (< 18 V) 红灯闪烁 US 供电电压 不足 (< 18 V) 无错误 熄灭 SF 红色 诊断消息;系统错误 红灯闪烁 通过总线激活了服务 DCP 信号 熄灭 无错误 ΒF 红色 未连接或未配置 红灯闪烁 未发生数据交换 LΚ 绿色 数据传输

# 4 技术数据

端口

### 标准端口

1.4 ··· Here influence	
状态	功能
熄灭	输入或输出针脚的状态为 0
黄色	输入或输出针脚的状态为 1

# IO-Link 端口

状态	功能
绿色	IO-Link – 连接启用
绿灯闪烁	无 IO-Link – 连接
绿灯快闪	预运行
红灯闪烁	验证失败/

华太	端口配置						
14 池3	诊断输入	输入端口	输出				
红色	输入未激活	针脚1和3短路	输出针脚短路				
红灯短暂闪烁	-	-	针脚1和3短路				

**5.1. 配置方案** 在规划 Profibus 设备时,将设备视作模块化系统,其中包含主模块和多个数据模块。下面显示的屏幕截图 截取自西门子硬件配置软件。

 GSDML 文件
 项目规划所需的设备数据保存在 GSDML(通用站点描述标记语言)文件中。可从网上 (www.balluff.com)下载两种语言的 GSDML 文件。IO-Link 模块的数据模块在项目规划软件中 按插槽来显示。
 GSDML文件提供了可能的数据模块(不同数据范围的输入或输出)。为了配置 IO-Link 模块, 为插槽分配了相应的数据模块。

模块集成 可以通过在目录中搜索的方式,找到设备,并可以通过拖放操作,将设备插入 Profinet 部分中。



带 PN-IO 子模块、M12 端口 1 和 M12 端口 2 的 BNIPNT507005Z040 / BNIPNT527005Z040 模块用于 Profinet 通信。

在 X1 PN-IO 中,可以选择功能(如,运行优先级)或环形拓扑的域。

插槽 0 可用于定义端口功能(输入、输出、诊断输入)或诊断消息。

默认配置中预分配的其他插槽 (2-5) 预留给 IO-Link 模块或标准 I/O 模块使用。插槽 2 预留给 第一个 IO-Link 端口/标准 I/O 端口, 插槽 5 预留给最后一个。

如果为特定端口规划了 IO-Link 通信,则必须删除标准 I/O 模块,并替换为 IO-Link 模块,例 如, IOL_E_2byte。

### 主模块的配置

双击主模块,打开其属性。 单击"参数"选项卡,打开相应的菜单选项,以定义端口功能和诊断功能。

Allgemein 10. Allgemein Kata loginformatior PROPINETS-chnittstelle Allgemein Ethernet-Adressen Schnittstellen-O Medienredunda Echtzeit-Einstell IO-Zyklus Port 1 - MT2 (XT) Schnittstellen-O Medienredunda Echtzeit-Einstell IO-Zyklus Port 1 - MT2 (XT) Schnittstellen-O Medienredunda Echtzeit-Einstell IO-Zyklus Port 1 - MT2 (XT) Schnittstellen-O Medienredunda Forthere-MTA Schnittstellen-O Medienredunda Forthere-MTA Schnittstellen-O Medienredunda Schnittstellen-O Medienredunda Schnittstellen-O Medienredunda Schnittstellen-O Medienredunda Schnittstellen-O Medienredunda Schnittstellen-O Mathematical Advector Schnittstellen-O Medienredunda Schnittstellen-O Medienredunda Schnittstellen-O Medienredunda Schnittstellen-O Medienredunda Schnittstellen-O Medienredunda Schnittstellen-O Medienredunda Schnittstellen-O Mathematical Advector Schnittstellen-O Medienredunda Schnittstellen-O Medienredunda Schnittstellen-O Mathematical Advector Schnittstellen-O Schnittstellen-O Mathematical Advector Schnittstellen-O Schnittstellen-O Mathematical Advector Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O Schnittstellen-O	Variablen Systemko h p [X1] n p pionen nz ungen P1 R] P2 R]	Baugruppenparameter Moduleinstellungen Port Funktionalität	<ul> <li>Globale Diagnose</li> <li>Unterspannung der Sensorvers</li> <li>Unterspannung der Aktorversor</li> <li>Sensorkurzschluss an Ausgang</li> </ul>	sigung melden jung melden melden	
Allgemein Kataloginformation PROFINETS-christerlik Allgemein Ethernet-kåressen Enveiterte Optione Schnittstellen-O Medienredunda Echtzeit-Einstell IO-Zyklus Port 1 - MT2 (XT)	n ptionen nz ungen P1 8) P2 81	Baugruppenparameter Moduleinstellungen	<ul> <li>Globale Diagnose</li> <li>Unterspannung der Sensorvers</li> <li>Unterspannung der Aktorverson</li> <li>Sensorkurschluss an Ausgang</li> </ul>	orgung melden jung melden nelden	
Kataloginformation • RROPINETS-chnittsteller Allgemein Ethermet-Mressen • Enveiterte Optione Schnittstellen-O Medienredunda • Echzeite-Einstell IO-Zyklus • port 1 - MT2 (XT)	n potionen nz ungen P1 RJ P2 RJ	augruppenparameter Moduleinstellungen	Globale Diagnose     Unterspannung der Sensorvers     Unterspannung der Aktorversor     Sensorkurzschluss an Ausgang	irgung melden jung melden nelden	
<ul> <li>PROFINET-Schnittstelle Allgemein</li> <li>Ethernet-Adressen</li> <li>Enweiterte Optione</li> <li>Schnittstellen-O</li> <li>Medienredunda</li> <li>Echtzeit-Einstell</li> <li>IO-Zyklus</li> <li>port 1 - M12 [X1</li> <li>port 2 - M12 [X1</li> </ul>	r ptionen nz ungen P1 BJ P2 BJ	Moduleinstellungen	Globale Diagnose Unterspannung der Sensorvers Unterspannung der Aktorversor Sensorkurzschluss an Ausgang	ngung melden gung melden melden	
Allgemein Ethernet-Adressen Ethernet-Adressen Schnittstellen O Medienredunda Echtzeit-Einstell IO-Zyklus port 1 - M12 [X1 port 2 - M12 [X1	n ptionen nz ungen P1 R] P2 R]	Port Funktionalität	Globale Diagnose     Unterspannung der Sensorvers-     Unterspannung der Aktorversor     Sensorkurzschluss an Ausgang	orgung melden gung melden melden	
Ethernet-Adressen Enveiterte Optione Schnittstellen-O Medienredunda Echtzeit-Einstell IO-Zyklus port 1 - M12 [X1 port 2 - M12 [X1	n ptionen nz ungen P1 R] P2 R]	Port Funktionalität	Globale Diagnose     Unterspannung der Sensorvers     Unterspannung der Aktorversor     Unterspannung der Aktorversor     Sensorkurzschluss an Ausgang	orgung melden gung melden melden	
Envelterte Optione Schnittstellen O Medienredunda Echtzeit-Einstell IO-Zyklus port 1 - M12 [X1 port 2 - M12 [X1]	n ptionen nz ungen P1 R] P2 RI	Port Funktionalität	Unterspannung der Sensorvers- Unterspannung der Aktorversor Sensorkurzschluss an Ausgang	argung melden gung melden nelden	
<ul> <li>Schnittsbelen-O</li> <li>Medienredunda</li> <li>Echtzeit-Einstell</li> <li>IO-Zyklus</li> <li>port 1 - M12 [X1</li> <li>port 2 - M12 [X1</li> </ul>	ptionen nz ungen P1 R] P2 R]	Port Funktionalität	Unterspannung der Aktorversor     Sensorkurzschluss an Ausgang	gung melden nelden	
Echtzeit-Einstell IO-Zyklus     port 1 - M12 [X1     port 2 - M12 [X1	P1 R] P2 R]	Port Funktionalität	Sensorkurzschluss an Ausgang	melden	
IO-Zyklus port 1 - M12 [X1 port 2 - M12 [X1	P1 R) P2 R)	Port Funktionalität			
<ul> <li>port 1 - M12 [X1</li> <li>port 2 - M12 [X1</li> </ul>	P1 R] P2 R]	Port Funktionalität			
+ port 2 - M12 (X1	P2 BI				
HWKennung		Funktion Port 0 Pin 4:	Schliesser		
Identification & Mainte	enance	Funktion Port 1 Pin 4:	Schliesser	•	
Baugruppenparamete		Funktion Port 2 Pin 4:	Schliesser		
HW-Kennung		Funktion Port 3 Pin 4:	Schliesser		
		Funktion Port 0 Pin 21	Schliesser		
		Euclition Port 1 Pin 2-	Schlesser		
		4 Sustaine Day 2 Dia 2	Coh Concerne		
		Funktion Port 2 Pin 2:	schlesser		
		Funktion Port 3 Pin 2:	Schliesser		
		Sicherer Zustand der Ports			
		Sirberer Zustand Port O Pin 4:	0		
		Sicharar Zurtand Port 1 Bin 4:	0		
		Cicharas Zustand Post 2 Din 4	0		
		Sicherer Zustend Port 2 Pin 4.	•		
		Sicherer Zustand Port 3 Pin 4:	0	-	
		Sicherer Zustand Port 0 Pin 2:	0	•	
		Sicherer Zustand Port 1 Pin 2:	0	*	
		Sicherer Zustand Port 2 Pin 2:	0	•	
		Sicherer Zustand Port 3 Pin 2:	0	•	
Portalansicht	🟦 Übersicht	BNIPNT5070			



硬件配置

现在,必须针对主模块的配置来相应配置 IO-Link/标准 I/O 模块。 如有必要,可以通过拖放操作,将这些模块从硬件目录拖放到配置表中。 默认情况下,所有端口都设置为标准 I/O。 如要将端口配置为 IO-Link 端口,必须删除模块,并替换为 IO-Link 模块。

插槽 1...4 预留给 IO-Link 端口/标准 I/O 端口使用。

### 模块寻址:

双击 IO-Link 模块以及要在"地址"窗口中更改寻址的其他可寻址模块

### 配置 IO-Link 模块:

必须在目录中选择与 IO-Link 设备的过程数据长度相对应的合适 IO-Link 模块,并通过拖放操作,将此模块拖放到相应的插槽。 有关设备在不同情况下所需的过程数据长度,请参阅 IO-Link 设备的相关手册。

### 配置标准输入/输出:

如要为其中一个可能的端口针脚(针脚4)配置标准功能(输入、输出), 必须为相应的插槽使用"标准 I/O"占位模块。 如要对输入和输出寻址,必须从目录中获取输入针脚 2/4 以及输出 2/4,并根据具体的模块, 将它们用在配置中。

如要实现 SIO 功能,需集成"支持 SIO 模式的 IO-Link 输入"模块。

对于其他模块,各功能将被映射到过程数据区域。



IO-Link 配置

seetung PNT 507 & 527  ► PLC_1 [CPU 151	or-sewue] + Dezer	state Periphs	ene 🔸 Prior INET 10-System (100)	rrewat_1	<ul> <li>BNIP</li> </ul>	1507005	2040			naroware-Katalog	
							e"	Topologiesicht & Netzsi	cht Gerätesicht	Optionen	
• BNIPNT507005Z040	1 1 4 t		Geräteübersicht								
1010		-	1 Baugruppe	Baugr	Steck	E-Adresse	A-Adres	Тур	Artikel-Nr.	✓ Katalog	1000
1999			<ul> <li>ENIPNTS07005Z040</li> </ul>	0	0			BNI PNT-507-005-2040	BNI0092	<ul> <li>Suchert&gt;</li> </ul>	auf.
1172		-	PINO PINO	0	0 X1	0.34	0.34	BNPN15070052040		Filter	
and the second s			10L_10_52/52 Byte_1	0	2	32.55	0	10L_10_3232 byte		Kopfmodul	
			IOL O 16 hote 1	0	3	14	32.47	IOL O 16 hyte		- Modul	
	and the second second	×	IOLink Input with SIO mode	1 0	4			IOLink Input with \$10 mode		V III IO-Link modules	
■ > 100%			4		_	11			>		
							Eige	enschaften 🚺 Info 🚯 💈	Diagnose	IOL NO G2IOS byte	
Inemein IO.Variablen Systemic	instanton Texte									IOL NO. 02108 Byte	
Damain		1								IOL_1/0_04/02 byte	
Ketelopinformation	Baugruppenpara	meter								IOL_NO_04/04 byte	
ingänge	Zvklus-Einstell	una								IOL_NO_04IOS Byte	
augruppenparameter	Cyntos Chiston									IOL_NO_04/32 byte	
lA-Adressen		Zykluszeit	t eutomatisch							10L_10_08/02 byte	
Wilkennung										ICL_VO_08/04 byte	
	Datenauswahl									ICL_VO_DEIOS Byee	
										ICL NO 24/24 http	
	Datenar	usschnitt-Offset	E 0							IOL NO 32/04 byte	
	max, Einga	ngsdatenlänge								10L NO 32/32 byte	
										IOL_I_01 byte	
	Validierung									IOL_LO2 byte	
										IOL_I_04 byte	
	Valic	lierungsmodus	: keine Validierung							IOL_I_06 byte	
		Hersteller ID 0	R 0							IOL_I_08 byte	
		Hersteller ID 1	: 0							IOL_I_TO byte	
		Device ID 0	k 0							✓ Information	
		Device ID 1	: 0							Gerilt:	
		Device ID 2	P 0							a laterate	
		Facilitation in the									
		serrennummer									
	Parameter serv	<i>i</i> er								IOL_I/O_01/01 byte	
		and the second second	. Commenced and the state								
	rdismeter Set	ver unstellung	p landeschauer							ArtikelNir.:	
										Vining	
										version.	
										Beschreibung:	
										IOL_NO_01/01 byte	

**IO-Link 功能** IO-Link 端口属性中可能存在的设置说明

**循环设置** 此参数可用于增加 IO-Link 循环时间,从而降低 IO-Link 通信速度。 使用下拉菜单调整循环时间。

**数据选择** 可以用数据段偏移来定义过程数据的起始字节。在最大输入数据长度字段中,输入的是 IO-Link 设备的实际过程数据长度。这些设置仅适用于输入数据。 现在可以通过 IO-Link 模块用适当的过程数据长度来调整输入数据的可视数据窗口。

确认
 无验证:验证已停用,将接受所有设备
 兼容性:将制造商 ID 和设备 ID 与模块数据进行比较。
 只有匹配时才会启动 IO-Link 通信。制造商 ID 和设备 ID 以十进制格式输入。
 身份:将制造商 ID、设备 ID 和序列号与模块数据进行比较。只有匹配时才会启动 IO-Link
 通信。
 制造商 ID 和设备 ID 以十进制格式输入,序列号以 ASCII 码格式输入

双击 Profinet 线路上的模块,查看此模块的通信参数。

设备名称、 Profinet 地址

在这里,可以配置设备名称和 Profinet 地址 (IP)。

Anieitung PNT 507 & 527 + PLC_1 [CPU	1516F-3 PN/DP]   Dezentrale Peripher	e → PROFINET IO-System (100): PN/IE_1 → BNIPNT507005Z040	_ •' • ×	Hardware-Katalog	
		🖉 Topologiesicht 🛔 Netz	zsicht 🔐 Gerätesicht	Optionen	
🏕 ENIPHTS07005Z040 💌 🔛 🕎	🖌 🖽 🍳 ± 📑 🖬 🖬	arāteübersicht			1
de la constanción de la constanci de la constanción de la constanción de la constanc	<b>^.</b>	Baugnunge Baugr Sterk Fuldresse Auldress Tun	Artikel.Nr.	✓ Katalog	
550	= _	BNIPNT5070052040 0 0 BNIPNT507-005-2040	BNI0092 #	Suchero	NI N
som	~	▼ PNHO 0 0 X1 BNIPNT507005Z040		G Filter	
K II > 100%	E	۲. II	>	Konfrondul	G
BNIPNT507005Z040 [Module]		Elgenschaften	Diagnose	- Modul	-
Allerende 10 Medebler Costs	and an and a state of the state			• 📑 IO-Link modules	
Augemenn IO-vanablen System	Texte			IDL_I/O_01/01 byte	
Algemein	PROFINET-Schnittstelle [X1]		^	IOL_IIO_02/02 byte	
Kataloginformation				IOL_IIO_02/04 byte	
PROFINE ISCHINISTERE [X1]	Algemein			IOL_110_02/08 Byte	
Fabrana Adaman				IDL_IIO_04/02 byte	
- Environmensen	Norma	81.10		IOL_110_04/04 byte	
<ul> <li>Erweiterte Optionen</li> <li>Schoittstellan Ostionen</li> </ul>	Name.	1140		IDL_IIO_04/08 Byte	
Madiamadundant	Kommentar:		_	IOL_10_04/32 byte	
* EchtminEinstellungen				IOL_IIO_08/02 byte	
10.7. Alur				IOL_IIO_08/04 byte	
h nort 1 -M12 [V1 P1 P]			Y	IOL_IIO_OBIDS byte	
h nort 2 - M12 [X1 P2 P]				IOL_IIO_16/16 byte	
Halfennung	Ethernet-Adressen			IOL_1/0_24/24 byte	
Identification & Maintenance	Schnittstelle vernetzt mit			IOL_NO_32/04 byte	
Bauppippenparameter	Jennete Lenne det time			IOL_IIO_32/32 byte	
HWKennung	Subnetz	Pule 1		IOL_I_01 byte	
				IOL_LO2 byte	
				IDL_1_04 byte	
	10 Destation			IDL_LO6 byte	
	IP-PTOTOKOII			IOL_1_OS byte	
	D Protokoll untranden			IDL_L10 byte	
		O de la face de la fac		✓ Information	
		er varesse im Projekt einstellen		Gerät:	
		IP-iddresse: 192.168.0.2		"To a list state of the	
				- Contraction and a second	
		Router verwenden			
		Router-Horesse: 0.0.0.0		101 1/0 01/01 hote	
		O Anpassen der IP-Adresse direkt am Gerätierlauben			
				Artikel-Nr.:	
	PROFINET				
		<b>O</b>		Version:	
		rivorine inderstensme automatisch generieren		Beschreibung:	
	PROFINET-Gerätename	bnipnt507005±040		101 1/0 01/01 hate	
	Konvertierter Name:	bnipnt507605a040		1	
				-	

建立设备关系

"设备视图" → 右键单击模块→ "指定设备名称"。



**指定设备名称** 选择所需的名称,然后使用"指定名称"来指定所找到的标记设备。 设备名称必须与先前在设备属性下方所配置的名称相同(参见上一页)。

设备识别通过(设备背面的)MAC 地址或通过闪烁测试来实现。

		Konfiguriertes P	ROFINET-C	Gerät			
		PROFINET-Gerä	itename:	bnipnt507005z040		-	
		G	erätetyp:	BNI PNT-507-005-Z040			
		Online-Zugang					
		Typ der PG/PC-Schr	nittstelle:	PN/IE		•	
		PG/PC-Schr	nittstelle:	Intel(R) PRO/1000 MT	Desktop Adapter	• 🖲 🖸	
لي ا		Gerätefilter					
<b>a</b>		🔽 Nur Geräte	aleichen Tva	s anzeigen			
		Nur falsch	parametriert	e Geräte anzeigen			
		Nur Carita		n semisen			
		Inur Gerate	onne Name	n anzeigen			
	Erreichbare Te	ilnehmer im Netzwerk:					
	IP-Adresse	MAC-Adresse	Gerät	PROFINET-Gerätename	Status		
							_
	0.0.0	00-19-31-31-EE-25	BNI PNT-5	-	🚹 Kein Gerätena	ame zugewiesen	
	0.0.0.0	00-19-31-31-EE-25	BNI PNT-5		🚹 Kein Gerätena	ame zugewiesen	
<b>I</b>		00-19-31-31-EE-25	BNI PNT-5	-	🕂 Kein Gerätena	ame zugewiesen	
<b>I</b>	0.0.0	00-19-31-31-EE-25	BNI PNT-5	-	L Kein Gerätena	ame zugewiesen	
LED blinken	0.0.0	00-19-31-31-66-25	BNI PNT-5		/L Kein Gerätena	ame zugewiesen	
LED blinken	0.0.0 <	00-19-31-31-EE-25	BNI PNT-5		Kein Gerätena	ame zugewiesen	
LED blinken		00-19-31-31-EE-25	BNI PNT-5		Kein Gerätena aktualisieren	sme zugewiesen	
LED blinken	c	00-19-31-31-EE-25	BNI PNT-5		/L         Kein Gerätene           aktuelisieren	me zugewiesen	
LED blinken	0.0.0 <	00-19-31-31-EE-25	BNI PNT5		A     Kein Gerätene       aktualisieren	me zugewiesen	
LED blinken	n:	iten wurden herausgefi	BNI PNT5	- III Liste	A. Kein Gerätene           aktualisieren	Ime zugewiesen	

**完成配置**将配置下载到硬件配置中。

这时,模块上的总线错误应消失。 可能仍有处于活动状态的系统错误,尤其是在使用 IO-Link 的情况下。

可能的原因**:** 

- 线路断开(未连接 IO-Link 设备)
- IO-Link 设备故障(比如,未连接外部电源)
- 验证失败/

如果模块仍报告总线错误,则可能是因以下某个问题所致:

未建立设备关系。
 扫描网络,检查设备是否正以正确的设备名称和正确的 IP 地址传输信号。
 如有必要,调整以太网地址或设备名称,重新指定设备名称并下载配置。

**5.2. 模块属性中的功能** 模块属性中的功能说明

**模块设置** 全局诊断: 此功能可用于允许/禁止模块的所有诊断消息。(光学诊断信号和已配置的诊断模块中的诊断 不受影响)

> 传感器电源欠压: 此功能可用于允许/禁止"传感器电源欠压"诊断消息。(光学诊断和已配置的诊断模块中的 诊断不受影响)

> 执行器电源欠压: 此功能可用于允许/禁止"执行器电源欠压"诊断消息。(光学诊断信号和已配置的诊断模块 中的诊断不受影响)

端口功能
 在这里,可以定义各端口针脚的功能:
 闭合触点 = 作为常开触点的输入
 断开触点 = 作为常闭触点的输入
 输出 = 输出功能
 支持 SIO 模式的 IO-Link 输入 = SIO 模式;可以配置 IO-Link 设备,然后将其置于 SIO 模式,在此模式下, IO-Link 端口起到简易开关输入端的作用。
 针脚功能取决于配置。

**安全状态** 此功能是对各自端口针脚的输出端配置的补充。 对于每个端口针脚,可以预先定义一个在总线通信丢失的情况下假定的安全状态。

能
1

**输入针脚 4** 来自已配置的输入端或输出端的信号反映在模块输入针脚 4/针脚 2 以及输出针脚 4、输出 **输入针脚 2*** 针脚 2 上。

**输出针脚 2*** "输入针脚 2"模块还可反映诊断输入功能的诊断输入。取决于配置。

IO-Link 模块 IO-Link 模块始终具有相同的结构:

IOL_I/O_x/xBytes

执行器关停*针脚 4/ 说明相应端口针脚的设定输出对地短路。

针脚 2

输出针脚 4*

位 3	位 2	位1	位 0
第□3	端口 2	端口 1	端口 0

执行器警告*针脚 4/ 如果电压供给未被设置的输出端,则提供此反馈。

针脚 2

第3位	第2位	第1位	第0位
端口 3	端口 2	端口 1	9 口將

**重启*针脚 4/针脚 2** 如果配置了此功能,执行器短路后不会自动重启,但必须通过插入相应位以激活端口。

第3位	第2位	第1位	第0位
第 口 3	端口 2	端口 1	9日紫

*仅适用于 BNI PNT-507-005-Z040

**仅适用于 BNI PNT-527-005-Z040

打开/关闭 IO-Link 如果配置了此功能,则会停用所有端口的 IO-Link 诊断,可以为所需的端口重新激活此诊 断。 诊断

第3位	第2位	第1位	第0位
岩口 3	場口 2	第口 1	0 口將

IO-Link 通信 每个 IO-Link 端口的位状态;此反馈用于指示通信是否已建立。

第3位	第2位	第1位	第0位
端口 3	端口 2	端口 1	端口 0

外围错误,插口 此反馈指示哪个端口出错。

第3位	第2位	第1位	第0位
端口 3	端口 2	端口 1	%□□

传感器电源短路 此反馈指示哪个端口上存在传感器电源短路。

第3位	第2位	第1位	第0位
З	7	-	0
当	山	日	制
rr F	17	17	17

B 类电源短路**

此反馈指示在哪个端口上存在 B 类电源短路。

第3位	第2位	第1位	第0位
□ 3	□ 2	□ 1	П 0
搖	號	紫	翡

站点诊断

此反馈指示发生了什么故障。

第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
IO-Link 短路	执行器警告	执行器短路	传感器电源 短路	外部错误	无 UA	执行器 US	传感器 US

IO-Link PD 有效

第3位	第2位	第1位	第0位

10-	LII	IK		Ħ	XX

第3位	第2位	第1位	第0位
3	2	1	0
$\Box$			

裩

裩

裩

裩

仅适用于 BNI PNT-507-005-Z040	
**仅适用于 BNI PNT-527-005-Z040	

#### 参数服务器 关闭:

已禁用数据管理功能,保留保存的数据。

### 删除:

已禁用数据管理功能,删除保存的数据。

### 恢复:

参数数据被下载到 IO-Link 设备。 一旦保存在端口的参数服务器中的参数数据与所连接的 IO-Link 设备不同,便会执行下载。 唯一例外:参数服务器为空。然后再次执行上传。

## 保存/恢复:

参数数据被上传和下载到 IO-Link 设备。

一旦端口参数服务器中保存的参数数据与连接的 IO-Link 设备不同,并且 IO-Link 设备无上传 请求,就会执行上传。

一旦设备请求了上传(上传标志位已设置),或者当主站端口中未存储数据时(例如,在删除 了数据之后,或者在首次上传之前),主站会开始从设备上传参数数据。



上传参数数据后,也会保存连接的 IO-Link 设备的供应商 ID 和设备 ID,直到数据记 。 _____录被删除。

当连接的 IO-Link 设备启动后,会进行验证。因此,只能使用同型号的 IO-Link 设备 进行数据管理。

### 6 监控&诊断

6.1. 通用

现场总线模块提供了若干诊断界面,它们的具体说明如下:

- 通过网页界面进行的设备诊断
- 通过 SNMP 进行的网络诊断
- 通过 PLC 进行的现场总线专项诊断

网页界面和现场总线专项诊断界面分别在单独的章节中进行说明。

对设备"监控和诊断"界面的访问利用以太网网络通过基于 IP 的管理界面来实现。IP 访问的 必要设置不仅可以通过"集成"章节中所述的操作来完成,而且也可以利用 PROFINET 的 DCP 协议,通过其他专用配置工具来完成。为此,必须设置以下参数:

- IP 地址 (IP)
- 子网掩码 (SN)
- 网关地址 (GW)
- 子站设备名称

可以通过网页界面将这些配置设置恢复为出厂默认设置。

只有在模块与控制器之间没有活动状态的连接时,才能应用配置设置。

**6.2. SNMP MIB** 设备网络接口的监控和诊断可以利用 SNMPv1 协议来实现。可以简单地通过 SNMP 浏览器, 借助普通的网络管理工具来访问这些监控和诊断数据。

支持的 MIB 如下:

- MIB-2 (RFC 1213)
- LLDP-MIB (IEEE 802.1AB)

MIB-2 的模块特有信息由现场总线模块提供:

MIB 变量	说明
sysDescr	实体的文本描述。 这个值应包含系统硬件类型、软件操作系统和网络软
	件的全名及版本标识。
sysObjectID	{1.3.6.1.4.1.44233.1.2.1}
	对于产品企业编号 (PEN) 为 44233 的巴鲁夫产品,产品列表在
	BALLUFF-PRODUCTS-MIB 中定义
sysUpTime	自上次重新初始化系统的网络管理部分之后所经过的时间(百分之几
	秒)。
sysContact	此受管节点的联系人的文本标识,以及与此人的联系方式有关的信息。
	("BALLUFF")
sysName	在管理层面上为此受管节点指定的名称。一般情况下,这是此节点的全
	称域名。
	("BNI PNT")
sysLocation	此节点的物理位置(比如,"73765 Neuhausen a.d.F, Germany")

# 6 监控&诊断

MIB 变量	以太网端口	IO-Link 端口
ifIndex	它是一个唯一的值,从1开始连	
	续编号。	
ifDescr	它是一个文本字符串,包含与接	"IO-Link X" / "IO-IN X" /
	口有关的信息, 比如 "Ethernet X"	"IO-OUT X"
ifType	IANAifType = 6	IANAifType = 280 (sdci)(适用于
	(ethernetCsmaCd)(适用于以	IO-Link 端口)
	太网端口)	=0(其他)(适用于 I/O 端口)
ifMTU	以太网 MTU 的长度	它是 IO-Link 过程数据的长度(通
		常最多 32 字节),或者为 1,此
		变量适用于 IO 端口
ifSpeed	实际的以太网传输速度	IO-Link 速度(无设备 = 0 bit/s,
		Com1 模式 = 4800 bit/s, Com2
		模式 = 38400 bit/s, Com3 模式 =
		230400 bit/s )
ifPhysAddress	为此端口分配的 MAC 地址	这个对象可包含长度为 0 的八位
		位组串,因为 IO-Link 是一种不涉
		及具体寻址的串行 P2P 协议。
ifAdminStatus	上行 (1),下行 (2),因具体情况	上行 (1), 下行 (2), 取决于是否配
	而异	置了 IO-Link 能力。
ifOperStatus	上行 (1),下行 (2),取决于是否连	接了 IO-Link 设备且此设备是否可
	正常工作。	
ifLastChange	接口进入当前工作状态时的	不适用
	sysUpTime值。如果在上次重新初	
	始化本地网络管理子系统前已进	
10-0-1-1-	入当前状态,则此对象的值为0。	
mnerrors	个迈用	因无效而被 IO-Link 王站拒绝(中
ifOurtOstata		止)的接收帧数。
	通过接口传输出去的八位位组的总 	数,包括帧字符。
ITOUTErrors	个适用	IO-Link 主站的重新尝试次数,它
		表示 天 败 的 包 传 输 次 致 。

MIB-2 的端口特有信息包含与网络连接以及 IO-Link 端口有关的诊断数据:

**7.1. 基本信息** BNI 现场总线模块包含一个用于获取详细的设备信息和配置设备的内置网络服务器。

要使用网络界面,必须首先确保模块已正确集成到网络中。此外,必须可以从运行浏览器的 PC 访问 BNI 模块的 IP 子网。有关支持的网络浏览器,请参阅相应的数据表。

要开启与网络服务器的连接,在浏览器的地址栏中输入模块的 IP 地址。然后出现包含基本设备信息的主页。

BALLUF	F	BNI PNT-508-105-Z015	Home	Ports	IODD	Login	Config	Log	i
Module Informati	ion								
Product Name:	BNI PNT-508-105-Z015								
Order Code:	BNI005H					-			
Name:	unknown name	1							
Location:	unknown location	1		00					
Contact:	unknown contact			)~~					
Firmware Revision:	3.2				, v				
Hardware Revision:	6					3			
Station name:	mydevice			)~~					
IP Address:	192.168.0.3		0	1					
Subnet Mask:	255.255.255.0		a (6	-		5			
Gateway Address:	0.0.0.0			Jee	( <u></u> )				
MAC Address:	00:19:31:3F:FF:32			/					
Link Speed Port 1:	100 Mbit/s FULL								
Link Speed Port 2:	No Link	1		00	0	7			
PLC Lock:	No	ļ							
			2	LED Leg	gend				

**7.2. 导航/信息** 导航栏位于窗口的上部区域,可让您在网络界面的各种对话框之间进行切换。要执行此操作, 请单击相应的图标。

选择"信息"选项卡后,将显示以下概览:



右上角的 "BALLUFF" 标志链接到国际巴鲁夫主页。

# **7.3. 登录/注销** 要使用网络界面对现场总线模块进行配置设置,必须首先登录。灰显的按钮表示不登录就无法 使用的功能。

默认密码为:

款以由问 <b>为</b> :	
BNI PNT-XXX-XXX-XXXX	"BNIPNT"
BNI EIP-XXX-XXX-XXXX	"BNIEIP"
BNI ECT-XXX-XXX-XXXX	"BNIECT"

密码无法更改!



成功登录后,对话框显示如下:

BALLUFF	BNI PNT-508-105-Z015	A Home	Ports	IODD	L. Logout	Config	E	i Info
User Login	Logout Successfully logged in.							

使用"注销"按钮再次注销。与网络服务器无交互5分钟后,用户将自动注销。



注

出于安全原因,现场总线模块一次仅显示一个具有配置访问权限的登录。但是,可以在现场总线模块上同时从多台 PC 读取数据(无需登录)。

**7.4. "主页"对话框** 在"主页"下,您将获得有关现场总线本身及其网络活动的基本信息。还将显示配置块是否由 控制器 (PLC) 启用。

还通过相应的 LED 显示有关当前过程数据和模块状态的信息。选择"LED 图例"后,会出现 一个解释 LED 含义的帮助对话框。

如果一个 IO-Link 设备连接到一个配置的 IO-Link 终端,则除模块数据外,还会以链接的形式 显示部分设备数据。选择其中一个链接后,将打开相应的设备对话框。



PNT:



EIP:



**7.5. "端口"对话框** "端口"对话框显示所连接的 IO-Link 设备的信息和过程数据。 在右侧现场总线模块的图像中选择所需的 IO-Link 端口,以查看设备数据。

> 注 【 仅当端口也配置为 IO-Link 端口时,才会显示 IO-Link 设备数据!

 未上传合适的
 可以通过"参数"选项读取和写入 IO-Link 设备的配置参数。在相应的单独用户指南(并遵循

 IODD
 IO-Link 约定)中描述了 IO-Link 设备的参数索引和子索引。

在"事件"下,您可以查看 IO-Link 设备是否存在诊断事件。

如果参数数据存储在参数服务器上,则可以在"参数服务器内容"下查看参数服务器的内容。

BVLLAL	-	BNI P	NT-508-105-Z01	5 A	<b>Ports</b>	IODD	Logout	Config	E Log	i Info
IO-Link Device Pro	perties (Port 0)									
Identification Data										
Vendor ID:										
Device ID:	0x050D20									Ĭ
Vendor Name:	BALLUFF									
Vendor Text:	www.balluff.com									
Product Name:	BNI IOL-302-002-Z046									
Product ID:	BNIOOAU									
Product Text:	Sensor/Actor hub M8								<b>)°°</b> @	
Serial Number:	7A 69 68 67 6A 68 73 6	C 66 61 6A 6	3 F6 64 6C 75							
Hardware Revision:	1								$\wedge$	
Firmware Revision:	1.0 2016/03/08 09:05:2	24 R2920								
Application specific tag:										
Process Data										
Inputs (hex):	20 00									
Outputs (hex):	00 00									
Parameters										
Index:										
Subindex:										
Data (hex):										
Result:										
	🖲 Read 🔘 Write	Apply	Clear							
Events										
Current Event:	Secondary supply voltage	ge fault (Port	Class B) - Check toler	ance						
Parameter server o	ontent									
Vendor ID (hex):	00 00									
Device ID (hex):	00 00 00									
Checksum (hex):	00 00 00 00									
Content (hex):	(none)									

具有直接参数访问的"端口"对话框

**已上传合适的** 如果已上传适用于连接到当前选定端口的 IO-Link 设备的 IODD(参见对话框 "IODD"),则不

 IODD
 会显示常规 "过程数据"和 "参数"对话框,而是显示扩展对话框。

 使用来自设备 IODD 的信息,以便更好地理解数据。

因此,在以下截图中,距离传感器的输入数据不仅显示为十六进制数字,而且还在"输入"下 进行了解释和标记。 由于传感器没有参数,因此不显示任何参数。

BALLUF	F	BNI PNT-508-105-Z015	<b>h</b> Home	<b>O</b> rts	Logout	Config	E	i Info
IO-Link Device Pro	operties (Port 2)							
Identification Data								
Vendor ID:	0x0378							
Device ID:	0x020101				(		) ⁹⁹ 🛞	
Vendor Name:	BALLUFF				,			
Vendor Text:	www.balluff.com				(	• I I 🕲		
Product Name:	BAW M18MI-BLC50B-S04G				,			
Product ID:	153938				(			
Product Text:	Inductive distance sensor,	15mm			,		00	1
Serial Number:					(			
Hardware Revision:	1.00						$\wedge$	
Firmware Revision:	1.01							
Application specific tag:							1	
Process Data						-		)
Inputs (hex):	00 03 FF							
Outputs (hex):	no outputs				100.00 100-00 100			
Input								
Distance absolute					1023			
Reserved bits					0			
Events								
Current Event:	no Event							
Parameter server o	content							
Vendor ID (hex):	00 00							
Device ID (hex):	00 00 00							
Checksum (hex):	00 00 00 00							
Content (hex):	(none)							

对话框"端口": IODD 解释和设备图像

如果当前选定端口上 IO-Link 设备的 IODD 具有参数,则这些参数将以表格形式显示(请参见 以下截图)。在此示例中,显示了巴鲁夫 Smart Light 的参数。

Smart Light 是一种信号灯,可在三种不同模式下使用。可以使用 IO-Link 参数设置这些模式。 参数值和相关文本存储在 IODD 中。

这意味着可以读取和显示"操作模式"("读取"和"全部读取"按钮)或写入设备("写入"按钮)。

如果子索引没有按钮,则不能单独处理它们,而只能一次处理整个索引。



Parame	eters			
				Read All
64 (0)	Operating mode (rw)	Segment mode 🝷	Write	Read
65 (0)	Number of segments (rw)	One segment 🔻	Write	Read
66 (0)	Type of level indicator (rw)	Bottom-up 🔻	Write	Read
67 <b>(0)</b>	Resolution of level indicator (rw)	8 bit •	Write	Read
68 (0)	Level mode, segment 1 (rw)	See child elements		
68 (1)	Level mode, segment 1 color	Off 👻	Write	Read
68 (2)	Level mode, segment 1 dominance	${igodot}$ Color is not dominant ${igodot}$ Color is dominant	Write	Read
69 (0)	Level mode, segment 2 (rw)	See child elements		
69 (1)	Level mode, segment 2 color	Off 👻	Write	Read
69 (2)	Level mode, segment 2 dominance	🔊 Color is not dominant 🔊 Color is dominant	Write	Read
70 (0)	Level mode, segment 3 (rw)	See child elements		
70 (1)	Level mode, segment 3 color	Off 👻	Write	Read
70 (2)	Level mode, segment 3 dominance	$\ensuremath{\mathbb O}$ Color is not dominant $\ensuremath{\mathbb O}$ Color is dominant	Write	Read
71 (0)	Level mode, segment 4 (rw)	See child elements		
71 (1)	Level mode, segment 4 color	Off 👻	Write	Read
71 (2)	Level mode, segment 4 dominance	💿 Color is not dominant 💿 Color is dominant	Write	Read

"端口"对话框: IODD 已上传的 IO-Link 设备的参数列表

**7.6. "IODD"对话框** 使用此对话框,您可以将 IODD(IO-Link 设备的设备说明文件)和相关设备图像传输到现场总 线模块,以便在"端口"对话框中详细显示连接的 IO-Link 设备。

连接 IO-Link 设备并激活 IO-Link 端口后,对话框会显示一个包含有关 IO-Link 设备信息的表格。

现场总线模块文件系统仅支持 "8+3" 格式的设备名称,即名称长度受限。由于 IODD 文件通常 以长文件名发布,因此在上传至现场总线模块之前,必须重命名这些文件,并在 PC 上提供短 命名方案。

为此,对话框中提供了帮助设置,当前连接的 IO-Link 设备的相关所需 IODD 文件名显示在列 表底部(IODD 文件名列)。

无 IODD 的图像文件也可以上传;图像仍显示在"端口"对话框中。

BVLL	UFF		BNI	PNT-508-	105-Z01	5 🔶	0	-	1	•	∎	i
						Home	Ports	TODD	Logout	Config	Log	Inte
IODD Man	igement				Inf	ormation						
Device	Picture				This	module has a	FAT12 fil	e system,	which me	ans it sup	ports onl	y file
BA050A01.x	ml X	Delete			the	suggested file	ention. P	the table	below.	r IODDs	accordin	g to
BA020101.x	ml X	Delete			The	suggested filen	ame is ge	nerated a	ccording to	following	rule:	
BA050D20.x	mi X	Delete				• The first two	character	s of the f	ile name a	re the first	two lette	ers of
Choose the I	ODD to upl	oad:				<ul> <li>the IODD Ve characters ar</li> <li>The remain hexadecimal</li> </ul>	ndor Nam e substitu ng 6 ch represent	e. If the ted by un aracters ation (pag	device has derscores. must en ided with z	code the cros if nec	DeviceIl cessary).	those D in
					Not	e that the filena	me must o	contain th	e DeviceID	that is in	the IODD	file!
Upload												
Upload Currently o	onnected	IO - Link Device	s:									
Upload Currently o Vendor Nat	onnected	l IO - Link Device	s: Product ID	Vendor ID	Device ID	IODD Filenam	e					
Upload Currently of Vendor Nar BALLUFF	onnected ne Produc BNI IOI	I IO - Link Device t Name 302-002-Z046	s: Product ID BNI00AU	Vendor ID 0000	Device ID 050D20	IODD Filenam BA050D20.xml	e					
Upload Currently of Vendor Nat BALLUFF BALLUFF	onnected ne Produc BNI IOI BNI IOI	<b>I IO - Link Device</b> <b>:t Name</b> -302-002-Z046 -802-000-Z036	<b>Product ID</b> BNI00AU BNI0072	Vendor ID 0000 0378	Device ID 050D20 050A01	IODD Filenam BA050D20.xml BA050A01.xml	e					

使用"删除"按钮,您可以在需要时从现场总线中删除 IODD 和设备图像。



**7.7. "配置"对话框** 配置页面启用模块的配置。您可以更改模块信息文本和端口配置。 "设置端口"操作不会永久存储在设备中,并且会在下次重启或重置后丢失。

PNT/ECT:

BALLUFF	BNI PNT-508-105-Z015	<b>↑</b> Home	Ports	IODD	Logout	Config	E	i Info
Module Configuration	Port Configuration							
Name:					-			
Dalluli Gribn								
Colorentiates (c. 0	Pin			00 10 00		Pin		Mada
Schurwaldstrabe 9	TO Link				1 a 5	IO Link		Houe
Lan (0) 7158 172	Digital Input		<b>/</b>	U.S.	2	Digital Input		-
+49 (0) /156 175								
	IO Link •	4			3 4	IO Link		•
	Digital Input -			Y	1 2 5	Digital Input		•
	IO Link 🔹	4	000		5 4	IO Link		•
	Digital Input 🚽				2	Digital Input		-
	IO Link •	4	00		4	IO Link		•
	Digital Input 🔹			<u> </u>	2	Digital Input		•
	1	_						
Save Configuration								
Reboot Factory Reset	Set Ports							

### EIP:

BALLUFF	BNI EIP-508-105-Z015	<b>A</b>			L	<b>Q</b>		i
Module Configuration	Port Configuration	Home	POILS	1000	Logout	Coning	LOG	1110
lame:								
ocation:	Pin		AND DE 1	6 LK1 100 LK2	- P	in	-	Mada
	IO Link V				4	Digital Input	/Output	V
ontact:			/		2	Digital Input	/Output	~
+49 (0) 7158 173	Digital input output		01			orgital impai	output	
DHCP Client	Digital Input/Output					Olink		V
Static IP	Digital Input/Output					Digital Input	Output	
IP Address:		-	63	10	1	Jigitai mpu	output	<b>_</b>
192 .168 .0 .159	-							
Subnet Mask:	Digital Input/Output 🗸				4 1	Digital Input	/Output	~
255 .255 .255 .0	Digital Input/Output 🗸		<b>/</b>		2	Digital Input	/Output	~
Gateway Address:		Caller C						
192 168 0 1				0				
Factory IP	Digital Input/Output V				4	OLink		~
ID Address 102 168 1 1	Digital Input/Output		07		5 2	Jigital Input	/Output	~
Gubert Marky 255 255 255 2			_					
Subhet Mask: 255.255.255.0			0					
Gateway Address: 192.168.1.1								
in order to change the IP adress, t's necessary to reboot the module after saving the configuration.								
Save Configuration								
Debast Sector Deast	Sat Data							

通过单击"保存配置"使用左侧的参数设置"模块配置",并永久存储在设备中。 就好像关闭模块的电源并再次打开一样,"重启"按钮重新启动设备。 单击"恢复出厂设置"删除设备中保存的配置和日志文件,然后执行重启,从而设备恢复为交 付时的默认出厂配置。

7.8. "日志"对话框

此对话框提供有关设备的一般服务信息以及日志功能。

上部的表(见下面的截图)包含所有服务查询的重要信息。



**注** 如果您有关于特定情况的详细问题,请向我们发送此网页的截图或以 PDF 格式打印 该网页。

"日志"按时间顺序显示发生的事件。这为设备中的详细故障排除提供了工具。

ЗЛL	LUFF		BNI P	NT-508-105-	Z015	fiome	Ports	1000	L. Logout	<b>‡</b> Config	E	i Info
Inform	nation											
Produ	ct name:	BNI PNT-508-105-Z015	В	rowser time:	2016-12-1	6 10:26:	29,495					
Firmw	are revision:	3.2	5	ystem uptime:	50 secs 29	1 msecs						
MAC a	iddress:	00:19:31:3F:FF:02	F	ree flash space:	1720 KB							
IP add	Iress:	192.168.0.10	V	leb version	2.0.113							
Brows	er version:	Firefox 50.0										
Log							Set mod	lule time	Clear	Log	Update	Log
No.	Severity	Date		Origin				Messa	ge			
0	Notice	2000-01-01 00:00	0:00.404	SYS	System	startup	(Oct 6 2	016, 11:5	4:01)			
1	Notice	2000-01-01 00:00	0:00.437	SYS	Set MA	C addres	ss: 00:19	:31:3F:FF	:02			
2	Notice	2000-01-01 00:00	0:00.493	IOL_MASTE	R IO-Link	Master	started					
3	Informatio	nal 2000-01-01 00:00	0:00.501	IOL_MASTE	R FW ver	sion 1.2	.8					
4	Notice	2000-01-01 00:00	0:01.999	ETH	Port 1:	Link Up	(100 MB	t/s, full du	plex)			
5	Notice	2000-01-01 00:00	37.926	WEB_IF	Login s	uccessfu	I, IP add	ess: 192.	168.0.50			
6	Error	2000-01-01 00:00	0:41.902	IOL_MASTE	R Port 0:	Device o	lisconnec	ted				
7	Error	2000-01-01 00:00	1:42.272	IOL_MASTER	R Port 1:	Device of	lisconnec	ted				
8	Error	2000-01-01 00:00	0:42.981	IOL_MASTE	R Port 3:	Device of	lisconnec	ted				
9	Notice	2000-01-01 00:00	0:43.169	IOL_MASTER	R Port 2:	ISDU re	ad error:	Error code	e 80 Addit	ional Cod	e 11	
10	Notice	2000-01-01 00:00	0:43.347	IOL_MASTER	R Port 2:	ISDU re	ad error:	Error code	e 80 Addit	ional Cod	e 11	
11	Warning	2000-01-01 00:00	0:43.347	IOL_MASTER	R Port 2:	BNI IOL	101-501	-K018 cor	nnected			
12	Notice	2000-01-01 00:00	):44.145	IOL_MASTER	R Port 4:	ISDU re	ad error:	Error code	e 80 Addit	ional Cod	e 11	
13	Error	2000-01-01 00:00	0:44.183	IOL_MASTER	R Port 5:	Device o	lisconnec	ted				
14	Warning	2000-01-01 00:00	0:44.499	IOL_MASTER	R Port 4:	BNI IOL	-801-000	-Z036 cor	nected			
15	Error	2000-01-01 00:00	0:44.830	IOL_MASTER	R Port 6:	Device of	lisconnec	ted				
16	Error	2000-01-01 00:00	0:45.200	IOL_MASTER	R Port 7:	Device o	isconnec	ted				

按"严重度"列对事件进行分类:

**内部错误**(紧急、警报、严重)

→ 现场总线模块已检测到自身存在不应在正常运行期间发生的(硬件或软件)故障。如果发 生这种情况,必须维修或更换模块。

**外部错误**(错误、警告)

→ 现场总线模块已检测到可能从外部影响模块的非允许事件。系统可能需要进行故障排除。

**事件**(信息、通知)

现场总线模块检测到一个重要的正常操作事件并报告。这些可能包括(例如)通过网络界面和 其他也被记录的配置界面进行的配置操作。

单击"设置模块时间"将当前浏览器时间发送至现场总线模块,但不会永久存储该时间。重置、 重启或断电后,时间从 2000 年开始重新运行。

单击"更新日志"可刷新显示,单击"清除日志"可删除所有条目。日志条目存储在环形缓冲区中。

**8.1. 诊断消息** 在出现错误的情况下由模块生成的诊断消息通常由 PLC 读取和处理。也可以通过功能模块从 模块读出诊断消息,并对此消息进行评估。

诊断消息的长度为 34 字节,可分为 3 个数据块: 块报头、警报说明符、通道属性

字节	值	含义	方形
0	00		
1	02		
2	00		
3	1E		
4	01	块版本高	
5	00	块版本低	
6	00	藝招米刑	
7	01		
8	00		
9	00		
10	00		
11	00		14 년 기
12	00	任捕旦	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
13	01	加信亏	
14	00	乙任埔只	
15	01	丁畑僧丂	
16	00		
17	00		
18	00		
19	17		
20	00		
21	00		
22	00	于 供 TD	
23	01		
24	XX	数扫浴四次	
25	36		
26	80		ᄴᄓᄿᇚᄷ
27	00	用户结构 ID	警报况明付
28	ХХ		
29	XX	·····································	
30	08		
31	00	」 通道属性 	
32	00		通道属性
33	1A	通道错误类型	

**8.2. 块报头** 诊断消息的第一部分是所谓的块报头,其长度为 24 字节。

**块类型** 块报头的前 2 个字节由块类型描述,用于定义数据类型。

可能的值	含义
0x0002	低位警报通知

**块长度** 它是一个2字节数据,用于定义其后的诊断消息的长度。 (如要形成完整的诊断消息,必须添加2字节的"块类型"数据和2字节的"块长度"数据。)

**块版本** 低位字节固定为 0x01,高位字节固定为 0x00

**警报类型** 2 字节;这里提供有关报警类型的信息

可能的值	含义
0x0001	诊断

**API** 4 字节,默认为 0。

可能的值	含义
0x00000000	默认值

插槽

它是一个2字节数据,用于描述模块的哪个插槽报告了错误

### BNI PNT-507-005-Z040

可能的值	含义
0x0001	插槽 0(主模块)
0x0002	插槽 1 - 4(IO-Link 端口 0 - 3)
0x0003	插槽 1 - 4(IO-Link 端口 0 - 3)
0x0004	插槽 1 - 4(IO-Link 端口 0 - 3)
0x0005	插槽 1 - 4(IO-Link 端口 0 - 3)
0x0006	插槽 5 - 20(标准 IO 模块)
0x0007	插槽 5 - 20(标准 IO 模块)
0x0008	插槽 5 - 20(标准 IO 模块)
0x0009	插槽 5 - 20(标准 IO 模块)
0x0010	插槽 5 - 20(标准 IO 模块)
0x0011	插槽 5 - 20(标准 IO 模块)
0x0012	插槽 5 - 20(标准 IO 模块)
0x0013	插槽 5 - 20(标准 IO 模块)
0x0014	插槽 5 - 20(标准 IO 模块)
0x0015	插槽 5 - 20(标准 IO 模块)

子插槽

它是一个2字节数据,用于描述插槽的哪个子插槽报告了错误

可能的值	含义
0x0001	子插槽 1

模块 ID

它是一个 4 字节数据,用于描述相应的插槽中插入了哪个模块。 (模块 ID 保存在 GSDML 文件中)

可能的值	含义
0x00000017	BNI PNT-xxx-xxxx
0x0000025	IOL 输入 1 输出 0
0x0000026	IOL 输入 2 输出 0
0x000003A	IOL 输入 4 输出 0
0x000003B	IOL 输入 6 输出 0
0x0000027	IOL 输入 8 输出 0
0x0000035	IOL 输入 10 输出 0
0x0000037	IOL 输入 16 输出 0
0x000003C	IOL 输入 24 输出 0
0x0000028	IOL 输入 32 输出 0
0x0000029	IOL 输入 0 输出 1
0x0000002A	IOL 输入 0 输出 2
0x000003D	IOL 输入 0 输出 4
0x000003E	IOL 输入 0 输出 6
0x0000002B	IOL 输入 0 输出 8
0x0000036	IOL 输入 0 输出 10
0x0000038	IOL 输入 0 输出 16
0x000003F	IOL 输入 0 输出 24
0x0000002C	IOL 输入 0 输出 32
0x000002D	IOL 输入 1 输出 1
0x000002E	IOL 输入 2 输出 2
0x00000040	IOL 输入 2 输出 4
0x00000041	IOL 输入 4 输出 2
0x00000042	IOL 输入 4 输出 4
0x0000002F	IOL 输入 2 输出 8
0x0000043	IOL 输入 4 输出 8
0x0000030	IOL 输入 8 输出 2
0x00000044	IOL 输入 8 输出 4
0x0000045	IOL 输入 8 输出 8
0x0000031	IOL 输入 4 输出 32
0x0000032	IOL 输入 32 输出 4
0x0000039	IOL 输入 16 输出 16
0x0000046	IOL 输入 24 输出 24
0x0000033	IOL 输入 32 输出 32
0x0000059	输出针脚 4
0x000005A	输出针脚 2
0x000005B	输入针脚 4
0x000005C	输入针脚 2

子模块 ID

它是一个 4 字节数据,用于描述相应的模块中使用了哪个子模块。 (子模块 ID 保存在 GSDML 文件中)

可能的值	含义
0x0000001	BNI PNT-xxx-xxxx

```
8 诊断
```

**8.3. 警报说明符** 2 字节,进一步分为以下位区:

**序列号** 位 0-10,每当新出现了诊断消息时,此计数器便会递增。

**通道诊断** 第 11 位

可能的值	含义	
0x00	没有与通道相关的诊断消息待处理	
0x01	有与通道相关的诊断消息待处理	

制造商特有的

诊断消息

可能的值	含义	
0x00	没有与制造商相关的诊断消息待处理	
0x01	有与通道相关的诊断消息待处理	

**子模块诊断状态** 第 13 位

可能的值	含义	
0x00	不存在其他子模块诊断消息	
0x01	存在至少一个其他子模块诊断消息	

位 14 保留

第12位

AR 诊断状态 第 15 位

可能的值	含义	
0x00	不存在其他模块诊断消息	
0x01	存在至少一个其他模块诊断消息	

用户结构 ID

2字节,用于描述诊断类型

可能的值	含义
0x8000	与通道相关的诊断

8.4. 通道号

# 配置为标准 I/O

错误类型	通道号
欠压 US	8000
欠压 UA	8000
无 UA	8000
针脚1-3 传感器短路	0n
执行器针脚 2-3 短路	0n
执行器针脚 4-3 短路	0n

n = IOL 端口编号

## 配置为 IO-Link

错误类型	通道号
线路断开	0
IOL 针脚 4-3 短路	0
针脚1-3 传感器短路	0
IOL 设备配置错误	0

# IO-Link 设备诊断

错误类型	通道号
短路	1
欠压	1
超过上限值	1
低于下限值	1

2字节,进一步分为以下位区: 8.5. 通道属性

## 类型

可能的值	含义
0x00	只有在通道号为 0x8000 或者下方未定义相关的类型时,才使用
	这个值。
0x01	1位
0x02	2位
0x03	4 位
0x04	8位
0x05	16 位
0x06	32 位
0x07	64 位
0x08 – 0xFF	Reserved
位 0-7	

位8,未使用,始终为0。 累积

维护

可能	的值	AW	
第9位	第 10 位	含义	
0x00	0x00	诊断	
位 9-10			

### 说明符

可能的值	含义	
0x00	未使用	
0x01	显示了诊断消息	
0x02	诊断消息消失	
0x03	诊断消息消失,但有别的诊断消息仍处于活动状态	
位 11-12		

# 方向

可能的值	含义	
0x00	制造商特有	
0x01	通道用作输入端	
0x02	通道用作输出端	
0x03	通道用作输入端和输出端	
<u> </u>		

位 13-15

# 8.6. 通道错误类型

错误代码(十六进制)	说明
0x0000	未知错误
0x0001	短路
0x0002	欠压
0x0003	过压
0x0004	过载
0x0005	温度超限
0x0006	电缆断裂
0x0007	超过上限值
0x0008	低于下限值
0x0009	错误
0x001A	外部错误
0x001B	传感器配置不正确(IO-Link 设备)
0x0101	执行器警告
0x0105	执行器电源欠压
0x0104	无执行器电源

### 9 IO-Link 设备的配置

选项

IO-Link 设备可以通过 Web 服务器、功能模块和 IO-Link Device Tool(IO-Link 设备工具)来 配置。

在使用此设备工具和 Web 服务器时,所需的大多数参数都通过此软件设置。

采用西门子公司 (Siemens AG) IO_Call 功能模块的示例项目可以在巴鲁夫主页下载。

Web 服务器和 IO-Link Device Tool 可直接访问模块,功能模块则用于编译报文,该报文通过 DPV1 功能发送到主站。

## 报文结构

区域	以字节为单位的大小	值(十进制)	定义
调用报头	1	08h	08h 表示"调用",固定不变
	1	0	IOL 主站
		163	端口号
		64255	Reserved
	2	65098	FI_索引,后接 IO-Link 报头
IO-Link 报头	1		Task
		0255	2 = 写入
			3 = 读取
	2	032767	IO-Link 索引
		65535	端口功能
	1	0255	IO-Link 子索引
数据范围	232		要写入或读取的数据范围

读取

如要读出数据,必须针对相应的插槽/索引/子索引,为主站指定读取任务。

为此,必须通过相应的方式(插槽、索引)调整报文,并且必须在"任务"下方输入表示读取的 0x03。

然后可以通过写入指令将报文发送到相应的模块。

模块从 IO-Link 设备读取数据。 数据获取可以通过读取此同一报文来实现。

**写入** 如要写入数据,必须针对相应的插槽/索引/子索引,为主站指定写入任务。

为此,必须通过相应的方式(插槽、索引)调整报文,并且必须在"任务"下方输入表示写入的 0x02。 然后可以通过写入指令将报文发送到相应的模块。
## 10 附录

10.1. 供货清单包含的 BNI PNT 包含以下物品: 物品

IO-Link 模块 -

- 4x M12 盲插 -
- 接地带 -
- M4x6 螺钉
- 20 个信息标志 -

# 10.2. 订单号

	BNI PNT-5xx-005-Z040
巴鲁夫网络接口	
ProfiNet	
功能	
507 = IP 67 IO-Link 主站模块,4 个 IO-Link 端口,A 类	
527 = IP 67 IO-Link 主站模块,4 个 IO-Link 端口,B 类	
찐묵	
 005 = 两端口交换机	
机械版本 —————————————————————	
Z040 = 压铸锌	
数据传输:2 x M12 内螺纹	
电源连接 <b>:7/8</b> " 公螺纹/母螺纹	
传感器接口:4 x M12 内螺纹	

## 10.3. 订单信息

产品订购代码	订购代码
BNI PNT-507-005-Z040	BNI0092
BNI PNT-527-005-Z040	BNI00A9

# www.balluff.com

巴鲁夫自动化(上海)有限公司 上海市浦东新区成山路 800 号 云顶国际商业广场 A 座 8 层 热线电话: 400 820 0016 传真: 400 920 2622 邮箱: sales.sh@balluff.com.cn



#### **Headquarters**

#### Germany

Balluff GmbH Schurwaldstrasse 9 73765 Neuhausen a.d.F. Phone +49 7158 173-0 Fax +49 7158 5010 balluff@balluff.de

# Eastern Europe Service Center

#### Poland

Balluff Sp. z o.o. UI. Graniczna 21A 54-516 Wrocław Phone +48 71 382 09 02 service.pl@balluff.pl

# **DACH Service Center**

Germany

Balluff GmbH Schurwaldstrasse 9 73765 Neuhausen a.d.F. Phone +49 7158 173-370 service.de@balluff.de

# Americas Service Center

# USA

Balluff Inc. 8125 Holton Drive Florence, KY 41042 Toll-free +1 800 543 8390 Fax +1 859 727 4823 service.us@balluff.com

# Southern Europe Service Center

# Italy

Balluff Automation S.R.L. Corso Cuneo 15 10078 Venaria Reale (Torino) Phone +39 0113150711 service.it@balluff.it

# Asia Pacific Service Center

# **Greater China**

Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd. No. 800 Chengshan Rd, 8F, Building A, Yunding International Commercial Plaza 200125, Pudong, Shanghai Phone +86 400 820 0016 Fax +86 400 920 2622 service.cn@balluff.com.cn