# BALLUFF

# **BNI CIB-508-105-Z015** CC-Link IE Field Basic IO-Link-Master



deutsch english 中文 Betriebsanleitung User´s Guide 用户指南

www.balluff.com

# BALLUFF

## BNI CIB-508-105-Z015 CC-Link IE Field Basic IO-Link-Master Bedienungsanleitung



### Inhaltverzeichnis

In	haltverzeichnis	0
1	Allgemein 1.1. Gliederung des Handbuchs 1.2. Typografische Konventionen Aufzählungen Handlungen Schreibweisen Querverweise 1.3. Symbole 1.4. Abkürzungen 1.5. Abweichende Ansichten	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2	Sicherheit 2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung 2.2. Installation und Inbetriebnahme 2.3. Allgemeine Sicherheitshinweise 2.4. Beständigkeit gegenüber aggressiven Stoffen Gefährliche Spannung	3 3 3 3 3 3 3
3	Erste Schritte 3.1. Modulübersicht 3.2. Port 3.3. Mechanischer Anschluss 3.4. Elektrischer Anschluss Versorgungsspannung Funktionserde 3.5. CC-Link IE Field Basic Anschluss 3.6. Sensor-/Aktor-Anschluss	4 4 5 5 5 5 6 6 6 6
4	Display 4.1. Allgemeines 4.2. Werkseinstellung 4.3. Steuerung und Darstellung 4.4. Anlauf 4.5. Hauptmenu 4.6. Menüpunkt: Netzwerkkonfig 4.7. Menüpunkt: Modulinfo 4.8. Menüpunkt: Anzahl belegter Stationen 4.9. Menüpunkt: Werkseinstellungen	7 7 7 8 8 8 9 9
5	Integration 5.1. Allgemeines 5.2. Netzwerk Parameter 5.3. Network Configuration Settings 5.4. CSP+-Datei (Network Configuration Settings)	10 10 10 11 13
6	CC-Link IE Field Basic 6.1. Allgemeines CC-Link IE Field Basic Netzwerk Ethernet CIB Modul 6.2. Pin-Port Nummerierung und Adressierung 6.3. Zustandsmaschine	<b>14</b> 14 14 14 <b>15</b> <b>16</b>
7	Zyklische Übertragung 7.1. Allgemeines 7.2. RX und RY 7.3. Details 7.4. Wort-Bereich RWr und RWw	17 17 17 19 20

7.5. Details Module status area	22
7.6. Prozessoatenreprasentation (Byte Swap)	22
7.7. Initialisierung 7.8. Parametrierung während des Betriebs	23
7.0. Faramentering wantend des Detriebs 7.9. Error/Warning Handling	24
7.10. Konfiguration	23
8 Parameter Processing	26
8.1. Parameter Processing	26
8.2. Allgemeine Einstellungen und Identifikationsdaten	28
8.3. IO-Link Device Validation	30
8.4. IO-Link Data Storage Content	31
8.5. Fehler Codes beim Parameter Processing	32
9 Fehlerbehebung	33
9.1. Anzeige durch LEDs	33
9.2. Anzeige in den Prozessdaten	33
9.3. Fehlerliste	34
10 Technische Daten	35
10.1. Abmessungen	35
10.2. Mechanische Daten	35
10.3. Betriebsbedingungen	35
10.4. Elektrische Daten	36
10.5. CC-Link IE Field Basic	36
10.6. Funktionsanzeigen	37
	37
FOILED	57
11 Anhang	38
11.1. Lieterumtang	38
11.2. Bestellcode	38
11.3. Bestellinformationen	38

## 1 Allgemein

1.1.	Gliederung des Handbuchs	Dieses Handbuch ist so gegliedert, dass ein Abschnitt auf dem anderen aufbaut. Kapitel 2: Grundlegende Sicherheitshinweise Kapitel 3: Erste Schritte
1.2.	Typografische Konventionen	Folgende typografische Konventionen finden in diesem Handbuch Verwendung.
	Aufzählungen	<ul> <li>Aufzählungen sind in Listenform mit Aufzählungspunkten dargestellt.</li> <li>Stichwort 1</li> <li>Stichwort 2</li> </ul>
	Handlungen	<ul> <li>Handlungsanweisungen sind durch ein vorangestelltes Dreieck gekennzeichnet. Das Ergebnis einer Handlung ist durch einen Pfeil gekennzeichnet.</li> <li>➢ Handlungsanweisung 1</li> <li>※ Ergebnis der Handlung</li> <li>➢ Handlungsanweisung 2</li> <li>Vorgänge können auch als Zahlen in Klammern dargestellt werden.</li> <li>(1) Schritt 1</li> <li>(2) Schritt 2</li> </ul>
	Schreibweisen	<b>Zahlen:</b> Dezimalzahlen werden ohne Zusatzbezeichnungen dargestellt (z. B. 123), Hexadezimalzahlen sind mit dem zusätzlichen Hinweis hex bzw. 0x (z. B. 0xA3, C2hex) dargestellt.
	Querverweise	Querverweise geben an, wo weitere Informationen zum Thema gefunden werden können.
1.3.	Symbole	Hinweis Dieses Symbol kennzeichnet allgemeine Hinweise.
		Achtung! Dieses Symbol kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, der unbedingt beachtet werden muss.
1.4.	Abkürzungen	BNIBalluff Network InterfaceCIBCC-Link IE Field BasicEMVElektromagnetische VerträglichkeitFEFunktionserdeHWHardwareIOLIO-LinkISDUIO-Link Parameter (Index Service Data Unit)n.a.Nicht verfügbarSPS/PLCSpeicherprogrammierbare SteuerungSIOStandard-Ein-/AusgängeSWSoftwareUAAktorversorgungUSSensorversorgungRWrWord-Daten-Input aus Sicht der Master-StationRWwWord-Daten-Ouput aus Sicht der Master-StationRXBit-Daten-Output aus Sicht der Master-StationRYBit-Daten-Output aus Sicht der Master-Station
1.5.	Abweichende Ansichten	Produktansichten und Bilder können in dieser Bedienungsanleitung vom angegebenen Produkt abweichen. Sie dienen lediglich als Anschauungsmaterial.

#### Sicherheit 2

- 2.1. Bestimmungsaemäße Verwendung
- 2.2. Installation und Inbetriebnahme



Das BNI CIB-Modul dient als ausgelagertes E/A-Modul und/oder IO-Link-Modul zum Anschluss an ein CC-Link IE Field Basic-Netzwerk.

## Achtuna!

Die Installation und die Inbetriebnahme sind nur durch geschultes Fachpersonal zulässig. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Arbeiten wie der Installation und dem Betrieb des Produktes vertraut sind, und über die für diese Tätigkeit notwendige Qualifikation verfügen. Bei Schäden, die aus unbefugten Eingriffen oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch gegenüber dem Hersteller. Der Betreiber hat die Verantwortung, dass die im spezifischen Einzelfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden.

2.3. Allgemeine Sicherheitshinweise

#### Inbetriebnahme und Prüfung

Vor Inbetriebnahme ist die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Das System darf nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in denen die Sicherheit von Personen von der Modulfunktion abhängt. Zugelassenes Personal

Installation und Inbetriebnahme dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Garantie- und Haftungsansprüche gegenüber dem Hersteller erlöschen bei Schäden durch:

- unbefugte Eingriffe
- nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- Verwendung, Installation, Handhabung entgegen den Vorschriften dieser Betriebsanleitung

#### Pflichten des Betreibers!

Das Modul ist eine Einrichtung der EMV Klasse A. Dieses Modul kann ein HF-Rauschen verursachen. Der Bediener muss geeignete Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Das Modul darf nur mit einer zugelassenen Stromversorgung betrieben werden. Es dürfen nur zugelassene Leitungen angeschlossen werden.

#### Störungen

Bei defekten und nicht behebbaren Modulstörungen das Modul außer Betrieb setzen und gegen unbefugte Benutzung sichern.

Die bestimmungsgemäße Verwendung ist nur gewährleistet, wenn das Gehäuse vollständig montiert ist.

2.4. Beständigkeit gegenüber aggressiven Stoffen

#### Achtuna!

Die BNI-Module haben grundsätzlich eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz in aggressiven Medien (z.B. Chemikalien, Öle, Schmier- und

Kühlstoffe jeweils in hoher Konzentration (etwa durch geringen Wassergehalt) ist die Materialbeständigkeit vorab applikationsbezogen zu überprüfen. Im Falle eines Ausfalles oder einer Beschädigung der BNI-Module bedingt durch solch aggressive Medien bestehen keine Mängelansprüche.

Gefährliche Spannung

#### Achtung!

Vor dem Arbeiten an dem Gerät dessen Stromversorgung abschalten.



∕∖∖

#### **Hinweis**

Im Interesse einer ständigen Verbesserung des Produkts behält sich die Balluff GmbH vor, die technischen Daten des Produkts und den Inhalt dieser Anleitung jederzeit, ohne Ankündigung zu ändern.

#### 3 Erste Schritte

3.1. Modulübersicht



- 1 Erdanschluss
- 2 CC-Link IE Field Basic Port 1(L/A1)
- 3 Display
- 4 Power Out
- 5 Status LEDs
- 6 Port 0
- 7 Port 1
- 8 Port 2
- 9 Port 3

- 10 Befestigungsbohrung
- 11 CC-Link IE Field Basic Port 2 (L/A2)
- 12 Schilder
- 13 Power In
- 14 Port 4
- 15 Pin/Port LEDs
- 16 Port 5
- 17 Port 6
- 18 Port 7

#### 3 **Erste Schritte**

#### 3.2. Port

	Port 0-7
BNI CIB-508-105-Z015	Eingang / Ausgang / IO-Link

#### 3.3. Mechanischer Anschluss

Das Modul wird mittels 2 M6-Schrauben und 2 Unterlegscheiben befestigt.

#### 3.4. Elektrischer Anschluss

Versorgungsspannung

Spannungsversorgung	(7/8", 5	Pins,	Stecker)
---------------------	----------	-------	----------

_	PIN	Signal	Beschreibung
40002	1	0 V	GND Modul- / Sensor- und Aktorversorgung
5 0 0/1	3	FE	Funktionserde
	4	+24 V	Modul-/Sensorversorgung (US)
	5	+24 V	Aktorversorgung (UA)

Spannungsausgang (7/8", 5 Pins, Buchse)

3	PIN	Signal	Beschreibung
2 0 4	1	0.1/	CND Modul / Separat und Aktory organization
	2	0 V	GND Modul- / Sensol- und Aktorversorgung
1005	3	FE	Funktionserde
	4	+24 V	Modul-/Sensorversorgung (US)
	5	+24 V	Aktorversorgung (UA)

#### Hinweis

Stromversorgung von Sensor/Bus und Aktor sofern möglich über eine getrennte Stromquelle herstellen.



Gesamtstromstärke < 9 A. Der Gesamtstrom aller Module darf selbst bei Reihenschaltung 9A nicht überschreiten. Empfohlene Absicherung 8A.

#### Achtung!

Keine Trennung der Versorgungsspannungen



Nicht getrennte Stromkreise der Spannungsversorgungen für Sensor und Aktor kann zu ungewollte Spannungseinbrüche der Sensorversorgung bei Schalten von Aktoren führen.

Verwenden Sie daher getrennt abgesicherte Spannungsversorgungen für Sensorik und Aktorik.

Weiterhin ist auf eine ausreichende Dimensionierung der Spannungsversorgung des Gerätes zu achten, um Anlauf- und Spitzenströme abzudecken. Das Absicherungskonzept ist entsprechend auszulegen.

#### 3 Erste Schritte

#### Funktionserde



#### Hinweis Die Verb

Die Verbindung des FE-Anschlusses vom Gehäuse zur Maschine muss niederohmig und möglichst kurz sein.

Wir empfehlen, für den FE-Anschluss beiliegendes Masseband zu verwenden.

#### 3.5. CC-Link IE Field Basic Anschluss

2	Pin	Funktion	Beschreibung
1 0 0 3	1	Tx+	Transmit Data +
4	2	Rx+	Receive Data +
M12	3	Tx-	Transmit Data -
D-coded female	4	Rx-	Receive Data -

#### 3.6. Sensor-/Aktor-Anschluss

2	Pin	Funktion
$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0^5 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	+24 V
0	2	Eingang / Ausgang
4	3	0V
M12 A-kodiert	4	Eingang / Ausgang / IO-Link
Buchse	5	n.a.

## Hinweis

Ungenutzte Port-Anschlüsse sind mit Abdeckkappen zu versehen, um die Schutzart IP67 zu gewährleisten.



#### Hinweis

Die digitalen Eingänge entsprechen der Eingangskennlinie nach EN 61131-2, Typ 3

#### 4 Display

**4.1. Allgemeines** Durch das eingebaute Display kann die Anzahl der belegten Stationen direkt am Modul eingestellt werden. Zusätzlich können weitere Information angezeigt und Funktionen ausgeführt werden.

Flussdiagramme beschreiben im Folgenden die Anzeigeabfolge am Display:



Stationsadresse/IP-Adresse

TF

192.168 003.001

#### 4 Display



#### 4 Display

4.8. Menüpunkt: Anzahl belegter Stationen



4.9. Menüpunkt: Werkseinstellungen



- Die Pfeiltaste kurz drücken um die Anzahl der aktuell belegten Stationen anzuzeigen.
- Die Set-Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt halten um in den Editiermodus zu gelangen. (Zahl fängt an zu blinken)
- Die Pfeiltaste betätigen um die Anzahl der belegten Stationen zu ändern (mögliche Werte: 2-5)
- Mit erneutem kurzen Druck der S-Taste wird der Editiermodus verlassen und die zuletzt angezeigte Anzahl der belegten Stationen übernommen. Diese Einstellung tritt sofort in Kraft und erfordert keinen Neustart (PLC-Einstellungen überprüfen!).
- In allen Fällen wird die interne Zustandsmaschine neu gestartet. Um eine Rekonfiguration während dem Betrieb zu vermeiden, wird empfohlen das Bit RYm22<sub>h</sub> (Display Locked) zu setzen um den Editiermodus zu blockieren.
- Die Set-Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
- Die Sicherheitsabfrage mit einer kurzen Betätigung der Set-Taste bestätigen.
- Das Modul wurde auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

5.1. Allgemeines Das Modul dient als ausgelagertes E/A-Modul und/oder IO-Link Modul zum Anschluss an ein CC-Link IE Field Basic-Netzwerk. Im Folgenden wird beispielhaft erklärt wie das Modul in ein Netzwerk mit Mitsubishi Master Station eingebunden werden kann.

Für die Integration wird das Mitsubishi Engineering Tool GxWorks3 verwendet.

#### 5.2. Netzwerk Parameter

<ul> <li>Parameter</li> <li>System Parameter</li> <li>FX5UCPU</li> <li>CPU Parameter</li> <li>Module Parameter</li> <li>Ethernet Port</li> <li>485 Serial Port</li> </ul>	Öffnen Sie bitte das Einstellungsfenster durch die folgende Operation. Je nach CPU kann die Option etwas anders heissen: Variante 1: Project window → Parameter → *das enstprechende CPU-Modul* → Module Parameter → Ethernet Port
<ul> <li>Parameter</li> <li>System Parameter</li> <li>R08CPU</li> <li>CPU Parameter</li> <li>Module Parameter</li> <li>Memory Card Parameter</li> </ul>	Variante 2: Project window → Parameter → *das enstprechende CPU-Modul* → Module Parameter

In diesem Fenster kann nun die CC-Link IE-Field Basic Master Station konfiguriert werden.

- "Own Node Settings" beschreibt die Konfiguration der PLC, bzw. der Master-Station.
- unter "CC-Link IEF Basic Settings" muss "To use or Not to Use CC-Link IEF Basic Setting" aktiviert werden. Unter "Network Configuration Settings" und "Refresh Settings" können weitere Einstellungen für CC-Link IE Field Basic vorgenommen werden.

Setting Item	
Item	
Own Node Settings	
IP Address	
IP Address	192.168.3.22
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	· · · ·
Communication Data Code	Binary
CC-Link IEF Basic Settings	
To Use or Not to Use CC-Link IEF Basic Setting	Enable
Network Configuration Settings	<detailed setting=""></detailed>
Refresh Settings	<detailed setting=""></detailed>
MODBUS/TCP Settings	
To Use or Not to Use MODBUS/TCP Setting	Not Used
Device Assignment	<detailed setting=""></detailed>
External Device Configuration	
External Device Configuration	<detailed setting=""></detailed>

 5.3. Network
 Configuration
 Settings
 Im Konfigurationsfenster können jetzt die einzelnen Stationen integriert werden. Dazu kann entweder vor der Installation das erforderliche Modul aus der Modul-Liste ausgewählt und durch Drag&Drop auf die Netzwerk-Linie gezogen werden oder nach der Installation "DetectNow" geklickt werden.

> Die DetectNow-Funktion ermöglicht die automatische Identifizierung der Module im CC-Link IE Field Basic Netzwerk. Die vom Modul gesendeten Informationen werden mit der Modul-Liste abgeglichen und das jeweilige Modul hinzugefügt. Für jedes Modul kann die IP-Adresse gesetzt werden.

Nach Anpassung der Adressen müssen die Änderungen zum jeweiligen Modul übertragen werden. Nutzen Sie hierzu die "Communication Setting Reflection of Slave Station" Funktion.

Connecte Cont 1 2 No. Model Name No. Model Name No. Model Staton No. Setton No.	1		¢	Detect Now ]	Link	Scan Setting											
No.         Model lawer         State         Even is         State	4	onnei	ted	Count 2	122.5		RX/RY Settin	0	RWw/	Wr Setting	il annas	Leonardari	( Learning	Teacore		1.50000	_
Image: States         Image: States         102.48.3.1         States         102.48.3.1         States         01.93.13.5402.8           Image: States         Image:	ΞL.		No.	Model Name	STAR	Station Type	Points	Start En	f Points	Start End	Group No.	RSVD STA	IP Address	Subnet Mask	MAC Address	Comment	
1       HI (CB-306-105-2015       1       Skew Statum       No (4 Coupled Statum)       0000       0077       1       No Settry       102       Coupled Statum)       0010       0177       04       0000       0007       1       No Settry       102       Coupled Statum)       010       0177       04       0000       0007       1       No Settry       102       Coupled Statum)       010       0177       04       0000       0007       1       No Settry       102       Coupled Statum)       010       0177       04       0000       0007       1       102       Coupled Statum)       010       0177       04       0000       0007       1       102       Coupled Statum)       010       0177       04       0000       0007       1       102       010       0177       04       0000       0007       1       102       010       0177       04       0000       0007       1       102       010       0177       010       0000       0077       100       0100       0177       0100       0100       0177       0100       0100       0100       0100       0100       0100       0100       0100       0100       0100       0100       0100 <t< td=""><td></td><td></td><td>0</td><td>Host Station</td><td>Û</td><td>Master Station</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>192.168.3.1</td><td>255.255.255.0</td><td></td><td></td><td></td></t<>			0	Host Station	Û	Master Station							192.168.3.1	255.255.255.0			
Image: Second 105-2013         S Second Second 101/2 Unicipal Second 101/2 Uni		¥.	1	BNI CIB-508-105-2015	1	Save Station	56 (4 Occupied Station)	0000 00	FF 128	0000 003	7F 1	No Setting	192.1 RN	388 388 388.0	00:19:31:35:40:28		
Sect Al Defer More 100 Other Other Monie - Other Describer	- 12	۳.	2	BNI CB-508-105-2015	5	Slave Station	28 (2 Occupied Station)	6100 01	7F 64	0080 00	€1.	No Setting	192.1	laite	00:19:31:35:67:03		
	- 1													where All			
With the set of the se														and a second			
Version Ver														-create			
With a constrained of the constr														Annual Datasa			
No States No States														NOVES DEVIC			
														hange Module			
Conversions Properties  Described  Described Described  Described Desc													7	heck +	19		100
													(	Inline +	Detect Now		
Parameter Processing of Sine Station													P	roperties	Communication Setti	ing Reflection of Slave	Station
STARTA         STARTA         STARTA															Parameter Processing	of Slave Station	
or Solor STAP Top STAPS Top STAPS Top STAPS Rec. and Top Top Staps																	
(2147) um2 plane         Image: Common plane         Image: Common plane         Image: Common plane           (m2 plane)         Image: Common plane         Image: Common plane         Image: Common plane           (m2 plane)         Image: Common plane         Image: Common plane         Image: Common plane           (m2 plane)         Image: Common plane         Image: Common plane         Image: Common plane           (m2 plane)         Image: Common plane         Image: Common plane         Image: Common plane				STAR1-4 STAR5-6													
				STARI4 STARS4													
	ost Star All Con Untra Total S	ton	d Ca	112471-4 51455-4 <b>1</b> 445-4 <b>1</b> 445-4 <b>1</b> 445-4 <b>1</b> 45-4 <b>1</b> 45-4													

Hinweis: Jedes BNI CIB-Modul besitzt als Werkseinstellung die IP-Adresse 192.168.3.10.

Nachdem die Konfiguration durchgeführt wurde, müssen die Einstellungen gespeichert werden. Dazu "Close with Reflecting Setting" klicken und im Einstellungsfenster auf "End" klicken, um auch dort die Einstellungen zu übernehmen. Bitte "Refresh Parameter" entsprechend anpassen.

Anschließend die Konfiguration in die Steuerung laden. Die Steuerung muss dann neu gestartet werden.

<mark>[]</mark> (	C-Link	IEF B	asic Configurati	on									
CC-	-Link IE	F Bas	ic Configuratior	n Edit	View	Clos	e with Discarding	g the Se	etting Close with R	eflecting	) the Se	tting	
		- 1	Detect Now			Link	Scan Setting						
Connected Count 1													
-		No	Io Model Name		STA#		RX/RY Setti	ng 'w/RW		r Sett			
$\mathbf{v}$				- Tanic					Points	Start	End	Points	Start
		0	Host Station	05.7015		0	Master Station	(2.00	cupied Station)	0000	0075	64	1000
	282	1	BIVI CIB-508-1	05-2015		1	Slave Station	(2 00		0000	007F	04	1000
	<												>
Host S STA All C unt: Tota	station #0 Connect :1 al STA#	ed Co	STA#1-2										>
Out	put												

5.4. CSP+-Datei (Network Configuration Settings)



Für die Inbetriebnahme des CIB-Moduls reicht das allgemeine Profil einer Intelligent Device Station aus der Modul-Liste aus. Wenn Sie jedoch zugeschittene Funktionalitäten des CIB-Moduls sowie das vordefinierte Daten Mapping verwenden möchten, muss das jeweilige Profil in GxWorks3 registriert werden. Sie finden die entsprechende CSP+-Datei auf http://www.balluff.com.

Für die Registrierung bitte alle Projekte im GxWorks3 schließen und durch die folgende Operation registrieren.

Menu Tools  $\rightarrow$  Profile Management  $\rightarrow$ Register Profil  $\rightarrow$  Select zip-file  $\rightarrow$  Ok

Falls Sie eine neue Version installieren wollen: Führen Sie zuerst folgende Schritte aus:

Menu Tools  $\rightarrow$  Profile Management  $\rightarrow$ Delete Profil  $\rightarrow$  Choose Module  $\rightarrow$  Delete  $\rightarrow$  Ok

Das Profil wird dann als separater Punkt in der Modul-List unter BALLUFF aufgeführt.

Wenn die Anzahl der anzuschließenden IO-Link Geräte und die gesamte Prozessdatengröße bekannt ist, kann in der Spalte "Points" die entsprechende Anzahl belegter Stationen (Occupied Stations) konfiguriert werden.

Auch hier sind die "Refresh Parameter" entsprechend anzupassen.

#### 6 CC-Link IE Field Basic

# 6.1. Allgemeines CC-Link IE Field Basic ist ein offener Feldbus, der auf Ethernet-Technologie basiert. Durch die Ethernet-Technik können herkömmliche Ethernet-Kabel verwendet werden. CC-Link IE Field Basic ist nur für Sterntopologien ausgelegt. Ein klassischer 100Base-T-Switch ist hier vollkommen ausreichend. Aufgrund des im CIB-Modul integrierten Switches, welcher eine Sterntopologie ermöglicht, lassen sich somit auch Linientopologien realisieren. Das heißt, dass man mehrere CIB-Module miteinander in einer Linie verkabeln kann.

#### CC-Link IE Field Basic Netzwerk

Element		Specification	
Anzahl maximaler Stationen in einem Netzwerk		64 maximal (Ein Modul kann mehrere Stationen belegen)	
Gruppe		Die maximale Anzahl Stationen in einer Gruppe beträgt 16. (Um mehr als 16 Stationen anzuschließen, müssen mehrere Gruppen genutzt werden.)	
	RY	64 bits (pro Station) (Ein Modul kann mehrere Stationen belegen.)	
Zuldiacha	RX	64 bits (pro Station) (Ein Modul kann mehrere Stationen belegen.)	
Daten	RWw	32 words (pro Station) (Ein Modul kann mehrere Stationen belegen.)	
	RWr	32 words (pro Station) (Ein Modul kann mehrere Stationen belegen.)	
Port Nummern		61450 (Zyklische Daten), 61451 (Port Nummr der Slave-Station für NodeSearch und IPAddressSet)	

#### Ethernet

Element	Spezifikation
Kommunikationgeschwindigkeit	100 MBit/s
Netzwerktopologie	Stern
Verbindungskabel	Ethernet-Kabel 100Base-T Standard: Kategorie 5e oder höher (doppelt geschirmt empfohlen)
Maximaler Abstand zwischen Stationen	100m max. (ANSI/TIA/EIA-568-B, Kategorie 5e)
Gesamtkabellänge	In Stern: Abhängig von Systemkonfiguration

#### **CIB Modul**

Element	Spezifikation
Maximale Anzahl belegter Stationen	5

#### 6 CC-Link IE Field Basic

#### 6.2. Pin-Port Nummerierung und Adressierung

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Zugehörigkeit der Beschriftung auf dem Modul (Port und Label) und der konkreten Zuordnung zu Pin und Prozessdaten (Register). DI = Digital Input DO = Digital Output

Port No.	Pin	Label	Register (konifugriert DI)	Register (konfiguriert DO)	Register (konfiguriert IO- Link, Beispiel 8 Byte PD- Größe)
0	4	XY 0	RXm00 <sub>h</sub>	RYm00 <sub>h</sub>	$RWrm04_h - RWrm07_h$ $RWwm04_h - RWw07_h$
	2	XY 1	RXm01 <sub>h</sub>	RYm01 <sub>h</sub>	nur DO/DI
1	4	XY 2	RXm02 <sub>h</sub>	RYm02 <sub>h</sub>	$RWrm08_h - RWrm0B_h$ $RWwm08_h - RWwm0B_h$
	2	XY 3	RXm03 <sub>h</sub>	RYm03 <sub>h</sub>	only DO/DI
2	4	XY 4	RXm04 <sub>h</sub>	RYm04 <sub>h</sub>	$\begin{array}{l} RWrm0C_{h} - RWrm0F_{h} \\ RWwm0C_{h} - RWwm0F_{h} \end{array}$
	2	XY 5	RXm05 <sub>h</sub>	RYm05 <sub>h</sub>	only DO/DI
3	4	XY 6	RXm06 <sub>h</sub>	RYm06 <sub>h</sub>	$\frac{\text{RWrm10}_{h} - \text{RWrm13}_{h}}{\text{RWwm10}_{h} - \text{RWwm13}_{h}}$
	2	XY 7	RXm07 <sub>h</sub>	RYm07 <sub>h</sub>	only DO/DI
4	4	XY 8	RXm08 <sub>h</sub>	RYm08 <sub>h</sub>	$\frac{\text{RWrm14}_{h} - \text{RWrm17}_{h}}{\text{RWwm14}_{h} - \text{RWwm17}_{h}}$
	2	XY 9	RXm09 <sub>h</sub>	RYm09 <sub>h</sub>	only DO/DI
5	4	XY A	RXm0A <sub>h</sub>	RYm0A <sub>h</sub>	$\begin{array}{l} RWrm18_{h} - RWrm1B_{h} \\ RWwm18_{h} - RWwm1B_{h} \end{array}$
	2	XY B	RXm0B <sub>h</sub>	RYm0B <sub>h</sub>	only DO/DI
6	4	XY C	RXm0C <sub>h</sub>	RYm0C <sub>h</sub>	$\frac{RWrm1C_{h} - RWrm1F_{h}}{RWwm1C_{h} - RWwm1F_{h}}$
	2	XY D	RXm0D <sub>h</sub>	RYm0D <sub>h</sub>	only DO/DI
7	4	XYE	RXm0E <sub>h</sub>	RYm0E <sub>h</sub>	$RWr(m+1)00_{h} - RWr(m+1)03_{h}$ $RWw(m+1)00_{h} - RWw(m+1)03_{h}$
	2	XY F	RXm0F <sub>h</sub>	RYm0F <sub>h</sub>	only DO/DI

#### 6 CC-Link IE Field Basic

6.3. Zustandsmaschine



"Die Rekonfiguration bezieht sich hierbei nur auf die Konfigurationsdaten im Prozessdatenabbild. Dies betrifft SLMP nicht. Sobald das "Operation condition setting request"-flag auf "1" gesetzt wird, wird in den Rekonfigurationszustand gewechselt, der instantan die konfigurierten Werte aus dem Prozessdatenabbild übernimmt. Eine IO-Link oder IO-Prozessdatenkommunikation findet hier nicht statt. Das "Operation condition setting completion"-flag wird auf "1" gesetzt. Damit wird signalisiert, dass die Rekonfiguration abgeschlossen ist. Setzt man nun das "Operation condition setting request"-flag zurück auf "0" startet das IO-Link-Gateway die Kommunikation mit der neuen Konfiguration.

# **7.1. Allgemeines** Die zyklische Datenübertragung teilt sich in einen Bit- und einen Wort-Bereich auf. CC-Link IE Field Basic basiert auf Stationen, wobei jede Station 64 Bits und 32 Worte einschließt.

Dass BNI CIB-Modul lässt sich zwischen 2 und 5 Stationen konfigurieren und bietet somit unterschiedliche Prozessdatengrößen von 8 – 32 Byte an. Der Bit-Bereich ist für alle Stationskonfigurationen gleich. Der Wort-Bereich enthält zusätzlich zu den Statusinformationen die IO-Link-Prozessdaten, welche je nach Konfiguration unterschiedlich groß ausfallen. Die Prozessdatengröße gilt für Input- und Output-Daten. Ein Wort wird mit jeweils mit zwei Byte belegt.

Profil	Anzahl Stationen	Größe der Prozessdaten (RWr und RWw)
P1	2	8 Byte In-/Out-Prozessdaten pro Port
P2	3	16 Byte In-/Out-Prozessdaten pro Port
P3	4	24 Byte In-/Out-Prozessdaten pro Port
P4	5	32 Byte In-/Out-Prozessdaten pro Port

#### 7.2. RX und RY

Register	Slave → Master	Register	Master → Slave
RXm00h	X 0 (Port 0, Pin 4)	RYm00h	Y 0 (Port 0, Pin 4)
RXm01h	X 1 (Port 0, Pin 2)	RYm01 <sub>h</sub>	Y 1 (Port 0, Pin 2)
RXm02 <sub>h</sub>	X 2 (Port 1, Pin 4)	RYm02h	Y 2 (Port 1, Pin 4)
RXm03 <sub>h</sub>	X 3 (Port 1, Pin 2)	RYm03h	Y 3 (Port 1, Pin 2)
RXm04 <sub>h</sub>	X 4 (Port 2, Pin 4)	RYm04 <sub>h</sub>	Y 4 (Port 2, Pin 4)
RXm05h	X 5 (Port 2, Pin 2)	RYm05h	Y 5 (Port 2, Pin 2)
RXm06h	X 6 (Port 3, Pin 4)	RYm06h	Y 6 (Port 3, Pin 4)
RXm07 <sub>h</sub>	X 7 (Port 3, Pin 2)	RYm07h	Y 7 (Port 3, Pin 2)
RXm08h	X 8 (Port 4, Pin 4)	RYm08h	Y 8 (Port 4, Pin 4)
RXm09h	X 9 (Port 4, Pin 2)	RYm09h	Y 9 (Port 4, Pin 2)
RXm0A <sub>h</sub>	X A (Port 5, Pin 4)	RYm0A <sub>h</sub>	Y A (Port 5, Pin 4)
RXm0B <sub>h</sub>	X B (Port 5, Pin 2)	RYm0B <sub>h</sub>	Y B (Port 5, Pin 2)
RXm0Ch	X C (Port 6, Pin 4)	RYm0Ch	Y C (Port 6, Pin 4)
RXm0Dh	X D (Port 6, Pin 2)	RYm0D <sub>h</sub>	Y D (Port 6, Pin 2)
RXm0E <sub>h</sub>	X E (Port 7, Pin 4)	RYm0E <sub>h</sub>	Y E (Port 7, Pin 4)
RXm0Fh	X F (Port 7, Pin 2)	RYm0Fh	Y F (Port 7, Pin 2)
RXm10 <sub>h</sub>	Diagnostic XY 0	RYm10 <sub>h</sub>	Direction XY 0
RXm11 <sub>h</sub>	Diagnostic XY 1	RYm11 <sub>h</sub>	Direction XY 1
RXm12 <sub>h</sub>	Diagnostic XY 2	RYm12h	Direction XY 2
RXm13 <sub>h</sub>	Diagnostic XY 3	RYm13 <sub>h</sub>	Direction XY 3
RXm14 <sub>h</sub>	Diagnostic XY 4	RYm14 <sub>h</sub>	Direction XY 4
RXm15 <sub>h</sub>	Diagnostic XY 5	RYm15 <sub>h</sub>	Direction XY 5
RXm16h	Diagnostic XY 6	RYm16h	Direction XY 6
RXm17 <sub>h</sub>	Diagnostic XY 7	RYm17 <sub>h</sub>	Direction XY 7
RXm18h	Diagnostic XY 8	RYm18h	Direction XY 8
RXm19 <sub>h</sub>	Diagnostic XY 9	RYm19 <sub>h</sub>	Direction XY 9
RXm1A <sub>h</sub>	Diagnostic XY A	RYm1A <sub>h</sub>	Direction XY A
RXm1Bh	Diagnostic XY B	RYm1Bh	Direction XY B
RXm1Ch	Diagnostic XY C	RYm1C <sub>h</sub>	Direction XY C
RXm1D <sub>h</sub>	Diagnostic XY D	RYm1D <sub>h</sub>	Direction XY D
RXm1Eh	Diagnostic XY E	RYm1E <sub>h</sub>	Direction XY E
RXm1Fh	Diagnostic XY F	RYm1Fh	Direction XY F
RXm20 <sub>h</sub>	Diagnostic Port 0	RYm20 <sub>h</sub>	Display Red LED
RXm21h	Diagnostic Port 1	RYm21h	Display Green LED
RXm22 <sub>h</sub>	Diagnostic Port 2	RYm22 <sub>h</sub>	Display Locked

m = Zugewiesene Stationsnummer des Moduls

Register	Slave → Master	Register	Master → Slave
RXm23h	Diagnostic Port 3	RYm23h	Reserved
RXm24 <sub>h</sub>	Diagnostic Port 4	RYm24 <sub>h</sub>	
RXm25h	Diagnostic Port 5	RYm25h	
RXm26h	Diagnostic Port 6	RYm26h	
RXm27 <sub>h</sub>	Diagnostic Port 7	RYm27 <sub>h</sub>	
RXm28h	US Voltage <18V	RYm28h	
RXm29h	UA Voltage <18V	RYm29h	
RXm2A <sub>h</sub>	UA Voltage <11V	RYm2A <sub>h</sub>	
RXm2B <sub>h</sub> –	Reserved	RYm2B <sub>h</sub> –	
RXm2F <sub>h</sub>		RYm2F <sub>h</sub>	
RXm30 <sub>h</sub>	IO-Link Port 0 established	RYm30 <sub>h</sub>	IO-Link Port 0 enable
RXm31h	IO-Link Port 1 established	RYm31h	IO-Link Port 1 enable
RXm32 <sub>h</sub>	IO-Link Port 2 established	RYm32 <sub>h</sub>	IO-Link Port 2 enable
RXm33h	IO-Link Port 3 established	RYm33h	IO-Link Port 3 enable
RXm34 <sub>h</sub>	IO-Link Port 4 established	RYm34 <sub>h</sub>	IO-Link Port 4 enable
RXm35h	IO-Link Port 5 established	RYm35h	IO-Link Port 5 enable
RXm36 <sub>h</sub>	IO-Link Port 6 established	RYm36 <sub>h</sub>	IO-Link Port 6 enable
RXm37h	IO-Link Port 7 established	RYm37 <sub>h</sub>	IO-Link Port 7 enable
RXm38h	IO-Link Port 0 Event Flag	RYm38h	IO-Link Port 0 Event clear
RXm39h	IO-Link Port 1 Event Flag	RYm39h	IO-Link Port 1 Event clear
RXm3A <sub>h</sub>	IO-Link Port 2 Event Flag	RYm3A <sub>h</sub>	IO-Link Port 2 Event clear
RXm3Bh	IO-Link Port 3 Event Flag	RYm3Bh	IO-Link Port 3 Event clear
RXm3Ch	IO-Link Port 4 Event Flag	RYm3Ch	IO-Link Port 4 Event clear
RXm3Dh	IO-Link Port 5 Event Flag	RYm3D <sub>h</sub>	IO-Link Port 5 Event clear
RXm3Eh	IO-Link Port 6 Event Flag	RYm3E <sub>h</sub>	IO-Link Port 6 Event clear
RXm3F <sub>h</sub>	IO-Link Port 7 Event Flag	RYm3F <sub>h</sub>	IO-Link Port 7 Event clear
RX(m+1)00 <sub>h</sub>	IO-Link Port 0 Data Valid Flag	RY(m+1)00h	IO-Link Port 0 Byte Swap
RX(m+1)01h	IO-Link Port 1 Data Valid Flag	RY(m+1)01h	IO-Link Port 1 Byte Swap
RX(m+1)02h	IO-Link Port 2 Data Valid Flag	RY(m+1)02h	IO-Link Port 2 Byte Swap
RX(m+1)03h	IO-Link Port 3 Data Valid Flag	RY(m+1)03h	IO-Link Port 3 Byte Swap
RX(m+1)04 <sub>h</sub>	IO-Link Port 4 Data Valid Flag	RY(m+1)04h	IO-Link Port 4 Byte Swap
RX(m+1)05 <sub>h</sub>	IO-Link Port 5 Data Valid	RY(m+1)05 <sub>h</sub>	IO-Link Port 5 Byte Swap
RX(m+1)06h	IO-Link Port 6 Data Valid Flag	RY(m+1)06h	IO-Link Port 6 Byte Swap
RX(m+1)07 <sub>h</sub>	IO-Link Port 7 Data Valid Flag	RY(m+1)07 <sub>h</sub>	IO-Link Port 7 Byte Swap
RX(m+1)08 <sub>h</sub> – RX(m+1)3F <sub>h</sub>	Reserved	RY(m+1)08 <sub>h</sub> – RY(m+1)3F <sub>h</sub>	Reserved

m = Zugewiesene Stationsnummer des Moduls

#### 7.3. Details

Signalname	Beschreibung
	Richtung: Slave → Master (CIB → SPS)
Eingang X 0-F (Port 0-7, Pin 2/4)	Digitales Eingangssignal für den entsprechenden Pin (high active, aktiv wenn 1, inaktiv wenn 0)
Diagnose Ein- / Ausgang 0 - F	Fehler am entsprechenden Eingang/Ausgangspin (wenn 1):
	<ul> <li>Kurzschluss zwischen Pin und GND wenn Pin als Ausgang konfiguriert ist und aktiv gesetzt wird (PNP Modul).</li> <li>Kurzschluss zwischen Pin und UA, wenn Pin als Ausgang konfiguriert ist und inaktiv gesetzt wird (PNP Modul).</li> <li>Kurzschluss zwischen Pin und UA, wenn Pin als Ausgang konfiguriert ist und aktiv gesetzt ist (NPN Modul).</li> <li>Kurzschluss zwischen Pin und GND wenn Pin als Ausgang konfiguriert ist und inaktiv gesetzt ist (NPN Modul).</li> </ul>
Diagnose-Port 0-7	Fehler an der entsprechenden Stromversorgungsleitung des Ports (wenn 1) Z B Überstrom Kurzschluss an Pin 1
US voltage <18V	1, wenn Spannung an US kleiner als 18V ist
UA voltage <18V	1, wenn Spannung an UA kleiner 18V ist
UA voltage <11V	1, wenn Spannung an UA kleiner 11V ist oder keine Spannung an UA vorhanden ist
IO-Link Channel 0-7	1, wenn ein IO-Link Gerät verbunden ist und eine IO-Link
aufgebaut	Kommunikation läuft. Wenn IO-Link Validierung aktiv ist, wird das Ergebnis der Validierung durch dieses Bit angezeigt.
IO-Link Channel 0-7 Event Flag	1, wenn ein Event von einem verbundenen IO-Link Gerät ansteht.
IO-Link Channel 0-7 Data Valid Flag	1, wenn ein IO-Link Gerät verbunden ist, eine IO-Link Kommunikation läuft und die Prozess-Daten des IO-Link Gerät gültig sind.
	Richtung: Master $\rightarrow$ Slave (SPS $\rightarrow$ CIB)
Ausgang X 0-F (Port 0-7, Pin 2/4)	Digitales Ausgangssignal 00h – 0Fh
Port-Richtung 0 – F Pin2/4	Beim Einstellen der Port-Richtung: Bit = 0: der entsprechende Pin funktioniert als Digitaleingang Bit = 1: der entsprechende Pin funktioniert als Digitalausgang Wird nur während Initial Processing oder Reconfiguration verwendet
Display rote LED	Beim Einstellen des Bits auf 1 leuchten die roten LEDs am Display auf
Display grüne LED	Beim Einstellen des Bits auf 1 leuchten die grünen LEDs am Display auf
Display-Sperre	Falls auf 1 gestellt, können am Display keine Änderungen durchgeführt werden. Es wird dann ein Schlüssel-Symbol angezeigt.
IO-Link Channel 0-7 aktivieren	Falls auf 1 gestellt, dann läuft der Channel im IO-Link Modus. Wird nur während Initial Processing oder Reconfiguration verwendet
IO-Link Channel 0-7 Event Clear	Falls auf 1 gestellt, dann werden alle Events des IO-Link-Channels gelöscht. Wenn das Bit auf 1 bleibt, werden alle neuen Events automatisch gelöscht.
IO-Link Channel 0-7 Byte Swap	Falls auf 1 gestellt, ist Byte Swap aktiviert. Wird nur während Initial Processing oder Reconfiguration verwendet

Je nach Anzahl konfigurierter Stationen unterscheidet sich das Prozessdatenmapping im Wort-7.4. Wort-Bereich Bereich. RWr und RWw

2 belegte Stationen (8 Byte pro Kanal)

Register	Slave → Master	Register	Master → Slave
RWrm00 <sub>h</sub> –	Status Area	RWwm00 <sub>h</sub> –	Operation Area
RWrm03 <sub>h</sub>		RWwm03 <sub>h</sub>	
RWrm04 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm04 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm07 <sub>h</sub>	IO-Link Port 0	RWwm07 <sub>h</sub>	IO-Link Port 0
RWrm08 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm08 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm0B <sub>h</sub>	IO-Link Port 1	RWwm0B <sub>h</sub>	IO-Link Port 1
RWrm0C <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm0C <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm0F <sub>h</sub>	IO-Link Port 2	RWwm0F <sub>h</sub>	IO-Link Port 2
RWrm10 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm10 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm13 <sub>h</sub>	IO-Link Port 3	RWwm13 <sub>h</sub>	IO-Link Port 3
RWrm14 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm14 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm17 <sub>h</sub>	IO-Link Port 4	RWwm17 <sub>h</sub>	IO-Link Port 4
RWrm18 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm18 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm1B <sub>h</sub>	IO-Link Port 5	RWwm1B <sub>h</sub>	IO-Link Port 5
RWrm1C <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm1C <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm1F <sub>h</sub>	IO-Link Port 6	RWwm1F <sub>h</sub>	IO-Link Port 6
RWr(m+1)00 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+1)00 <sub>h</sub> -	Output process data
RWr(m+1)03h	IO-Link Port 7	RWw(m+1)03 <sub>h</sub>	IO-Link Port 7

m = Zugewiesene Stationsnummer des Moduls

3 belegte	Register	Slave → Master	Register	Master → Slave
Stationen	RWrm00 <sub>h</sub> –	Status Area	RWwm00 <sub>h</sub> –	Operation Area
(16 Byte pro	RWrm03 <sub>h</sub>		RWwm03 <sub>h</sub>	
kanal)	RWrm04 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm04 <sub>h</sub> –	Output process data
	RWrm0B <sub>h</sub>	IO-Link Port 0	RWwm0B <sub>h</sub>	IO-Link Port 0
	RWrm0C <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm0C <sub>h</sub> –	Output process data
	RWrm13 <sub>h</sub>	IO-Link Port 1	RWwm13 <sub>h</sub>	IO-Link Port 1
	RWrm14 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm14 <sub>h</sub> –	Output process data
	RWrm1B <sub>h</sub>	IO-Link Port 2	RWwm1B <sub>h</sub>	IO-Link Port 2
	RWrm1C <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm1C <sub>h</sub> –	Output process data
	RWr(m+1)03 <sub>h</sub>	IO-Link Port 3	RWw(m+1)03 <sub>h</sub>	IO-Link Port 3
	RWr(m+1)04 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+1)04 <sub>h</sub> -	Output process data
	RWr(m+1)0B <sub>h</sub>	IO-Link Port 4	RWw(m+1)0B <sub>h</sub>	IO-Link Port 4
	RWr(m+1)0C <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+1)0C <sub>h</sub> –	Output process data
	RWr(m+1)13 <sub>h</sub>	IO-Link Port 5	RWw(m+1)13 <sub>h</sub>	IO-Link Port 5
	RWr(m+1)14 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+1)14 <sub>h</sub> –	Output process data
	RWr(m+1)1B <sub>h</sub>	IO-Link Port 6	RWw(m+1)1B <sub>h</sub>	IO-Link Port 6
	RWr(m+1)1C <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+1)1C <sub>h</sub> –	Output process data
	RWr(m+2)03 <sub>h</sub>	IO-Link Port 7	RWw(m+2)03 <sub>h</sub>	IO-Link Port 7

m = Zugewiesene Stationsnummer des Moduls

4 belegte Stationen (24 Byte pro Kanal)

Register	Slave → Master	Register	Master → Slave
RWrm00 <sub>h</sub> –	Status Area	RWwm00 <sub>h</sub> –	Operation Area
RWrm03 <sub>h</sub>		RWwm03 <sub>h</sub>	
RWrm04 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw04 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm0F <sub>h</sub>	IO-Link Port 0	RWw0B <sub>h</sub>	IO-Link Port 0
RWrm10 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm10 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm1B <sub>h</sub>	IO-Link Port 1	RWwm1B <sub>h</sub>	IO-Link Port 1
RWrm1C <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm1C <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+1)07 <sub>h</sub>	IO-Link Port 2	RWw(m+1)07 <sub>h</sub>	IO-Link Port 2
RWr(m+1)08 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+1)08 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+1)13 <sub>h</sub>	IO-Link Port 3	RWw(m+1)13 <sub>h</sub>	IO-Link Port 3
RWr(m+1)14 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+2)14 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+1)1F <sub>h</sub>	IO-Link Port 4	RWw(m+2)1F <sub>h</sub>	IO-Link Port 4
RWr(m+2)00 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+2)00 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+2)0B <sub>h</sub>	IO-Link Port 5	RWw(m+2)0B <sub>h</sub>	IO-Link Port 5
RWr(m+2)0C <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+2)0C <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+2)17 <sub>h</sub>	IO-Link Port 6	RWw(m+2)17 <sub>h</sub>	IO-Link Port 6
RWr(m+2)18 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+2)18 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+3)03 <sub>h</sub>	IO-Link Port 7	RWw(m+3)03 <sub>h</sub>	IO-Link Port 7

m = Zugewiesene Stationsnummer des Moduls

5 belegte Stationen (32 byte pro kanal)

Status und Operation Area

Register	Slave → Master	Register	Master → Slave
RWrm00 <sub>h</sub> –	Status Area	RWwm00 <sub>h</sub> –	Operation Area
RWrm03 <sub>h</sub>		RWwm03 <sub>h</sub>	
RWrm04 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm04 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm13 <sub>h</sub>	IO-Link Port 0	RWwm13 <sub>h</sub>	IO-Link Port 0
RWrm14 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm14 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+1)03 <sub>h</sub>	IO-Link Port 1	RWw(m+1)03 <sub>h</sub>	IO-Link Port 1
RWr(m+1)04 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+1)04 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+1)13 <sub>h</sub>	IO-Link Port 2	RWw(m+1)13 <sub>h</sub>	IO-Link Port 2
RWr(m+1)14 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+1)14 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+2)03 <sub>h</sub>	IO-Link Port 3	RWw(m+2)03 <sub>h</sub>	IO-Link Port 3
RWr(m+2)04 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+2)04 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+2)13 <sub>h</sub>	IO-Link Port 4	RWw(m+2)13 <sub>h</sub>	IO-Link Port 4
RWr(m+2)14 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+2)14 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+3)03 <sub>h</sub>	IO-Link Port 5	RWw(m+3)03 <sub>h</sub>	IO-Link Port 5
RWr(m+3)04 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+3)04 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+3)13 <sub>h</sub>	IO-Link Port 6	RWw(m+3)13 <sub>h</sub>	IO-Link Port 6
RWr(m+3)14 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+3)14 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+4)03 <sub>h</sub>	IO-Link Port 7	RWw(m+4)03h	IO-Link Port 7

m = Zugewiesene Stationsnummer des Moduls

Register	Slave → Master	Register	Master → Slave
RWrm00 <sub>h</sub>	Module status area	RWwm00 <sub>h</sub>	Module operat. area
RWrm01 <sub>h</sub>	Error code	RWwm01 <sub>h</sub>	Usage prohibited
RWrm02 <sub>h</sub>	Warning code	RWwm02 <sub>h</sub>	Usage prohibited
RWrm03 <sub>h</sub>	Usage prohibited	RWwm03 <sub>h</sub>	Usage prohibited

## 7.5. Details Module status area

Register	Slave → Master	Register	Master → Slave		
RWrm00 <sub>h</sub> .b0		RWwm00 <sub>h</sub> .b0			
RWrm00 <sub>h</sub> .b1		RWwm00 <sub>h</sub> .b1			
RWrm00 <sub>h</sub> .b2		RWwm00 <sub>h</sub> .b2			
RWrm00 <sub>h</sub> .b3	Deserviert	RWwm00 <sub>h</sub> .b3	Decentiert		
RWrm00 <sub>h</sub> .b4	Reservien	RWwm00 <sub>h</sub> .b4	Reservien		
RWrm00 <sub>h</sub> .b5		RWwm00 <sub>h</sub> .b5			
RWrm00 <sub>h</sub> .b6		RWwm00 <sub>h</sub> .b6			
RWrm00 <sub>h</sub> .b7		RWwm00 <sub>h</sub> .b7			
RWrm00 <sub>h</sub> .b8	Initial processing	RWwm00 <sub>h</sub> .b8	Initial processing		
	request		completion		
RWrm00 <sub>h</sub> .b9	Operation condition	RWwm00 <sub>h</sub> .b9	Operation condition		
	setting active		setting request		
RWrm00 <sub>h</sub> .b10	Error status	RWwm00 <sub>h</sub> .b10	Error clear request		
RWrm00 <sub>h</sub> .b11	Station Ready	RWwm00 <sub>h</sub> .b11	Reserviert		
RWrm00 <sub>h</sub> .b12	Warning status	RWwm00 <sub>h</sub> .b12	Warning clear request		
RWrm00 <sub>h</sub> .b13		RWwm00 <sub>h</sub> .b13			
RWrm00 <sub>h</sub> .b14	Reserviert	RWwm00 <sub>h</sub> .b14	Reserviert		
RWrm00 <sub>h</sub> .b15		RWwm00 <sub>h</sub> .b15	1		



#### **Hinweis** Details Module Status Area enthält im Falle eines Verbindungsabbruchs keine gültigen Daten.

7.6. Prozessdatenrepräsentation (Byte Swap) Die Prozessdatenrepräsentation wird mit der Byte-Swap-Option konfiguriert. Diese ist für jeden IO-Link-Kanal einzeln konfigurierbar und wird durch die Bits  $RY(m+1)00_h$  -  $RY(m+1)00_h$  aktiviert (1) oder deaktiviert (0). Die Option gilt sowohl für Input- als auch Output-Daten.

Mit aktivierter Byte-Swap-Option sieht das Prozessdatenabbild folgendermaßen aus (Beispiel Output-Daten):

Word-Adress	High Byte	Low Byte
RWwm00 <sub>h</sub>	IOL PD Byte 0	IOL PD Byte 1
RWwm01 <sub>h</sub>	IOL PD Byte 2	IOL PD Byte 3
RWwm02 <sub>h</sub>	IOL PD Byte 4	IOL PD Byte 5

Ist Byte Swap deaktiviert, werden die Prozessdaten folgendermaßen dargestellt:

Word-Adress	High Byte	Low Byte
RWwm00 <sub>h</sub>	IOL PD Byte 1	IOL PD Byte 0
RWwm01 <sub>h</sub>	IOL PD Byte 3	IOL PD Byte 2
RWwm02 <sub>h</sub>	IOL PD Byte 5	IOL PD Byte 4

#### 7.7. Initialisierung

Das CIB-Modul läuft mit einem "Initial processing"-Mechanismus an.

Diese Initialisierung wird im Normalfall von Funktionsblöcken übernommen. Wenn keine Funktionsblöcke vorhanden sind, sollte folgender Ablauf eingehalten werden:



Es können direkt in den Prozessdaten Einstellungen für den IO-Link Master vorgenommen werden. Über die RY-Bits können IO-Link-Kanäle aktiviert werden, die Richtung der DI/DO-Pins bestimmt werden und das Prozessdaten Byte-Swapping aktiviert werden. Die Einstellungen werden nach dem Setzen des Initial Processing Completion Flags übernommen.

# 7.8. Parametrierung<br/>während des<br/>BetriebsDas Gerät kann während des Betriebs umparametriert werden. Umparametrierung bedeutet,<br/>dass die Ports umkonfiguriert werden oder Byte Swap aktiviert wird. Der folgende Ablauf<br/>sollte eingehalten werden, wenn Sie während des Betriebs umparametrieren:



Während das operation condition request flag gesetzt ist, findet keine IO-Link-Kommunikation statt. Outputs sind deakiviert und Inputs werden nicht gelesen. Es können Einstellungen vorgenommen werden, wie dies während der Initial Processing-Phase ebenfalls möglich ist. Das operation condition setting completion-flag zeigt an, dass die Konfiguration erfolgreich übernommen wurde.

7.9. Error/Warning<br/>HandlingFehler oder Warnungen werden durch die Statusbits "Error status" und "Warning status"<br/>angezeigt. Wenn ein Fehler auftritt, wird "Ready" zurückgesetzt. Nachdem der Fehler behoben<br/>und gelöscht wurde, signalisiert das Modul durch "Ready" wieder Betriebsbereitschaft.

Es gibt insgesamt drei Fehlertypen. Maßnahmen zur Fehlerbehandlung finden Sie im Kapitel 9.

- Schwerwiegende Fehler. Diese können nicht gelöscht werden.
- Moderate Fehler. Diese können gelöscht werden.
- Kleine Fehler/Warnungen. Diese können gelöscht werden

Im Folgenden wird dargestellt wie die Statusbits verwendet werden.



**7.10. Konfiguration** Allgemein wird das Modul nach dem Hochlauf konfiguriert. Die Konfiguration wird zyklisch im Bit-Bereich übertragen aber nur im Modul übernommen, wenn folgender Fall vorliegt:

- Das Modul sendet kein "Ready" (nicht betriebsbereit) und das "Inital processing completion" wird gesetzt.
- Das Modul befindet sich im Rekonfigurationszustand und "Operation condition setting request" wird auf "0" gesetzt.

Das BNI CIB-Modul ist frei konfigurierbar. Sie können jeden Port als Eingang, Ausgang oder IO-Link nutzen. IO-Link ist nur auf Pin 4 möglich.

 8.1. Parameter Processing
 Das CIB Modul unterstützt "Parameter Processing of Slave Station" dieses nutzt den azyklischen Teil der SLMP Spezifikation. (Nicht zu verwechseln mit standalone SLMP Geräten) Der Einstieg erfolgt gleich wie in 5.2. Netzwerk Parameter.



Wählen Sie nun "Network Configuration Settings" aus.

Führen Sie einen rechts Klick auf das im Vorfeld über "Detect Now" erkannte Gerät aus.

<b>₿</b> 0 ; co	C-Link C-Link I	IEF Ba	asic Configuration sic Configuration <u>E</u> dit <u>V</u> iew	Clos	e with Disc <u>a</u> rdir	ng the Setting	Close with	<u>R</u> eflectir	g the S	Setting				
			Detect Now	Lin	k Scan Setting									
	Conne	No. 0 1	Count 1 Model Name Host Station BNI CIB-508-105-2015	STA#	Station Type Master Station Slave Station	Foint Foint 56 (4 Occ ariand The The The The The The The The The The	XX/RY Settin s Copy Paste Select All Delete Moves Be Change I Chack	g Start ooooo		RWw Points 128	/RWr Se Start 0000	tting End 007F	Grou p No.	Select CC-Link IEF Basic Find Module 4 Select CC-Link IEF Basic Module (4 CC-Link IEF Basic Module (General) CC-Link IEF Basic Module (Mitsubishi Input Module Dutput Module Inverter(RR-A800 Series) Inverter(RR-A800 Series) Servo Amplifier(MELSERVO-JE Serie CCIEF Basic Module (BALLUFF) DI-Link gateway
Host All unit To	A#0 Connec :1 :al STA	ted Ca	STA#1-4				Onjine P <u>r</u> opertie	5					•	×

et Modu	le Information:		5 7045							
cerioda	ic mornadon.	Station No.: 1	15-2015							
nod selec	tion: Paramete	er read	•	Rea	d parameter fro	m targe	t module.			
				,						
Paramet	er Information -									
Checked	l parameters are	the targets of s	elected processe	es.						
		Consolation								
	elect All		lections							
Na	ime		Initial Value	Unit	Read Value	Unit	Write Value	Unit	Setting Range	Description
SLMP S	Setting	-1								
	Outputs Hold	Clear	Clear if co							Outputs / Hold Clea
	Initial Operatio	on Completion	Initial Oper							Seting Initial Operat
Module	e Info	Casting Data								Mandala Televisiónetia
	Module Identi				_	_				Module Identificatio
	<ul> <li>Manufacture</li> </ul>	er name								
	··· Manuraccure	ertext				_				
	<ul> <li>Protect nam</li> </ul>	e							0.00000000 t	
	Product ID				-				0x00000000 t	•
	<ul> <li>Product tex</li> </ul>	α C								
	Clear All "R	ead Value"		(	Clear All "Write V	alue"				
Process	Ontion									
Toccas	option									
				There	e is no option in	the sele	cted process.			
The dev	is executed to a ice is accessed	a module of larg	get Module Infor	mation destina	tion". Please ch	eck if th	ere is any proble	em with	the connection dest	ination.
For info	rmation on item	s not displayed o	n the screen, ple	ase re	fer to the Opera	iting Ma	nual.			
										Execut

Wälen Sie nun Online  $\rightarrow$  Parameter Processing of Slave Station es sollte sich folgendes Fenster öffnen:

Über das Drop Down Menü "Method Selection" können Sie auswählen ob Sie Parameter lesen oder schreiben wollen. Mit dem Button "Execute" werden entweder alle ausgewählten Parameter gelesen oder geschrieben.

Über die Checkboxes links neben jedem Parameterblock kann dies angewählt werden.

	Name	Initial Value	Unit	Read Value	Unit	Write Value	Unit	Setting Range	Description
SLM	IP Setting								
1	Outputs Hold Clear	Clear if co							Outputs / Hold Clear

**Initial Value:** In der Spalte Initial Value ist immer der Initiale Wert zu sehen, also auch der mit dem das Modul aus den Werkseinstellungen heraus startet.

**Read Value:** Wenn Parameter gelesen wurden steht hier der Wert. Achtung: Wenn ein Parameter geschrieben wurde, wird dieser beim Lesen erst gleich sein, wenn die Konfiguration im Zwischenschritt über das im Prozessdatenabbild vorhandene "Initial Operation Completion" Bit übernommen wurde.

Write Value: Wenn die "Method Selection" auf Parameter Write gestellt werden sind die Felder Nicht mehr deaktiviert und dann können hier die Werte eingetragen werden, die geschrieben werden sollen. Wenn Werte Readonly sind bleibt der Bereich auch im "Parameter Write" – Mode Selection weiterhin ausgegraut.

**Setting Range:** Zeigt den erlaubten Wertbereich für das Feld an. Falls das Feld leer ist, handelt es sich um eine Enumeration. Also sind die Werte durch ein Drop Down Menü vorgegeben wie im Folgenden zu sehen:

	Name	Initial Value	Unit	Read Value	Unit	Write Value	e Ur	nit	Setting Ran	ge	Description
SLN	1P Setting										
$\checkmark$	Outputs Hold Clear	Clear if co					-				Outputs / Hold Clear
<b>V</b>	Initial Operation Completion	Initial Oper								1	Seting Initial Operation
Mo	dule Info					Clear if con	nmuni	icati	on is lost		
1	Module Identfication Data					Hold if com	muni	catio	on is lost		Module Identification

Über die Buttons "Import" und "Export" können alle aktuell gelesenen und geschriebenen Werten abgespeichert werden in Form einer CSV-Tabellen Datei. Und wenn Geräte zum Beispiel mit gleichen oder ähnlichen Konfigurationen bespielt werden sollen, kann diese CSV-Datei importiert werden und direkt mit den gespeicherten Einstellungen geschrieben werden.

8.2. Allgemeine Einstellungen und Identifikations daten Im Folgenden sind die Funktionen der ersten drei Parameter beschrieben:

#### **Outputs Hold Clear:**

Dieser Parameter definiert das Verhalten der digitalen Ausgänge beim Verbindungsabbruch zwischen PLC und CIB Slave.

Dieser Parameter hat die Auswahlmöglichkeiten:

- Clear if communication is lost (Werkseinstellung):
- In dieser Einstellung werden beim Verbindungsabbruch alle Ausgänge ausgeschaltet. Hold if communication is lost:
- In dieser Einstellung behalten alle Ausgänge ihren Zustand beim Verbindungsabbruch.

Wichtig: Die Zeit bis zum tatsächlichen abschalten der Ausgänge hängt auch von den "Link Scan Settings" ab. Im Fenster "CC-Link IEF Basic Configuration" gibt es einen Button "Link Scan Setting" unter diesem kann für die jeweilige Gruppe von CC-Link IE Field Basic Geräten eine "Time-out Period" und die "Counts" eingestellt werden:

Link Scan Setting		<b>X</b>
Group No. 1 Group No. 2 Group No. 3	Item Item Item Item Item Item Item Item	Setting 100ms
ia. Group No. 4	Counts Slave Station Disconnect Detected Image Diagram Display	3 Times
		Restore to Default
		OK Cancel

Die "Time-out Preiod" multipliziert mit der Anzahl von "Counts" ergibt mit der Toleranz der Verarbeitungszeit des CIB Moduls die Abschaltzeit. Also in diesem Beispiel aus dem Bild ca. 100ms \* 3 ~ 300ms.

Diese Zeiten sind frei wählbar für die bis zu vier Gruppen im CC-Link IE Field Basic Netzwerk.

#### **Initial Operation Setting:**

In der Standard Einstellung des Geräts startet das CIB Modul immer im "Initial Operation" Modus also dem Konfigurationszustand. Wenn gewünscht ist, dass alle Konfigurationsdaten auch aus dem Prozessdatenabbild (z.B. IO-Link Channel Enable) direkt beim Anlauf geladen werden und der "Initial Operation" Schritt übersprungen wird, deaktiviert man diese Einstellung.

Dieser Parameter hat die Auswahlmöglichkeiten:

- Initial Operation Setting On (Werkseinstellung): Gerät startet im Konfigurationszustand, keine Konfigurationsdaten werden gespeichert.
- Initial Operation Setting Off: Gerät speichert Konfiguration ab und startet direkt ohne Konfigurationszustand.

#### Module Info (Module Identification Data):

Der Parameter "Module Info" ist auschließlich Readyonly. Dieser zeigt nur Herstellerdaten an:

Folgende Werte sind zu erwarten:

- Manufacturer name: Balluff
- Manufacturer text: www.balluff.de
- Prduct name: BNI CIB-508-105-Z015
- Product ID: 0x00005086
- Product text: (Leer)

8.3. IO-Link Device	Die IO-Link Device Validation ist eine Funktionalität aus der "IO-Link Interface and System
Validation	Specification V1.1.2".
	Dabei handelt es sich um einen Sicherheitsmechanismus der unabsichtliche oder absichtliche
	Fehlmontage von IO-Link Devices verhindern kann.

Zur Identifikation der IO-Link Geräte werden folgende Parameter verwendet, die sich auch in der Abbildung des Parameters wiederspiegelt:

Vendor ID: (2 Byte)
 Vendor spezifische Identifikationsnummer zum Beispiel f
ür Balluff IO-Link Ger
äte 0x0378

Aus dem IO-Link Device ausgelesen werden kann diese über den DPP (Direct Parameter Page) Index Bereich: 0x07-0x08

**Device ID: (3 Byte)** Gerätespezifische Identifikationsnummer ist einzigartig in Bezug auf das IO-Link Device als Variante. Als Beispiel: 0x0005010B Aus dem IO-Link Device ausgelesen werden kann diese über den DPP (Direct Parameter Page) Index Bereich: 0x09-0x0B

• Serial Number (16 Byte):

Ist eine absolut einzigartige Kennung bezogen auf das IO-Link Device selbst. Es sollte keine zwei gleichen Seriennummern geben (in Kombination mit Vendor und Device ID) Aus dem IO-Link Device ausgelesen werden kann diese über den ISDU Index: 0x15 Wie in folgender Abbildung zu sehen, wird die 16 Byte lange Serialnumber in 4 Byte große Stücke zerlegt um an das CIB Modul übertragen werden zu können.

Device Validation Port 2			
Validation Type	Disabled	Disabled	Identity
VendorID	0x0000	0x0000	
DeviceID	0x00000000	0x00000000	
Serial Number 0-3	0x00000000	0x00000000	
Serial Number 4-7	0x00000000	0x00000000	
Serial Number 8-11	0x00000000	0x00000000	
Serial Number 12-15	0x00000000	0x00000000	

Im Wesentlichen gibt es drei Konfigurationsmöglichkeiten für den Parameter ValidationType:

- Disabled (Werkseinstellung):
- Die Funktionalität "Device Validation" ist vollständig deaktiviert.
- Compatibility:

Es wird eine Kompatibilität überprüft, also ob die Vendor ID und Device ID gleich mit dem angeschlossenen Gerät sind.

• Identity:

Es wird übenrprüft ob Vendor ID, Device ID und Serialnumber identisch sind.

Die Konfiguration wird direkt übernommen also auch die IO-Link Ports neu gestartet.

Falls bei der Überprüfung auf "Compatibility" oder "Identity" ein Fehler auftritt, wird die Port Led die normalerweise in Grün statisch eine aktive IO-Link Verbindung oder Grün blinkend auf ein IO-Link Gerät wartend anzeigt, zeigt sie bei einem Validierungsfehler beim Anlauf von IO-Link, eine blinkende Rote Led.

Eine entsprechende IO-Link Diagnose wird geliefert.

Für jeden IO-Link Port/Channel gibt's eine Struktur mit Device Validation. Also in diesem Fall die Parameter Gruppen:

- Device Validation Port 0
- Device Validation Port 1
- Device Validation Port 2
- Device Validation Port 3
- Device Validation Port 4
- Device Validation Port 5
- Device Validation Port 6
- Device Validation Port 7

8.4. IO-Link Data Storage Content

Die IO-Link Data Storage Configuration ist eine Funktionalität aus der "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2".

Beim Data Storage oder auch Parameter Server (Datenhaltungsfunktion) genannt handelt es sich um eine Funktionalität, bei der alle Parameter, die in das IO-Link Device geschrieben werden, gespeichert werden und wieder reflektiert werden können.

Das heisst wenn aktiviert, werden alle Einstellungen/Parameter (ISDU Indizes) vom CIB Modul gespeichert dies geschieht vom IO-Link Device aus.

Wenn der Data Storage aktiviert wird, wird auch eine Validierung des Geräts aktiviert analog zur Option Device Validation. Das heisst wenn Daten im Data Storage gespeichert wurden und ein anderes Gerät angeschlossen wird, werden diese nicht auf das falsche Gerät übertragen. Die Validierung findet anhand der Vendor ID und Device ID statt.

Die konkreten Einstellungsmöglichkeiten sehen wie folgt aus:

#### • Configuration (Enable/Disable):

Dieses Feld hat die Einstellmöglichkeiten "Enable" oder "Disable" (Werkseinstellung). Dies aktiviert oder deaktiviert vollständig die Data Storage Mechanik.

#### • Upload Setting (Enable/Disable):

Wenn diese Einstellung auf Enable gesetzt wird, wird jedes mal, wenn das IO-Link Device signalisiert, dass neue Daten anstehen (Upload Flag wird gesetzt durch geänderte ISDU Indizes oder neu beschriebene ISDU Indizes), ein Abbild dieser auf dem CIB Modul gespeichert. **Vorsicht:** Auch wenn die Einstellung deaktiviert ist, aber die Einstellung Download Setting aktiviert ist und der Data Storage leer ist wird einmal initial der Data Storage gefüllt vom Device.

#### • Download Setting (Enable/Disable):

Es wird nur ein Download der Parameterdaten auf das IO-Link Device durchgeführt. Sobald sich die gespeicherten Parameterdaten im Data Storage des Ports vom angeschlossenen IO-Link Device unterscheiden wird ein Download durchgeführt. Einzige Ausnahme: Der Parameterserver ist leer. Dann wird einmalig ein Upload durchgeführt.

#### • Deletion Request (Delete/Not Delete):

Wenn gesetzt, wird der Inhalt des Data Storage gelöscht.

IO-Link Data Storage Configuration									
<b>V</b> =	Data Storage Configuratio								Data Storage Setting
	···· Upload Setting	Disable		Disable					
	Download Setting	Disable		Disable					
	Deletion Request	Not Delete		Not Delete					
L.,	····· Configuration	Disable		Disable					
#### 8 Parameter Processing

8.5.	Fehler Codes	Wenn bei der Übertragung der Parameter Fehler im Engineering Tool auftreten:
	beim	

Parameter Processing

Fehler Code	Beschreibung
0xXXXXCEE0	SLMP_ERROR_UNDER_EXECUTION
0xXXXXCEE1	SLMP_ERROR_REQUEST_DATA_SIZE
0xXXXXCEE2	SLMP_ERROR_RESPONSE_DATA_SIZE
0xXXXXCF20	SLMP_ERROR_CAN_NOT_COMMUNICATION_SETTING
0xXXXXCF30	SLMP_ERROR_NO_EXIST_PARAMETER_ID
0xXXXXC061	SLMP_ERROR_WRONG_DATA
0xXXXXCF31	SLMP_ERROR_CAN_NOT_PARAMETER_SET

- SLMP\_ERROR\_RESPONSE\_DATA\_SIZE:
- SLMP\_ERROR\_REQUEST\_DATA\_SIZE:
- SLMP\_ERROR\_CAN\_NOT\_COMMUNICATION\_SETTING:
- SLMP\_ERROR\_NO\_EXIST\_PARAMETER\_ID:
   Es liegt möglicherweise eine neuere oder ältere Version der CSP+ Datei vor im Vergleich
   zur Firmware Version.
- SLMP\_ERROR\_UNDER\_EXECUTION:

Es ist aktuell ein anderes SLMP Telegramm in der Verarbeitung

• SLMP\_ERROR\_CAN\_NOT\_PARAMETER\_SET:

Aktuell ist es nicht möglich Parameter zu schreiben da die Startbedingungen nicht erfüllt wurden.

Ursache: Von mehr als nur einem Engineering Tool wurden Parameter gleichzeitig geschrieben, oder ein Fehler im Engineering Tool ist aufgetreten

#### • SLMP\_ERROR\_WRONG\_DATA:

Die empfangenen Daten sind falsch wie zum beispiel falsche Port Nummer. Zum Beispiel wird ein Wert gelesen/geschrieben für den Port 9, der aber gar nicht existiert.

#### 9 Fehlerbehebung

9.1. Anzeige durch LEDs Die LEDs des Moduls zeigen den Status des Moduls und dessen Ports an. Folgende Situationen können auftreten:

Fehleranzeige	Beschreibung / Vorgehen
	Eine Unterspannung an der US/UA
Fehleranzeige         JS/UA LED wird rot / rot blinkend         RR wird rot         /A1/2 geht aus/nie an         ED am Port wird rot         Beide LEDs am Port werden rot blinkend	Spannungsversorgung liegt vor. Überprüfen
	Sie die Spannungen und derren Installation.
	Es findet keine CC-Link IE Field Basic-
	Kommunikation statt.
ERR wird rot	
	Starten Sie die zyklische CC-Link IE Field
	Basic-Kommunikation.
	Uberprüfen Sie, ob die Ethernet-Kabel
	korrekt installiert sind.
	Uberpruten Sie, ob mindestens 100 BASE-1
1/Ad/O make and their an	Ethernet-Kabel verwendet werden.
L/A1/2 gent aus/nie an	Überprüfen Sie, ob die Entformung zwiesben
	Stationon 100m oder woniger beträgt
	Stationen Toom oder weniger betragt.
	Wenn Sie einen Switch verwenden.
	überprüfen Sie, ob er eingeschaltet ist.
	Bitte übeprüfen Sie, dass:
	<ul> <li>Kein Aktorwarning vorliegt. Ein</li> </ul>
LED om Dort wird rot	konfigurierter Ausgang darf nicht als
LED am Port wird for	Eingang verwendet werden.
	<ul> <li>Keine Überlaßt vorliegt. Ein Ausgang</li> </ul>
	kann max. 2A.
	Bitte überprüfen Sie, dass:
Beide LEDs am Port werden rot blinkend	<ul> <li>Kein Kurzschluss oder hohe Last am</li> </ul>
	Pin1 vorliegt.

9.2. Anzeige in den<br/>ProzessdatenIm Wort-Prozessdatenbereich RWrm00h -RWrm02h werden Status-Meldungen, Warnungen und<br/>Fehler angezeigt. Liegt ein Fehler vor ist das Bit RWrm0h.b10 gesetzt. Liegt eine Warnung vor,<br/>wird das Bit RWrm00h.b12 gesetzt.<br/>Die entsprechenden Fehlercodes stehen im Register RWrm01h. Die Warning Codes sind im<br/>Register RWrm02h zu finden.

#### 9 Fehlerbehebung

Moderate Errors von einem IO-Link Device beginnen immer mit 0xE2XX. Der eigentliche IO-Link Fehlercode steht im niederwertigsten Byte z.B. 0xE235 für Function not available. Sollten IO-Link Fehler auftreten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, lesen Sie bitte in der Anleitung des angeschlossenen IO-Link Devices nach. Warnings werden im Wort-Bereich angezeigt.

#### 9.3. Fehlerliste

Fehlercode	Quelle	Klassifikation	Beschreibung / Vorgehen
			Watchdog wurde ausgelöst.
0x0001	Gateway	Major	Bitte Maßnahmen gegen Störung durch
			geschirmte Leitungen einleiten. Dann
			Neustart vornehmen.
			Interner Kommunikationsfehler
0x0005	Gateway	Major	
			Siehe 0x0001
			Unterspannung
0x0101	Gateway	Moderate	
			Bitte im zyklischen Bit-Bereich prufen,
			weiche Spannung betroffen ist.
			Diagnose
0x0102	Gateway	Moderate	Ditte im multiochen Dit Dessich multion
			Bitte im Zyklischen Bit-Bereich prufen,
			Otational and a National Network and a size
0x0103	Gateway	Warning	Stations- oder Netzwerknummer im
0.0500	0	М.:	
0xD529	Gateway	Major	Interner SW-Fehler.
0xD52B	Gateway	Major	MAC-initialisierung fehlgeschlagen
0xE243	Gateway	Moderate	IO-Link Port ist falsch
0vE110	Catoway	Modoroto	Falscher Parameter Wert im SLMP
UXE I 19	Galeway	wouerate	Telegramm
0xE118	Gateway	Moderate	Falscher Device Validierungs Typ

#### 10 Technische Daten

#### 10.1. Abmessungen





#### 10.2. Mechanische Daten

Gehäusematerial	Zinkdruckguss, matt vernickelt
Schutzart nach IEC 60529	IP 67 (nur im gesteckten und verschraubten Zustand)
Versorgungsspannung	7/8" 5-polig, Stecker und Buchse
Eingangsports / Ausgangsports	M12, A-codiert (8 x Buchse)
Ausmaße (B x H x T in mm)	68 x 224 x 37,9
Einbauart	Schraubmontage mit 2 Befestigungslöchern
Erdanschluss	M4
Gewicht	Ca. 685 g
	•

### 10.3. Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur	-5 °C 70 °C
Lagertemperatur	-25° C 70° C

#### 10 Technische Daten

10.4. Elektrische	Spannugsversorgung	1830,2 V DC, nach EN 61131-2
Daten	Restwelligkeit	< 1%
	Stromaufnahme ohne Last (US)	200 mA @ 24V
	Maximallaststrom (UA)	9 A (insgesamt)
	Eingangstyp PNP/NPN	EN 61131-2, Typ 3
	Ausgangstyp PNP/NPN	EN 61131-2
	Laststrom pro PNP/NPN Ausgang (Pin 2) / (Pin 4)	max. 2 A
	Laststrom Pin 1	max 1,3 A (temperaturabhängig)
10.5. CC-Link IE Field	Technologie	Ethernet
Basic	Anschluss	M12, D-kodiert
	Kabeltyp	IEEE 802.3 100 Base-T und ANSI/TIA/EIA- 568-B (Kategorie 5e) 4 Paar geschirmtes Kabel. Doppelt geschirmt empfohlen.
	Datentransferrate	100 Mbit/s
	Max. Kabellänge zwischen Stationen	Bis 100 m

#### 10 Technische Daten

Modulstatus

### 10.6. Funktionsanzeigen



LED	Status	Funktion
US	Aus	Keine Spannungsversorgung
	Grün	Sensorversorgung OK
	Rot	Sensorversorgung unter 18 V
	Aus	Keine Spannungsversorgung
114	Grün	Aktorversorgung OK
UA	Rot blinkend	Aktorversorgung unter 18 V
	Rot	Aktorversorgung unter 11 V
RUN	Aus	Allgemeiner Firmwarefehler im Modul od. Reset
	Grün	Normaler Betrieb des Moduls
ERR	Aus	Kommunikation in Ordnung
	Rot	Kommunikationsfehler / Fehler am Gerät
L/A 1/2	Orange	Link am jeweiligen Port
S/R	Aus	Keine CC-Link IE Field Basic Kommunikation
	Grün blinkend	CC-Link IE Field Basic Kommunikation
DL	Aus	Keine CC-Link IE Field Basic Kommunikation
	Grün blinkend	Zyklische Kommunikation ohne diesen Slave
	Grün	Zyklische Kommunikation mit diesem Slave
	LED US UA RUN ERR L/A 1/2 S/R DL	LEDStatusAusGrünRotAusGrünRotRot blinkendRotRUNGrünERRAusRotL/A 1/2OrangeS/RGrün blinkendGrün blinkend

#### Port LED

Jedem M12-Port (Digitalein-/-ausgang) sind zwei zweifarbige LEDs zugewiesen, die die Konfigurations- oder Betriebszustände angeben.

LED	Portmodus	Anzeige	Beschreibung
		Aus	Eingangssignal = 0
Din / Din 2	SIO	Gelb	Eingangssignal = 1
Г II 14, Г II 12	Eingang	Rot	Beide LEDs blinkend: Kurzschluss an
			Pin1-Pin3
		Aus	Ausgangssignal = 0
		Gelb	Ausgangssignal = 1
Pin4, Pin2	SIO Ausgang		Nur eine LED: Kurzschluss / Überlastung am entsprechenden Pin4 oder Pin2
		Rot	Beide LEDs blinkend: Kurzschluss zwischen Pin1 und Pin3 oder Kurzschluss an beiden Ausgangs- Pins
		Aus	IOL Port nicht aktiviert
	IO-Link	Grün blinkend	IOL Port aktiviert, aber keine IO-Link Kommunikation
Nur Pin4		Grün schnell	Parameter-Datenabgleich mit Data
		blinkend	Storage
		Grün	IO-Link aktiviert und Kommunikation läuft

#### 11 Anhang

- CC-Link IE Field Basic Modul ٠
  - 4 Blindstopfen M12 •
  - Erdungsband •
  - Schraube M4x6 •
  - Federing •
  - 20 Beschriftungsschilder Montageanleitung ٠
  - •

#### 11.2. Bestellcode

11.1. Lieferumfang

	BNI CIB-5xx-105-Z015
Balluff Network Interface	
CC-Link IE Field Basic Schnittstelle	
Funktionen	
508 = IP 67 SIO + IOL Modul, max. 16 Ein-/Ausgänge, max.	8 IO-Link-Anschlüsse
Variante	
105 = Display-Version	
Mechanische Ausführung	
7015 = Gehäuse aus Zinkdruckguss	
Material: 1 Balluff Gehäuseversion	
Bus: 2 x M12x1 Innengewinde	
Stromanschluss: 7/8" Außengewinde	
I/O Ports: 8 x M12x1 Innengewinde	
I/O T OTO: O A WIZAT IIIIengewinde	

11.3. Bestell informa

l- tionen	Typencode	Bestellcode
	BNI CIB-508-105-Z015	BNI00E7

# www.balluff.com

Balluff GmbH Schurwaldstrasse 9 73765 Neuhausen a.d.F. Deutschland Tel. +49 7158 173-0 Fax +49 7158 5010 balluff@balluff.de

# BALLUFF

# BNI CIB-508-105-Z015 CC-Link IE Field Basic IO-Link-Master User's Guide



### Table of contents

Table of contents	0
1 General 1.1. Structure of the guide 1.2. Typographical conventions Enumerations Actions Syntax Cross-references 1.3. Symbols 1.4. Abbreviations 1.5. Deviating views	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
<ul> <li>2 Safety</li> <li>2.1. Intended use</li> <li>2.2. Installation and startup</li> <li>2.3. General safety notes</li> <li>2.4. Resistance to aggressive substances <ul> <li>Dangerous voltage</li> </ul> </li> </ul>	3 3 3 3 3 3
<ul> <li>3 First steps</li> <li>3.1. Module overview</li> <li>3.2. Port</li> <li>3.3. Mechanical connection</li> <li>3.4. Electrical connection <ul> <li>Supply voltage</li> <li>Function ground</li> </ul> </li> <li>3.5. CC-Link IE Field Basic connection</li> <li>3.6. Sensor/actuator connection</li> </ul>	<b>4</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>6</b>
<ul> <li>4 Display</li> <li>4.1. General</li> <li>4.2. Factory setting</li> <li>4.3. Control and display</li> <li>4.4. Start-up</li> <li>4.5. Main menu</li> <li>4.6. Menu point: Network config</li> <li>4.7. Menu point: Module info</li> <li>4.8. Menu point: Number of occupied stations</li> <li>4.9. Menu point: Factory settings</li> </ul>	7 7 7 7 8 8 8 9 9
<ul> <li>5 Integration</li> <li>5.1. General</li> <li>5.2. Network parameters</li> <li>5.3. Network configuration settings</li> <li>5.4. CSP+-file (network configuration settings)</li> </ul>	10 10 10 11 13
<ul> <li>6 CC-Link IE Field Basic</li> <li>6.1. General         <ul> <li>CC-Link IE Field Basic network</li> <li>Ethernet</li> <li>CIB module</li> </ul> </li> <li>6.2. Pin-port numbering and addressing</li> <li>6.3. State machine</li> </ul>	14 14 14 14 14 15 16
<ul> <li>7 Cyclical transmission</li> <li>7.1. General</li> <li>7.2. RX and RY</li> <li>7.3. Details</li> <li>7.4. Word range RWr and RWw</li> </ul>	17 17 17 19 20

<ul> <li>7.5. Details: Module status area</li> <li>7.6. Process data representation (Byte Swap)</li> <li>7.7. Initializing</li> <li>7.8. Parameterization while running</li> <li>7.9. Error/warning handling</li> <li>7.10. Configuration</li> </ul>	22 22 23 24 25 25
<ul> <li>8 Parameter Processing</li> <li>8.1. Parameter Processing</li> <li>8.2. General settings and identification data</li> <li>8.3. IO-Link Device Validation</li> <li>8.4. IO-Link Data Storage Content</li> <li>8.5. Error codes for Processing parameter</li> </ul>	26 26 28 30 31 32
<ul> <li>9 Troubleshooting</li> <li>9.1. Indicator LEDs</li> <li>9.2. Display in the process data</li> <li>9.3. Error list</li> </ul>	33 33 33 34
<ul> <li>10 Technical data</li> <li>10.1. Dimensions</li> <li>10.2. Mechanical data</li> <li>10.3. Operating conditions</li> <li>10.4. Electrical data</li> <li>10.5. CC-Link IE Field Basic</li> <li>10.6. Function indicators Module status Port LED</li> </ul>	35 35 35 36 36 37 37 37
<ul> <li>11 Appendix</li> <li>11.1. Scope of delivery</li> <li>11.2. Order code</li> <li>11.3. Ordering information</li> </ul>	38 38 38 38 38

## 1 General

1.1.	Structure of the guide	This guide is arranged so that one section builds upon the other. Chapter 2: Basic safety instructions Chapter 3: First steps
1.2.	Typographical conventions	The following typographical conventions are used in this manual.
	Enumerations	<ul> <li>Enumeration is shown in the form of bulleted lists.</li> <li>Entry 1</li> <li>Entry 2</li> </ul>
	Actions	Action instructions are indicated by a preceding triangle. The result of an action is indicated by an arrow. <ul> <li>Instruction 1</li> <li>Result of action</li> <li>Instruction 2</li> </ul> <li>Actions can also be indicated as numbers in parentheses. <ul> <li>(1) Step 1</li> <li>(2) Step 2</li> </ul> </li>
	Syntax	Numbers: Decimal numerals are shown without an additional indicator (e.g. 123). Hexadecimal numbers are shown with the additional reference hex or 0x (e.g. 0xA3, C2hex).
	Cross-references	Cross-references indicate where additional information about the topic can be found.
1.3.	Symbols	Note This symbol indicates general notes.
		A Attention!
		This symbol indicates a safety notice which must be observed.
1.4.	Abbreviations	BNIBalluff Network InterfaceCIBCC-Link IE Field BasicEMCElectromagnetic CompatibilityFEFunction earthHWHardwareIOLIO-LinkISDUIO-Link Parameter (Index Service Data Unit)N/ANot availablePLCProgrammable Logic ControllerSIOStandard in-/outputsSWSoftwareUAActuator supplyUSSensor supplyRWrWord data input as seen from the master stationRXwBit data output as seen from the master stationRYBit data output as seen from the master station
1.5.	Deviating views	Product views and illustrations in this guide may differ from the actual product. They are intended only as illustrative material.

2	Safety

2.1. Intended use	The BNI CIB-Module is used as a remote I/O module and/or IO-Link module for connecting to a CC-Link IE Field Basic network.
2.2. Installation and startup	Attention! Installation and startup are to be performed by trained technical personnel only. Skilled specialists are people who are familiar with the work such as installation and the operation of the product and have the necessary qualifications for these tasks. Any damage resulting from unauthorized tampering or improper use shall void warranty and liability claims against the manufacturer. The operator is responsible for ensuring that the valid safety and accident prevention regulations are observed in specific individual cases.
2.3. General safety notes	<ul> <li>Commissioning and inspection Before commissioning, carefully read the User's Guide. The system must not be used in applications in which the safety of persons depends on the function of the module. Authorized personnel Installation and startup must only be carried out by trained technical personnel. Intended use Warranty and liability claims against the manufacturer are rendered void by: <ul> <li>Unauthorized tampering</li> <li>Improper use</li> <li>Use, installation or handling contrary to the instructions provided in this user's guide </li> <li>Obligations of the owner/operator!</li> <li>The module is a piece of equipment in accordance with EMC Class A. This module can produce HF noise. The operator must take appropriate precautionary measures. The module may only be used with an approved power supply. Only approved cables may be connected. Malfunctions In the event of defects and device malfunctions that cannot be rectified, the module must be taken out of operation and protected against unauthorized use. Intended use is ensured only when the housing is fully installed.</li></ul></li></ul>
2.4. Resistance to aggressive substances	Attention! The BNI modules always have good chemical and oil resistance. When used in aggressive media (such as chemicals, oils, lubricants and coolants, each in a high concentration (i.e. too little water content)), the material must first be checked for resistance in the particular application. No defect claims may be asserted in the event of a failure or damage to the BNI modules caused by such aggressive media.
Dangerous voltage	Attention! Before working on the device, switch off its power supply.
	Note In the interest of continuous improvement of the product, Balluff GmbH reserves the right to change the technical data of the product and the content of these instructions at any time without notice.

#### 3 First steps

3.1. Module overview



- 1 Ground connection
- 2 CC-Link IE Field Basic Port 1(L/A1)
- 3 Display
- 4 Power Out
- 5 Status LEDs
- 6 Port 0
- 7 Port 1
- 8 Port 2
- 9 Port 3

- 10 Mounting hole
- 11 CC-Link IE Field Basic Port 2 (L/A2)
- 12 Labels
- 13 Power In
- 14 Port 4
- 15 Pin/Port LEDs
- 16 Port 5
- 17 Port 6
- 18 Port 7

#### 3 First steps

#### 3.2. Port

	Port 0-7
BNI CIB-508-105-Z015	Input / Output / IO-Link

## 3.3. Mechanical connection

The module is secured by means of two M6 screws and two washers.

# 3.4. Electrical connection

Supply voltage

Supply voltage (7/8", 5 pins, male)

_	PIN	Signal	Description					
4 0 0 2	1 2	0 V	GND for module/sensor and actuator supply					
5 0 0 1	3	FE	Function ground					
	4	+24 V	Module/sensor supply (US)					
	5	+24 V	Actuator supply (UA)					

Voltage output (7/8", 5 pins, female)

3	PIN	Signal	Description							
2 0 4	1	0.1/	CND for module/concer and actuator supply							
	2	0 v	GND for module/sensor and actuator supp							
	3	FE	Function ground							
	4	+24 V	Module/sensor supply (US)							
	5	+24 V	Actuator supply (UA)							

#### Note

Where possible, use a separate power source to supply the sensor/bus and actuator with power.



Total current < 9 A. The total current draw for all modules may not exceed 9A even when connected in series. Recommended fuse 8A.

#### Attention!

Do not separate supply voltages



Non-separate voltage supply circuits for sensor and actuator can result in undesired voltage drops in the sensor supply when switching actuators.

► Therefore always use separately protected voltage supplies for sensors and actuators.

Also be sure to sufficiently dimension the voltage supply of the device in order to cover startup and peak currents. Design the fusing concept accordingly.

#### 3 First steps

**Function ground** 



#### Note The F

The FE-connection from the housing to the machine must have low impedance and be as short as possible.

We recommend using the included ground strap for the FE connection.

#### 3.5. CC-Link IE Field Basic connection

2	Pin	Function	Description
	1	Tx+	Transmit Data +
	2	Rx+	Receive Data +
M12	3	Tx-	Transmit Data -
D-coded female	4	Rx-	Receive Data -

## 3.6. Sensor/actuator connection

2	Pin	Function
$1(0,0^{5}0)3$	1	+24 V
0	2	Input / Output
4	3	0V
M12 A-coded	4	Input / Output / IO-Link
female	5	n.a.

## i

Note Unused ports must be p

Unused ports must be provided with cover caps in order to ensure enclosure rating IP67.



## Note

The digital inputs conform to the input characteristics in EN 61131-2, type 3

#### 4 Display

**4.1. General** The built-in display allows you to set the number of occupied stations directly on the module. Additional information can also be displayed and functions carried out.

The flow charts below describe the display sequence:



 (S)et/(P)rogramming Key: This key is used to scroll through the main menu or, if held down, to start editing mode. A change is confirmed by briefly pressing the key.

Edit mode can be locked and unlocked by a bit in the cyclic process data. Locking is indicated by a key symbol.

- **Arrow key:** This key is used to go through the menu entries. The display shows the standard screen after 10 seconds of inactivity.
- Display: When interacting using the keys, the respective menu point is displayed. Inactivity causes the standard view to be shown and the set station number displayed.

#### 4.4. Start-up



#### 4 Display



Press the arrow key briefly to scroll through the menu.

#### 4 Display

4.8. Menu point: Number of occupied stations



4.9. Menu point: Factory settings



- Press the arrow key briefly to display the currently assigned stations.
- Hold down the Set key for at least 3 seconds to go to Edit mode. (number starts to flash)
- Press the arrow key to change the number of occupied stations (possible values: 2-5)
- Briefly pressing the S key again exits Edit mode and applies the last displayed number of occupied stations.
  - This setting takes effect immediately and does not require a restart (verify PLC settings!).
- In all cases the internal state machine is restarted. To prevent a reconfiguration during operation, we recommend setting bit RYm22<sub>h</sub> (Display Locked) to block Edit mode.
- Hold down the Set key for min. 3 seconds.
- Confirm the security prompt by briefly pressing the Set key.
- The module was reset to its factory default settings.

**5.1. General** The module is used as a remote I/O module and/or IO-Link module for connecting to a CC-Link IE Field Basic network. In the following an example is used to explain how the module can be incorporated into a network with a Mitsubishi Master Station.

For integration the Mitsubishi Engineering Tool GxWorks3 is used.

# 5.2. Network parameters

<ul> <li>Parameter</li> <li>System Parameter</li> <li>FX5UCPU</li> <li>CPU Parameter</li> <li>Module Parameter</li> </ul>	Open the setting window by means of the following operation. Depending on the CPU this option may have a different name: Version 1: Project window → Parameter → *the
Ethernet Port	corresponding CPU module* $\rightarrow$ Module Parameter $\rightarrow$ Ethernet Port
<ul> <li>Parameter</li> <li>System Parameter</li> <li>R08CPU</li> <li>CPU Parameter</li> <li>Module Parameter</li> <li>Mamony Cord Parameter</li> </ul>	Version 2: Project window → Parameter → *the corresponding CPU module* → Module Parameter
Memory Card Parameter	

In this window you can now configure the CC-Link IE-Field Basic Master Station.

- "Own Node Settings" describes the configuration of the PLC and master station.
- Under "CC-Link IEF Basic Settings" you must enable "To use or Not to Use CC-Link IEF Basic Setting". Under "Network Configuration Settings" and "Refresh Settings" you can make additional settings for CC-Link IE Field Basic.

Setting Item	
Item	
Own Node Settings	
⊡ IP Address	
IP Address	192.168.3.22
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	
Communication Data Code	Binary
😑 CC-Link IEF Basic Settings	
To Use or Not to Use CC-Link IEF Basic Setting	Enable
Network Configuration Settings	<detailed setting=""></detailed>
Refresh Settings	<detailed setting=""></detailed>
MODBUS/TCP Settings	
To Use or Not to Use MODBUS/TCP Setting	Not Used
Device Assignment	<detailed setting=""></detailed>
External Device Configuration	
External Device Configuration	<detailed setting=""></detailed>

5.3. Network configuration settings In the configuration window the individual stations can now be integrated. You can either select the required module from the module list before installation and drag-and-drop it to the network line, or click on "DetectNow" after the installation.

The DetectNow function allows automatic identification of the modules in the CC-Link IE Field Basic network. The information sent by the module is compared with the module list and the respective module is added. The IP address can be set for each module.

After adjusting the addresses, the changes must be transferred to the respective module. Use the "Communication Setting Reflection of Slave Station" function for this.

+ cc-	ink I	EFB	asic Configuration			DEG	erman (	German	9) 🕐 H	lelp 🗄									
5000	IK JE	D81	Detect Now	View Close	Cran Cetting	the setting Close with M	enecting	g the set	ting										
	00.01	ted	Count 2	UIK	scan second	20													
		2.5		1	1000 000	RX/RY Sett	ing		RWw	RWr Se	etting	1920 - 22	manner	1 4000		l'anna 1	10000000	8.8	1
ă.		No.	Model Name	STA#	Station Type	Points	Start	End	Points	Start	End	Group No.	RSVD STA	IP Addr	ress	Subnet Mask	MAC Address	Comment	
		0	Host Station	0	Master Station									192.168	.3.1	255.255.255.0			
	1	1	BNI CIB-508-105-2015	1	Slave Station	56 (4 Occupied Station)	0000	D OOFF	128	0000	007F	1	No Setting	192.140	111	255.255.255.0	00:19:31:35:40:28		
鮾	12	2	BNI CIB-508-105-2015	5	Slave Station	28 (2 Occupied Station)	) 0100	0 017F	64	0080	OOBF	1	No Setting	192.1 9		PY	00:19:31:35:67:C3		
															569	ect All			
- 1															Del	ete			
															Mo	ives Up			
															Mo	ives below			
- 1															Chi	ange Module >			
															Chi	eck ›			
															On	line 🔸	Detect Now		
															Pro	perties	Communication Setti	ng Reflection of Sla	ve Station
																	Parameter Processing	of Slave Station	
			57A#1-4 57A#5-6																
STAm All Co unt:2 Total :	necte	6 Ca	PH CE-500 105-2015	8															
			•		10		_												
0																			

Note: Each BNI CIB module has as a factory default setting IP address 192.168.3.10.

After configuration is complete, the setting must still be saved. Click on "Close with Reflecting Setting" and in the settings window click on "End" to apply the settings there as well. Adjust Refresh Parameters" accordingly.

Then load the configuration into the controller. The controller must then be restarted.

<u>1</u>	C-Link	IEF B	asic Configuration									
i cc	CC-Link IEF Basic Configuration Edit View Close with Discarding the Setting Close with Reflecting the Setting											
Detect Now Link Scan Setting												
	Conne	ected	Count	1								
-		No	Model Na	15mg 2TA#	Station Type		RX/RY Setting			'w/RW	r Sett	
•		110.	Model Na	me	2107	Station Type	P	oints	Start	End	Points	Start
		0	Host Station		0	Master Station						
	1	1	BNI CIB-508-105-	Z015	1	Slave Station	(2 Occupi	ed Station) 🗸	0000	007F	64	)000
												Ň
1			STA#1-2									
Host S STA All ( unt Tot	#0 Connect :1 al STA#	eed Co	BNI CIB-508 -105-Z015									>
Out	put	_			_				_			

5.4. CSP+-file (network configuration settings)



To start up the CIB module, all that is needed is the general profile of an Intelligent Device Station from the module list. If however you wish to use custom functionalities of the CIB module as well as pre-defined data mapping, the respective profile must be registered in GxWorks3. You will find the corresponding CSP+ file at http://www.balluff.com.

For registering please close all projects in GxWorks3 and register as follows.

Menu Tools  $\rightarrow$  Profile Management  $\rightarrow$ Register Profile  $\rightarrow$  Select zip-file  $\rightarrow$  Ok

If you want to install a new version: First carry out the following steps:

 $\begin{array}{l} \mbox{Menu Tools} \rightarrow \mbox{Profile Management} \rightarrow \\ \mbox{Delete Profile} \rightarrow \mbox{Choose Module} \rightarrow \mbox{Delete} \\ \rightarrow \mbox{Ok} \end{array}$ 

The profile is then listed as a separate item in the module list under BALLUFF.

If the number of IO-Link devices in the system and the entire process data size are known, the "Points" column can be used to configure the corresponding number of occupied stations known.

Here again the "Refresh Parameters" need to be adjusted accordingly.

#### 6 **CC-Link IE Field Basic**

#### 6.1. General CC-Link IE Field Basic is an open fieldbus based on Ethernet technology. The Ethernet technology allows traditional Ethernet cables to be used. CC-Link IE Field Basic is designed for star topologies only.

A traditional 100Base-T switch is entirely sufficient here. Due to the switch integrated into the CIB module which enables a star topology, line topologies can also be realized. This means that you can connect multiple CIB modules together in a string.

#### **CC-Link IE Field Basic network**

Elen	nent	Specification		
Maximum numbe network	er of stations in a	64 maximum (One module may occupy multiple stations)		
Group		The maximum number of stations in a group is 16. (To connect more than 16 stations you must use several groups.)		
	RY	64 bits (per station) (One module may occupy multiple stations.)		
Cyclical data	RX	64 bits (per station) (One module may occupy multiple stations.)		
Cyclical data	RWw	32 words (per station) (One module may occupy multiple stations.)		
	RWr	32 words (per station) (One module may occupy multiple stations.)		
Port numbers		61450 (cyclic data) 61451 (port number of the slave station for NodeSearch and IPAddressSet)		

#### Ethernet

Element	Specification
Communication speed	100 Mbps
Network topology	Star
Connection cable	Ethernet cable 100Base-T Standard: Category 5e or higher (double shielded recommended)
Maximum distance between stations	100m max. (ANSI/TIA/EIA-568-B, Category 5e)
Total cable length	Star: Depends on system configuration

#### **CIB** module

Element	Specification
Maximum number of occupied stations	5

#### 6 CC-Link IE Field Basic

#### 6.2. Pin-port numbering and addressing

The following table provides information about the association of the labeling on the module (port and label) and the specific assignment for pin and process data (Register). DI = Digital InputDO = Digital Output

Port No.	Pin	Labels	Register (configured DI)	Register (configured DO)	Register (configured IO-Link, example for 8 bytes PD size)
0	4	XY 0	RXm00 <sub>h</sub>	RYm00 <sub>h</sub>	$RWrm04_{h} - RWrm07_{h}$ $RWwm04_{h} - RWw07_{h}$
	2	XY 1	RXm01 <sub>h</sub>	RYm01 <sub>h</sub>	only DO/DI
1	4	XY 2	RXm02 <sub>h</sub>	RYm02 <sub>h</sub>	$RWrm08_h - RWrm0B_h$ $RWwm08_h - RWwm0B_h$
	2	XY 3	RXm03 <sub>h</sub>	RYm03 <sub>h</sub>	only DO/DI
2	4	XY 4	RXm04 <sub>h</sub>	RYm04 <sub>h</sub>	$RWrm0C_h - RWrm0F_h$ $RWwm0C_h - RWwm0F_h$
	2	XY 5	RXm05 <sub>h</sub>	RYm05 <sub>h</sub>	only DO/DI
3	4	XY 6	RXm06 <sub>h</sub>	RYm06 <sub>h</sub>	$RWrm10_h - RWrm13_h$ $RWwm10_h - RWwm13_h$
	2	XY 7	RXm07 <sub>h</sub>	RYm07 <sub>h</sub>	only DO/DI
4	4	XY 8	RXm08 <sub>h</sub>	RYm08 <sub>h</sub>	$\begin{array}{ll} RWrm14_{h} & -RWrm17_{h} \\ RWwm14_{h} & -RWwm17_{h} \end{array}$
	2	XY 9	RXm09 <sub>h</sub>	RYm09 <sub>h</sub>	only DO/DI
5	4	XY A	RXm0A <sub>h</sub>	RYm0A <sub>h</sub>	$RWrm18_h - RWrm1B_h$ $RWwm18_h - RWwm1B_h$
	2	XY B	RXm0B <sub>h</sub>	RYm0B <sub>h</sub>	only DO/DI
6	4	XY C	RXm0C <sub>h</sub>	RYm0C <sub>h</sub>	$RWrm1C_h - RWrm1F_h$ $RWwm1C_h - RWwm1F_h$
	2	XY D	RXm0D <sub>h</sub>	RYm0D <sub>h</sub>	only DO/DI
7	4	XY E	RXm0E <sub>h</sub>	RYm0E <sub>n</sub>	$\begin{array}{l} {\sf RWr}(m+1)00_{\rm h} \ - \\ {\sf RWr}(m+1)03_{\rm h} \\ {\sf RWw}(m+1)00_{\rm h} \ - \\ {\sf RWw}(m+1)03_{\rm h} \end{array}$
	2	XY F	RXm0F <sub>h</sub>	RYm0F <sub>h</sub>	only DO/DI

#### 6 CC-Link IE Field Basic

#### 6.3. State machine



The CIB module has an internal status machine which places the application into various states regardless of the CC-Link IE-Field Basic status machine. The states only become active when the CIB module is in cyclic communication.

The status machine is shown here in simplified form and shows the triggers needed to change the statuses.

As soon a cyclic communication starts the CIB module switches to "Initial Processing" status. At this time configurations and settings can be made.

As soon as the "Initial Processing completion" flag is set to "1", the module switches to process data operation using the previously configured settings.

"The reconfiguration refers only to the reconfiguration data in the process data image. This does not affect SLMP. As soon as the "Operation condition setting request" flag has been set to "1" the system reverts to the reconfiguration state, which instantly applies the configured values from the process data image. There is no IO-Link of IO process data communication here. The "Operation condition setting completion" flag is set to "1". This indicates that reconfiguration is finished. Resetting the "Operation condition setting request" flag to "0" causes the IO-Link gateway to start communication using the new configuration.

#### 7.1. General

Cyclic data transmission is divided into a bit and a word area.

CC-Link IE Field Basic is based on stations, whereby each station incorporates 64 bits and 32 words.

The BNI CIB module can be configured for between 2 and 5 stations and thereby offers various process data sizes of 8 to 32 bytes. The bit area is the same for all station configurations. In addition to the status information, the word area also contains the IO-Link process data, the size of which varies with the configuration. The process data size applies to both input and output data. A word is filled with two bytes.

Profil Number of stations		Size of the process data (RWr and RWw)		
P1	2	8 bytes in-/out process data per port		
P2	3	16 bytes in-/out process data per port		
P3	4	24 bytes in-/out process data per port		
P4	5	32 bytes in-/out process data per port		

#### 7.2. RX and RY

Register	Slave → Master	Register	Master → Slave
RXm00 <sub>h</sub>	X 0 (Port 0, Pin 4)	RYm00h	Y 0 (Port 0, Pin 4)
RXm01h	X 1 (Port 0, Pin 2)	RYm01 <sub>h</sub>	Y 1 (Port 0, Pin 2)
RXm02h	X 2 (Port 1, Pin 4)	RYm02h	Y 2 (Port 1, Pin 4)
RXm03h	X 3 (Port 1, Pin 2)	RYm03h	Y 3 (Port 1, Pin 2)
RXm04 <sub>h</sub>	X 4 (Port 2, Pin 4)	RYm04 <sub>h</sub>	Y 4 (Port 2, Pin 4)
RXm05h	X 5 (Port 2, Pin 2)	RYm05h	Y 5 (Port 2, Pin 2)
RXm06h	X 6 (Port 3, Pin 4)	RYm06h	Y 6 (Port 3, Pin 4)
RXm07 <sub>h</sub>	X 7 (Port 3, Pin 2)	RYm07 <sub>h</sub>	Y 7 (Port 3, Pin 2)
RXm08h	X 8 (Port 4, Pin 4)	RYm08h	Y 8 (Port 4, Pin 4)
RXm09h	X 9 (Port 4, Pin 2)	RYm09h	Y 9 (Port 4, Pin 2)
RXm0A <sub>h</sub>	X A (Port 5, Pin 4)	RYm0A <sub>h</sub>	Y A (Port 5, Pin 4)
RXm0B <sub>h</sub>	X B (Port 5, Pin 2)	RYm0B <sub>h</sub>	Y B (Port 5, Pin 2)
RXm0Ch	X C (Port 6, Pin 4)	RYm0Ch	Y C (Port 6, Pin 4)
RXm0D <sub>h</sub>	X D (Port 6, Pin 2)	RYm0D <sub>h</sub>	Y D (Port 6, Pin 2)
RXm0E <sub>h</sub>	X E (Port 7, Pin 4)	RYm0E <sub>h</sub>	Y E (Port 7, Pin 4)
RXm0Fh	X F (Port 7, Pin 2)	RYm0Fh	Y F (Port 7, Pin 2)
RXm10 <sub>h</sub>	Diagnostic XY 0	RYm10 <sub>h</sub>	Direction XY 0
RXm11 <sub>h</sub>	Diagnostic XY 1	RYm11 <sub>h</sub>	Direction XY 1
RXm12h	Diagnostic XY 2	RYm12h	Direction XY 2
RXm13h	Diagnostic XY 3	RYm13h	Direction XY 3
RXm14 <sub>h</sub>	Diagnostic XY 4	RYm14 <sub>h</sub>	Direction XY 4
RXm15h	Diagnostic XY 5	RYm15 <sub>h</sub>	Direction XY 5
RXm16h	Diagnostic XY 6	RYm16h	Direction XY 6
RXm17 <sub>h</sub>	Diagnostic XY 7	RYm17 <sub>h</sub>	Direction XY 7
RXm18h	Diagnostic XY 8	RYm18h	Direction XY 8
RXm19h	Diagnostic XY 9	RYm19 <sub>h</sub>	Direction XY 9
RXm1A <sub>h</sub>	Diagnostic XY A	RYm1A <sub>h</sub>	Direction XY A
RXm1Bh	Diagnostic XY B	RYm1Bh	Direction XY B
RXm1C <sub>h</sub>	Diagnostic XY C	RYm1C <sub>h</sub>	Direction XY C
RXm1D <sub>h</sub>	Diagnostic XY D	RYm1D <sub>h</sub>	Direction XY D
RXm1Eh	Diagnostic XY E	RYm1Eh	Direction XY E
RXm1Fh	Diagnostic XY F	RYm1Fh	Direction XY F
RXm20 <sub>h</sub>	Diagnostic Port 0	RYm20 <sub>h</sub>	Display Red LED
RXm21h	Diagnostic Port 1	RYm21h	Display Green LED
RXm22 <sub>h</sub>	Diagnostic Port 2	RYm22 <sub>h</sub>	Display Locked

m = assigned module station number

Register	Slave → Master	Register	Master → Slave
RXm23h	Diagnostic Port 3	RYm23h	Reserved
RXm24 <sub>h</sub>	Diagnostic Port 4	RYm24h	
RXm25h	Diagnostic Port 5	RYm25h	
RXm26h	Diagnostic Port 6	RYm26h	
RXm27 <sub>h</sub>	Diagnostic Port 7	RYm27 <sub>h</sub>	
RXm28h	US Voltage <18V	RYm28h	
RXm29h	UA Voltage <18V	RYm29h	
RXm2A <sub>h</sub>	UA Voltage <11V	RYm2A <sub>h</sub>	
RXm2B <sub>h</sub> –	Reserved	RYm2B <sub>h</sub> –	
RXm2F <sub>h</sub>		RYm2F <sub>h</sub>	
RXm30 <sub>h</sub>	IO-Link Port 0 established	RYm30 <sub>h</sub>	IO-Link Port 0 enable
RXm31h	IO-Link Port 1 established	RYm31 <sub>h</sub>	IO-Link Port 1 enable
RXm32 <sub>h</sub>	IO-Link Port 2 established	RYm32 <sub>h</sub>	IO-Link Port 2 enable
RXm33h	IO-Link Port 3 established	RYm33 <sub>h</sub>	IO-Link Port 3 enable
RXm34 <sub>h</sub>	IO-Link Port 4 established	RYm34 <sub>h</sub>	IO-Link Port 4 enable
RXm35h	IO-Link Port 5 established	RYm35h	IO-Link Port 5 enable
RXm36 <sub>h</sub>	IO-Link Port 6 established	RYm36 <sub>h</sub>	IO-Link Port 6 enable
RXm37h	IO-Link Port 7 established	RYm37 <sub>h</sub>	IO-Link Port 7 enable
RXm38h	IO-Link Port 0 Event Flag	RYm38h	IO-Link Port 0 Event clear
RXm39h	IO-Link Port 1 Event Flag	RYm39h	IO-Link Port 1 Event clear
RXm3A <sub>h</sub>	IO-Link Port 2 Event Flag	RYm3A <sub>h</sub>	IO-Link Port 2 Event clear
RXm3B <sub>h</sub>	IO-Link Port 3 Event Flag	RYm3B <sub>h</sub>	IO-Link Port 3 Event clear
RXm3Ch	IO-Link Port 4 Event Flag	RYm3C <sub>h</sub>	IO-Link Port 4 Event clear
RXm3D <sub>h</sub>	IO-Link Port 5 Event Flag	RYm3D <sub>h</sub>	IO-Link Port 5 Event clear
RXm3E <sub>h</sub>	IO-Link Port 6 Event Flag	RYm3E <sub>h</sub>	IO-Link Port 6 Event clear
RXm3F <sub>h</sub>	IO-Link Port 7 Event Flag	RYm3F <sub>h</sub>	IO-Link Port 7 Event clear
RX(m+1)00h	IO-Link Port 0 Data Valid	RY(m+1)00h	IO-Link Port 0 Byte Swap
RX(m+1)01h	IO-Link Port 1 Data Valid	RY(m+1)01h	IO-Link Port 1 Byte Swap
RX(m+1)02 <sub>h</sub>	IO-Link Port 2 Data Valid Flag	RY(m+1)02 <sub>h</sub>	IO-Link Port 2 Byte Swap
RX(m+1)03h	IO-Link Port 3 Data Valid Flag	RY(m+1)03 <sub>h</sub>	IO-Link Port 3 Byte Swap
RX(m+1)04 <sub>h</sub>	IO-Link Port 4 Data Valid Flag	RY(m+1)04 <sub>h</sub>	IO-Link Port 4 Byte Swap
RX(m+1)05 <sub>h</sub>	IO-Link Port 5 Data Valid	RY(m+1)05 <sub>h</sub>	IO-Link Port 5 Byte Swap
RX(m+1)06h	IO-Link Port 6 Data Valid Flag	RY(m+1)06h	IO-Link Port 6 Byte Swap
RX(m+1)07 <sub>h</sub>	IO-Link Port 7 Data Valid Flag	RY(m+1)07 <sub>h</sub>	IO-Link Port 7 Byte Swap
RX(m+1)08 <sub>h</sub> -	Reserved	RY(m+1)08 <sub>h</sub> -	Reserved
RX(m+1)3Fh		RY(m+1)3F <sub>h</sub>	

m = assigned module station number

#### 7.3. Details

Signal name	Description			
	Direction: Slave $\rightarrow$ Master (CIB $\rightarrow$ PLC)			
Input X 0-F (port 0-7, pin 2/4)	Digital input signal for the corresponding pin (high active, active if 1, inactive if 0)			
Diagnostics In-/output 0 - F	Error on corresponding input/output pin (if 1):			
	<ul> <li>Short circuit between pin and GND when pin configured as output and set to active (PNP module).</li> <li>Short circuit between pin and UA when pin configured as output and set to inactive (PNP module).</li> <li>Short circuit between pin and UA when pin configured as output and set to active (NPN module).</li> <li>Short circuit between pin and GND when pin configured as output and set to inactive (NPN module).</li> </ul>			
Diagnostics Port 0-7	Error on the corresponding supply line of the port (if 1) e.g. overcurrent, short-circuit on Pin 1.			
US voltage <18V	1, if voltage on US is less than 18V			
UA voltage <18V	1, if voltage on UA is less than 18V			
UA voltage <11V	1, if voltage on UA is less than 11V or no voltage on UA			
IO-Link Channel 0-7 open	If IO-Link Validation is active, the result of the validation is indicated by this bit.			
IO-Link Channel 0-7 Event Flag	1 if an event from a connected IO-Link device is pending.			
IO-Link Channel 0-7 Data Valid Flag	1 if an IO-Link device is connected, IO-Link communication is running and the process data from the IO-Link device is valid.			
	Direction: Master → Slave (PLC → CIB)			
Output X 0-F (port 0-7, pin 2/4)	Digital output signal 00h – 0Fh			
Port direction 0 – F Pin2/4	When setting the port direction: Bit = 0: the corresponding pin functions as a digital input Bit = 1: the corresponding pin functions as a digital output Used only during initial processing or reconfiguration			
Display red LED	When setting the bit to 1 the red LEDs on the display come on			
Display green LED	When setting the bit to 1 the green LEDs on the display come on			
Display lock	If set to 1, no changes can be made on the display. A key symbol is displayed.			
Activate IO-Link Channel 0-7	If set to 1, the channel runs in IO-Link mode. Used only during initial processing or reconfiguration			
IO-Link Channel 0-7 Event Clear	If set to 1, then all Events of the IO-Link channel are cleared. If the bit remains at 1, all new Events are automatically cleared.			
IO-Link Channel 0-7 Byte Swap	If set to 1, Byte Swap is enabled. Used only during initial processing or reconfiguration			

\_

#### 7 Cyclical transmission

7.4. Word range RWr and RWw Depending on the number of configured stations the process data mapping differs in the word range.

- -

- -

---

. . .

2 assigned stations (8 bytes per channel)

3 assigned stations (16 bytes per channel)

Register	Slave - Master	Register	Master - Slave
RWrm00 <sub>h</sub> –	Status Area	RWwm00 <sub>h</sub> –	Operation Area
RWrm03 <sub>h</sub>		RWwm03 <sub>h</sub>	
RWrm04 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm04 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm07 <sub>h</sub>	IO-Link port 0	RWwm07 <sub>h</sub>	IO-Link port 0
RWrm08 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm08 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm0B <sub>h</sub>	IO-Link port 1	RWwm0B <sub>h</sub>	IO-Link port 1
RWrm0C <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm0C <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm0F <sub>h</sub>	IO-Link port 2	RWwm0F <sub>h</sub>	IO-Link port 2
RWrm10 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm10 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm13 <sub>h</sub>	IO-Link port 3	RWwm13 <sub>h</sub>	IO-Link port 3
RWrm14 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm14 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm17 <sub>h</sub>	IO-Link port 4	RWwm17 <sub>h</sub>	IO-Link port 4
RWrm18 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm18 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm1B <sub>h</sub>	IO-Link port 5	RWwm1B <sub>h</sub>	IO-Link port 5
RWrm1C <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm1C <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm1F <sub>h</sub>	IO-Link port 6	RWwm1F <sub>h</sub>	IO-Link port 6
RWr(m+1)00 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+1)00 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+1)03 <sub>h</sub>	IO-Link port 7	RWw(m+1)03 <sub>h</sub>	IO-Link port 7

m = assigned module station number

Register	Slave → Master	Register	Master → Slave
RWrm00 <sub>h</sub> –	Status Area	RWwm00 <sub>h</sub> –	Operation Area
RWrm03 <sub>h</sub>		RWwm03 <sub>h</sub>	
RWrm04 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm04 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm0B <sub>h</sub>	IO-Link port 0	RWwm0B <sub>h</sub>	IO-Link port 0
RWrm0C <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm0C <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm13 <sub>h</sub>	IO-Link port 1	RWwm13 <sub>h</sub>	IO-Link port 1
RWrm14 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm14 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm1B <sub>h</sub>	IO-Link port 2	RWwm1B <sub>h</sub>	IO-Link port 2
RWrm1C <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm1C <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+1)03 <sub>h</sub>	IO-Link port 3	RWw(m+1)03 <sub>h</sub>	IO-Link port 3
RWr(m+1)04 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+1)04 <sub>h</sub> -	Output process data
RWr(m+1)0B <sub>h</sub>	IO-Link port 4	RWw(m+1)0B <sub>h</sub>	IO-Link port 4
RWr(m+1)0C <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+1)0C <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+1)13 <sub>h</sub>	IO-Link port 5	RWw(m+1)13 <sub>h</sub>	IO-Link port 5
RWr(m+1)14 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+1)14 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+1)1B <sub>h</sub>	IO-Link port 6	RWw(m+1)1B <sub>h</sub>	IO-Link port 6
RWr(m+1)1C <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+1)1C <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+2)03 <sub>h</sub>	IO-Link port 7	RWw(m+2)03 <sub>h</sub>	IO-Link port 7

m = assigned module station number

4 assigned stations (24 bytes per channel)

Register	Slave → Master	Register	Master → Slave
RWrm00 <sub>h</sub> –	Status Area	RWwm00 <sub>h</sub> –	Operation Area
RWrm03 <sub>h</sub>		RWwm03 <sub>h</sub>	
RWrm04 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw04 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm0F <sub>h</sub>	IO-Link port 0	RWw0B <sub>h</sub>	IO-Link port 0
RWrm10 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm10 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm1B <sub>h</sub>	IO-Link port 1	RWwm1B <sub>h</sub>	IO-Link port 1
RWrm1C <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm1C <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+1)07h	IO-Link port 2	RWw(m+1)07 <sub>h</sub>	IO-Link port 2
RWr(m+1)08 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+1)08 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+1)13 <sub>h</sub>	IO-Link port 3	RWw(m+1)13 <sub>h</sub>	IO-Link port 3
RWr(m+1)14 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+2)14 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+1)1F <sub>h</sub>	IO-Link port 4	RWw(m+2)1F <sub>h</sub>	IO-Link port 4
RWr(m+2)00 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+2)00 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+2)0B <sub>h</sub>	IO-Link port 5	RWw(m+2)0B <sub>h</sub>	IO-Link port 5
RWr(m+2)0C <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+2)0C <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+2)17 <sub>h</sub>	IO-Link port 6	RWw(m+2)17 <sub>h</sub>	IO-Link port 6
RWr(m+2)18 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+2)18 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+3)03 <sub>h</sub>	IO-Link port 7	RWw(m+3)03 <sub>h</sub>	IO-Link port 7

m = assigned module station number

5 assigned stations (32 bytes per channel)

Register	Slave → Master	Register	Master → Slave
RWrm00 <sub>h</sub> –	Status Area	RWwm00 <sub>h</sub> –	Operation Area
RWrm03 <sub>h</sub>		RWwm03 <sub>h</sub>	
RWrm04 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm04 <sub>h</sub> –	Output process data
RWrm13 <sub>h</sub>	IO-Link port 0	RWwm13 <sub>h</sub>	IO-Link port 0
RWrm14 <sub>h</sub> –	Input process data	RWwm14 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+1)03 <sub>h</sub>	IO-Link port 1	RWw(m+1)03 <sub>h</sub>	IO-Link port 1
RWr(m+1)04 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+1)04 <sub>h</sub> -	Output process data
RWr(m+1)13 <sub>h</sub>	IO-Link port 2	RWw(m+1)13 <sub>h</sub>	IO-Link port 2
RWr(m+1)14 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+1)14 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+2)03h	IO-Link port 3	RWw(m+2)03 <sub>h</sub>	IO-Link port 3
RWr(m+2)04 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+2)04 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+2)13 <sub>h</sub>	IO-Link port 4	RWw(m+2)13h	IO-Link port 4
RWr(m+2)14 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+2)14 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+3)03h	IO-Link port 5	RWw(m+3)03 <sub>h</sub>	IO-Link port 5
RWr(m+3)04 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+3)04 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+3)13 <sub>h</sub>	IO-Link port 6	RWw(m+3)13 <sub>h</sub>	IO-Link port 6
RWr(m+3)14 <sub>h</sub> –	Input process data	RWw(m+3)14 <sub>h</sub> –	Output process data
RWr(m+4)03 <sub>h</sub>	IO-Link port 7	RWw(m+4)03 <sub>h</sub>	IO-Link port 7

m = assigned module station number

Status and operation area

Register	Slave → Master	Register	Master → Slave
RWrm00 <sub>h</sub>	Module status area	RWwm00 <sub>h</sub>	Module operat. area
RWrm01 <sub>h</sub>	Error code	RWwm01 <sub>h</sub>	Usage prohibited
RWrm02 <sub>h</sub>	Warning code	RWwm02 <sub>h</sub>	Usage prohibited
RWrm03 <sub>h</sub>	Usage prohibited	RWwm03 <sub>h</sub>	Usage prohibited

## 7.5. Details: Module status area

Register	Slave → Master	Register	Master → Slave
RWrm00 <sub>h</sub> .b0		RWwm00 <sub>h</sub> .b0	
RWrm00 <sub>h</sub> .b1		RWwm00 <sub>h</sub> .b1	
RWrm00 <sub>h</sub> .b2		RWwm00 <sub>h</sub> .b2	
RWrm00 <sub>h</sub> .b3	Decerved	RWwm00 <sub>h</sub> .b3	Beeenved
RWrm00 <sub>h</sub> .b4	Reserved	RWwm00 <sub>h</sub> .b4	Reserved
RWrm00 <sub>h</sub> .b5		RWwm00 <sub>h</sub> .b5	
RWrm00 <sub>h</sub> .b6		RWwm00 <sub>h</sub> .b6	
RWrm00 <sub>h</sub> .b7		RWwm00 <sub>h</sub> .b7	1
RWrm00 <sub>h</sub> .b8	Initial processing	RWwm00 <sub>h</sub> .b8	Initial processing
	request		completion
RWrm00 <sub>h</sub> .b9	Operation condition	RWwm00 <sub>h</sub> .b9	Operation condition
	setting active		setting request
RWrm00 <sub>h</sub> .b10	Error status	RWwm00 <sub>h</sub> .b10	Error clear request
RWrm00 <sub>h</sub> .b11	Station Ready	RWwm00 <sub>h</sub> .b11	Reserved
RWrm00 <sub>h</sub> .b12	Warning status	RWwm00 <sub>h</sub> .b12	Warning clear request
RWrm00 <sub>h</sub> .b13		RWwm00 <sub>h</sub> .b13	
RWrm00 <sub>h</sub> .b14	Reserved	RWwm00 <sub>h</sub> .b14	Reserved
RWrm00 <sub>h</sub> .b15		RWwm00 <sub>h</sub> .b15	



Details Module Status Area does not contain valid data in case of connection failure.

7.6. Process data representation (Byte Swap) The process data representation is configured using the Byte Swap option. This is configurable for each IO-Link channel individually and is enabled (1) or disabled (0) using bits  $RY(m+1)00_{h}$  -  $RY(m+1)07_{h}$ . The option applies to both input and output data.

With Byte Swap enabled the process data image looks as follows (Example for output data):

Word Address	High Byte	Low Byte
RWwm00 <sub>h</sub>	IOL PD Byte 0	IOL PD Byte 1
RWwm01 <sub>h</sub>	IOL PD Byte 2	IOL PD Byte 3
RWwm02 <sub>h</sub>	IOL PD Byte 4	IOL PD Byte 5

If Byte Swap is disabled, the process data are represented as follows:

Word Address	High Byte	Low Byte
RWwm00 <sub>h</sub>	IOL PD Byte 1	IOL PD Byte 0
RWwm01 <sub>h</sub>	IOL PD Byte 3	IOL PD Byte 2
RWwm02 <sub>h</sub>	IOL PD Byte 5	IOL PD Byte 4

7.7. Initializing

The CIB module starts up with an "Initial processing" mechanism.

This initialization is normally handled by function blocks. If there are no function blocks, the following procedure should be followed:



Settings for the IO-Link master can be made directly in the process data. Using the RY bits you can enable IO-Link channels, determine the direction of the DI/DO pins and enable the process data byte swapping. The settings are applied after setting the Initial Processing Completion flag.

#### **7.8. Parameterization** while running while running The device can be re-parameterized while running. Re-parameterization means that the ports are reconfigured or Byte Swap is enabled. Follow this procedure to re-parameterize while running:



While the Operation Condition Request flag is set no IO-Link communication takes place. Outputs are disabled and inputs are not read. Settings can be made just as is possible during the Initial Processing phase.

The operation condition setting completion flag indicates that the configuration was successfully applied.

**7.9. Error/warning** handling "Ready" to indicate normal status.

There are three error types. Measures for error handling can be found in Section 9.

- Major errors. These cannot be cleared.
- Moderate errors. These can be cleared.
- Minor errors/warnings. These can be cleared



The following shows how the status bits are used.

**7.10. Configuration** In general the module is configured after startup. The configuration is sent cyclically in the bit area but only applied in the module if the following conditions are met:

- The module does not send "Ready" (not ready) and "Initial processing completion" is set.
- The module is in Reconfiguration status and "Operation condition setting request" is set to "0".

The BNI CIB module is freely configurable. You may use any port as an input, output or IO-Link. IO-Link is only possible on Pin 4.
**8.1. Parameter Processing**The CIB module supports "Parameter Processing of Slave Station". This uses the acyclical part of the SLMP specification. (Not to be confused with stand-alone SLMP devices.) Entry is the same as in 5.2. Network Parameters.



Now select "Network Configuration Settings".

Right-click on the device previously detected using "Detect Now".

Conr	necte	Detect Now	Lin	k Scan Setting									Select CC-Link IEF Basic Find Module 4
	No.         Model Name         STA#         Station Type           1         0         Host Station         0         Master Station           1         BNIT CIB-508-105-2015         1         Slave Station         56 (4 C)		F Point 56 (4 Occurred E	X/RY Settin s Copy Paste Select <u>A</u> ll	g Start	End	RWw Points 128	/RWr Set Start 0000	tting End 007F	Grou p No.	EL, I = EL, I = EL, I = M → I <sup>®</sup> ★     C-Link IFF Basic Module (General)     C-Link IFF Basic Module (Mitsubish     Input Module     Output Module     Input Module     Inverter(FR-A800 Series)     I = Inverter(FR-A800 Series)		
e (	2 A	5TA#1-4				Delete Moves Up Moves Be Change M Check Online Propertie	s	•				Þ	CIEF Basic Module (BALLUFF) I IO-Link gateway
STA#0 All Conne unt:1 Total ST/	ectec FA#:4	Co BNI CIB-508 -105-2015										•	

net Mr	odule Info	rmation:	DUIL CTD. DOD. 10	E 701E								
geen		, maraonn	Station No.: 1	15-2015								
thod se	election:	Paramet	er read	•	Rea	d parameter fro	m targe	t module.				
					, 							
Darar	notor Infr	rmation										
Ched	ked paran	neters are	the targets of s	elected processe	e.							
	incu paran											
	Select /	All	Cancel All Se	elections								
	Name			Initial Value	Unit	Read Value	Unit	Write Value	Unit	Setting Range	Description	
SLM	IP Settin	g										
<b>V</b>	Outp	uts Hold	Clear	Clear if co							Outputs / Hold Clea	ar
	Initial	Operatio	on Completion	Initial Oper							Seting Initial Opera	tic
Mod	lule Info		-									
<b>V</b>	📮 Modu	le Identi	fication Data								Module Identification	on
	····· Ma	nufactur	er name									_
$\square$	····· Ma	nufactur	er text									
$\square$	Pro	luct nam	le									
$\square$	Pro	duct ID								0x00000000 t	•	
	····· Pro	duct tex	(t									
												P
_												
	C	lear All "R	ead Value"		(	Clear All "Write V	'alue"					
Droce	ee Option											
FIOCE	as opuor											
					There	e is no option in	the sele	cted process.				
0												
- The	device is	accessed	by using "the cur	rent connection	destina	ition". Please ch	eck if th	ere is any proble	em with	the connection dest	ination.	
- For i	informatio	on on item	s not displayed o	n the screen, ple	ase re	fer to the Opera	ating Ma	nual.				

Now select Online → Parameter Processing of Slave Station. The following window should open:

Use the drop-down menu "Method Selection" to select whether you want to read or write parameters. Clicking on the "Execute" button either reads or writes all the selected parameters. Use the checkboxes at the left of each parameter block to select this.

	Name	Initial Value	Unit	Read Value	Unit	Write Value	Unit	Setting Range	Description
SLM	1P Setting								
1	Outputs Hold Clear	Clear if co							Outputs / Hold Clear

**Initial Value:** The Initial Value column always shows the initial value, i.e. also the one the module uses for starting from the factory settings.

**Read Value:** When parameters have been read the value is shown here. Note: When a parameter has been written, it will only be the same when reading if the configuration was applied in the intermediate step using the "Initial Operation Completion" contained in the process data image.

8.2. General

data

settings and identification

Write Value: If "Method Selection" is set to Parameter Write, the fields are no longer disabled and the values which are to be written can be entered here. If values are read-only, the area remains grayed-out also in the "Parameter Write" mode selection. See **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** Module Identification.

**Setting Range:** Indicates the allowed value range for the field. If the field is empty, then enumeration is used. This means the values are already shown in the drop-down menu as shown here:

	Name	Initial Value	Unit	Read Value	Unit	Write Value	e I	Unit	Setting Rang	e	Description
SLI	MP Setting										
<b>V</b>	Outputs Hold Clear	Clear if co					-				Outputs / Hold Clear
<b>V</b>	Initial Operation Completion	Initial Oper					_				Seting Initial Operati
Мо	Module Info					Clear if com	nmu	inicati	on is lost		
	Module Identfication Data					Hold if com	ımu	nicati	on is lost		Module Identification

Use the "Import" and "Export" buttons to store all the currently read and written values in the form of a CSV spreadsheet file. And if devices are to be loaded with the same or similar configurations, this CSV file can be imported and written directly using the saved settings.

The following describes the functions of the first three parameters:

#### **Outputs Hold Clear:**

This parameter defines the behavior of the digital outputs when the connection between the PLC and CIB slave is interrupted.

This parameter has the following selection options:

- Clear if communication is lost (factory default):
- In this setting all the outputs are turned off when communication is lost.
- Hold if communication is lost:
  - In this setting all the outputs retain their state when communication is lost.

**Important:** The time until the next actual clearing of the outputs also depends on "Link Scan Settings". In the "CC-Link IEF Basic Configuration" window there is a "Link Scan Setting" button which can be used to set a "Time-out Period" and the "Counts" for the respective group of CC-Link IE Field Basic devices:

Link Scan Setting		<b>.</b>
	Item	Setting
Group No. 2	Slave Station Disconnect Detected Setting	
. Group No. 3	Time-out Period (10 to 65535)	100ms
. Group No. 4	Counts	3 Times
	Slave Station Disconnect Detected Image Diagram Display	<confirm></confirm>
		Restore to Default
		OK Cancel

The "Time-out Period" multiplied by the number of "Counts" along with the tolerance of the processing time of the CIB module gives you the turn-off time. gives you the tolerance of the processing time of the CIB module. Or in this example from the illustration approx. 100ms \* 3  $\sim$  300ms.

These times are freely selectable for the up to four groups in the CC-Link IE Field Basic network.

#### **Initial Operation Setting:**

In the default device setting the CIB module always starts in "Initial Operation" mode, i.e. the configuration state. If you want to have all the configuration data loaded from the process data image (e.g. IO-Link Channel Enable) at startup and skip the "Initial Operation" step, disable this setting.

This parameter has the following selection options:

- Initial Operation Setting On (default setting):
- Device starts in the configuration state, no configuration data are saved. **Initial Operation Setting Off:**
- Initial Operation Setting Off:
   Device saves configuration and starts directly without configuration setting.

#### Module Info (Module Identification Data):

The "Module Info" parameter is read-only. It shows only manufacturer data:

The following values can be expected:

- Manufacturer name:
   Balluff
- Manufacturer text: www.balluff.de
- Product name: BNI CIB-508-105-Z015
- Product ID: 0x00005086
- Product text: (empty)

## **8.3. IO-Link Device** Validation The IO-Link Device Validation is a functionality from the *"IO-Link Interface and System Specification V1.1.2".* This is a security mechanism that can prevent unintended or intended improper installation of IO-Link devices.

The following parameters are used for identification of the IO-Link devices (also shown in the parameter image):

• Vendor ID: (2 bytes)

Vendor-specific identification number, for example for Balluff IO-Link devices 0x0378 Can be read from the IO-Link device using the DPP (Direct Parameter Page) Index range: 0x07-0x08

Device ID: (3 bytes)
 Device-specific identification number is unique with respect to the IO-Link device as variant.
 Example: 0x0005010B
 Can be read from the IO-Link device using the DPP (Direct Parameter Page)
 Index range: 0x09-0x0B

• Serial Number (16 bytes):

Is an absolutely unique designation referring to the IO-Link device itself. There should never be two identical serial numbers (in combination with Vendor and Device ID) This can be read from the IO-Link de ice using the ISDU Index: 0x15 As shown in the following illustration, the 16-byte long serial number is broken down into 4-byte pieces so that it can be sent to the CIB module.

Device Validation Port 2			
Validation Type	Disabled	Disabled	Identity
VendorID	0x0000	0x0000	
DeviceID	0x00000000	0x00000000	
Serial Number 0-3	0x00000000	0x00000000	
Serial Number 4-7	0x00000000	0x00000000	
Serial Number 8-11	0x00000000	0x00000000	
Serial Number 12-15	0x00000000	0x00000000	

There are essentially three configuration possibilities for the Validation Type parameter:

- Disabled (default setting):
- The "Device Validation" functionality is fully disabled.
- Compatibility:

Compatibility is checked, i.e. whether the Vendor ID and Device ID are the same as the connected device.

Identity:

Checks whether Vendor ID, Device ID and serial number are identical.

The configuration is directly applied, i.e. the IO-Link ports are also restarted.

If the "Compatibility" or "Identity" checks fail, the port LED, which is normally solid green for an active IO-Link connection or flashing green when waiting for an IO-Link device, flashes red to indicate a validation error when starting IO-Link. A corresponding IO-Link diagnostic is provided.

Each IO-Link port/channel has a structure with Device Validation. In this case the parameter groups:

- **Device Validation Port 0**
- **Device Validation Port 1**
- **Device Validation Port 2**
- **Device Validation Port 3**
- **Device Validation Port 4**
- **Device Validation Port 5**
- Device Validation Port 6
- **Device Validation Port 7**

8.4. IO-Link Data The IO-Link Storage Configuration is a functionality from the "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2". Storage Content

For Data Storage or also called Parameter Server (data retention function) we are dealing with a functionality wherein all the parameters written to the IO-Link device can be saved and reflected back.

This means when enabled all settings/parameters (ISDU indices) are saved by the CIB module, which takes place from the IO-Link device.

If Data Storage is enabled, a validation of the device is enabled analogous to the Device Validation option. This means if data have been stored in Data Storage and another device is connected, these data are not sent to the wrong device. Validation is based on the Vendor ID and Device ID.

The specific setting options are as follows:

#### Configuration (Enable/Disable):

This field can be "Enable" or "Disable" (factory default). This fully enables or disables the Data Storage mechanism.

#### Upload Setting (Enable/Disable):

If this setting is set to Enable, every time the IO-Link device indicates that new data are present (Upload flag is set by changed ISDU indices or newly written ISDU indices), an image of this is stored on the CIB module. Caution: Even if the setting is disabled but the Download setting is enabled and Data Storage is empty, initially the Data Storage is filled by the device.

#### Download Setting (Enable/Disable):

Only a download of the parameter data to the IO-Link device is performed. As soon as the saved parameter data the Data Storage of the port differs from the that of the connected IO-Link device, a download is performed. Only exception: The parameter server is empty. Then one upload is performed.

**Deletion Request (Delete/Not Delete):** 

If set, the contents of Data Storage is deleted.

IO-Link Data Storage Configuration					
🔽 📮 Data Storage Configuratio					Data Storage Setting
Upload Setting	Disable	Disable			
Download Setting	Disable	Disable			
Deletion Request	Not Delete	Not Delete			
Configuration	Disable	Disable			

## 8.5. Error codes for If while the Processing

parameter

If while transmitting parameters errors occur in the Engineering Tool:

Error code	Description
0xXXXXCEE0	SLMP_ERROR_UNDER_EXECUTION
0xXXXXCEE1	SLMP_ERROR_REQUEST_DATA_SIZE
0xXXXXCEE2	SLMP_ERROR_RESPONSE_DATA_SIZE
0xXXXXCF20	SLMP_ERROR_CAN_NOT_COMMUNICATION_SETTING
0xXXXXCF30	SLMP_ERROR_NO_EXIST_PARAMETER_ID
0xXXXXC061	SLMP_ERROR_WRONG_DATA
0xXXXXCF31	SLMP_ERROR_CAN_NOT_PARAMETER_SET

- SLMP\_ERROR\_RESPONSE\_DATA\_SIZE:
- SLMP\_ERROR\_REQUEST\_DATA\_SIZE:
- SLMP\_ERROR\_CAN\_NOT\_COMMUNICATION\_SETTING:
- SLMP\_ERROR\_NO\_EXIST\_PARAMETER\_ID: There may be a newer or older version of the CSP\_ file compared with the firmware version.
- SLMP\_ERROR\_UNDER\_EXECUTION: Another SLMP telegram is currently under execution

#### • SLMP\_ERROR\_CAN\_NOT\_PARAMETER\_SET:

It is currently not possible to write parameters, since the start conditions are not met. Cause: parameters were written simultaneously from more than one Engineering Tool, or there was an error in the Engineering Tool

#### • SLMP\_ERROR\_WRONG\_DATA:

The received data are incorrect, such as wrong port number. For example a value is read/ written for port 9 even though no such port exists.

#### 9 Troubleshooting

9.1. Indicator LEDs	The LEDs on the module indicate the status of the module and its ports. The following
	situations may occur:

Error indicator	Description / Procedure
US/UA LED is red / red flashing	There is undervoltage on the US/UA supply. Check the voltages and their installation.
	There is no CC-Link IE Field Basic
	communication taking place.
ERR is red	
	Start cyclic CC-Link IE Field Basic
	communication.
	Check whether the Ethernet cables are
	correctly installed.
	Check whether 100 BASE-T Ethernet cables
	are used
L/A1/2 goes off or never comes on	
	Check whether the distance between
	stations is 100m or less.
	If you are using a switch, check whether it is
	turned on.
	Check whether:
	- There is no actuator warning.
Port LED is rod	A configured output may not be used as
Foit LED is red	an input.
	- There is no overload. An output can
	handle max. 2A.
	Check whether:
Both port LEDs are red flashing	- There is no short circuit or high load on
	Pin1.

**9.2.** Display in the process data range RWrm00<sub>h</sub> -RWrm02<sub>h</sub> status messages, warnings and errors are shown. If an error is present the RWrm00<sub>h</sub>.b10 bit is set. If there is a warning, the RWrm00<sub>h</sub>.b12 bit is set. The corresponding error codes are found in Register RWrm01. The warning codes are found in

The corresponding error codes are found in Register  $RWrm01_{\rm h}.$  The warning codes are found in Register  $RWrm02_{\rm h}.$ 

#### 9 Troubleshooting

Moderate errors always begin with 0xE2XX. The actual IO-Link error code is in the lowest byte, e.g. 0xE235 for Function not available. If IO-Link errors occur which are not described in this manual, please refer to the manual for the respective IO-Link device. Warnings are displayed in the Word area.

#### 9.3. Error list

Error code	Source	Classification	Description / Procedure
0x0001	Gateway	Major	Watchdog was tripped. Take measures to prevent interference - use shielded cables. Then perform a restart.
0x0005	Gateway	Major	Internal communication error See 0x0001
0x0101	Gateway	Moderate	Undervoltage Check the cyclic bit range to see which voltage is affected.
0x0102	Gateway	Moderate	Diagnostics Check the cyclic bit range to see which port or pin is affected.
0x0103	Gateway	Warning	Station or network number changed while the system is running
0xD529	Gateway	Major	Internal SW error.
0xD52B	Gateway	Major	MAC initialization failed
0xE243	Gateway	Moderate	IO-Link port is wrong
0xE119	Gateway	Moderate	Incorrect parameter value in the SLMP telegram
0xE118	Gateway	Moderate	Incorrect Device Validation type

#### 10 Technical data

#### 10.1. Dimensions





#### 10.2. Mechanical data

Housing material	Zinc die-casting, matte nickel-plated
Enclosure rating per IEC 60529	IP 67 (only in plugged-in and screwed-down state)
Supply voltage	7/8", 5-pin, male and female
Input ports / output ports	M12, A-coded (8 x female)
Dimensions (W x H x D in mm)	68 x 224 x 37.9
Installation type	Screw mounting with 2 mounting holes
Ground connection	M4
Weight	Approx. 685 g

## 10.3. Operating conditions

Ambient temperature	–5 °C … 70 °C
Storage temperature	–25 °C 70 °C

#### 10 Technical data

#### 10.4. Electrical data

Voltage supply	1830.2 V DC, per EN 61131-2
Ripple	< 1%
Current consumption without load (US)	200 mA @ 24V
Maximum load current (UA)	9 A (total)
Input type PNP/NPN	EN 61131-2, type 3
Output type PNP/NPN	EN 61131-2
Load current per PNP/NPN output (Pin 2)/(Pin 4)	max. 2 A
Load current Pin 1	max. 1.3 A (temperature-dependent)

#### 10.5. CC-Link IE Field Basic

Technology	Ethernet
Connection	M12, D-coded
Cable type	IEEE 802.3 100 Base-T and ANSI/TIA/EIA- 568-B (Category 5e) 4 pairs of shielded cable. Double-shielded cable recommended.
Data transfer rate	100 Mbps
Max. cable length between stations	Up to 100 m

#### 10 Technical data

#### 10.6. Function indicators

Module status



	LED	Status	Function
	US	Off	No supply voltage
		Green	Sensor supply OK
		Red	Sensor supply less than 18 V
ſ		Off	No supply voltage
	114	Green	Actuator supply OK
	UA	Red, flashing	Actuator supply less than 18 V
		Red	Actuator supply less than 11 V
ſ	RUN	Off	General firmware error in module or reset
		Green	Normal module operation
	EPP Off		Communication OK
	ERK	Red	Communication error / device error
	L/A 1/2	Orange	Link on respective port
	S/P	Off	No CC-Link IE Field Basic communication
	3/K	Green, flashing	CC-Link IE Field Basic communication
	DL	Off	No CC-Link IE Field Basic communication
		Green, flashing	Cyclic communication without this slave
		Green	Cyclic communication with this slave

#### Port LED

Each M12 port (digital in-/output) has two 2-color LEDs assigned to it which indicate the configuration or operating states.

LED	Port mode	Indicator	Description
		Off	Input signal = 0
Din / Din 2	SIO	Yellow	Input signal = 1
F1114, F1112	input	Red	Both LEDs flashing: Short circuit on
			Pin1-Pin3
		Off	Output signal = 0
		Yellow	Output signal = 1
	SIO	Red	Only one LED: Short circuit / overload
Pin4, Pin2	output		on corresponding Pin4 or Pin2
			Both LEDs flashing: Short circuit
			between Pin1 and Pin3
			or short circuit on both output pins
		Off	IOL Port not enabled
	IO-Link	Green, flashing	IOL Port enabled, but no IO-Link
			communication
Only Pin4		Green, rapidly	Parameter data adjustment with Data
		flashing	Storage
		Green	IO-Link enabled and communication
			running

#### 11 Appendix

11.1. Scope of

delivery

- CC-Link IE Field Basic Module ٠
- 4x M12 dummy plugs •
- Grounding strap •
- M4x6 screw •
- Spring washer 20 labels ٠
- - Installation guide •

#### 11.2. Order code

	BNI CIB-5xx-105-Z	015
Balluff Network Interface		
CC-Link IE Field Basic interface		
Functions	nk connections	
Variants 105 = Display version	]	
Mechanical version Z015 = Die-cast zinc housing Material: 1. Balluff housing version Bus: 2 x M12x1 internal thread Power port: 7/8" external thread		

11.3. Ord info

lering rmation	Type code	Order code
ination	BNI CIB-508-105-Z015	BNI00E7

I/O ports: 8 x M12x1 internal thread

# www.balluff.com

Balluff GmbH Schurwaldstrasse 9 73765 Neuhausen a.d.F. Germany Tel. +49 7158 173-0 Fax +49 7158 5010 balluff@balluff.de

# BVLLAL

# BNI CIB-508-105-Z015 CC-Link IE Field Basic IO-Link 主站 用户指南



#### 目录

в		ſ
П		Ľ
1	通用	2
	1.1. 本指南的结构	2
	1.2. 印刷规则	2
	列举	2
	行动	2
	语法	2
	交叉引用	2
	1.3. 符号	2
	1.4. 缩写	2
	1.5. 图片偏差	2
~	<b>#</b> A	
2	女王	3
		3
		3
	2.3. 一般安全性 注意争项	3
	2.4. 对腐蚀性物质的耐受性	3
	危险电压	3
3	产品简介	4
	3.1. 模块概览	4
	3.2. 端口	5
	3.3. 机械连接	Ę
	3.4. 电气连接	Ę
	供电电压	5
	功能 接地	e
	3.5. CC-Link IE Field Basic 连接	6
	3.6. 传感器/执行器连接	e
		-
4		
	4.1. 週用	
		<u> </u>
	4.3. 控制与显示	
	4.4. 后初	7
		8
	4.6. 采里坝: 网络配直	8
	4.7. 菜里项: 模块信息	8
	4.8. 亲里项: 站点占用数	g
	4.9. 菜単项:出厂设置	g
5	集成	10
	5.1. 通用	10
	5.2. 网络参数	10
	5.3. 网络配置设置	11
	5.4. CSP+ 文件 ( 网络配置设置 )	13
~		
6	CC-LINK IE FIEld Basic	14
	OCLink IE Field Pasia 网络	14
	UU-LIIIN IE FIElü Dasiu 网络 Ethernet	14
	CIB 模块	14
	6.2. 针脚-端口编号和 寻址	15
	6.3. 状态机	16

7	循环	传输	17
	7.1. 概	<del>I</del> 述	17
	7.2. R)	X 和 RY	17
	7.3. 详	细说明	19
	7.4. 字	Z范围 RWr 和 RWw	20
	7.5. 详	细说明: 模块状态区	22
	7.6. 过	L程数据表示 (字节交换)	22
	7.7. 初	1始化	23
	7.8. 运	行时的参数设置	24
	7.9. 错	<b>;</b> 误/警告处理	25
	7.10.	配置方案	25
8	参数结	处理	26
	8.1.参	数处理	26
	8.2. 常	规设置和标识数据	28
	8.3. IO	D-Link 设备验证	30
	8.4. IO	D-Link 数据存储内容	31
	8.5.参	▶数处理 错误代码	32
9	故障	排除	33
	9.1. LE	ED 指示灯	33
	9.2. 过	L程数据中的 信息显示	33
	9.3. 错	· · · ·	34
10	) 技术	数据	35
	10.1.	尺寸	35
	10.2.	机械数据	35
	10.3.	工作条件	35
	10.4.	电气数据	36
	10.5.	CC-Link IE Field Basic	36
	10.6.	功能指示灯	37
		程块状态 	37
			37
11	附录		38
	11.1.	供货清单	38
	11.2.	订购代码	38
	11.3.	订单信息	38

#### 1 通用

1.1. 本指南的结构	本指南的内容按章节递进的方式设计组织。 第 2 章:基本安全说明 第 3 章:产品简介 
1.2. 印刷规则	本手册使用了以下编排规则:
列举	列举以项目符号列表的形式显示。 ● 列举 1 ● 列举 2
行动	<ul> <li>操作说明以三角形打头。操作结果以箭头指示。</li> <li>▶ 说明 1</li> <li>♥ 操作结果</li> <li>▶ 说明 2</li> <li>操作也可以用带括号的数字来指示。</li> <li>(1) 步骤 1</li> <li>(2) 步骤 2</li> </ul>
语法	<b>数字:</b> 十进制数字显示没有附加指示符(如:123)。 十六进制值还附带有 hex 或 0x 标识(如,0xA3、C2hex)。
交叉引用	交叉引用表示可以找到关于该主题的其他信息的位置。
1.3. 符号	<b>注意</b> 该符号显示一般的注意事项。
	▲ 注意! 这个图标指示严重度注意事项,必须谨遵。
1.4. 缩写	BNI         巴鲁夫网络接口           CIB         CC-Link IE Field Basic           EMC         电磁兼容性           FE         功能性接地           FW         硬件           IOL         IO-Link           ISDU         IO-Link 参数(索引服务数据单元)           N/A         无           PLC         可编程逻辑控制器           SW         软件           UA         执行器电源           US         传感器电源           RWr         字数据输入(主站侧)           RWw         字数据输入(主站侧)           RX         位数据输入(主站侧)           RY         位数据输出(主站侧)
1.5. 图片偏差	本指南中的产品图片和插图可能与实际产品不同。 它们只是说明性资料。

#### 2 安全

2.1. 既定用途 BNI CIB 模块作为远程 I/O 模块和/或 IO-Link 模块用于连接到 CC-Link IE Field Basic 网络。

#### 注意!

安装和启动只能由受过培训的专业人员执行。专业技术人员是指熟悉产品安装、操作 A 等工作且具备这些任务所要求的必要资质的人员。因未授权篡改或使用不当导致的任 何损坏将导致制造商质保失效,亦将导致无权向制造商进行责任索赔。操作人员负责 确保在具体的应用场合中遵守相应的安全和事故预防规定。

#### 2.3. 一般安全性 调试与检查

注意事项

2.2. 安装和启动

进行调试之前,应仔细阅读本用户指南。 不得在人员安全取决于模块功能的场合中使用本系统。

#### 经授权的人员

安装和启动只能由经过培训的技术人员开展。

#### 既定用途

质保以及向制造商提起的责任索赔在以下情况下将失效:

- 未授权篡改 ٠
- 使用不当
- 使用、安装或搬运时,未遵守本用户指南的相关说明

#### 产品所有者/操作人员的义务!

本模块属于 EMC A 类设备,可能产生射频噪声。操作人员必须采取适当的防范措施。本模块 只能搭配经认可的电源,而且只能连接经认可的电缆。

#### 故障

A

如果出现无法修复的缺陷和设备故障,必须停止使用本模块,对其加以保护,以防擅自使用。 只有在完整安装了外壳的情况下,才能够保证预期用途。

#### 2.4. 对腐蚀性物质的 耐受性

#### 注意!

BNI 模块具有良好的耐化学腐蚀性和耐油性。如要用在腐蚀性介质(比如,高浓度(即, 含水量非常低)的化学品、油、润滑剂和冷却液)中,必须先检查材料在具体应用中 的耐受能力。如因这样的腐蚀性介质导致 BNI 模块故障或损坏,则不得提出缺陷索赔。

危险电压

## 注意!

对设备作业之前,应切断电源。

#### 注意 i

为了持续改进产品,Balluff GmbH 有权随时更改产品的技术数据以及本指南的内容, 恕不另行通知。

#### 3 产品简介

3.1. 模块概览



- 1 接地
- 2 CC-Link IE Field Basic 端口 1 (L/A1)
- 3 数显
- 4 电源输出
- 5 状态 LED
- 6 端口 0
- 7 端口1
- 8 端口2
- 9 端口3

- 10 安装孔
- 11 CC-Link IE Field Basic 端口 2 (L/A2)
- 12 标签
- 13 电源输入
- 14 端口 4
- 15 针脚/端口 LED
- 16 端口 5
- 17 端口 6
- 18 端口 7

#### 3 产品简介

3.2. 端口

	端口 0-7
BNI CIB-508-105-Z015	输入/ 输出 /IO-Link

**3.3. 机械连接** 此模块通过两个 M6 螺钉和两个垫圈来固定。

#### 3.4. 电气连接

**供电电压** 电源输入(7/8",5针,公头)

	针脚	信号	说明
4 0 0 2	1 2	0 V	接地模块/传感器和执行器电源
5 0 0 1	3	FE	功能 接地
	4	+24 V	模块/传感器电源 (US)
	5	+24 V	执行器电源 (UA)

电源输出(7/8",5针,母头)

3	针脚	信号	说明					
2 0 0 4	1 2	0 V	接地模块/传感器和执行器电源					
1 0 0 5	3	FE	功能 接地					
	4	+24 V	模块/传感器电源 (US)					
	5	+24 V	执行器电源 (UA)					

注意

如果可能,请使用单独的电源为传感器/总线和执行器供电。

总电流小于 9A。即使以串联方式连接,所有模块的总电流消耗也不得超过 9A。



推荐使用 8A 熔断器。

注意!
 不得将电源分离
 非隔离型传感器和执行器供电电路可能导致切换执行器时传感器电源出现非预期压降。
 ▶ 因此,务必为传感器和执行器使用受到隔离保护的电源。
 另外,应确保设备电源具有足够的容量,能够满足启动电流和峰值电流的需求。对熔断概念进行相应设计。

3 产品简介

功能 接地



#### 

从外壳到机器的 FE 连接必须具有低阻抗,且必须尽可能短。

建议使用接地带进行 FE 连接。

3.5. CC-Link IE Field Basic 连接

2	针脚	功能	说明
10 03	1	Tx+	发送数据 +
	2	Rx+	接收数据 +
	3	Tx-	发送数据 -
M12 D 编码母头	4	Rx-	接收数据 -

#### 3.6. 传感器/执行器连接

2	针脚	功能
~ 0	1	+24 V
$1(\circ \circ^5 \circ)3$	2	输入端口/输出端口
0	3	0V
4 M12 A 编码母头	4	输入/ 输出 /IO-Link
	5	不适用

## · 注意

未使用的端口必须安装保护盖,以确保外壳的防护等级达到 IP67。



#### 数字量输入符合 EN 61131-2 3 类的输入特性

#### 4 显示

**4.1. 通用** 内置的数显让您能够直接在模块上设置站点占用数。除此之外,它还可显示其他信息,并允许 执行其他功能。

下面的流程图显示了具体的显示顺序:



2

192.168.3.10



4.3. 控制与显示

LED

- **显示 LED**: 两个 LED 指示灯可以通过 CC-Link IE Field Basic 循环数据来控制。可以设置绿色和/或红色。
- 设置 (S)/编程 (P) 键: 此键用于浏览主菜单,如果长按此键,可以启动编辑模式。短按此键,可确认更改。

可以通过循环过程数据中的位来锁定和解锁编辑模式。锁定状态由钥匙符号指示。

- **箭头键:**此键用于浏览菜单项。如果屏幕不活动的时长达到 10 秒,数显便会显示标 准屏幕。
- **显示**: 在使用按键进行人机交互时,会显示相应的菜单项。如果屏幕长时间处于不活动状态,则显示标准屏幕,并显示所设置的站点号。

#### 4.4. 启动







• 短按箭头键,可浏览菜单。

#### 4 显示

4.8. 菜单项: 站点占用数



4.9. 菜单项: 出厂设置



- 短按箭头键,可显示当前分配的站点数。
- 按住设置键至少 3 秒,可转到编辑模式。(数字开始 闪烁)
- 按箭头键,可更改站点占用数(可能的值:2-5)
- 再次短按S键,可退出编辑模式,并应用最后显示的站 点占用数设置。
   这个设置会立即生效,不需要执行重启(验证 PLC 设置!)。
- 在任何情况下,都会重启内部状态机。为了避免在工作 期间重新配置,建议设置 Rym22h 位("显示已锁定") 以阻止编辑模式。
- 将设置键按住至少3秒。
- 短按设置键,以确认安全提示。
- 模块随后便恢复工厂默认设置。

5.2. 网络参数

**5.1. 通用** 此模块作为远程 I/O 模块和/或 IO-Link 模块用于连接到 CC-Link IE Field Basic 网络。下面举 例说明了如何使用三菱主站将模块集成到网络中。

为了执行这种集成,使用了三菱开发的编程工具 GxWorks3。



在这个窗口中,现在可以配置 CC-Link IE-Field Basic 主站。

- "自有节点配置"描述了 PLC 和主站的配置。
- 在 "CC-Link IEF Basic 设置"下方,必须启用"使用或不使用 CC-Link IEF Basic 设置"。在 "网络配置设置"和 "刷新设置"下方,可以对 CC-Link IE Field Basic 进行 其他设置。

Item	
Own Node Settings	
⊟ IP Address	
IP Address	192.168.3.22
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	
Communication Data Code	Binary
CC-Link IEF Basic Settings	
To Use or Not to Use CC-Link IEF Basic Setting	Enable
Network Configuration Settings	<detailed setting=""></detailed>
Refresh Settings	<detailed setting=""></detailed>
MODBUS/TCP Settings	
To Use or Not to Use MODBUS/TCP Setting	Not Used
Device Assignment	<detailed setting=""></detailed>
External Device Configuration	
External Device Configuration	<detailed setting=""></detailed>

**5.3. 网络配置设置**在配置窗口中,现已加入了各站点。您可以在安装前,从模块列表中选择所需的模块,然后将 其拖放到网络线路中,或者也可以在安装结束后,单击"立即检测"。

> "立即检测"能够自动识别 CC-Link IE Field Basic 网络中的模块。随后会将模块发送的信息 与模块列表进行比较,并添加相应的模块。可以为每个模块设置 IP 地址。

> 调整了地址之后,必须将更改传输到相应的模块。为此,可使用"从站通信设置映射"功能。

CC-I	ink IEF	Basic Conf	guration			DEG	erman (i	German	y) 😢 H	elp I								
CC-Li	k IEF B	Basic Config	uration Edit Vi	ew Close	with Discarding	the Setting Close with R	eflecting	the Set	ting									
10		Detect N	ow.	Link	Scan Setting	2												
3	neco	eu course	1 Z	CTA-	Station Tune	RX/RY Set	ting		RWw/	RWr Se	tting	Group No.	PEVID CTA	ID Addre	er. Euboot Mark	MAC Address	Comment	
		e.	PRODE THE DE	3.1749	Station sype	Points	Start	End	Points	Start	End	droup no.	have ath	LP PROD C	and a second second	HAL AUDIESS	Contribute	
		BNI CIB	508-105-2015	1	Master Station Slave Station	56 (4 Occupied Station	0000	00FF	128	0000	007F	1	No Setting	192.168. 192.168	5.1 255,255,255,0 255, 255, 255, 0 Copy	00:19:31:35:40:28		
1	R -	e bhi cab	555-165-2015		Save Staboli	to (2 occupied states	/ 0100	01/1	01	0000	oupr	1	No becong	192.1	Paste	00.19.31.33.07.63		
															Select All			
															Delete			
															Moves Up			
															Moves Below			
															Change Module >			
															Check +			
															Online +	Detect Now		
															Properties	Communication Setti	ing Reflection of Sla	ve Station
																Parameter Processing	of Slave Station	
		STAR	14 57625-6															
st Stal	on nected		508 (PH CP-508															
		-105-2	015 -105-Z015															
		* (	-		10													
Outrus																		

注:每个 BNI CIB 模块都有一个工厂默认 IP 地址,即 192.168.3.10。

配置完成后,仍必须保存设置。单击"关闭并映射设置",然后在设置窗口中,单击"结束", 在此那里应用这些设置。相应地"刷新参数"。

然后将配置加载到控制器。然后必须重启控制器。

<mark>1</mark> 2 (	🖧 CC-Link IEF Basic Configuration												
i cc	CC-Link IEF Basic Configuration Edit View Close with Discarding the Setting Close with Reflecting the Setting												
	Detect Now Link Scan Setting												
	Conne	ected	Count 🗌	1									
•		No	Mode	Name		STA#	Station Type		RX/RY Settir	ng		w/RW	Sett
$\mathbf{w}$						-			Points	Start	End	Points	Start
		1	HOST STATION	05 7015		0	Master Station	(2.0cc)	inied Station)	0000	0075	64	1000
	200	1	DIVI CID-JUO-J	103-2013		1	Slave Station	(2 000		0000	007F	04	1000
	<												>
			STA#1-2										
Host S	Station												
STA	<b>\#</b> 0												
All (	Connect ::1	ed Co											
Tot	al STA#	:2											
			-105-Z015										
			<										>
Out	put												

#### 5.4. CSP+ 文件 (网络配置设置)

Module List	×						
CC-Link IEF Basic Selection Find Mod	lule   My Favorites						
〒乳  〒  〒   ★   ★							
CC-Link IEF Basic Module (General)							
CC-Link IEF Basic Module (Mitsubishi Electric Co							
Input Module							
Output Module							
I/O Combined Module							
GOT2000Series							
Servo Amplifier(MELSERVO-	J4 Series)						
CCIEF Basic Module (BALLUFF)							
🗆 10-Link gateway							
🚟 BNI CIB-508-105-Z015	8 channels						

如要启动 CIB 模块,只需要使用模块列表的 智能设备站点的通用预设组。然而,如果希望 使用 CIB 模块的自定义功能,以及使用预定 义数据映射,则必须在 GxWorks3 中注册相 应的预设组。有关相应的 CSP+ 文件,请访问 http://www.balluff.com。

如要注册,请关闭 GxWorks3 中的所有项目, 并按照如下方式注册。

"工具"菜单 → 预设组管理 → 注册预设组 → 选择 zip 压缩文件 → 确定

如要安装新版本:请先执行以下操作:

"工具"菜单 → 预设组管理 → 删除预设组 → 选择模块 → 删除 → 确定

然后便会在模块列表中的 "BALLUFF" 下方以 单独的项列出此预设组。

如果知道系统中的 IO-Link 设备数以及全部过程数据的大小,那么就可以使用"站点数"列来 配置已知的相应站点占用数。

此时,同样需要相应地"刷新参数"。

#### 6 CC-Link IE Field Basic

6.1. 通用 CC-Link IE Field Basic 是一种基于以太网技术的开放式现场总线。以太网技术允许使用传统 以太网电缆。CC-Link IE Field Basic 仅适用于星形拓扑。 在这种场合中,传统的 100Base-T 交换机便可完全满足需求。 由于交换机集成到有助于组建星形拓扑的 CIB 模块中,因此也可以实现直线形拓扑。这就意味着,您可以将多个 CIB 模块串联到一起。

CC-Li	nk IE	Field
Basic	网络	

ţ	元素	规格参数				
网络中的最大站点数		最多 64 个(一个模块可占用多个站点)				
组		同组中的站点数量不得超过 16 个。 (如要连接 16 个以上的站点,必须使用多个组。)				
	RY	64 位(每个站点)(一个模块可占用多个站点。)				
浙东新华	RX	64 位(每个站点)(一个模块可占用多个站点。)				
7月2个致1石	RWw	32 字(每个站点)(一个模块可占用多个站点。)				
	RWr	32 字(每个站点)(一个模块可占用多个站点。)				
端口号		61450(循环数据) 61451(在执行节点搜索和 IP 地址设置功能时可用的从站端口号)				

#### Ethernet

元素	规格参数
通信速度	100 Mbps
网络拓扑结构	星型
连接电缆	100Base-T 标准以太网电缆:Cat.5e 或更高类别(建议使用双屏蔽 电缆)
站点间的最大距离	最远 100m(ANSI/TIA/EIA-568-B,Cat.5e 电缆)
电缆总长	对于星形拓扑:取决于系统配置

#### CIB 模块

元素	规格参数
最大站点占用数	5

#### 6 CC-Link IE Field Basic

# 6.2. 针脚-端口编号和 下表显示了模块标识(端口和标签)与针脚和过程数据的具体分配(寄存器)之间的关联。 寻址 DI = 数字量输入 DO = 数字量输出

		1			
端口号	针脚	标记	寄存器	寄存器	寄存器(所配置的 IO-Link,
			(所配置的 DI)	(所配置的 DO)	比如 8 字节 PD 大小)
0	4	XY 0	RXm00h	RYm00h	RWrm04 <sub>h</sub> – RWrm07 <sub>h</sub>
					RWwm04 <sub>h</sub> – RWw07 <sub>h</sub>
	2	XY 1	RXm01 <sub>h</sub>	RYm01 <sub>h</sub>	仅 DO/DI
1	4	XY 2	RXm02 <sub>h</sub>	RYm02 <sub>h</sub>	RWrm08h – RWrm0Bh
					RWwm08 <sub>h</sub> – RWwm0B <sub>h</sub>
	2	XY 3	RXm03 <sub>h</sub>	RYm03 <sub>h</sub>	仅 DO/DI
2	4	XY 4	RXm04 <sub>h</sub>	RYm04 <sub>h</sub>	RWrm0Ch – RWrm0Fh
					RWwm0C <sub>h</sub> – RWwm0F <sub>h</sub>
	2	XY 5	RXm05 <sub>h</sub>	RYm05 <sub>h</sub>	仅 DO/DI
3	4	XY 6	RXm06h	RYm06h	RWrm10 <sub>h</sub> – RWrm13 <sub>h</sub>
					RWwm10 <sub>h</sub> – RWwm13 <sub>h</sub>
	2	XY 7	RXm07 <sub>h</sub>	RYm07 <sub>h</sub>	仅 DO/DI
4	4	XY 8	RXm08h	RYm08h	RWrm14 <sub>h</sub> – RWrm17 <sub>h</sub>
					RWwm14 <sub>h</sub> – RWwm17 <sub>h</sub>
	2	XY 9	RXm09 <sub>h</sub>	RYm09 <sub>h</sub>	仅 DO/DI
5	4	XY A	RXm0A <sub>h</sub>	RYm0A <sub>h</sub>	RWrm18h – RWrm1Bh
					RWwm18 <sub>h</sub> – RWwm1B <sub>h</sub>
	2	XY B	RXm0B <sub>h</sub>	RYm0B <sub>h</sub>	仅 DO/DI
6	4	XY C	RXm0Ch	RYm0Ch	RWrm1Ch – RWrm1Fh
					RWwm1C <sub>h</sub> – RWwm1F <sub>h</sub>
	2	XY D	RXm0D <sub>h</sub>	RYm0D <sub>h</sub>	仅 DO/DI
7	4	XY E	RXm0E <sub>h</sub>	RYm0E <sub>h</sub>	RWr(m+1)00 <sub>h</sub> –
					RWr(m+1)03 <sub>h</sub>
					RWw(m+1)00 <sub>h</sub> –
					RWw(m+1)03 <sub>h</sub>
	2	XY F	RXm0F <sub>h</sub>	RYm0F <sub>h</sub>	仅 DO/DI

#### 6 CC-Link IE Field Basic

#### 6.3. 状态机



CIB 模块拥有内部状态机,能够将应用置于各种状态, 不受 CC-Link IE-Field Basic 状态机影响。只有在 CIB 模块正进行循环通信时,这些状态才能够激活。

这里所示的状态机为简化形式,其中显示了状态切换所 需的触发条件。

一旦循环通信开始, CIB 模块便切换到"初始处理"状态。这时,可以进行配置和设置。

一旦"初始处理完成"标志位设置为"1",模块便使用 先前配置的设置来切换到过程数据操作。

重新配置仅涉及过程数据映像中的重新配置数据。它不影响 SLMP。一旦"操作条件设置请求"标志位设置为"1",系统便会回到重新配置状态,从而立即应用过程数据映像中已配置的值。此时,不通过 IO-Link 传输 IO 过程数据。"操作条件设置完成"标志位设置为"1"时,表示重新配置已完成。若将"操作条件设置请求"标志位重置为"0",会使 IO-Link 网关开始使用新的配置进行通信。

#### 7 循环传输

#### 7.1. 概述

循环数据传输分为位区和字区。

CC-Link IE Field Basic 以站点为基础,因此,每个站点包含 64 位和 32 字。 BNI CIB 模块可配置用于 2 至 5 个站点,因此,它提供的过程数据大小为 8 至 32 字节。在所有站 点配置中,位区都是相同的。除状态信息外,字区还包含 IO-Link 过程数据,这些过程数据的大小 因具体的配置而异。下表中的过程数据大小同时适用于输入数据和输出数据。一个字包含两个字节。

预设组	站点数	过程数据大小(RWr 和 RWw)
P1	2	每个端口的输入/输出过程数据大小为 8 字节
P2	3	每个端口的输入/输出过程数据大小为 16 字节
P3	4	每个端口的输入/输出过程数据大小为 24 字节
P4	5	每个端口的输入/输出过程数据大小为 32 字节

#### 7.2. RX 和 RY

寄存器	从站 → 主站	寄存器	主站→从站
RXm00 <sub>h</sub>	X0(端口0,针脚4)	RYm00 <sub>h</sub>	Y0(端口0,针脚4)
RXm01 <sub>h</sub>	X1(端口0,针脚2)	RYm01 <sub>h</sub>	Y1(端口0,针脚2)
RXm02 <sub>h</sub>	X2(端口1,针脚4)	RYm02 <sub>h</sub>	Y2(端口1,针脚4)
RXm03 <sub>h</sub>	X3(端口1,针脚2)	RYm03 <sub>h</sub>	Y3(端口1,针脚2)
RXm04 <sub>h</sub>	X4(端口2,针脚4)	RYm04 <sub>h</sub>	Y4(端口2,针脚4)
RXm05h	X5(端口2,针脚2)	RYm05h	Y5(端口2,针脚2)
RXm06h	X6(端口3,针脚4)	RYm06h	Y6(端口3,针脚4)
RXm07 <sub>h</sub>	X7(端口3,针脚2)	RYm07 <sub>h</sub>	Y7(端口3,针脚2)
RXm08h	X8(端口4,针脚4)	RYm08h	Y8(端口4,针脚4)
RXm09 <sub>h</sub>	X9(端口4,针脚2)	RYm09h	Y9(端口4,针脚2)
RXm0A <sub>h</sub>	XA(端口 5,针脚 4)	RYm0A <sub>h</sub>	YA(端口5,针脚4)
RXm0B <sub>h</sub>	XB(端口5,针脚2)	RYm0B <sub>h</sub>	YB(端口5,针脚2)
RXm0C <sub>h</sub>	XC(端口6,针脚4)	RYm0C <sub>h</sub>	YC(端口6,针脚4)
RXm0D <sub>h</sub>	XD(端口6,针脚2)	RYm0D <sub>h</sub>	YD(端口6,针脚2)
RXm0E <sub>h</sub>	XE(端口 7, 针脚 4)	RYm0Eh	YE(端口7,针脚4)
RXm0F <sub>h</sub>	XF(端口7,针脚2)	RYm0Fh	YF(端口7,针脚2)
RXm10 <sub>h</sub>	诊断 XY 0	RYm10 <sub>h</sub>	方向 XY 0
RXm11 <sub>h</sub>	诊断 XY 1	RYm11 <sub>h</sub>	方向 XY 1
RXm12 <sub>h</sub>	诊断 XY 2	RYm12 <sub>h</sub>	方向 XY 2
RXm13 <sub>h</sub>	诊断 XY 3	RYm13 <sub>h</sub>	方向 XY 3
RXm14 <sub>h</sub>	诊断 XY 4	RYm14 <sub>h</sub>	方向 XY 4
RXm15 <sub>h</sub>	诊断 XY 5	RYm15 <sub>h</sub>	方向 XY 5
RXm16 <sub>h</sub>	诊断 XY 6	RYm16 <sub>h</sub>	方向 XY 6
RXm17 <sub>h</sub>	诊断 XY 7	RYm17 <sub>h</sub>	方向 XY 7
RXm18 <sub>h</sub>	诊断 XY 8	RYm18 <sub>h</sub>	方向 XY 8
RXm19 <sub>h</sub>	诊断 XY 9	RYm19 <sub>h</sub>	方向 XY 9
RXm1A <sub>h</sub>	诊断 XY A	RYm1A <sub>h</sub>	方向 XY A
RXm1Bh	诊断 XY B	RYm1B <sub>h</sub>	方向 XY B
RXm1Ch	诊断 XY C	RYm1C <sub>h</sub>	方向 XY C
RXm1D <sub>h</sub>	诊断 XY D	RYm1D <sub>h</sub>	方向 XY D
RXm1E <sub>h</sub>	诊断 XY E	RYm1E <sub>h</sub>	方向 XY E
RXm1F <sub>h</sub>	诊断 XY F	RYm1F <sub>h</sub>	方向 XY F
RXm20 <sub>h</sub>	诊断端口 0	RYm20 <sub>h</sub>	数显的红色 LED
RXm21 <sub>h</sub>	诊断端口 1	RYm21 <sub>h</sub>	数显的绿色 LED
RXm22 <sub>h</sub>	诊断端口 2	RYm22 <sub>h</sub>	显示已锁定

m = 分配的模块站点号

#### 7 循环传输

寄存器	从站 →主站	寄存器	主站→从站
RXm23h	诊断端口 3	RYm23h	保留
RXm24 <sub>h</sub>	诊断端口 4	RYm24 <sub>h</sub>	
RXm25h	诊断端口 5	RYm25h	
RXm26h	诊断端口 6	RYm26h	
RXm27 <sub>h</sub>	诊断端口 7	RYm27 <sub>h</sub>	
RXm28h	US 电压 <18V	RYm28h	
RXm29h	UA 电压 <18V	RYm29h	
RXm2A <sub>h</sub>	UA 电压 <11V	RYm2A <sub>h</sub>	
RXm2B <sub>h</sub> – RXm2F <sub>h</sub>	保留	RYm2B <sub>h</sub> – RYm2F <sub>h</sub>	
RXm30 <sub>h</sub>	已建立 IO-Link 端口 0	RYm30h	启用 IO-Link 端口 0
RXm31h	已建立 IO-Link 端口 1	RYm31h	启用 IO-Link 端口 1
RXm32h	已建立 IO-Link 端口 2	RYm32h	启用 IO-Link 端口 2
RXm33h	已建立 IO-Link 端口 3	RYm33 <sub>h</sub>	启用 IO-Link 端口 3
RXm34h	已建立 IO-Link 端口 4	RYm34 <sub>h</sub>	启用 IO-Link 端口 4
RXm35 <sub>h</sub>	已建立 IO-Link 端口 5	RYm35 <sub>h</sub>	启用 IO-Link 端口 5
RXm36 <sub>h</sub>	已建立 IO-Link 端口 6	RYm36 <sub>h</sub>	启用 IO-Link 端口 6
RXm37 <sub>h</sub>	已建立 IO-Link 端口 7	RYm37 <sub>h</sub>	启用 IO-Link 端口 7
RXm38h	IO-Link 端口 0 事件标志位	RYm38h	清除 IO-Link 端口 0 事件
RXm39 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 1 事件标志位	RYm39 <sub>h</sub>	清除 IO-Link 端口 1 事件
RXm3A <sub>h</sub>	IO-Link 端口 2 事件标志位	RYm3A <sub>h</sub>	清除 IO-Link 端口 2 事件
RXm3Bh	IO-Link 端口 3 事件标志位	RYm3Bh	清除 IO-Link 端口 3 事件
RXm3Ch	IO-Link 端口 4 事件标志位	RYm3Ch	清除 IO-Link 端口 4 事件
RXm3D <sub>h</sub>	IO-Link 端口 5 事件标志位	RYm3D <sub>h</sub>	清除 IO-Link 端口 5 事件
RXm3E <sub>h</sub>	IO-Link 端口 6 事件标志位	RYm3Eh	清除 IO-Link 端口 6 事件
RXm3F <sub>h</sub>	IO-Link 端口 7 事件标志位	RYm3Fh	清除 IO-Link 端口 7 事件
RX(m+1)00 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 0 数据有效标志位	RY(m+1)00h	IO-Link 端口 0 字节交换
RX(m+1)01h	IO-Link 端口 1 数据有效标志位	RY(m+1)01h	IO-Link 端口 1 字节交换
RX(m+1)02h	IO-Link 端口 2 数据有效标志位	RY(m+1)02h	IO-Link 端口 2 字节交换
RX(m+1)03h	IO-Link 端口 3 数据有效标志位	RY(m+1)03h	IO-Link 端口 3 字节交换
RX(m+1)04 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 4 数据有效标志位	RY(m+1)04 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 4 字节交换
RX(m+1)05 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 5 数据有效标志位	RY(m+1)05 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 5 字节交换
RX(m+1)06 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 6 数据有效标志位	RY(m+1)06h	IO-Link 端口 6 字节交换
RX(m+1)07 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 7 数据有效标志位	RY(m+1)07 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 7 字节交换
RX(m+1)08 <sub>h</sub> – RX(m+1)3F <sub>h</sub>	保留	RY(m+1)08 <sub>h</sub> – RY(m+1)3F <sub>h</sub>	保留

m = 分配的模块站点号

### 7 循环传输

7.3. 详细说明

信号名称	说明				
	方向:从站 → 主站 (CIB → PLC)				
输入 X 0-F(端口 0-7, 针脚 2/4)	相应针脚的数字量输入信号(高位激活,为1时激活,为0时不激活)				
诊断 输入/输出 0-F	相应的输入/输出针脚出错(如为 1):				
	<ul> <li>当针脚被配置为输出端且设置为激活状态时,针脚与接地点之间 短路(PNP 模块)。</li> <li>当针脚被配置为输出端且设置为未激活状态时,针脚与 UA 之间</li> </ul>				
	短路(PNP模块)。 ● 当针期被配置为输出端日设置为激活状态时,针期与ⅡA 之间				
	短路(NPN 模块)。				
	<ul> <li>当针脚被配置为输出端且设置为未激活状态时,针脚与接地点之间短路(NPN 模块)。</li> </ul>				
诊断端口 0-7	端口的相应电源线路出错(如为 1),例如,过流、针脚 1 短路。				
US 电压 <18V	如果 US 电压小于 18V,则设置为 1				
UA 电压 <18V	如果 UA 电压小于 18V,则设置为 1				
UA 电压 <11V	如果 UA 电压小于 11V,或者 UA 电压为零,则设置为 1				
打开 IO-Link 通道 0-7	如果连接了 IO-Link 设备且正在进行 IO-Link 通信,则设置为 1。 如果激活了 IO-Link 验证,则验证结果由这个位指示。				
IO-Link 通道 0-7 事件标志位	如果有来自已连接的 IO-Link 设备的事件待处理,则设置为 1。				
IO-Link 通道 0-7 数据有效标志位	如果连接了 IO-Link 设备、正在进行 IO-Link 通信,且来自 IO-Link 设备的过程数据有效,则设置为 1。				
	方向:主站 → 从站 (PLC → CIB)				
输出 X 0-F(端口 0-7, 针脚 2/4)	数字量输出信号 00h-0Fh				
端口方向	设置端口方向时:				
0-F 针脚 2/4	位=0:相应的针脚作为数字量输入来工作				
	位 = 1:相应的针脚作为数字量输出来工作				
	仅用在初始处理或重新配置期间				
显示红色 LED	将此位设置为 1 时,数显上的红色 LED 指示灯亮起				
显示绿色 LED	将此位设置为 1 时,数显上的绿色 LED 指示灯亮起				
显示锁定	如果设置为 1,则无法更改显示信息。此时,会显示一个钥匙符号。				
激活 IO-Link 通道 0-7	如果设置为 1,则通道在 IO-Link 模式下运行。仅用在初始处理或重新 配置期间				
IO-Link 通道 0-7	如果设置为 1,则会清除 IO-Link 通道的所有事件。如果这个位保持				
事件清除	为 1,则会自动清除所有新事件。				
IO-Link 通道 0-7 字节交换	如果设置为 1,则会启用字节交换。仅用在初始处理或重新配置期间				
7.4. 字范围 RWr 和 RWw

分配了 2 个

站点(每个通道 8 字节)

寄存器	从站 → 主站	寄存器	主站 → 从站
RWrm00 <sub>h</sub> –	状态区	RWwm00 <sub>h</sub> –	操作区
RWIMU3h		Rvvwm03h	
RWrm04 <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWwm04 <sub>h</sub> –	IO-Link 端口 0 的输出
RWIMU7h	IO-Link 端口 0	RVVWMU7h	过程数据
RWrm08 <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWwm08 <sub>h</sub> –	IO-Link 端口 1 的输出
RWrm0B <sub>h</sub>	IO-Link 端口 1	RWwm0B <sub>h</sub>	过程数据
RWrm0C <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWwm0C <sub>h</sub> –	IO-Link 端口 2 的输出
RWrm0F <sub>h</sub>	IO-Link 端口 2	RWwm0F <sub>h</sub>	过程数据
RWrm10 <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWwm10 <sub>h</sub> –	IO-Link 端口 3 的输出
RWrm13 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 3	RWwm13 <sub>h</sub>	过程数据
RWrm14 <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWwm14 <sub>h</sub> –	IO-Link 端口 4 的输出
RWrm17 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 4	RWwm17 <sub>h</sub>	过程数据
RWrm18h –	输入过程数据	RWwm18 <sub>h</sub> –	IO-Link 端口 5 的输出
RWrm1B <sub>h</sub>	IO-Link 端口 5	RWwm1B <sub>h</sub>	过程数据
RWrm1C <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWwm1C <sub>h</sub> –	IO-Link 端口 6 的输出
RWrm1F <sub>h</sub>	IO-Link 端口 6	RWwm1F <sub>h</sub>	过程数据
RWr(m+1)00 <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWw(m+1)00 <sub>h</sub> –	IO-Link 端口 7 的输出
RWr(m+1)03 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 7	RWw(m+1)03 <sub>h</sub>	过程数据

根据已配置的站点的具体数量,过程数据映射的字范围可能存在差异。

m = 分配的模块站点号

分配了 3 个 站点(每个通道 16 字节)

寄存器	从站 → 主站	寄存器	主站 → 从站
RWrm00 <sub>h</sub> – RWrm03 <sub>h</sub>	状态区	RWwm00 <sub>h</sub> – RWwm03 <sub>h</sub>	操作区
RWrm04 <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWwm04 <sub>h</sub> –	IO-Link 端口 0 的输出
RWrm0B <sub>h</sub>	IO-Link 端口 0	RWwm0Bh	过程数据
RWrm0Ch –	输入过程数据	RWwm0Ch –	IO-Link 端口 1 的输出
RWrm13 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 1	RWwm13 <sub>h</sub>	过程数据
RWrm14 <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWwm14 <sub>h</sub> –	IO-Link 端口 2 的输出
RWrm1B <sub>h</sub>	IO-Link 端口 2	RWwm1B <sub>h</sub>	过程数据
RWrm1C <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWwm1C <sub>h</sub> –	IO-Link 端口 3 的输出
RWr(m+1)03 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 3	RWw(m+1)03 <sub>h</sub>	过程数据
RWr(m+1)04 <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWw(m+1)04 <sub>h</sub> -	IO-Link 端口 4 的输出
RWr(m+1)0B <sub>h</sub>	IO-Link 端口 4	RWw(m+1)0B <sub>h</sub>	过程数据
RWr(m+1)0Ch -	输入过程数据	RWw(m+1)0C <sub>h</sub> –	IO-Link 端口 5 的输出
RWr(m+1)13 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 5	RWw(m+1)13 <sub>h</sub>	过程数据
RWr(m+1)14 <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWw(m+1)14 <sub>h</sub> –	IO-Link 端口 6 的输出
RWr(m+1)1B <sub>h</sub>	IO-Link 端口 6	RWw(m+1)1B <sub>h</sub>	过程数据
RWr(m+1)1Ch -	输入过程数据	RWw(m+1)1C <sub>h</sub> –	IO-Link 端口 7 的输出
RWr(m+2)03 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 7	RWw(m+2)03 <sub>h</sub>	过程数据

m = 分配的模块站点号

分配了 4 个 站点(每个通道

24 字节)

分配了5个

32 字节)

站点(每个通道

寄存器	从站 → 主站	寄存器	主站 → 从站
RWrm00 <sub>h</sub> – RWrm03 <sub>h</sub>	状态区	RWwm00 <sub>h</sub> – RWwm03 <sub>h</sub>	操作区
RWrm04 <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWw04 <sub>h</sub> –	输出过程数据
RWrm0F <sub>h</sub>	IO-Link 端口 0	RWw0Bh	IO-Link 端口 0
RWrm10 <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWwm10 <sub>h</sub> –	输出过程数据
RWrm1B <sub>h</sub>	IO-Link 端口 1	RWwm1B <sub>h</sub>	IO-Link 端口 1
RWrm1C <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWwm1C <sub>h</sub> –	输出过程数据
RWr(m+1)07 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 2	RWw(m+1)07 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 2
RWr(m+1)08 <sub>h</sub> -	输入过程数据	RWw(m+1)08 <sub>h</sub> -	输出过程数据
RWr(m+1)13 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 3	RWw(m+1)13 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 3
RWr(m+1)14 <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWw(m+2)14 <sub>h</sub> –	输出过程数据
RWr(m+1)1F <sub>h</sub>	IO-Link 端口 4	RWw(m+2)1F <sub>h</sub>	IO-Link 端口 4
RWr(m+2)00 <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWw(m+2)00 <sub>h</sub> –	输出过程数据
RWr(m+2)0Bh	IO-Link 端口 5	RWw(m+2)0B <sub>h</sub>	IO-Link 端口 5
RWr(m+2)0C <sub>h</sub> -	输入过程数据	RWw(m+2)0C <sub>h</sub> –	输出过程数据
RWr(m+2)17 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 6	RWw(m+2)17 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 6
RWr(m+2)18 <sub>h</sub> –	输入过程数据	RWw(m+2)18 <sub>h</sub> –	输出过程数据
RWr(m+3)03 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 7	RWw(m+3)03 <sub>h</sub>	IO-Link 端口 7

m = 分配的模块站点号

寄存器 从站 → 主站 寄存器 主站 → 从站 RWrm00h -RWwm00<sub>h</sub> -操作区 状态区 RWrm03h RWwm03h RWrm04h-RWwm04h-输入过程数据 输出过程数据 RWrm13<sub>h</sub> RWwm13<sub>h</sub> IO-Link 端口 0 IO-Link 端口 0 RWrm14<sub>h</sub> – RWwm14<sub>h</sub>-输入过程数据 输出过程数据 RWr(m+1)03h RWw(m+1)03h IO-Link 端口 1 IO-Link 端口 1 RWr(m+1)04h -RWw(m+1)04h -输入过程数据 输出过程数据 RWr(m+1)13h RWw(m+1)13h IO-Link 端口 2 IO-Link 端口 2 RWr(m+1)14h -RWw(m+1)14h -输出过程数据 输入过程数据 RWr(m+2)03h RWw(m+2)03h IO-Link 端口 3 IO-Link 端口 3 RWw(m+2)04<sub>h</sub> -RWr(m+2)04h -输入过程数据 输出过程数据 RWr(m+2)13h RWw(m+2)13h IO-Link 端口 4 IO-Link 端口 4 RWr(m+2)14h -RWw(m+2)14<sub>h</sub> -输入过程数据 输出过程数据 RWr(m+3)03h RWw(m+3)03h IO-Link 端口 5 IO-Link 端口 5 RWr(m+3)04h -RWw(m+3)04h -输入过程数据 输出过程数据 RWr(m+3)13h RWw(m+3)13h IO-Link 端口 6 IO-Link 端口 6 RWr(m+3)14h -RWw(m+3)14h -输入过程数据 输出过程数据 RWr(m+4)03h RWw(m+4)03h IO-Link 端口 7 IO-Link 端口 7

m = 分配的模块站点号

状态和操作区

寄存器	从站 → 主站	寄存器	主站 → 从站
RWrm00 <sub>h</sub>	模块状态区	RWwm00h	模块操作区
RWrm01 <sub>h</sub>	错误代码	RWwm01 <sub>h</sub>	禁止使用
RWrm02h	警告代码	RWwm02h	禁止使用
RWrm03 <sub>h</sub>	禁止使用	RWwm03 <sub>h</sub>	禁止使用

## 7.5. 详细说明: 模块状态区

奇仔器	从站 7 王站	奇仔器	王站 7 从站
RWrm00h.b0		RWwm00 <sub>h</sub> .b0	
RWrm00 <sub>h</sub> .b1		RWwm00 <sub>h</sub> .b1	
RWrm00h.b2		RWwm00h.b2	
RWrm00 <sub>h</sub> .b3	亿团	RWwm00 <sub>h</sub> .b3	亿四
RWrm00h.b4	下田	RWwm00h.b4	「「「」
RWrm00 <sub>h</sub> .b5		RWwm00 <sub>h</sub> .b5	
RWrm00h.b6		RWwm00h.b6	
RWrm00 <sub>h</sub> .b7		RWwm00h.b7	
RWrm00 <sub>h</sub> .b8	初始处理请求	RWwm00 <sub>h</sub> .b8	初始处理完成
RWrm00 <sub>h</sub> .b9	已激活操作条件设置	RWwm00 <sub>h</sub> .b9	操作条件设置请求
RWrm00 <sub>h</sub> .b10	错误状态	RWwm00 <sub>h</sub> .b10	错误清除请求
RWrm00 <sub>h</sub> .b11	站点就绪	RWwm00 <sub>h</sub> .b11	保留
RWrm00 <sub>h</sub> .b12	警告状态	RWwm00 <sub>h</sub> .b12	警告清除请求
RWrm00h.b13		RWwm00h.b13	
RWrm00h.b14	保留	RWwm00h.b14	保留
RWrm00h.b15		RWwm00h.b15	



如果发生了连接故障,则"模块状态区详细信息"不会包含有效数据。

7.6. 过程数据表示 (字节交换) 过程数据表示通过"字节交换"选项配置。可以针对每个 IO-Link 通道单独配置这一功能, 并且可以使用 RY(m+1)00h - RY(m+1)07h 位来启用 (1) 或禁用 (0) 此功能。这个选项同时适 用于输入数据和输出数据。

在启用了"字节交换"的情况下,过程数据映像为如下所示的形式 (输出数据示例):

字地址	高字节	低字节
RWwm00h	IOL PD 字节 0	IOL PD 字节 1
RWwm01 <sub>h</sub>	IOL PD 字节 2	IOL PD 字节 3
RWwm02 <sub>h</sub>	IOL PD 字节 4	IOL PD 字节 5

如果禁用了"字节交换",则过程数据以如下形式表示:

字地址	高字节	低字节
RWwm00 <sub>h</sub>	IOL PD 字节 1	IOL PD 字节 0
RWwm01 <sub>h</sub>	IOL PD 字节 3	IOL PD 字节 2
RWwm02h	IOL PD 字节 5	IOL PD 字节 4

**7.7. 初始化** CIB 模块以"初始处理"机制启动。

这种初始化通常由功能块处理。如果没有功能块,应执行以下操作:



可以直接在过程数据中设置 IO-Link 主站。使用 RY 位,可以启用 IO-Link 通道,决定 DI/DO 针脚的方向,以及启用过程数据字节交换。在设置了"初始处理完成"标志位后,便会应用这些设置。

**7.8. 运行时的参数设置** 在运行期间,可以调整设备的参数设置。参数调整意味着会重新配置端口或者启用字节交换。按 照以下步骤执行运行时的参数调整:



虽然设置了"操作条件请求"标志位,但不发生 IO-Link 通信。输出被禁用,输入不被读取。 只有在"初始处理"阶段中,才能够执行设置。 操作条件设置完成标志位指示配置已成功应用。

**7.9. 错误/警告处理** 错误或警告由"错误状态"和"警告状态"状态位指示。发生错误时,会重置"就绪"标志。一旦 纠正且清除了错误,模块便会使用"就绪"来指示正常状态。

错误类型有三种。有关错误处理措施,请参见第9节。

- 重大错误。这些错误无法被清除。
- 中等错误。这些错误可以被清除。
- 小错误/警告。这些错误可以被清除

实际的错误/警告处理 需要将错误/警告清除请求标志位重置为 0, IO-Link 模块运行中 然后再次设置为1,才能确认下一个错误/警告。 启动设备 ▲ / 发生警告 发生关键错误 发生中等错误 V V 中等错误处理 警告处理 关键错误处理 ● 开始处理 ● 开始处理 ●开始处理 错误状态标志位=1 设置错误代码 警告状态标志位 = 1 设置错误代码 错误状态标志位 = 1 设置错误代码 8 8 ▲ 流程结束 错误清除请求 错误清除请求 > 流程结束 流程结束 无法确认关键错误。 标志位 == 1 标志位 == 1 V V 清除最后一个错误代码 清除最后一个错误代码 队列中是否还有其他 错误? 队列中是否还有其他 错误? 否 否 Æ 륜 错误状态标志位=0 警告状态标志位=0

下面显示了如何使用状态位。

**7.10. 配置方案** 一般来讲,模块在启动后进行配置。配置以位区形式循环发送,但只有在满足以下条件时,才会应用到模块中。

- 模块不发送"就绪"命令(未就绪),且设置了"初始处理完成"。
- 模块处于"重新配置"状态,且"操作条件设置请求"设置为"0"。

BNI CIB 模块可自由配置。您可以将任意端口用作输入、输出或 IO-Link。仅针脚 4 支持 IO-Link。

**8.1. 参数处理** CIB 模块支持"从站参数处理"。此功能使用 SLMP 协议的非循环部分。(以便与独立 SLMP 设备相区分。) 其中的条目与"5.2. 网络参数"中相同。

Navigation 9 ×	St R08CPU Module Parameter ×		48-
©g. □c   Options	Setting item List	Setting Item	
Project Proje	Pout the Setting Item to Search	Item  Own Node Setting  Parameter Setting Method  Pranneter Setting Method  PrAdress  Subnet Mask  Default Cateway EnableDisable Online Change Communication Data Code  Opening Method  CC-Link LEF Basic Setting  To Use on Nats to Use CC-Link IEF Basic Setting Network Configuration Settings Retremal Device Configuration  External Device Configuration	Setting Parameter Editor 192. 168. 3. 39 256. 256. 0 Disable All (SLMP) Binary Do Not Open by Program Enable Opticalled Settings (Detailed Settings (Detailed Settings)
	ten Lie [Frid Res.4]	Explanation Set external devices to be used for communications. Check Restore the Default 1	Settings

现在选择"网络配置设置"。 右键单击先前使用"立即检测"选项检测到的设备。

	C-Linki	IEF Ba	sic Configuration	it View	Clos	e with Discardi	a the Setting	Close with	Reflectin	a the S	Setting			
	CINKI		e configuration <u>c</u> a		0.03	e war bisegraa	ig the setting	close with	Menecui	guica	Jetting			- Madula List
			Detect Now		Lin	k Scan Setting								
	Conne	cted C	ount   1											Select CC-Link IEF Basic Find Module
		No.	Model Name		STA#	Station Type	Paint	RX/RY Setti	ng Charab	Co.d	RWw	/RWr Se	tting Grou	
		0	Host Station		0	Master Station	Point	5	Start	Enu	Points	Start	chu prio	CC-Link IEF Basic Module (General)
	1	1	BNI CIB-508-105-2015		1	Slave Station	:56 (4 Occunied	Station)	0000	OOFF	128	0000	007F 1	Input Module
							<u> </u>	Сору						Output Module
								Paste						I/O Combined Module
								Select <u>A</u>	I.	- 1				Inverter(FR-A800 Series) Inverter(FR-F800 Series)
								<u>D</u> elete						Servo Amplifier(MELSERVO-JE Serie
								Mo <u>v</u> es U	p	- 1				CCIEF Basic Module (BALLUFF)
								Moves <u>B</u>	elow					IO-Link gateway
								Change	Mod <u>u</u> le	•				
	•		III					Chec <u>k</u>		•			•	
		Т	STA#1-4					Online		•				
							_	Properti	es	_				-
Host : ST. All ( unt	Station A#0 Connec :1 al STAt	ted Co ±∙4												
	010174		BNI CIB-508 -105-Z015											
1.0.1														
Out	put			_	_			_	_	_	_	_		×

ameter Process	ing of Slave Station		_							
interer rocess	ing of slave station									
get Module Info	rmation: BNI CIB-508-1	05-Z015								
	Station No.: 1									-
thod selection:	Parameter read	-	Rea	d parameter from	n targe	t module.				
			,		-					
										-
Parameter Info	rmation									
Checked param	neters are the targets of	selected processe	es.							
Select A	All Cancel All S	elections								
Name		Initial Value	Unit	Read Value	Unit	Write Value	Unit	Setting Range	Description	
SLMP Settin	g									
Outpu	uts Hold Clear	Clear if co							Outputs / Hold Clea	r
Initial	Operation Completion	Initial Oper							Seting Initial Operat	ic
Module Info										
🔽 📮 Modul	le Identfication Data								Module Identification	۱
Mar	nufacturer name									
Mar	nufacturer text									
Prd	uct name									
Pro	duct ID							0x00000000 t		
Pro	duct text									Ŧ
•			_		_		_		,	
C	lear All "Read Value"		(	Clear All "Write V	alue"					
Process Option										
Process Option	J									
			There	e is no option in t	the sele	cted process.				
- Process is exe	cuted to a module of "Tai	get Module Infor	mation	tion" Diagon ch	ade if the	oro io any proble	un uith	the connection doot	insting	
- Process is exe - The device is a - For information	cuted to a module of "Tai accessed by using "the cu n on items not displayed i	rget Module Infor rrent connection on the screen, pla	mation' destina	'. ition". Please chi fer to the Opera	eck if th	ere is any proble nual.	em with	the connection dest	ination.	
- Process is exe - The device is a - For information	cuted to a module of "Tai accessed by using "the cu n on items not displayed o	rget Module Infor irrent connection on the screen, ple	mation' destina ase re	ition". Please chi fer to the Opera	eck if th ting Ma	ere is any proble nual.	em with	the connection dest	ination.	
- Process is exe - The device is a - For information	cuted to a module of "Tai accessed by using "the cu n on items not displayed o	rget Module Infor irrent connection on the screen, ple	mation' destina ease re	". ition". Please ch fer to the Opera	eck if th ting Ma	ere is any proble nual.	em with	the connection dest	ination.	
- Process is exe - The device is a - For information	cuted to a module of "Tai accessed by using "the cu n on items not displayed o	rget Module Infor rrent connection on the screen, ple	mation' destina ase re	". ition". Please ch fer to the Opera	eck if th ting Ma	ere is any proble nual.	em with	the connection dest	ination.	
- Process is exe - The device is a - For informatio	cuted to a module of "Ta accessed by using "the c n on items not displayed o	rget Module Infor rrent connection on the screen, ple	mation' destina ase re	'. ition". Please ch fer to the Opera	eck if th ting Ma	ere is any proble nual.	em with	the connection dest	ination.	2
- Process is exe - The device is a - For information	cuted to a module of "Tai accessed by using "the cu n on items not displayed	rget Module Infor irrent connection on the screen, ple	mation' destina ase re	". tion". Please chi fer to the Opera	eck if th ting Ma	ere is any proble nual.	em with	the connection dest	ination.	-

现在选择"在线"→"从站参数处理"。随后应打开以下窗口:

使用"方法选择"下拉菜单,选择是要读取还是要写入参数。单击"执行"按钮后,即可读取或写 入全部选定参数。使用参数框左侧的复选框来选定这些参数。

	Name	Initial Value	Unit	Read Value	Unit	Write Value	Unit	Setting Range	Description
SLM	IP Setting								
1	Outputs Hold Clear	Clear if co							Outputs / Hold Clear

初始值: "初始值"一列始终显示初始值,即,模块在以出厂设置启动时所使用的那些值。

**读取值**:在读取了参数时,参数值便显示在此处。写入了参数时,如果中途使用过程数据映像中所 含的"初始操作完成"应用了配置,那么,被写入的参数将与读取时一样。

**写入值**:如果将"方法选择"设置为"参数写入",则字段不再处于禁用状态,并且可以在此处输入要写入的值。如果值为只读状态,那么即使在选择了"参数写入"模式的情况下,这个区域仍然为灰色。请参见"模块标识"。

**设置范围**:指示字段的允许值范围。如果字段为空,则使用枚举。这就意味着,值已经显示在下拉 菜单中,如下图所示:

	Name	Initial Value	Unit	Read Value	Unit	Write Value	Unit	Setting Rang	je	Description
SLI	IP Setting									
V	Outputs Hold Clear	Clear if co					-			Outputs / Hold Clear
V	Initial Operation Completion	Initial Oper					_			Seting Initial Operation
Мо	Module Info Clear if communication is lost									
	Module Identfication Data					Hold if com	nunicati	on is lost		Module Identification

使用 "导入"和 "导出" 按钮,可以 CSV 电子表格文件的形式存储当前读取和写入的所有值。如 要向设备中加载相同或相似的配置,可以导入这个 CSV 文件,使用已保存的设置直接写入此文件。

**8.2. 常规设置和标识** 下文介绍了前三个参数的功能: 数据

#### 输出保持与清除:

此参数定义了 PLC 与 CIB 从站之间的连接中断时的数字量输出特性。

此参数包含以下选项:

- 通信丢失时清除(出厂默认):
   在这个设置下,当通信丢失时,会关闭所有输出。
- 通信丢失时保持:
   在这个设置下,当通信丢失时,所有输出的状态保持不变。

**注意:** 直到下次实际清除输出之前所经过的时间还取决于"链路扫描设置"。在"CC-Link IEF Basic 配置"窗口中,有一个"链路扫描设置"按钮,可用于设置各自的 CC-Link IE Field Basic 设备组的"超时周期"和"计数":

Link Scan Setting		<b>—</b>
Group No. 1	Item	Setting
Group No. 3	Time-out Period (10 to 65535) Counts	100ms 3 Times
	Slave Station Disconnect Detected Image Diagram Display	<confirm></confirm>
		Restore to Default
		OK Cancel

"超时周期"乘以"计数"加上 CIB 模块的处理时间容差,即得到断开时长。在上图的这个示例中,大约为 100ms \* 3 ~ 300ms。

在 CC-Link IE Field Basic 网络中,这些时间可以自由选择,最多可以选择四组。

## 初始操作设置:

在默认设备设置中, CIB 模块始终以"初始操作"模式(即,配置状态)启动。如要在启动时使用 从过程数据映像(比如,"启用 IO-Link 通道")加载的所有配置数据,并跳过"初始操作"步骤, 那么请禁用此设置。

此参数包含以下选项:

初始操作设置打开(默认设置):
 设备在配置状态下启动,不保存配置数据。

初始操作设置关闭:
 设备保存配置,并且在不使用配置设置的情况下直接启动。

#### 模块信息(模块标识数据)

"模块信息"参数为只读状态。它仅显示制造商数据:

可能的参数值如下:

- 制造商名称:
   巴鲁夫
- 制造商说明: www.balluff.com
- **产品名称:** BNI CIB-508-105-Z015
- 产品 ID: 0x00005086
- 产品说明:
   (空)

 8.3. IO-Link "IO-Link 设备验证"是 "IO-Link 接口和系统规范 V1.1.2"所提供的一项功能。它是一种安全 设备验证 机制,可以防止故意或非故意的 IO-Link 设备安装错误。

以下参数用于标识 IO-Link 设备(也显示在参数映像中):

- 供应商 ID: (2 字节)
   供应商特有的识别号,例如,对于巴鲁夫 IO-Link 设备,为 0x0378
   可以使用 DPP(直接参数页面)从 IO-Link 设备读取
   索引范围: 0x07-0x08
- 设备 ID: (3 字节)
   设备特有的识别号,对于 IO-Link 设备是唯一的。例如: 0x0005010B
   可以使用 DPP(直接参数页面)从 IO-Link 设备读取
   索引范围: 0x09-0x0B
- 序列号(16 字节):

它是一个绝对唯一的标号,指示 IO-Link 设备自身。绝不得有两个相同的序列号(与供应商 ID 和设备 ID 结合使用)。 它可以藉由 ISDU 索引 (0x15) 从 IO-Link 设备读取

如下图中所示,长度为16字节的序列号被分成若干段(每段由4-字节组成),以便将这个序 列号发送到 CIB 模块。

Device Validation Port 2			
Validation Type	Disabled	Disabled	Identity
VendorID	0x0000	0x0000	
DeviceID	0x00000000	0x00000000	
Serial Number 0-3	0x00000000	0x00000000	
Serial Number 4-7	0x00000000	0x00000000	
Serial Number 8-11	0x00000000	0x00000000	
Serial Number 12-15	0x00000000	0x00000000	

"验证方式"参数基本上包含以下三个配置选项:

• 已禁用(默认设置):

完全禁用了"设备验证"功能。

兼容性:

检查兼容性,即,供应商 ID 和设备 ID 是否与所连接的设备相同。

• 身份:

检查供应商 ID、设备 ID 和序列号是否相同。

配置被直接应用,即,IO-Link 端口也被重启。

如未通过"兼容性"或"身份"验证,那么在启动 IO-Link 时,端口 LED 指示灯将为红灯闪烁, 以指示验证错误,而在正常情况下,在已激活 IO-Link 连接时,此指示灯为绿灯常亮,或者在等待 IO-Link 设备时,此指示灯为绿灯闪烁。提供相应的 IO-Link 诊断。

每个 IO-Link 端口/通道都采用支持设备验证的结构。在这种情况下,有以下参数组可用:

- 设备验证端口0
- 设备验证端口1
- 设备验证端口 2
- 设备验证端口 3
- 设备验证端口 4
- 设备验证端口 5
- 设备验证端口6
- 设备验证端口 7
- 8.4. IO-Link 数据存 "IO-Link 存储配置"是 "IO-Link 接口和系统规范 V1.1.2"所提供的一项功能。

储内容

就数据存储或者所谓的"参数服务器"(数据保存功能)而言,我们面对的是一项功能,其中,写入到 IO-Link 设备的所有参数都可以被保存和映射回。

这就意味着,在启用了此功能的情况下,在 IO-Link 设备中,所有设置/参数(ISDU 索引)都会被 CIB 模块保存。

如果启用了"数据存储",将以类似于"设备验证"选项的方式启用设备验证。这就意味着,在通过"数据存储"功能存储了数据并且还连接有其他设备的情况下,这些数据将不会被发送到错误的 设备。

这种验证基于供应商 ID 和设备 ID 来进行。

具体的设置选项如下:

• 配置(启用/禁用):

此字段可以为"启用"或"禁用"(出厂设置)。 这可完全启用或禁用数据存储机制。

• 上传设置(启用/禁用):

如果此设置设"启用",则每当 IO-Link 设备指示存在新数据(因更改的 ISDU 索引或新写入的 ISDU 索引而设置了上传标志位)时,便会将新数据的映像存储在 CIB 模块上。注意:即 使禁用了此设置,但如果启用了"下载设置"且"数据存储"为空,那么"数据存储"在一开始便会由设备设置。

• 下载设置(启用/禁用):

仅执行将参数数据下载到 IO-Link 设备。一旦端口的已保存的参数数据("数据存储")不同 于所连接的 IO-Link 设备的参数数据,便会执行下载。唯一例外:参数服务器为空。然后,会 执行一次上传。

• 删除请求(删除/不删除):

如果设置了此选项,将删除"数据存储"内容。

IO-Link Data Storage Configuration					
Data Storage Configuratio					Data Storage Setting
Upload Setting	Disable	Disable			
Download Setting	Disable	Disable			
Deletion Request	Not Delete	Not Delete			
Configuration	Disable	Disable			

- 8.5. 参数处理 错误代码
- 如果在传输参数时发生错误,编程工具中将显示以下信息:

错误代码	说明
0xXXXXCEE0	SLMP_ERROR_UNDER_EXECUTION
0xXXXXCEE1	SLMP_ERROR_REQUEST_DATA_SIZE
0xXXXXCEE2	SLMP_ERROR_RESPONSE_DATA_SIZE
0xXXXXCF20	SLMP_ERROR_CAN_NOT_COMMUNICATION_SETTING
0xXXXXCF30	SLMP_ERROR_NO_EXIST_PARAMETER_ID
0xXXXXC061	SLMP_ERROR_WRONG_DATA
0xXXXXCF31	SLMP_ERROR_CAN_NOT_PARAMETER_SET

- SLMP\_ERROR\_RESPONSE\_DATA\_SIZE:
- SLMP\_ERROR\_REQUEST\_DATA\_SIZE:
- SLMP\_ERROR\_CAN\_NOT\_COMMUNICATION\_SETTING:
- SLMP\_ERROR\_NO\_EXIST\_PARAMETER\_ID: CSP\_文件的版本相对于固件版本而言过新或过旧。
- SLMP\_ERROR\_UNDER\_EXECUTION: 当前正在执行别的 SLMP 报文
- SLMP\_ERROR\_CAN\_NOT\_PARAMETER\_SET: 当前无法写入参数,因为不满足初始条件。 原因:同时从一个以上的编程工具写入参数,或者编程工具出错
- SLMP\_ERROR\_WRONG\_DATA: 接收的数据不正确,比如,端口号错误。例如,为端口 9 读取/写入了某个值,但这个端口却 不存在。

## 9 故障排除

9.1. LED 指示灯

模块上的 LED 指示模块及其端口的状态。下列情况可能会发生:

错误指示灯	说明/措施
US/UA LED 亮红灯或者为红灯闪烁	US/UA 电源欠压。检查电压及其安装方式。
	当前未发生 CC-Link IE Field Basic 通信。
ERR 亮红灯	启动循环 CC-Link IE Field Basic 通信。
	检查以太网电缆是否正确连接。
L/A1/2 熄灭或从未亮起	检查是否使用了 100 BASE-T 以太网电缆。
	检查站点间的连接距离是否不超过 100m。
	如果使用了交换机,检查其是否开启。
	确认:
 	- 不存在执行器警告。不得将已配置的输出端
	用作输入端。
	- 不存在过载。输出端可提供最大 2A 的输出。
	确认:
	- 针脚1未短路或过载。

 9.2. 过程数据中的
 在字过程数据范围 RWrm00h - RWrm02h 中,显示了状态信息、警告和错误。如果存在错误,则会

 信息显示
 设置 Rwrm00h.b10 位。如果存在警告,则会设置 RWrm00h.b12 位。

 相应的错误代码见寄存器 RWrm01h。警告代码见寄存器 RWrm02h。

## 9 故障排除

中等错误始终以 0xE2XX 开头。实际的 IO-Link 错误代码位于最低字节,例如,功能不可用时的错 误代码为 0xE235。如果发生的 IO-Link 错误在本手册中未提及,请参阅相应 IO-Link 设备的手册。 警告以字区显示。

### 9.3. 错误列表

错误代码	来源	分类	说明/措施
0x0001	网关	重大	触发了看门狗。 采取措施以防干扰 - 使用屏蔽电缆。然后 重启。
0x0005	网关	重大	内部通信错误 请参见 0x0001
0x0101	网关	中等	欠压 检查循环位范围,以找出受影响的电压。
0x0102	网关	中等	诊断 检查循环位范围,以找出受影响的端口或 针脚。
0x0103	网关	警告	在系统运行期间,更改了站点号或网络号
0xD529	网关	重大	内部软件错误
0xD52B	网关	重大	MAC 初始化失败
0xE243	网关	中等	IO-Link 端口错误
0xE119	网关	中等	SLMP 报文中的参数值不正确
0xE118	网关	中等	设备验证方式不正确

## 10 技术数据

10.1. 尺寸





10.2. 机械数据

外壳材质	压铸锌,镀镍亚光表面
符合 IEC 60529 标准的外壳防护等级	IP 67(仅在插入并拧紧状态时)
供电电压	7/8",5针,公头和母头
输入端口/输出端口	M12, A 编码(8 x 母头)
尺寸 ( 宽 x 高 x 深 ) (mm)	68 x 224 x 37.9
安装方式	通过 2 个 安装孔用螺钉安装
接地连接	M4
王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王	大约 685 g

10.3. 工作条件

环境温度	–5 °C70 °C
存储温度	–25 °C70 °C

## 10 技术数据

## 10.4. 电气数据

	供电电压	1830.2 V DC,根据 EN 61131-2
	纹波	< 1%
	空载电流消耗 (US)	200 mA @ 24V
	最大负载电流 (UA)	9 A(总计)
	输入类型 PNP/NPN	EN 61131-2, 3 类
	输出类型 PNP/NPN	EN 61131-2
	每个 PNP/NPN 输出的负载电流 (针脚 2)/(针脚 4)	最大 2 A
	针脚 1 负载电流	最大 1.3 A(受温度影响)
eld	技术说明	Ethernet
	连接	M12, D 编码
	电缆类型	IEEE 802.3 100 Base-T 和 ANSI/TIA/EIA- 568-B (Cat.5e) 屏蔽电缆(4 对)。建议使用 双屏蔽电缆。
	数据传输速率	100 Mbps
	站点间的最大电缆长度	高达 100 m

## 10.5. CC-Link IE Fiel Basic

## 10 技术数据

10.6. 功能指示灯

模块状态

状态 LED UR RIN ER UA SR UA2 DI U UA RIN ER UA SR UA DI U UA RIN ER UA SR UA DI U UA SR UA SR UA SR UA DI U UA SR UA SR UA SR UA DI U UA SR UA SR UA SR UA SR UA SR UA DI U UA SR U

LED	状态	功能
	熄灭	无供电电压
US	绿色	传感器电源良好
	红色	传感器电源电压小于 18 V
	熄灭	无供电电压
114	绿色	执行器电源良好
UA	红灯闪烁	执行器电源电压小于 18 V
	红色	执行器电源电压小于 11 V
DUN	熄灭	模块的一般固件错误,或者已复位
RUN	绿色	正常模块模式
EDD	熄灭	通信良好
EKK	红色	通信错误/设备错误
L/A 1/2	橙色	相应端口上的链路
C/D	熄灭	无 CC-Link IE Field Basic 通信
3/K	绿灯闪烁	CC-Link IE Field Basic 通信
	熄灭	无 CC-Link IE Field Basic 通信
DL	绿灯闪烁	不包含此从站的循环通信
	绿色	包含此从站的循环通信

端口 LED

每个 M12 端口(数字量输入/输出)有两个双色 LED,用于指示配置或工作状态。

LED	端口模式	指示器	说明
4 町 ▲		熄灭	输入信号 = 0
↓ 両 4,	SIO 输入	黄色	输入信号 = 1
τ  Λ4μ ∠		红色	两个 LED 都闪烁:针脚 1-针脚 3 短路
		熄灭	输出信号=0
		黄色	输出信号 = 1
针脚 4,	SIO 输出	渝出 红色	仅一个 LED: 相应的针脚 4 或针脚 2 短
针脚 2			路/过载
			两个 LED 都闪烁:针脚 1 与针脚 3 之间
			短路,或者两个输出针脚都短路
		熄灭	未启用 IOL 端口
		绿灯闪烁	已启用 IOL 端口,但无 IO-Link 通信
仅针脚 4	IO-Link	绿灯快闪	通过"数据存储"选项进行的参数数据调
			整
		绿色	已启用 IO-Link,且正在通信

## 11 附录

11.1. 供货清单	<ul> <li>CC-Link IE Field Basic 模块</li> <li>4x M12 盲插</li> <li>接地带</li> <li>M4x6 螺钉</li> <li>弹簧垫圈</li> <li>20 个标记</li> <li>安装指南</li> </ul>
11.2. 订购代码	巴鲁夫网络接口

## 11.3. 订单信息

型号代码	订购代码
BNI CIB-508-105-Z015	BNI00E7

# www.balluff.com

巴鲁夫自动化(上海)有限公司 上海市浦东新区成山路 800 号 云顶国际商业广场 A 座 8 层 热线电话: 400 820 0016 传真: 400 920 2622 邮箱: sales.sh@balluff.com.cn



#### **Headquarters**

#### Germany

Balluff GmbH Schurwaldstrasse 9 73765 Neuhausen a.d.F. Phone +49 7158 173-0 Fax +49 7158 5010 balluff@balluff.de

## Eastern Europe Service Center

### Poland

Balluff Sp. z o.o. UI. Graniczna 21A 54-516 Wrocław Phone +48 71 382 09 02 service.pl@balluff.pl

## **DACH Service Center**

Germany

Balluff GmbH Schurwaldstrasse 9 73765 Neuhausen a.d.F. Phone +49 7158 173-370 service.de@balluff.de

## Americas Service Center

## USA

Balluff Inc. 8125 Holton Drive Florence, KY 41042 Toll-free +1 800 543 8390 Fax +1 859 727 4823 service.us@balluff.com

# Southern Europe Service Center

## Italy

Balluff Automation S.R.L. Corso Cuneo 15 10078 Venaria Reale (Torino) Phone +39 0113150711 service.it@balluff.it

## Asia Pacific Service Center

## **Greater China**

Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd. No. 800 Chengshan Rd, 8F, Building A, Yunding International Commercial Plaza 200125, Pudong, Shanghai Phone +86 400 820 0016 Fax +86 400 920 2622 service.cn@balluff.com.cn