



PL Instrukcja obsługiStrona 1
Original


Przeznaczenie i zastosowanie

Blokada serwisowa chroni przed omyłkowym zamknięciem w przypadku osłon, za które można wchodzić.
Wchodząc do strefy zagrożenia obsługa lub personel serwisowy umieszcza kłódkę na blokadzie serwisowej.


Zastosowanie

Można zamocować od 1 do 6 kłódek (nie są zawarte w zakresie dostawy) o maksymalnej średnicy kabłąka 8 mm.
Uniemożliwia to zamknięcie osłony, co zapobiega nieumyślnemu uruchomieniu maszyny.
Możliwe jest zamocowanie blokady serwisowej za pomocą łańcuszków поблизу wyłącznika bezpieczeństwa.

AZM150



Blokada z parą zatrzasków musi całkowicie wejść do otworu aktywatora.



Podczas wchodzenia blokady do otworu aktywatora od góry pozostają widoczne tylne zatrzaski.

Legenda

A Ø maks. 8 mm

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 202 6474-0
Faks: +49 202 6474-100
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Zakład produkcyjny:

SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu, P.R.CHINA

Phone: +86 21 63758287
Fax: +86 21 69214398
E-mail: info@schmersal.com.cn
Internet: www.schmersal.com.cn

施迈赛工业开关制造（上海）有限公司
地址：上海市青浦区漕盈路3336号
邮编：201712

电话：021 63758287
传真：021 69214398

网址： www.schmersal.com.cn

